设计实验室10

6.01-2011 年秋

季

机器人宠物

目标:

Design Lab 10专注于构建和测试一个简单的"宠物机器人"控制器。您将:

- 演示机器人的集成模拟和数字控制器 跟着灯走。
- 将声纳传感器与控制器集成。

资源:这个实验室应该和合作伙伴一起完成。每个合作伙伴都需要一个实验室笔记本电脑 以及以下内容:



机器人





机器人头



两个八针连接



红色电缆



电阻器 (根据需 要)



黑色电机 电缆

运行athrun 6.01获取文件。相关文件(位于~/Desktop/6.01/designLab10中)为 • roverBrainSkeleton.py: 用于实现宠物机器人控制器的大脑文件。

- boundaryFollower.pyc: 边界跟随器的状态机设计实验室2.

图像(机器人头部和机器人除外)@来源未知。保留所有权利。此内容不在我们的知识共享许可范围内。有关更多信息, 请参见http://ocw.mit.edu/fairuse.

如果您和您的合作伙伴已经完成了设计实验室9,取回你的电路板,确保它仍然工作。 如果你没有完成它,那么现在就完成它。

一些软件和设计实验室包含命令athrun 6.01 getFiles。请忽略此指示; 6.01 OCW Scholar网站上提供了相同的.zip文件,标记为[设计或软件实验室编号]的代码。 Design Lab 10 6.01 Fall 2011

1 宠物机器人

我们希望我们的机器人能跟随明亮的灯光在房间里四处走动。你内置的头**设计实验室9**能够比(重型)机器人转动得更快,因此我们将构建一个两级控制系统,其中头部转动以跟踪移动的光线,机器人身体转动以保持头部相对于身体向前指向。这类似于你的视觉系统,你的眼睛快速移动以跟踪运动,你的头转向凝视的方向。

按照上一部分中的配置使用头部,使其自动转向明亮的灯光。将头部朝前安装在机器人身上(与声纳阵列方向相同)。

步骤1。设计并实现一种机器人行为,该行为使用来自其头部的信号将机器人转向明亮的光线。

您可以从翱翔大脑读取机器人连接器引脚1、3、5和7的电压,作为四个值inp.analogInputs的列表,其中inp是**io.SensorInput类**. 对于某些机器人,引脚1的读数很差,所以如果你遇到问题,试着将输入切换到其他引脚。

写一个翱翔的大脑来实现你的控制器。控制器的输出应该是**行动**该参数指定了机器人的旋转速度rvel。我们在roverBrainSkeleton.py中提供了一个骨架

提示:您可以通过向后倾斜机器人来调试机器人行为,这样轮子就不会接触到地面,并在将机器人释放到世界上之前观察其行为是否合理。此外,从断开黑色电缆开始,这样您就可以手动转动头部并观察车轮是否正确转动。

演示你的机器人转向明亮的灯光。在软件控制回路中,获得稳定响应的最大增益是多少?

步骤2。我们想重新设计大脑和电路,使机器人的行为取决于它与光的接近程度。如果灯熄灭,机器人应该服从地站着不动。如果灯亮着,机器人应该靠近灯,将自己定位在距离灯泡约半米的地方。

检查自己1。头部的哪些控制变量对于确定与光线的接近程度很重要?解释一下。

对于这种行为,翱翔的大脑不仅需要接触颈壶,还需要某种程度的光强度。弄清楚如何让你的电路提供这些信息,并使用一个或多个引脚1、3、5和7进行所需的连接**机器人连接器. 如果你不知道如何为你的电路做这件事,请与工作人员谈谈想法。**

检查1。 工程10.2.1:演示你的宠物机器人的基本行为,包括面对光线、接近光线、远离光线,以及在没有光线的情况下耐心等待。为了获得额外的加分,可以尝试平行停车。

Design Lab 10 6.01 Fall 2011

保存所有代码和图表,并将其邮寄给你的搭档(用于下一次面试)。

2 更多行为

我们希望扩展机器人的行为,以考虑声纳传感器,从而获得更有趣的行为。

使用**状态机组合子**(很像in**设计实验室3)**构建一个结合了边界跟随器的大脑**设计实验室2**使用您的灯光跟随控制器。

当光线足够亮并且通往光线的路径畅通时,机器人应该跟着光线走,否则机器人应该跟着墙走。

如果你方便的话,可以尝试使用你的边界跟随器,否则你可以在roverBrainSkeleton.py中取消注释以下行

从boundaryFollower导入boundaryFollow类

这将定义一个实现边界跟随器的状态机类boundaryFollowerClass。它可以用来控制机器人。如果你更换

mySM=mySMClass ()

在大脑文件中

mySM=边界跟随类()

机器人应该沿着墙走。

步骤3。 现在,将光跟随状态机和边界跟随状态机结合起来。

如果你有其他有趣的行为想要实现,请与工作人员讨论。

*检查*2。 工程10.2.2: 演示你的宠物机器人的扩展行为。

把你的板拆开。

从电路板上卸下8针连接器,并将其放回原位。把运算放大器和电位器放回原处。 您可以将形状良好的电线放回电线套件中。否则,您可以丢弃电阻器和大多数电线。 确保关闭万用表和机器人的电源。 麻省理工学院开放课程 http://ocw.mit.edu

6.01SC电气工程与计算机科学导论 2011年春季

有关引用这些材料或我们的使用条款的信息,请访问: http://ocw.mit.edu/terms.