





高频电子线路

课号课序号: sd01232620

任课教师:于俊

手机号: 13708999127

邮箱: jun.yu@sdu.edu.cn







■参考书目

杨霓清:高频电子线路

谢家奎:《电子线路》非线性部分

张肃文:高频电子线路

董在望:通信电路原理

沈伟慈: 高频电路







各章教学时间安排

第一章	绪论	2课时
第二章	选频网络与阻抗变换网络	3课时
第三章	高频小信号放大器	2课时
第四章	高频功率放大器	4课时
第五章	正弦波振荡器	8课时
第六章	频谱搬移电路	10课时
第七章	角度调制与解调电路	10课时
第八章	反馈控制电路	6课时
第九章	频率合成技术	2课时







绪 论 (2课时)

*本章重点:

发送设备、接收设备的组成框图 及其简单的工作原理、工作波形、各 部分的作用。





信息科学与工程学

高频电子线路研究的主要向客及其特点

● 高频电子线路研究的主要内容:

以通信系统为主要对象,研究构成发送设备、接收设备的各单元电路,典型线路的工作原理、性能特点。

● 高频电子线路的主要特点:

利用器件的非线性特性,分布参数不容忽视。同时,负载不再是纯电阻,而是以LC谐振回路作负载。







第一章 绪论 (2小时)

- 1.1 通信系统的组成
- 1.2 无线通信系统
- 1.3 无线电信号的传播方式(自学)
- 1.4 本书主要内容和组织结构(自学)






信息科学与工程学

1.1 通信系统的组成

- 1、通信系统定义
- 一切将信息从发送者传送到接收者的过程,均为通信的 过程。实现这种信息传送的过程的系统即为通信系统。
- 2、通信系统的基本组成框图









3、通信系统分类

根据信道不同,通信系统可分为

•有线通信:利用导线传送信息的系统

•无线通信: 利用自由空间传送信息的系统

•光纤通信: 利用光导纤维传送信息的系统

根据传输的信息不同,通信系统又可分为

•数字通信系统: 所传送的信息是数字信号

•模拟通信系统:所传送的信息是模拟信号




信息科学与工程

学

碗

4、模拟通信系统

典型的模 拟通信系 统方框图 如图所示



将发送端的信息源(即将要传送的话音、音乐、图像等连续变化的模拟信息),通过输入变换器(如话筒)转变成连续变化的原始电信号。原始电信号具有较低的频谱分量,而且不能直接在信道中进行远距离的传输,称之为基带信号。







1.2 无线电通信系统

一、无线电通信的分类

- 1. 按传输手段分类:中波通信(如:AM调幅广播)、短波通信(如:短波广播)、超短波通信(如:FM调频广播)、微波通信(如:移动通信)等;
- 2. 按传送信息的类型分类: 有模拟通信和数字通信;
- 3. 按用途分类: 有水底通信、地面移动通信、航空通信 和舰船通信、卫星通信等。



从古到今通信方式的变化









信息科学与工程学院









18

科

學

与

程.

쨙

邮政通信



大哥大



BP机(Call机)




固定电话



手机出现



智能手机







信息科学与工程学

二、无线通信系统的基本组成




图1.2.1 无线通信系统

主要由三部分组成:


发射装置、接收装置、传输媒质(信道)。





信息科学与工程学

三、声音信号的发送和接收







四、发射机的组成框图




图1.2.2 发送设备框图





信息科学与工程

1、高频部分的作用:

(A) 交变的电振荡可利用天线向空中辐射出去,但 天线长度必须和电振荡的波长差不多。(如取十分 之一)

信号波长的计算公式 $\lambda = \frac{c}{f}$

 $c = 3 \times 10^5$ (干米/秒)

语音: 300Hz~3.4 kHz; 波长: 1000 km~88 km

可听音频: 20Hz~20 kHz; 波长: 15000 km~15km





(B)若能发射,因各电台发出的信号均在同一频率范围内,会造成各电台之间的相互干扰

(C) 解决方法:



把音频信号(**调制信号、携有信息的信号**) "装载" (**调制**) 到高频振荡(**载波**) 之中, 然后由天线向 外辐射出去,这种方法叫**调制**。

运载工具





信息科学与工程学

2、调制的概念

高频振荡(载波):本身并不携有信息,可以 是周期性的正弦波或非正弦波。

设: $\upsilon_c(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \varphi_0) = V_{cm} \cos\varphi(t)$

 $\omega_c = 2\pi f_c$ f_c 称为载频

υ_Ω 表示基带信号(待发送的信号、有用信号、调制信号、音频信号)。





A、调制的定义

用基带信号 $v_{\Omega}(t)$ 控制高频电振荡 $v_{c}(t)$ 的某一个参量(振幅 V_{cm} 、频率 f_{c} 、相位 $\varphi(t)$),使之按 $v_{\Omega}(t)$ 的规律线性变化的过程。

B、调制的分类

根据调制信号不同分为:

模拟调制(Analog Modulation): 调制信号为模拟信号数字调制(Digital Modulation): 调制信号为数字信号







根据受控参数不同,模拟调制可分为:

- 振幅调制(Amplitude Modulation), 简称调幅 (AM)
- 频率调制(Frequency Modulation), 简称调频 (FM)
- 相位调制(Phase Modulation), 简称调相 (PM) 由于调频和调相都使载波的总相角产生变化,故又统称为调角(Angle Modulation)。







五、接收机的组成框图

1、简单接收机框图:




图1.2.3 简单接收机框图

各部分的作用:







2、实际接收机框图

实际上的接收机比较复杂,原因是:

(A) 天线接收的高频无线电信号非常弱,只有几十μV至几mV,所以应加高频放大器。







(B) 各电台的载波不同,用同一接收机接收不同电台的信号时,调谐困难,所以应加混频器。

混频器的作用:

将接收到的不同载频的电信号转变成为固 定的中频信号,即外差作用。





科

与

程

(C) 检波器需要较高的推动电压(约500mV),所以应加中频放大器。

(D) 检波器输出只有几十 mV, 而推动 扬声器需要大功率, 因此应加低频放大器 与低频功率放大器。





百户科学与工程学员 人名英格兰人名 人名 人名

典型的接收机框图 (超外差式)




图1.2.4 典型超外差式接收机框图







1.3 无线电信号的传播方式 (自学)

电磁波的波长或频率范围不同,电磁波在自由空间的传播方式也不同。

无线电波的频率范围为: f = 10k-1000GHz; 波长 $\lambda = 0.3 \text{ mm} — 30 \text{ Km}$







1、无线电波的划分

无线电波划分

超长波 10km-100km

长波 1km-10km

中波 100m-1km

短波 10m-100m

超短波 1m-10m

微波 0.1mm-1m







2、无线电波的传播方式

传播方式有三种

地面波

天波

空间波

和光波一样,无线电波也具有直射、反射、 折射等现象。





程

(1) 地面波

沿地球弯曲表面传播,适用于波长λ=200m以上的中、长波。




图1.2.5 地面波的发射与接收

由于大地表面是导体, 当电磁波在其表面传播时, 一部分能量将被损耗掉, 且频率越高, 趋肤效应越强, 损耗越大。故频率更高的电磁波不易沿地面传播, 而主要靠电离层。





科

程

(2) 天波

地球大气层上方,太阳照射使得气体发生电离产生自由电子和离子,称为电离层。利用电离层的折射与反射,使电磁波到达电离层后,一部分能量被吸收,一部分被反射到地面,一部分被折射到外层空间。




图1.2.6 天波的发射与接收





1. 克科学与工程学

- 入射角越大,越易反射,入射角越小,越易折射。
- 当频率升高时,电磁波被电离层吸收的能量增加,当频率升高超过一定值时,电磁波将会穿过电离层,不再返回地面。所以天波适用于10m-200m的短波。
- 利用电离层的反射实现信号的远距离传输,特别是利用地面和电离层之间的多次反射,实现几千公里的传输。

频率更高的电磁波 (λ≤10m),不再适用电 离层传播,而是沿空间直线传播,即空间波。





风科学与工程学

(3) 空间波




图1.2.7 空间波的发射与接收

空间波是利用直射和反射实现电磁波的传播。 但只限于视频距离范围内。通常50米高的天线 通信距离约50公里。





科

程

结论:

- 长波信号以地波传播为主;
- 中波和短波信号以地波和天波两种方式传播, 而中波以地波为主,短波以天波为主;
- 频率较高的超短波及其更高频率的无线电波, 主要沿空间直射传播。





本节小结:

本节主要介绍了无线电发送设备、接收设备的组成框图及其简单的工作原理、工作波形、各部分的作用。

要求:

- 1、掌握无线电发送设备的组成框图;
- 2、掌握无线电接收设备的组成框图;





信息科学与工程学院

下节课预备知识:

电路分析中: 阻抗(导纳)的概念

LC并联谐振回路的特性




图2.1.1 并联谐振回路

预习: 2.1 2.2