高频电子线路

课程号课序号: sd01232620-2 (通信1、2班)

sd01232620-3(通信3班)

任课教师: 翟超

手机号: 15098921752

邮箱: zhaichaosdu@163.com

注意事项

● 《高频电子线路实验》的课程号及课序号:

sd01222500-3(通信1班)

sd01222500-4(通信2班)

sd01222500-2(通信3班)

- 请各位同学务必核实一下,是否选择了我名下的课程和 实验,如果不是的话,请在补退选阶段修改!
- 如果不在我名下,学期结束时,我将无法在系统中录入 成绩。请务必选对老师!

- 右图为: 2024年春季学期高频电子线路微信群。请大家扫码加入! 后续关于课程及实验的信息均在该群里发布。
- 上课时间及地点如下:
 - □ 周二上午: 1-2小节, 振声苑E308, 通信3班
 - □ 周二下午: 5-6小节, 振声苑N403, 通信1、2班
 - □ 周五上午1-2小节, 振声苑N403,通信1、2班
 - □ 周五上午3-4小节, 振声苑E308,通信3班



群聊: 2024年春季学期高频电子 线路



该二维码7天内(3月4日前)有效, 重新进入将更新

如何交作业?

- 请在A4大小的纸上认真完成作业(为了方便携带和批阅,请不要用本子交作业。如果某次作业用了多页纸,请用订书机订一下。自己用文件袋保存好历次作业);
- 每次作业都要写上自己的姓名和学号,比如: **徐名升201900121012**
- ●课代表上课前收齐作业,并交给我;
- 同学们有问题的话,请联系邮箱:

zhaichaosdu@163.com

如何计算总成绩?

- 平时成绩占40%,包括: 作业(20分)+期中测试(20分)。
- 共布置10次作业,作业批阅时考虑认真程度、是否正确、是 否完成当次全部作业。每次作业,请大家聚焦到做题上,力 争弄明白,不用特别在意书面整洁度,可以有修改和勾划。
- 期末考试成绩占60%, 期末卷面分数, 流水阅卷。

参考书目

- 杨霓清: 《高频电子线路》 (课本)
- 谢家奎: 《电子线路--非线性部分》(重点参考)
- 张肃文: 《高频电子线路》(重点参考)
- 阳昌汉: 《高频电子线路》 (一般参考)
- 董在望: 《通信电路原理》(一般参考)
- 沈伟慈: 《高频电路》(一般参考)

各章教学时间安排

第一章	绪论	2课时
第二章	选频网络与阻抗变换网络	3课时
第三章	高频小信号放大器	2课时
第四章	高频功率放大器	4课时
第五章	正弦波振荡器	8课时
第六章	频谱搬移电路	10课时
第七章	角度调制与解调电路	10课时
第八章	反馈控制电路	6课时
第九章	频率合成技术	2课时

高频电子线路主要内容及其特点

● 高频电子线路研究的主要内容:

以通信系统为主要对象,研究构成发送设备、接收设备的各单元电路,典型线路的工作原理、性能特点。

● 高频电子线路的主要特点:

利用器件的非线性特性,分布参数不容忽视。同时,负载不再是纯电阻,而是以LC谐振回路作负载。

非线性电子线路的作用

- 线性器件是输出量与输入量之间有线性关系,比如电阻伏安特性、电容伏库特性、电感磁化特性等是线性的,信号经过该器件后不会产生新的频率成分,可有幅度或相位变化。否则为非线性器件,使用条件不同时,电子器件所表现出来的非线性程度不同,有时可近似成线性,比如二极管、三极管。
- 在线性电子线路中,对信号进行处理,尽量使用电子器件特性的线性部分。 在该情况下,对信号而言,电路基本上是线性的,但多少存在不希望有的 失真。**比如,小信号放大就是近似线性电路的分析方法,三极管微变等 效电路。**
- 在非线性电子线路中,可以利用电子器件的非线性完成高效功率放大、振荡、频率变换等功能。(高频功率放大电路、振荡电路、乘法器电路等)

高频电子线路的功能

- **实现功率放大功能的电路**。在输入信号作用下,将直流电源 所提供的功率部分地变换为按输入信号规律变化的输出信号 功率。(第3章,高频小信号放大;第4章,高频功率放大)
- **实现振荡功能的电路**。不加输入信号的情况下,稳定地产生特定频率或特定频率范围内的正弦波振荡信号(第5章,正弦波振荡器)
- **实现波形变换和频率变换功能的电路**。在输入信号的作用下, 产生与输入信号波形和频谱不同的输出信号。(第6章,频谱 搬移单路,第7章,角度调制与解调)

本课程的学习方法

- 掌握各种功能电路的基本原理,电路原理和数学原理。 主要途径:课上学习及课下复习,通过实验加深理解。
- 进行合理的近似,对电路进行近似工程分析。主要途径:分析课本例题及做作业,并进行实验验证分析。
- 思考电路设计原则及如何改进电路性能。主要途径: 计算机Multisim仿真或者实验验证。

通信是什么? 从古到今通信方式的变化

喊叫





信鸽





邮政通信



电报



大哥大

BP机(Call机)



固定电话



手机出现



智能手机



第1章 绪论(2小时)


- 1.1 通信系统的组成
- 1.2 无线通信系统
- 1.3 无线电信号的传播方式(自学)
- 1.4 本书主要内容和组织结构(自学)

本章重点: 发送设备、接收设备的组成框图及 其简单的工作原理、工作波形、各部分的作用。

1.1 通信系统的组成

1、通信系统定义:一切将信息从发送者传送到接收者的过程,均为通信的过程。实现这种信息传送过程的系统即为通信系统。包括发射装置、接收装置、传输媒质。

2、通信系统的基本组成框图



3、通信系统分类

根据信道不同,通信系统可分为


- 有线通信: 利用导线传送信息的系统
- 无线通信: 利用自由空间传送信息的系统
- 光纤通信: 利用光导纤维传送信息的系统

根据传输的信息不同,通信系统又可分为

- 数字通信系统: 所传送的信息是数字信号
- 模拟通信系统: 所传送的信息是模拟信号


4、模拟通信系统

典型的模 拟通信系 统方框图 如图所示



将发送端的信息源(即将要传送的话音、音乐、图像等连续变化的模拟信息),通过输入变换器(如话筒)转变成连续变化的原始电信号。原始电信号具有较低的频谱分量,而且不能直接在信道中进行远距离的传输,称之为基带信号。

5、数字通信系统



数字通信系统在发送端采用模/数转换器将模拟信号转换成数字脉冲信号,然后经过信道编码后获得数字基带信号,经过调制(幅度键控ASK,频移键控FSK,相移键控PSK)得到频带信号,然后发送。传输过程中受噪音和干扰的影响。接收端采用相反的变换过程,首先解调所接收到的射频信号,然后译码,最后经过数/模变换转换成模拟信号给受信者。

1.2 无线通信系统

一、无线通信的分类

- 1. 按波长分类:中波通信(如:AM调幅广播)、短波通信(如:短波广播)、超短波通信(如:FM调频广播)、微波通信(如:移动通信)等;
- 2. 按传送信息的类型分类: 模拟通信和数字通信;
- 3. 按用途分类: 有水底通信、地面移动通信、航空通信和舰船通信、卫星通信等。

二、无线通信系统的基本组成





图1.2.1 无线通信系统

主要部分组成:发射装置、接收装置、传输媒质(信道)。

三、声音信号的发送和接收



四、发射机的组成框图




图1.2.2 发送设备框图

1、高频部分的作用

(A) 交变的电振荡可利用天线向空中辐射出去,但 天线长度必须和电振荡的波长差不多。(如取十分 之一)

信号波长的计算公式
$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$c = 3 \times 10^5 \quad (千米/秒)$$

语音: 300Hz~3.4 kHz; 波长: 1000 km~88 km

可听音频: 20Hz~20 kHz; 波长: 15000 km~15km

(B) 若能发射,因各电台发出的信号均在同一频率范围内,会造成各电台之间的相互干扰

(C)解决方法:



把音频信号(调制信号、携有信息的信号)"装载"(调制)到高频振荡(载波)之中,然后由天线向外辐射出去,这种方法叫调制。

运载工具

2、调制的概念

高频振荡(载波):本身并不携有信息,可以 是周期性的正弦波或非正弦波。

设:
$$\upsilon_c(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \varphi_0) = V_{cm} \cos\varphi(t)$$
 $\omega_c = 2\pi f_c$ f_c 称为载频

υ_Ω 表示基带信号(待发送的信号、有用信号、调制信号、音频信号)。

A、调制的定义

用基带信号 $\nu_{\Omega}(t)$ 控制高频电振荡 $\nu_{c}(t)$ 的某一个参量(振幅 V_{cm} 、频率 f_{c} 、相位 $\varphi(t)$),使之按 $\nu_{O}(t)$ 的规律线性变化的过程。

B、调制的分类

根据调制信号不同分为:

模拟调制(Analog Modulation): 调制信号为模拟信号 数字调制(Digital Modulation): 调制信号为数字信号

根据受控参数不同,模拟调制可分为:

- 振幅调制(Amplitude Modulation), 简称调幅(AM)
- 频率调制(Frequency Modulation), 简称调频 (FM)
- 相位调制(Phase Modulation), 简称调相(PM)

由于调频和调相都使载波的总相角产生变化,故又统称为调角(Angle Modulation)。

五、接收机的组成框图

1、简单接收机框图:




图1.2.3 简单接收机框图

各部分的作用:

2、实际接收机框图

实际上的接收机比较复杂,原因是:

- (A) 天线接收的高频无线电信号非常弱,只有几十 u V至几 mV, 所以应加高频放大器。
- (B) 各电台的载波不同,同一接收机接收不同电台的信号时,调谐困难。并且在接收频段内,高频小信号放大器对较高频段的放大倍比较低频段小,不同电台接收效果不同,所以应加混频器。

混频器的作用:将接收到的不同载频的电信号转变成为固定的中频信号,即外差作用。超外差是指:本振信号频率 大于接收信号频率,本振频率-接收信号频率=中频频率

- (C) 检波器需要较高的推动电压(约500mV),所以应加中频放大器。
- (D) 检波器输出只有几十 mV, 而推动扬声器需要大功率, 因此应加低频放大器与低频功率放大器。




图1.2.4 典型超外差式接收机框图

1.3 无线电信号的传播方式(自学)

- 电磁波的波长或频率范围不同,电磁波在自由空间的传播方式也不同。
- 无线电波的频率范围为: *f*=3 KHz-3000GHz; 波长 λ=0.1 mm-100 km

1、无线电波的划分

无线电波划分。

甚长波/超长波 10km-100km

长波 1km-10km

中波 100m-1km

短波 10m-100m

米波/超短波 1m-10m

微波 0.1mm-1m

我国把整个无线电划分为12个频段

段号	频段名称	频段范围	波段名称	在自由空间的波长范围
1	极低频	3~30HZ	极长波	100000~10000 km
2	超低频	30~300HZ	超长波	10000~1000 km
3	特低频	300~3000HZ	特长波	1000~100 km
4	甚低频(VLF)	3~30K 超	· <mark>长波</mark> 甚长波	100~10 km(万米波)
5	低频(LF)	30~300K	长波	10000~1000 m(千米波)
6	中频(MF)	300~3000K	中波	1000~100 m(百米波)
7	高频(HF)	3~30M	短波	100~10 m(十米波)
8	甚高频(VHF)	30∼300M <mark>∄</mark>	^{超短波} 米波	10~1 m(米波)
9	特高频(UHF)	300~3000M	分米波	10~1 dm
10	超高频(SHF)	3~30G	微 厘米波	10~1 cm
11	极高频(EHF)	30~300G	波 毫米波	10~1 mm
12	至高频	300~3000G	丝米波	1000~100um(亚毫米波)

- **甚低频 (VLF、3kHz-30kHz、 甚长波、有时称为超长波):** 海岸潜艇通信,超远距离导航等。
- 低频 (LF、30kHz-300kHz、长波): 越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航;海上导航。
- 中频 (MF、0.3MHz-3MHz、中波): 船用通信; 业余无线电通信;
 中距离导航; AM调幅广播(530KHz~1600KHz)。
- 高频 (HF、3MHz-30MHz、短波): 远距离短波通信; 短波广播。
- **甚高频 (VHF、30MHz-300MHz、米波、有时称为超短波)**: 电离层 散射 (30-60 MHz); 流星余迹通信; 人造电离层通信 (30-144 MHz); 对大气层内、外空间飞行体(飞机、导弹、卫星)的通信; 广播电视; 移动通信; FM调频广播 (76MHz~108MHz)。

- 超高频 (UHF、0.3GHz-3GHz、分米波): 小容量微波中继通信; (352-420MHz); 对流层散射通信(700-10000MHz); 中容量微波通信(1700-2400MHz),移动通信,无线局域网、广播电视。
- 特高频(SHF、3GHz-30GHz、厘米波): 大容量微波中继通信 (3600-4200MHz); 大容量微波中继通信(5850-8500M Hz); 5G/6G移动通信; 无线局域网; 卫星通信; 国际海事 卫星通信(1500-1600MHz)。
- 极高频(EHF、30GHz-300GHz、毫米波): 再入大气层时的通信: 波导通信: 5G/6G移动通信。

2、无线电波的传播方式



和光波一样,无线电波也具有直射、反射、折射等现象。

(1) 地面波

沿地球弯曲表面传播,适用于波长λ=200m以上的中、长波。




图1.2.5 地面波的发射与接收

- 由于大地表面是导体,当电磁波在其表面传播时,一部分能量将被损耗掉,且频率越高,趋肤效应越强,损耗越大。故频率更高的电磁波不易沿地面传播,而主要靠电离层。
- 趋肤效应: 当导体中有交流电或交变电磁场时,导体内部的电流分布 不均匀,电流集中在导体的"皮肤"部分,也就是说电流集中在导体 外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部电流较小。

(2) 天波

地球大气层上方,太阳照射使得气体发生电离产生自由电子和离子,称为电离层。利用电离层的折射与反射,使电磁波到达电离层后,一部分能量被吸收,一部分被反射到地面,一部分被折射到外层空间。




图1.2.6 天波的发射与接收

- 入射角越大,越易反射,入射角越小,越易折射。
- 当频率升高时,电磁波被电离层吸收的能量增加,当频率升高超过一定值时,电磁波将会穿过电离层,不再返回地面。所以天波适用于10m-200m的短波。
- 利用电离层的反射实现信号的远距离传输,特别是利用地 面和电离层之间的多次反射,实现几千公里的传输。

频率更高的电磁波 (λ≤10m),不再适用电离层 传播,而是沿空间直线传播,即空间波。

(3) 空间波




图1.2.7 空间波的发射与接收

空间波是利用直射和反射实现电磁波的传播。 但只限于视频距离范围内。通常50米高的天线 通信距离约50公里。

结论:

- 长波信号以地波传播为主;
- 中波和短波信号以地波和天波两种方式传播, 而中波以地波为主,短波以天波为主;
- 频率较高的超短波及其更高频率的无线电波, 主要沿空间直射传播。

本节小结:

本节主要介绍了无线电发送设备、接收设备的组成框图及其简单的工作原理、工作波形、各部分的作用。


要求:

- 1、掌握无线电发送设备的组成框图;
- 2、掌握无线电接收设备的组成框图;

下节课预备知识:

电路分析中: 阻抗(导纳)的概念

LC并联谐振回路的特性



预习: 2.1 2.2