课时培训计划

- ●课题:电子元件基础知识
- 内容: 1.基本术语的概念;
 - 2. 电阻、电容的辨别;
 - 3.其它常用元件(二极管、三极 管、电感、变压器等)的感官认识;

课时: 4 hours

本堂提纲

- ●第一讲: 电子元件基础知识(一)
- 主要内容: 1.电子常用术语
 - 2.基本元件概论
 - 3. 电阻的辨别
 - 4.几类基本元件辨别(包括电阻、电感、变压器、IC芯片、显示等)
- 重点: ☆常用术语、电阻!

课时: 2hours

1. PTH: 穿孔元件(引脚能穿过PCB板的元件)

SMD: 表面贴装元件

SIP: 单列直插 (一排引脚)

DIP: 双列直插 (两排引脚)

轴向元件: 元件两引脚从元件两端伸出

径向元件:元件引脚从元件同一端伸出

PCB: 印刷电路板

PCP: 成品电路板

引脚: 元件的一部分, 用于把元件焊在电路

2. 单面板: 电路板上只有一面用金属处理;

双面板:上下两面都有线路的电路板;

层 板:除上、下两面都有线路外,在电路板内层也有线路;

元件面: 电路板上插元件的一面;

焊接面: 电路板中元件面的反面, 有许多焊盘提供焊接用;

焊 盘: PCB板上用来焊接元件引脚或金属端的金属部分;

3.金属化孔(PTH):一般用来插元件和布明线的金属化孔;

连接孔: (相对与金属化孔) 一般不用来插元件和布明线的金属化孔;

空焊:零件脚或引线脚与锡垫间没有锡或其它因素造成没有接合。

假焊:假焊之现象与空焊类似,但其锡垫之锡量太少,低于接合面标准。

冷焊:锡或锡膏在回风炉气化后,在锡垫上仍有模糊的粒状附着物。

桥接:有脚零件脚与脚之间焊锡联接短路

4.元件符号: R、C、L、D(CR)、Q、U、X(Y)、S(SW)、BAT 极性元件: 有些元件, 插入电路板时必需定向;

极性标志:印刷电路板上,极性元件的位置印有极性标志;

错件:零件放置之规格或种类与作业规定不符;

缺件:应放置零件之位置,因不正常之缘故而产生空缺失。

- 5.自检:由工作的完成者依据规定的规则对该工作进行的检验;
- 我们的自检包括两部分:
- 一、检验上道工序步骤;
- 二、完成本道工序后,检验本道工序; 在这里,我们要求做到"三不":
- 即: '不接受'不合格产品; '不生产'不合格产
- 品; '不流出'不合格产品;

基本电子元件特性一览表

| PCB板上 字母标志 | 元件名称 | 特性 | 极性or方向 | 计量单位 | 功能 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--|--------------|
| R | 电阻 | 有色环 | SIP/DIP | 欧姆 | 限制电流 |
| (RN/RP) | | 有SIP/DIP/SMD封装 | 有方向 | $\Omega/\mathbf{K}\Omega/\mathbf{M}\Omega$ | |
| С | 电容 | 色彩明亮、标有 DC/VDC/pF/uF等 | 部分有 | 法拉 pF/nF/uF | 存储电荷,阻直流、通交流 |
| L | 电感 | 单线圈 | 无 | 亨利 | 存储磁场能量, |
| | | | | uH/mH | 阻直流,通交流 |
| Т | 变压器 | 两个或以上线圈 | 有 | 匝比数 | 调节交流电的电压与电流 |
| D或CR | 二极管 | 小玻璃体,一条色环 标记为1Nxxx/LED | 有 | | 允许电流单向流动 |
| Q | 三极管 | 三只引脚,通常标记 为2Nxxx/DIP/SOT | 有 | 放大倍数 | 用作放大器或开关 |
| U | 集成电路IC | | 有 | | 多种电路的集合 |
| X或Y | 晶振crystal | 金属体 | 有 | 赫兹 | 产生振荡频率 |
| F | 保险丝fuse | | 无 | 安增 ^{HZ} A) | 电路过载保护 |
| S或SW | 开关switch | 有触发式、按键式及 旋转式,通常为DIP | 有 | 触点数 | 通断电路 |
| J或P | 连接器 | | 有 | 引脚数 | 连接电路板 |
| B或BJT | 电池 | 正负极, 电压 | 有 | 伏特 (安 | 提供直流电流 |
| `\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 大制作 | | | 塔) | |

----汉达制作----

电 阻

- 表示符号为"R",基本单位是Ω,功率用W表示:
- 种类: 常见的电阻器有下列几种:
 - (1) 金属膜电阻器
 - (3) 线绕电阻器
 - (5) 电阻网络器(排阻)
 - (7) 水泥电阻
- 电阻的主要参数:
 - 1. 标准阻值和允许偏差(误差)
 - 2. 额定功率

- (2) 碳膜电阻器
- (4) 电位器
- (6) 敏感电阻器
- (8) <u>贴片电阻</u>

单位换算

| Ω | ΚΩ | ΜΩ |
|-------------|--------|------|
| 100 | 0.1 | |
| 1, 000 | 1 | |
| 10, 000 | 10 | 0.01 |
| 100, 000 | 100 | 0.1 |
| 1, 000, 000 | 1, 000 | 1 |

贴片(SMD)电阻:

- 外观及阻值的标识:片式电阻器一般力表面黑色,底面及两边为白色,一般在外表面标出阻值大小;
- 有两种形式:三号码DDM±5%四号码DDM±1%





三号码 D D M:(误差5%)

用三位数字表示阻值的大小;

三位数的前两位是有效数字,第三位是有效数字后面**0**的个数;

范例:

②: $100 = 10 \times 10^{0} \Omega = 10 \Omega$, $\mathbb{P} 10 \Omega$;

③: 562=5 600 Ω,即5.6k Ω;



四号码 D D D M:(误差1%)

用四位数字表示阻值的大小;

三位数的前三位是有效数字,第四位是有效数字后面0 1963的个数;

范例:

①: 2301表示 230×10¹ Ω=2300 Ω, 即2.3kΩ;

②: $1000 = 100 \times 10^{0} \Omega = 100\Omega$, \mathbb{P}^{1} 100

 Ω ;



V. 当阻值小于10 Ω时用R代替小数点表示,如: 6R8表示6.8 Ω; 5R6表示5.6 Ω; R62表示0.62 Ω。

(最新!!!)数字字母组合代码贴片电阻!

(图暂缺!)

- 高精密电阻,黑色片式封装,底面及两边为白色,在上表面标出代码;
- 代码由两位数字一位字母组成: DD M 前两位数字是代表有效数值的代码,后一位 字母是有效数值后应乘的数;
- 基本单位是 欧姆(Ω)
- 范例:

88A 查代码表: 88→806, A→10⁰, =806Ω

数字代码—数值对照表

| | | • • | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 代码 | 数值 | 代码 | 数值 | 代码 | 数值 | 代码 | 数值 |
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |

字母—乘数对照表

| 字母代码 | A | В | С | D | Е | F | G | Н | X | Y | Z |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|------|------|------|
| 应乘的数 | 10^{0} | 10^1 | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 105 | 10^6 | 107 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |

范例:

74A

表示:

 $576 \times 10^{\circ} = 576 \,\Omega$

63B

 $442 \times 10^{1} = 4420 \Omega = 4.42 k \Omega$

92E

 $887 \times 10^4 = 887\ 0000\ \Omega = 8.87 M\ \Omega$

47F

 $301 \times 10^5 = 301\ 00000\ \Omega = 30.1M\ \Omega$

04X

 $107 \times 10^{-1} = 10.7\Omega$


PTH(穿孔)电阻:

电阻类型识别:

- 色环: 色环电阻有3、4、5环分 别代表不同的阻值;
- 数字与字母标志:有数字与字母标记的电阻代表精密电阻,如 SIP或DIP;
- 阻值:用 Ω 标记的元件代表电阻;
- 螺丝或旋钮:电阻上有螺丝或旋钮的是可变电阻;

类型划分:

● 色环电阻、排阻、可变电阻、敏 感电阻、线绕电阻、水泥电阻



色环电阻:(3种)


3、4、5环

色环对照表

| 颜色 | 有效数字 | 乘数 | 精度(%) |
|----|------|-----------------|-----------|
| 银色 | | 10-2 | ±10 |
| 金色 | | 10-1 | ±5 |
| 黑色 | •••• | 10 ⁰ | |
| 棕色 | 1 | 10 ¹ | ±1 |
| 红色 | 2 | 10 ² | ±2 |
| 橙色 | 3 | 10 ³ | |
| 黄色 | 4 | 10 ⁴ | |
| 绿色 | 5 | 10 ⁵ | ± 0.5 |
| 蓝色 | 6 | 10 ⁶ | ± 0.2 |
| 紫色 | 7 | 10 ⁷ | ± 0.1 |
| 灰色 | 8 | 10 8 | |
| 白色 | 9 | 10 ⁹ | |

三色环: DDM(数字-数字-0的个数)误差: 一般为20%

- 所有电阻读数均由 左向右, 对三色环 来说, 放置电阻 时, 色环集中的一 端放在左面, 空白 的一端放在右面:
- 第一、二环为数字 范例: D D M 环,第三环表示0 的个数, 合起来代 表的数字即为电阻 的阻值:



1)红紫棕

 $270\Omega + 20\%$ $2 \ 7 \ 0$

2)橙橙红

 $3\ 3\ 00\ 3300\Omega\pm20\%$


3)绿蓝橙

6 000 $56K\Omega \pm 20\%$

四色环: DDM± T(数字-数字-0的个数±误差)

范例: D D M ± T

- 1)黄白棕 金
 - 4 9 0 5%
- $490\Omega \pm 5\%$
- 2)红红橙 金
 - $2\ 2\ 000\ 5\%\ 22000\Omega \pm 5\%$
- 3) 棕 黑 黄 银
 - 1 0 0000 10% 100K $\Omega \pm 10\%$
- 4)蓝黄绿 银
 - 6 4 00000 10% $6.4M\Omega \pm 10\%$



四环电阻:半精密电阻,误差>2%,多为碳膜电阻(RT);

•四环电阻读取时金 (银)色环放置右端, 依次序<u>从左向右</u>读 取;

五色环: DDDM± T(数字-数字-数字-0的个数±误差)

范例: D D D M ± T

- 1)红紫绿红棕
 - 2 7 5 00 1%
- 2) 紫绿 棕 黑 棕


 $751\Omega\pm1\%$

3)棕红紫 金 红

1 2 7
$$10^{-1}$$
 2% $12.7\Omega \pm 2\%$

4)紫绿黑 银 棕

7 5 0 10⁻² 1% 7.50 $\Omega \pm 1\%$



五环电阻:精密电 阻,误差≤2%,多为 金属膜电阻(RJ);

•五环电阻读取时色环密 集一方放置左端, 右端误 差环一般为棕、红色,依 次序从左向右读取;

☆.根据电阻值和误差值找色环

一旦知道了色环的含义,就可以通过色环知道阻值,但要记住进行单位换算! (如: $75 \text{K}\Omega = 75~000~\Omega$)

范例:

- $2)65 \text{ K}\Omega \pm 5\%$
- 65 000Ω±5% 蓝绿橙金(四色环)
- 3)2.65M $\Omega \pm 1\%$
- 2 650 000Ω±1% ── 红蓝绿黄棕(五色环)

∇. 除了四环电阻和五环电阻,还有六环电阻,阻值读法与五环电阻一样,最后一环表示温度系数!

直标型电阻:

大多数的电阻是用色环标注的,但是某些特殊的电阻,是通过把字母和数字印刷在电阻表面,依照一定的规律直接读取的:直标式!

功率电码表

| 电码 | RN55 | RN60 | RN65 | RN70 | RN75 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 功率值 | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1 W |

误差代码表

| 字母代码 | C | D | F | G | J | K | M |
|--------|------|-----|---|---|---|----|----|
| 误差(±%) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |

范例:

- 1) RN55 1051F \longrightarrow 1/8W 1050 $\Omega \pm 1\%$
- 2) RN65 2001F \longrightarrow 1/2W 2000 $\Omega \pm 1\%$
- 3) RN60 28R1F \rightarrow 1/4W 28.1 $\Omega \pm 0.5\%$

反过来推算: 1/2W 385 Ω ±1% ── RN65 3850F

范例(工程编码):

RW12T160J025 \rightarrow 25W 16 Ω ± 5%

RW03S4020F003 \longrightarrow 3W 402 Ω ± 1%

RW03SR665F001 \longrightarrow 1W 0.665 $\Omega \pm 1\%$

RW12M252J025 \longrightarrow 25W 2500 $\Omega \pm 5\%$

☆.功率电阻功率越大,体积也越大,当功率≥1W时,电阻不得与印制板接触(散热)!

电阻网络(排阻)

电阻网络与色环电阻相比具有整齐、少占空间的优点,它的内部实际上是由很多个电阻整齐的排在一起,所以也叫做排阻! (排阻有方向性)

(SIP) 单列直插排阻

(DIP) 双列直插排阻





方向性:排阻有方向性,如图示,一号管脚由小圆点来表示,当你拿着元件时,使元件主体面对自己,槽或小圆点向上,左边的第一个管脚是

第一号管脚!

25

可变电阻(电位器)



•特点:


- •可变电阻的阻值是可以改变的;
- •可变电阻通常有3个或更多的引脚;
- 1个可调的柄或螺丝;
- •阻值与误差用数字和字母印刷在元件上;

形形色色的可变电阻




敏感电阻(热敏、光敏、压敏)

1.热敏电阻



2.光敏电阻


3.压敏电阻







水泥电阻

水泥电阻:



----汉达制作----





1.电感(L)

电感是电路中用来存储磁场能量的元件,它由单线圈组成,这些线圈有的有铁心,有的则没有,单位通常以微亨(uH)表示; (通直流、阻交流)





2.变压器(T)

变压器是将能量从一个回路传递到另一个回路的电子元件,它由两个or两个以上的线圈组成,其外部由铁芯材料封装,装配到电路时,必须遵从一定的方向,功能为调节交流电的电压和电流;





3.集成电路(IC)

把电阻、电感、二极管等制造在一个元件封装中,就叫做集成电路,我们俗称芯片(IC);

• IC具有方向性; IC的第一号管脚的识别方法: 拿着IC, 使其管脚向外, 元件体面对自

己,极性标志向上 极性标志左边的第一个管脚部是第一是管脚。




1号管脚



----汉达制作----


4. IC插座


- •IC插座的使用是为了使IC的撤换不用撤焊和重新焊接,直接换下即可。IC插座是有极性的,其极性标志是IC插座一端上的挟槽,插入时必须对着板上的极性标志插座。
- •IC插座的管脚必须全部插入孔中。






5.晶振







----汉达制作----

6.液晶显示类



点阵



数码管







