# IC2 - BUS Protocol Overview

Originaly posted at : http://www.underwar.co.il/14-IT-Security/d318/

December 2011

## $I^2C - PROTOCOL$

#### <u>תוכן העניינים:</u>


3	רקע כללי	1
4	עקרונות פעולה כלליים	2
5	עקרונות פעולה	3
6	Acknowledge	4
6	SCL -של קו ה- Masters סנכרון - מספר	5
7	בוררות - מספר Masters על קו ה- SDA	6
8	התהליך המלא	7
8	סוגים שונים של תקשורת	8
9	כתובת של 7 ביט. (או מה בא אחרי START).	9
10	'קריאה כללית'	10
12	חיבור מיקרו-קונטרולר ל- I2C-BUS	11

#### 1 רקע כללי

- . בתחילת שנות השמונים. Philips Semiconductors תקן שנקבע ע"י חברת
  - $I^2C = Inter\ Integrated\ Curcuit\ Bus$  •
- התקן נועד לאפשר תקשורת טורית בין במחשב (Master) ובין מספר Slaves.
  המטרה של הפרוטוקול היא לספק "הסכם מסגרת", כלומר, הפרוטוקול מסדיר את אופן התקשורת בין שני משתמשים (Master and Slave). הפרוטוקול לא מתייחס ל- DATA אלא רק מגדיר מתי ואיך יש לשדר את ה- DATA. (סיבית אחת בכל מחזור שעון , 8 סיביות מידע בין שני אישורים). מאפשר אפילו למספר Master

יתרונות: פשוט לתפעול - 2 קווי תקשורת.

- : קצבי העברת המידע
- עד ל- Standard Mode לפי ה- 100 Kbit/sec עד ל-
  - .Fast Mode -לפי ה- 400 Kbit/sec עד ל-
- עד ל- 3.4 Mbit/sec לפי ה- High-Speed Mode.
- .Hand-shake סנכרון שעון וביצוע (CD), סנכרון התנגשויות התקן מאפשר זיהוי התנגשויות



• להלן השוואה בין הקצבים של הפרוטוקולים השונים של התקשורת הסדרתית.

### Speed of various connectivity methods (bits/sec)

CAN (1 Wire)	33 kHz (typ)
I <sup>2</sup> C ('Industrial', and SMBus)	100 kHz
SPI	110 kHz (original speed)
CAN (fault tolerant)	125 kHz
I <sup>c</sup> C	400 kHz
CAN (high speed)	1 MHz
I'C 'High Speed mode'	3.4 MHz
USB (1.1)	1.5 MHz or 12 MHz
SCSI (parallel bus)	40 MHz
Fast SCSI	8-80 MHz
Ultra SCSI-3	18-160 MHz
Firewire / IEEE1394	400 MHz
Hi-Speed USB (2.0)	480 MHz

#### 2 עקרונות פעולה כלליים

- .SCL -ו SDA : הממשק מורכב משני קווים דו-כיווניים
- לכל רכיב יש כתובת ייעודית. כמו-כן כל רכיב יכול לתפקד במקלט או כמשדר.
  - SCK Serial Clock line. SDA Serial Data line.
- ה- Master מוגדר כמי שיוזם את תהליך ההתקשרות עם רכיב מסוים שהוא ה- Slave.
   במהלך ההתקשרות גם ה- Master וגם ה- Slave משמשים הן כמשדר והן כמקלט.
- יכול להחזיק את השעון למטה בשביל חיווי. Slave -בלבד, אך ה- Master השעון מיוצר ע"י ה-
  - מספר הרכיבים המחוברים ל- Master תלוי בקיבול. הקיבול המכסימלי הינו
    - .10 pF לרכיב ממוצע יש קיבול של
      - לפרוטוקול I2C יש 127 כתובות.
    - ולט. (ניתן לשנות את המתח) במתח של 5 וולט. (ניתן לשנות את המתח) I2C
      - יש תדר מכסימלי אך אין תדר מינימלי. •
- בעזרת שבודק האם 'Plug & Play' ניתן לממש (ניתן לממש 'Plug & Play' בעזרת באמצעות על קטע בעזרת 'Prop בעזרת 'Prop בעזרת 'ביב מסוים מחובר או שיש לדלג על קטע הקוד הרלוונטי.

#### 3 עקרונות פעולה

- נמצא בנמוך. SCL ביתן לשנות את קו המידע SDA ביתן לשנות את קו המידע
- בגבוה. SCL צריך להיות יציב בזמן שקו השעון SDA המידע על ה-




Fig.4 Bit transfer on the I2C-bus.

: אם יש שינוי על קו המידע SDA בזמן שקו השעון SCL אם יש שינוי על קו המידע START מעבר מ- HIGH ל- LOW ל- HIGH פירושו STOP




Fig.5 START and STOP conditions.

- .STOP במקום repeated START ,SDA במקום ניתן לשים על קו המידע
- אורך המילה על ה- SDA הוא בהכרח 8 ביט. אין הגבלה על מספר המילים שאפשר לשלוח.
  - ה- MSB נשלח בתחילת המילה.
- .Master -ל WAIT ובכך ליצור מצב של LOW ל- SCL, ל- Nater Scl. יכול להוריד את ה- SCL יכול להוריד את ה- אחריד את ה- את ה- אחריד את ה- את ה




Fig.6 Data transfer on the I2C-bus.

#### Acknowledge 4

- (Ack) .Acknowledgement כל מילה חייבת להסתיים בביט תשיעי של
  - .Master מיוצר ע"י ה- Ack השעון של
- .SDA על ה- LOW בזמן , SDA אם מתח-צף על ה- Ack בזמן Ack בזמן
- כאשר ה- Slave לא משדר Ack על כתובתו (כי הוא לא יכול, למשל) הוא שם מתח-צף על ה- Slave לא משדר את הקו ל- Master אשר בוחר עם לחדש את ההתקשרות עם הרכיב הנוכחי אח לא
- כאשר ה- Slave משדר Ack על כתובתו, אך שם-לב במהלך המשך ההתקשרות כי הוא לא יכול להמשיך לקלוט מידע. אז הוא משדר Not-Ack בביט התשיעי של המילה הבאה. אח"כ הוא שם מתח-צף על ה- SDA בשביל לשחרר את הקו ל- Master אשר בוחר עם לחדש את ההתקשרות עם הרכיב הנוכחי אם לא.
- אם Master אם המשדר של ה- Master מעורב בתהליך ההתקשרות, אזי בסוף המידע ה- Master לא שולח Master בביט התשיעי של המילה הבאה. ה- Slave שם מתח-צף על ה- SDA למשדר של ה- Slave של המילה הבאה. ה- Master בשביל לשחרר את הקו ל- Master אשר בוחר אם לחדש את ההתקשרות עם הרכיב הנוכחי אם לאו.

#### SCL -על קו ה- Masters סנכרון - מספר

- .SCL -מייצר את השעון שלו בשביל ה- Master כל
  - HIGH -ב SCL רק כאשר valid ב- •
- SCL -ש מספר שעונים הסנכרון יעשה בעזרת Wired-AND על ה- SCL .
   שעון עם זמן LOW הארוך ביותר קובע את אורך ה- LOW של ה- SCL .
   שעון עם זמן HIGH הקצר ביותר קובע את אורך ה- HIGH של ה- SCL .
   כלומר : SCL מקבל HIGH רק כאשר כל השעונים ב- SCL .




Fig.8 Clock synchronization during the arbitration procedure.

#### SDA -על קו ה- Masters בוררות - מספר

- פנוי. BUS -יכול לשדר רק כאשר ה- Master •
- תהליך הבוררות מופעל כאשר יש שני Masters או יותר. אין עדיפות בין Masters שונים.
   HIGH ב- SCL ב- אשית, כל Master מנסה להתחיל את ההתקשרות, בזמן שהשעון ב- SCL ב- HIGH מנצח.
   ה- Master שנמצא ב- LOW בזמן ששאר ה- Masters מצאים ב- HIGH מנצח.
  - ."מכבה את עצמו". אשר רואה (המתבוננות ב- SDA) כי הפסיד "מכבה את עצמו". •
- אם שני Masters מנסים להגיע לאותו רכיב, כלומר, נותנים את אותה הכתובת, הבוררות תעשה :
   על המידע אם ה- Master הוא משדר, או על ה- Ack המידע אם ה- Master
  - אין איבוד מידע במהלך הליך הבוררות. (המידע הוא של ה- Master המנצח )
    - : אסור לבצע תהליך בוררות
    - ובין המידע. Repeated START בין. 1
    - ..STOP ובין Repeated START .2
      - .3 בין STOP ובין המידע.
    - שחד יכול "לתפוס" את ה- SDA לנצח. אחד יכול "לתפוס" את ה- SDA לנצח.
      - לא מעורבים בתהליך הבוררות. Slaves




Fig.9 Arbitration procedure of two masters.

#### 7 התהליך המלא

- ראשית על ה- Master להמתין ולבדוק כי ה- Bus פנוי, במידה וכן ניתן ליזום שידור.
- R/W שמיני של דורש שה- Master ישלח כתובת של רכיב 7 ביט. ועוד ביט שמיני של
  - , R/W = '0' => WRITE R/W = '1' => READ
    - .Master -שליחת מידע מסתיימת ע"י STOP שליחת מידע מסתיימת •
- אם ה- Master רוצה להמשיך לתקשר על ה- BUS הוא מייצר Master רוצה להמשיך לתקשר על ה- STOP הוא מייצר לפנות לכל רכיב שירצה בלי STOP. כך מתאפשר תהליך הכולל גם קריאה וגם כתיבה בין STOP.




Fig.10 A complete data transfer.

#### 8 סוגים שונים של תקשורת

1. ה- Master הוא המשדר לאורך כל ההתקשרות והוא כותב ל- Slave.




Fig.11 A master-transmitter addressing a slave receiver with a 7-bit address.

The transfer direction is not changed.

.Slave -יוזם את ההתקשרות בשביל לקרוא מה- Master .2




Fig.12 A master reads a slave immediately after the first byte.

3. ה- Master יוזם את ההתקשרות בשביל לקרוא ולכתוב ל- Slave. (שילוב של 1 ו-2)




Fig.13 Combined format.

- הודעה ריקה אינה חוקית. (הודעה המורכבת מ- START ומיד אח"כ (STOP
  - NOT-Ack או Ack אחרי כל מילה יש

#### 9 <u>כתובת של 7 ביט. (או מה בא אחרי START)</u>




Fig.14 The first byte after the START procedure.

- עקרונית אחרי START תבוא כתובת של אחד הרכיבים. (Slaves) בפועל קיימת אפשרות של 'קריאה כללית' כאשר ה- Master קורא לכל הרכיבים להזדהות. ניתן לתכנן את הרכיבים כך שהם 'תעלמו מה-'קריאה הכללית'.
- בדר"כ 'קריאה כללית' מורכבת משני מילים. מילה אחת משמשת כ-'קריאה כללית' והמילה השנייה משמשת כתיאור של הפעולה שיש לנקוט.
  - ניתן להגדיר כי חלק מהכתובת קבוע וחלק ניתן לתכנות.
    - להלן דוגמאות לכתובות שמורות:

Table 2 Definition of bits in the first byte

SLAVE ADDRESS	R/W BIT	DESCRIPTION
0000 0000	0	General call address
0000 000	1	START byte <sup>(1)</sup>
0000 001	Х	CBUS address <sup>(2)</sup>
0000 010	Х	Reserved for different bus format <sup>(3)</sup>
0000 011	Х	Reserved for future purposes
0000 1XX	Х	Hs-mode master code
1111 1XX	Χ	Reserved for future purposes
1111 0XX	Х	10-bit slave addressing

#### 10 <u>'קריאה כללית'</u>

- אם הוא לא צריך את המידע. Ack רכיב יכול להתעלם מ-'קריאה כללית' בכך שהוא לא שולח
- אם רכיב החליט כי הוא צריך את המידע הוא צריך לשלוח Ack אחרי ה-'קריאה הכללית' ואחרי כל המילים הבאות.
- .NOT-Ack אם רכיב לא יכול להתמודד עם חלק מהמידע הוא יכול להתעלם אך הוא צריך לשלוח
  - המשמעות של 'קריאה כללית' נמצאת במילה השנייה.
  - נתייחס לסיבית B שהינה ה- LSB בכתובת של המילה השנייה.




Fig.15 General call address format.

. כאשר של המילה של כתובות של כערכים אפשריים ל- 2 ערכים בתייחס ל- B=0

הבעיה: לפעמים ה- Master שולח קריאה ל- Slave שולח שולח שולח לא עונה.

הבעיה נובעת כאשר יש שני רכיבים עם אותו כתובת עצמית או אם עקב בעיות אתחול בתוך הרכיב עצמו הכתובת העצמית של הרכיב לא עלתה כראוי.

הפתרון: שכל הרכיבים יכתבו את הכתובות העצמיות שלהם מחדש.

1. כתובת של 00000110 (H'06')

.Slaves -המשמעות: אתחול של כל הרכיב וכתיבה מחדש של הכתובת העצמית של ה-

2. כתובת של 00000100 (H'04')

המשמעות: כתיבה מחדש רק של הכתובת העצמית של ה- Slaves , ללא אתחול כל הרכיב.

- כתובת של 000000000 (H'00') אסורה בשימוש במילה השנייה.
  - שאר הכתובות לא מוגדרות והרכיבים אמורים להתעלם מהם.
  - תהליכי כתיבת הזכרון מוגדרים בדפי הנתונים של הרכיבים.

#### יקריאת חומרה כללית' - B = '1' כאשר ↓

ה- Master רואה שהוא לא מצליח לתקשר ולכן הוא מבצע 'קריאת חומרה כללית' הכוללת כתובת של 'קריאה כללית' בכתובת המילה הראשונה ואת הכתובת שלו בכתובת של המילה השנייה.
 של 'קריאה כללית' בכתובת המילה הראשונה ואת הכתובת היא של ה- Slave לא מזהה את הכתובת כשלו. (שהרי הכתובת היא של ה- Master)
 את הקריאה אמור לזהות 'רכיב חכם' דוגמת מיקרו-קונטרולר אשר יפנה הלאה את המידע.
 (אם ה- Master הוא גם Slave הוא צריך לשים את כתובתו כ- Slave)




Fig.16 Data transfer from a hardware master-transmitter.

אפשרות נוספת הינה להפוך את ה- Master כמשדר ל- Slave כמקלט.
 כאשר ה- Master נמצא במצב זה (מקלט כ- Slave) מערכת קביעת תצורה של ה- Master (מקלט כ- Master) את כתובת היעד של המידע.
 לאחר סיום התהליך, ה- Master חוזר לתפקד כ- Master ומשדר.




Fig.17 Data transfer by a hardware-transmitter capable of dumping data directly to slave devices.


(a) Configuring master sends dump address to hardware master

(b) Hardware master dumps data to selected slave.

#### 11 חיבור מיקרו-קונטרולר ל- I2C-BUS

 $I^2C-BUS$  - ישנם שני דרכים לחיבור מיקרו-קונטרולר ל

- נעשית BUS סך שדגימת ה- ומרה של פרכיב הומרה משק ה- 1 נעשית החומרה. 1 באמצעות החומרה. באמצעות החומרה.
  - 2. חיבור המיקרו-קונטרולר דרך תוכנה. כך שדגימת ה- BUS נעשית באמצעות התוכנה.
- כמובן, דגימה באמצעות חומרה מהירה הרבה יותר. וככל שהדגימה מהירה יותר כך ההשהיה של העברה המידע קצרה.
  - יטית של ה- START ארוך שיכלול: בדי לאפשר למיקרו-קונטרולר גם דגימה איטית של ה- BUS נייצר
    - START תנאי של.1
    - 2. מילת START. (00000001)
      - Ack מחזור שעון של 3.
      - Repeated Start תנאי של .4



12

 $I^2C$ 

- כעת מיקרו-קונטרולר נוסף יכול לדגום את ה- SDA בדגימה איטית עד שהוא מזהה שה- SDA כעת מיקרו-קונטרולר נוסף יכול לדגום את הרא עובר לדגימה מהירה בשביל לזהות את התנאי של נמצא ב- LOW. כאשר הוא מזהה זאת הוא עובר לדגימה מהירה בשביל לזהות את התנאי של Repeated Start
  - .START ההתחלה ממילת מתעלם ממילת Repeated Start כאשר מקלט מזהה את התנאי של
    - לאף רכיב אסור לייצר Ack לאחר מילת ההתחלה •