# **Arduino**

www.smartprj.com

新车间网址

图形化编程软件 ArduBlock

Virtual breadboard

**Proteus** 

支持宏定义 #define 和关键词 const.

```
byte A = 8; // 字节型, 存储 0-255 的数字.
char B = char(A);
word C = word(B);
word(H, L); // H 为高阶字节, L 为低阶字节.
```

支持结构体 struct 和数组, 变量和运算符与 c 类似.

常用函数 (见 70 页).

PWM (Pulse Width Modulation): 脉冲宽度调制.

# 第3章硬件

# 3.1 单片机简介

计算机经典结构: 运算器, 控制器, 存储器, 输入设备, 输出设备.

#### 单片机

- I/O 接口电路
- CPU: 运算器, 控制器, 寄存器
- 存储器

# 3.2 Atmel AVR 单片机

## 3.2.1 Arduino 与 AVR




图3-2 AVR ATmega328功能部分

熔丝位状态包括 Unprogrammed (禁止), 表示 1, Programmed (允许), 表示 0.

电压范围 1.8-5.5 V.

- 3.2.2 芯片封装
- 3.2.3 管脚定义及指令系统
- 3.2.4 AVR内核
- 3.2.5 片内外围设备介绍
- 3.3 电子技术基础学习
- 3.3.1 电路图
- 3.3.2 电子元件

发光二极管: 长引脚为正极

- 3.3.3 基本工具介绍
  - 万用表
  - 电烙铁、焊锡和松香

- 万能板
- 剥线钳

# 第4章 Arduino 示例演练

# 4.1 制作 LCD 温度显示器

# 4.2 再谈 Arduino 语言

### 4.2.1 位操作

### 4.2.2 数学函数

函数	说明
max(x, y)	
min(x, y)	
abs(x)	
sq(x)	平方
pow(base, exponent)	次方
sqrt(x)	平方根
sin(rad)	正弦 (还有 cos, tan)
constrain(x, a, b)	约束范围: x>b 则返回 b
map(x, fromL, fromH, toL, toH)	改变范围
log(x)	自然对数

# 4.2.3 随机函数

```
randomSeed(seed);
int num = random(10);  // 0-9
int num = random(1, 10);  // 1-9
```

# 4.2.4 高级输入输出

```
tone(3, 400); //引脚 3 输出 400 Hz 的声音
tone(3, 400, 32); //持续 32, 时间单位未知
noTone(3); //引脚 3 声音停止
```

### 4.2.5 时间函数

```
delay(1000); //延时 500 ms
delayMicroseconds(value); //延时 value 微秒
```

记录程序从运行开始执行的时间

```
unsigned long currentMillis = millis(); //最长 9 h 22 min.
```

### 4.2.6 中断

- 外部中断: 如键盘中断, 打印机中断. 需要中断源的中断请求.
- 定时中断: 自动进行, 无需中断源的中断请求.

### 4.2.7 中断的使用

关中断函数与开中断函数

```
program;
Interrupt();
program; //不可被中断的函数
noInterrupt();
program;
```

#### 1 外部中断

外部中断函数

```
attachInterrupt(interrupt, function, mode); // 中断使能函数 detachInterrupt(interrupt); // 中断禁止函数
```

• interrupt: 中断号, UNO 只能使用 0 或 1, 即代表 D2 与 D3 口.

可以使用函数 digitalPinToInterrupt(pin),即输入2返回0,输入3返回3.

- Function: 中断发生时调用的函数 (不能有返回值)
- Mode: 中断触发模式
  - 。 LOW: 当针脚输入为低时, 触发中断.
  - 。 CHANGE: 当针脚输入发生改变时, 触发中断.
  - 。 RISING: 当针脚输入由低变高时, 触发中断.
  - 。 FALLING: 当针脚输入由高变低时, 触发中断.

#### 2 定时中断

常用的库: FlexiTimer2.h, MsTimer2.h

1. 设置定时中断函数

```
void set(unsigned long ms, void (*f)());
```

2. 开启定时中断函数和关闭定时中断函数

```
program;
MsTimer2::set(500, blink); // 每 500 ms 执行一次 blink 函数
MsTimer2::start();
program; // 需要执行定时中断的代码段
MsTimer2::stop();
program;
```

e.g.

```
#include <MsTimer2.h> // 定时器库的头文件
int ledPin = 13;
volatile int state = LOW;

void setup(){
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    //attachInterrupt(0, blink, CHANGE); // 设置触发类型为 CAHNGE
    MsTimer2::set(500, blink); // 设置中断函数, 每 500ms 进入一次
    MsTimer2::start(); // 开始计时
}

void loop(){
    digitalWrite(ledPin, state);
}

void blink(){
    state = !state;
} // 中断服务程序
```

# 4.3 实例

火焰报警器.

蜂鸣器: 压电式蜂鸣器, 电磁式蜂鸣器

# 4.4 Arduino 与传感器的互动

- 1. 厨房的危险报警系统.
- 2. 远程控制的系统.

# 4.5 用 Arduino 驱动电机

### 4.5.1 电机简介

电机分类

- 直流电机, 交流电机.
- 直流电机, 同步电机, 异步电机.
- 驱动用电机,控制用电动机.

### 4.5.2 Arduino 与直流电机

直流电机不能直接接到 Arduino (数字引脚的最大输出电流为 40 mA).

需要一个电源额外给直流电机供电,并使用三极管作为开关控制电机.为了避免反向电压的危害,还需要用到二极管.

### 4.5.3 Arduino 与步进电机

将电脉冲转化为角位移.

### 4.5.4 Arduino 与舵机

棕色为接地线 (GND), 红色为电源正极线 (VCC), 橙色为信号线 (PWM).

舵机的转动角度是通过调节 PWM (脉冲宽度调制) 信号的占空比来实现的.

Arduino 控制舵机的方法:

- 1. 通过 Arduino 的普通数字传感器接口产生占空比不同的方波, 模拟 PWM 信号.
- 2. 使用 Servo 库的函数进行控制.

这样只能控制 2 路舵机, 因为 Arduino 自带函数只能利用数字 9, 10 接口.

由于 Arduino 的驱动能力有限,控制多个舵机时需要外接电源.

# 4.6 Arduino 访问网络

与 W5100 或 ENC28J60 网络扩展板配合即可连接网络.

EtherCard 库文件

## 4.6.1 Arduino 连接网络

#### 1 ether.begin()

功能: 连接网络

ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac [, 10]);

- buffer 为缓冲大小
- mymac 为 MAC 地址
- 可选第 10 引脚

连接成功则返回 1, 否则返回 0

### 2 ether.dhcpSetup()

功能: 寻找服务器获取地址

ether.dhcpSetup();

成功则返回 1, 若 30 s 仍未获得 IP 地址, 则返回 0.

#### 3 ether.staticSetup()

功能: 配置静态 IP 地址

```
ether.staticSetup(myIP [, gwIP, dnsIP]);
```

- myIP 表示要设定的 IP 地址.
- gwIP 代表网关, dnsIP 代表 DNS.

#### 4 ether.printlp()

功能: 在串口上打印 IP 地址

```
ether.printIp("My IP is:", ether.myip);
ether.printIp(ip);
```

### 5 ether.packetReceive()

功能: 从网络接受一个新传入的数据表.

返回值:接收到的数据包大小.

#### 6 ether.packetLoop()

功能: 对接收到的信息作出回应, 包含 ping 请求.

```
ether.packetLoop(len);
```

• len 表示接收到的数据包的大小, 类型为 word 性.

返回值: 数据在缓冲区中的偏移量.

## 4.6.2 Arduino 与 Yeelink

Yeelink 是一个网络服务平台.

## 4.6.3 Arduino 和 Web 服务器通信

4.7 Arduino 与无线通信

第5章 Arduino 项目训练

- 5.1 项目 1 智能家居
- 5.2 项目 2 遥控小车
- 5.3 项目 3 机械手臂
- 5.4 项目 4 贪吃蛇

第6章 媒体互动制作

6.1 Processing

#### 第7章 项目开发

7.2 在项目中编写类库

# **Arduino Examples**

#### 01 Basics

```
Serial.begin(9600); //主串口
Serial1.begin(9600); //其它串口
Serial.end();
                     //禁止串口传输,无参数
Serial.println("Hello");
                           //有换行
Serial.print("World");
                          //无换行
delay(1000);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalwrite(LED_BULTIN, HIGH); // LOW 为 0 \text{ V}
                               // value 为 0~255
analogWrite(pin, value);
analogReference(type);
int buttonState = digitalRead(button);
                                       //数字信号
int sensorValue = analogRead(A0);
                                       //模拟信号,读一次需要 1 微秒
```

# 02 Digital

```
unsigned long currentMillis = millis();  //已运行的时间  //为了避免按一次按钮响应两次(噪音),可以使用这个函数判断两次信号的时间间隔  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  //读入数据后输出到串口监视器上  //按钮被按下是 LOW,对应的输出电压应该为 HIGH  #include "pitches.h"  //自己编写的含音符宏定义的头文件  tone(pin, frequency, duration);  //无需包含头文件 (八分音符)  noTone(8);  //无需包含头文件. Arduino 一次只能产生一个声音.
```

# 03 Analog

```
f = constrain(x, min, max);

analogReference(type); // 配置参考电压, type 取值如下:
// DEFAULT(默认 5 V),或 INTERNAL(低功耗模式, 1.1),或 EXTERNAL(扩展模式, 0~5)
```

#### 04 Communication

```
while(!Serial); // 等待串口连接

Serial.write(ch); // 输出 ASCII 值
Serial.print(ch); // 输出十进制数
Serial.print(ch, HEX); // 输出十六进制数,还可以是 OCT, BIN, DEC

if (Serial.available()){
    brightness = Serial.read();
    analogwrite(ledPin, brightness);
}// 从串口监视器输入数据
```

每次有新数据时, 串口事件的函数会被调用

```
void serialEvent(){
   while (Serial.available()){
      Serial.println(Serial.read());
   }
}
```

#### 05 Control

#### **06 Sensors**

knoch sensor (piezo)

```
const int knockSensor = A0;
const int threshold = 100;
int ledState = LOW;
// in the loop()
if (sensorReading >= threshold){
   ledState = !ledState;
   digitalWrite(ledPin, led State); // knock
}
delay(100); // to avoid overloading the serial port buffer
```

accelerator

```
// in the loop()
int pulseX = pulseIn(xPin, HIGH); // read pulse from x-axis
int pulseY = pulsein(yPin, HIGH);
int accelerationX = (pulseX/10 - 500) * 8; // the gravity is g
int accelerationY = (pulseY/10 - 500) * 8;
```

• ping sensor (超声波测距仪)

```
void loop(){
   pinMode(pingPin, OUTPUT);
   digitalWrite(pingPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);  // 微秒
   digitalWrite(pingPin, HIGH);
```

```
delayMicroseconds(5);
digitalwrite(pingPin, LOW);

pinMode(pingPin, INPUT);
long duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
long distance = microsecondsToCentimeters(duration);
// 省去输出的部分
delay(100);
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds){
   return microseconds / 29 / 2;
}// 340 m/s or 29 cm/s
```

## **07 Display**

• bar graph

```
void loop(){
  int sensorReading = analogRead(analogPin);
  int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount);
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thieLed++){
     if (thisLed < ledLevel){
         digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
     }
     else{
        digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
     }
}</pre>
```

• row-column scanning an 8×8 LED matrix with X-Y input

```
const int row[8] = {
  2, 7, 19, 5, 13, 18, 12, 16
};
const int col[8] = {
  6, 11, 10, 3, 17, 4, 8, 9
};
int pixels[8][8];
void setup(){
    for (int thisPIn = 0; thisPin < 8; thisPin++){</pre>
        pinMode(col[thisPin], OUTPUT);
        pinMode(row[thisPin], OUTPUT);
        digitalWrite(col[thisPin], HIGH); // turn off the LEDS
    for (int x=0; x<8; x++){
        for (int y=0; y<8; y++){
            pixels[x][y] = HIGH;
        }
    }
}
```

```
void loop(){
    readSensors();  // read input
    refreshScreen(); // draw the screen
}
void readSensors(){
    pixels[x][y] = HIGH; // turn off the last position
    x = 7 - map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 7);
    y = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 7);
    pixels[x][y] = LOW; // screen refresh
}
void refreshScreen(){
    for (int thisRow = 0; thisRow < 8; thisRow++){</pre>
        digitalWrite(row[thisRow], HIGH);
        for (int thisCol = 0; thisCol < 8; thisCol++){</pre>
            int thisPixel = pixels[thisRow][thisCol];
            digitalWrite(col[thisCol], thisPixel);
            if (thisPixel == LOW){
                digitalWrite(col[thisCol], HIGH);
            digitalWrite(row[thisRow], LOW);
        }
   }
}
```

### 08 Strings

```
// 字符操作
isAscii(ch);
                   // ASCII 字符
ifDigit(ch);
                   // 数字
                   // 字母
isAlpha(ch);
isAlphaNumeric(ch); // 字母或数字
isLowerCase(ch); // 小写字母
                   // 大写字母
isUpperCase(ch);
iswhtespace(ch);
                   // 空格
                  // 控制字符
// 可打印字符
isControl(ch);
isPrintable(ch);
                   // 非空格可打印字符
isGraph(ch);
                   // 符号
isPunct(ch);
            // 空字符,包括 \0,空格等
isSpace(ch);
isHexadecimalDigit(ch); // 十六进制数
// 创建字符串
String str = "Hello";
String str = String('a');
String str = String("Hello");
String str = String(str2 + " world");
String str = String(32, DEC); // 可以没有 DEC
String str = String(3.1415, 2);
                             // 四舍五入
// 连接字符串
String str = String("Num: ") + 123 + "ABC" + 'a' + str2[2];
str.concat(str2);
str.concat(millis());
```

```
// 改变字符串
             // 去除首尾空字符
str.trim();
str.toUpperCase();
str.toLowerCase();
str.setCharAt(n, ch);
                      // 预留内存
str.reserve();
str.remove(index);
str.remove(index, count);
str.replace(substr1, substr2);
// 比较
                               // 或 !=, <, > 等
if (str1 == str2);
if (str1.equals(str2));
                                // ==
if (str1.equalsIgnoreCase(str2)); // 忽略大小写 ==
                               // 比较 >=<
if (str1.compareTo(str2));
if (str1.endwith(str2)); // 结尾字符串 if (str1.startsWith(str2)); // 开始字符串
int len = str.length(); // 长度
int n = str.toInt();
                         // 转为 int
float a = str.toFloat(); // 转为 float
double a = str.toDouble(); // 转为 double
char ch = str.charAt(n); // 获取 char
char *s = str.c_str();  // 转为 char*
str.toCharArray(buf);
str.toCharArray(buf, len); // 复制到 buf
String substr = str.substring(from);
String substr = str.substring(from, to); // [from, to)
int index = str.indexOf(val);
                              // val 为 char 或 String
int index = str.indexOf(val, from); // 从第 from 个字符开始
int index = str.lastIndexOf(val);
                                // 没有则返回 -1
int index = str.lastIndexOf(val, from);
```

#### **09 USB**

#### 这一章示例不能使用 UNO 板子.

keyboard logout

```
#include "Keyboard.h"
#define OSX 0
#define WINDOWS 1
#define UBUNTU 2
int platform = WINDOWS;

void setup(){
    pinMode(2, INPUT_PULLUP); // make pin 2 an input and turn on the pull-up
resistor so it goes high unless connected to gound.
    Keyboard.begin();
}
```

```
void loop(){
   while (digitalRead(2) == HIGH){}
        delay(500);  // do nothing until pin 2 goes low
    }
   delay(1000);
    switch (platform) {
        case OSX:
            Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
            // Shift + Q, logs out:
            Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
            Keyboard.press('Q');
            delay(100);
            Keyboard.releaseALL();
            // enter:
            Keyboard.write(KEY_RETURN);
            break;
        case WINDOWS:
            // Ctrl + ALt + Del:
            Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
            Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
            Keyboard.press(KEY_DELETE);
            delay(100);
            Keyboard.releaseAll();
            // Alt + 1:
            delay(2000);
            Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
            Keyboard.press('1');
            Keyboard.releaseAll();
            break;
        case UBUNTU:
            // Ctrl + Alt + Del:
            Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
            Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
            Keyboard.press(KEY_DELETE);
            delay(1000);
            Keyboard.releaseAll();
            // Enter to confirm logout:
            Keyboard.write(KEY_RETURN);
            break;
    }
   while (true); // do nothing
}
```

keyboard message

```
#include "Keyboard.h"
const int buttonPin = 4;
int previousButtonState = HIGH;
int counter = 0;

void setup(){
   pinMode(buttonPin, INPUT);
   Keyboard.begin();
```

```
void loop(){
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState != previousButtonState &&
    buttonState == HIGH) {
    ++counter;
    Keyboard.print("You pressed the button ");
    Keyboard.print(counter);
    Keyboard.println(" times.");
  }
  previousbuttonState = buttonState;
}
```

keyboard reprogram

```
#include "Keyboard.h"
// char ctrlKey = KEY_LEFT_GUI; // for OSX
char ctrlKey = KEY_LEFT_GUI; // for Windows and Linux
void setup(){
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    Keyboard.begin();
}
void loop(){
    whie (digitalRead(2) == HIGH) {
        delay(500);  // do nothing until pin 2 goes low
    }
    delay(1000);
    // new document:
    Keyboard.press(ctrlKey);
    Keyboard.press('n');
    delay(100);
    Keyboard.releaseAll();
    delay(1000);
    // select all
    Keyboard.press(ctrlKey);
    Keyboard.press('a');
    delay(500);
    Keyboard.releaseAll();
    Keyboard.write(KEY_BACKSPACE);
    delay(500);
    Keyboard.println("Hello world");
    while (true);
}
```

keyboard serial

```
#include "Keyboard.h"

void setup(){
    Serial.begin(9600);
    Keyboard.begin();
}

void loop(){
    if (Serial.available() > 0){
        char inChar = Serial.read();
        Keyboard.write(inChar + 1);
    }
}
```

- Keyboard and mouse control
- Button mouse control
- Joy stick mouse control

### **UNO 1 EEPROM**

```
#include <EEPROM.h>
EEPROM.length(); // 不同板子有不同的 EEPROM 内存, 我的是 1024
EEPROM.write(i, 0); // 置为零
```

#### **UNO 2 Software**

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10, 11);  // RX, TX
// RX is digital pin 10 (connected to TX of other device)
// TX is digital pin 11 (connected to RX of other device)
mySerial.begin(4800);
mySerial.println("Hello");
if (mySerial.available()){
    Serial.write(mySerial.read());
}
if (Serial.available()){
    mySerial.write(Seiral.read());
}
SoftwareSerial portOne(8, 9);
portOne.listen();
```

#### **FastLED**

```
#include <FastLED.h>
```

### **Arduino References**

### Serial 的函数

```
// If the specified Serial port is ready
if (Serial);
while (!Serial); // wait for Serial port to connect, needed for native USB
int num = Seiral.available();  // Get the number of characteres available for
reading from the Serial port.
int num = Serial.availableForWrite();
Serial.begin(9600);
Serial.end();
Serial.find(ch);
                  // reads data until the target is found
                         // all of them return bool value
Serial.find(ch, length);
Serial.findUntil(target, termial);
int num = Serial.parseInt();  // Looks for the next valid integer
Serial.peek();
Serial.flush();
```

## 教材的速查表

```
// 时间函数
unsigned long millis(void); // 毫秒, 50 天时溢出, 从零开始
unsigned long micros(void); // 微秒, 70 min 后溢出
void delay(unsigned long ms);
void delayMicroseconds(unsigned int us);

// 数字 I/O
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t value);
int digitalRead(uint8_t pin);

// 模拟 I/O
void analogReference(uint8_t type);
int analogRead(uint8_t pin);
void analogWrite(uint8_t pin, int value);

// 高级 I/O
void tone(uint8_t pin, unsigned int frequency, unsigned long
```

```
duration);
void notone(uint8_t pin);
// 数学函数
#define min(a, b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define \max(a, b) ((a)>(b)?(a):(b))
abs(x);
#define constrain(amt, low, high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):
(amt)))
long map(long value, long fromLow, long fromHigh, long toLow, long toHigh);
double pow(float base, float exponent);
double sqrt(double x);
// 三角函数
float sin(float rad);
float cos(float rad);
float tan(float rad);
// 随机数函数
void randomSeed(unsigned int seed);
long random(long sup);
long random(long inf, long sup);
// 位操作函数
#define lowByte(w) ((w) & 0xff)
#define highByte(w) ((w) >> 8)
#define bitRead(value, bit) ((value) >> (bit) & -x01)
#define bitWrite(value, bit, bitvalue) (bitvalue ? bitSet(value, bit) :
bitClear(value, bit))
#define bitSet(value, bit) ((value) |= (1UL << (bit)))</pre>
#define bitClear(value, bit) ((value) &= ~(1UL << (bit)))</pre>
#define bit(b) (1 << (b))
// 中断函数
void attachInterrupt(uint8_t interruptNum, void(*)(void)userFunc, int mode);
// interruptNum 是中断类型 (0 或 1)
// mode 是触发模式 (LOW, CHANGE, RISING, FALLING)
void detachInterrupt(uint8_t interruptNum);
#define interrupts() sei()
// 重新启用中断 (使用 noInterrupts 命令后将被禁用)
#define noInterrupts cli()
```

## 设置

### 串口调试助手输出换行符:

工具 - 选项 - 输出 - line feed,设置完每次发送都会自带换行符