Ćwiczenie 9: Sterowanie szyną danych

Zadanie:

Napisać i zakodować program (może być maksymalnie 8 instrukcji):

- a) wczytać dwie liczby 4-bitowe A i B (do rejestrów RA i RB),
- b) wyzerować rejestr Rwy (wykorzystując operację XOR),
- c) wykonać dodawanie arytmetyczne (A plus B) i wynik wysłać do rejestru RC.

I_2	I_1	I_0	C_1	C_0	C_{T}	B_T	A _T	C _C	Bc	Ac	W_1	W_2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
			0	1	1	0	1	0	1	0	X	X
			1	0	0	1	0	0	0	1	X	X
a)			1	1	1	0	1	0	1	0	X	X
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
			1	0	0	0	1	1	0	1	X	0
b)			1	1	1	0	0	1	1	0	X	X
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	1	0	1	X	1
c)			1	1	1	0	0	0	1	1	X	X

Bity C_T B_T A_T C_C B_C A_C W_1 W_2 (oznaczone kolorem czerwonym) kolejnych linii programu oraz numer instrukcji (I_2 I_1 I_0) wprowadzane są z klawiatury, natomiast numer mikrocyklu (C_1 C_0) zmienia się automatycznie i jest widoczny na diodach świecących.

Uwaga:

Każda instrukcja jest realizowana w 4 mikrocyklach. Pierwszy mikrocykl (tj. dla C_1 $C_0 = 0$ 0) każdej instrukcji ma zawsze postać (C_T B_T A_T C_C B_C $A_C = 0$ 0 0 0 0 0).