Instalación del software



Serie de tutoriales de SlicerIGT

Dos aplicaciones independientes

- **PLUS**: Software que se comunica con hardwares (escáneres, rastreadores, etc.) y transmite datos a otras aplicaciones (por ejemplo, 3D Slicer). PLUS también incluye algoritmos y pequeñas aplicaciones para el procesamiento de datos.

  Más información sobre PLUS: www.plustoolkit.org

- **3D Slicer (Slicer)**: Aplicación con numerosos algoritmos de procesamiento de datos y funciones de visualización. Cuenta con un mecanismo de extensión que permite el desarrollo de aplicaciones específicas para cada procedimiento.ç

  Más información sobre Slicer: www.slicer.org

opcional requerido

Dispositivos reales (por ejemplo, rastreadores, sondas de ultrasonido, etc.)

Reproduce los datos guardados para simular dispositivos.

Carga los datos guardados directamente en Slicer (sin PLUS)



Pre-requisitos

- Descargue la carpeta SlicerIGT-Data del sitio web del tutorial SlicerIGT: http://www.slicerigt.org/wp/user-tutorial/
- Descomprima SlicerIGT-Data en su carpeta de inicio.

Nota: Este tutorial solo se ha probado en Windows. Es posible seguir todos los pasos en los sistemas operativos Linux y Mac, pero no se han añadido capturas de pantalla específicas, por lo que es posible que tenga que averiguar las diferencias por sí mismo.

Instalar la aplicación 3D Slicer

- Visite: http://download.slicer.org/
- Descargue la versión de3D Slicer 4.11 o posterior.
  - Nota: Algunas funciones usadas en este tutorial no están disponibles en versiones antiguas.
  - Ejecute el instalador y acepte todas las opciones predeterminadas cuando se le solicite.

Intalar PLUS (opcional)

- Visite: http://plustoolkit.org/ y dé clic en **Descargas**
- Descargue la última versión de la aplicación PLUS:
  - **PlusApp_2.6...-Win32.exe** – Típico para la mayoría de los usuarios
  - **PlusApp_2.6...-Win64.exe** – Versión 64-bit. Puede procesar grandes volúmenes de datos (por ejemplo, para la reconstrucción de grandes volúmenes de ultrasonidos), pero no puede conectarse a algunos dispositivos de hardware que solo admiten 32 bits.
  - **PlusApp_2.6... -Telemed...exe** – Compatible con hardware específico, por ejemplo, ultrasonido Telemed y MicronTracker.
- Instale PLUS utilizando el programa de instalación descargado y acepte todas las opciones predeterminadas.

Instalar las extensiones de Slicer

1. Abra el Gestor de extensiones de Slicer.
2. Dé clic en instalar para las siguientes extensiones :
   - SlicerOpenIGTLink
   - SlicerIGT
   - SlicerIGSIO
   - SlicerJupyter
3. Re-inicie Slicer





Nota: Durante la instalación de *SlicerIGSIO,* necesitará aceptar la instalación de ***Sequences***

Verificar la correcta instalación

- Si las extensiones se han instalado correctamente, debería ver nuevos módulos en el navegador de módulos, en la categoría IGT, una nueva categoría "Secuencias".



- Slicer es un software en continua evolución. Para algunas funciones, es posible que se necesite una versión de una fecha específica.
- Las versiones anteriores de Slicer están disponibles en Slicer Cdash: http://slicer.cdash.org/index.php?project=Slicer4
- Haga clic en el menú Calendario para seleccionar una fecha específica.
- Haga clic en el paquete amarillo para descargar el instalador.



Build Name	Update	Configure		Build	
	Files	Error	Warn	Error	Wa
Windows-VS2013-64bits-QT4.8.7-PythonQt-With-Tcl-NoCLI-Release	2	0	2	0	
SnowLeopard-clang-3.1-64bits-QT4.8.7-NoVTKDebugLeaks-Release	2	0	0	0	