Ćwiczenie 2: Konfiguracja sygnałów zegarowych. Porty wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia


Zakres materiału

- 1. Sygnały zegarowe i ich konfiguracja.
- 2. Budowa portów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze STM32F103.
- 3. Programowanie portów i sterowanie kierunkiem portu.
- 4. Techniki programowania pętli opóźniających (instrukcje nop, goto, decfsz).

Wprowadzenie do ćwiczeń

1. Konfiguracja sygnału zegarowego

Sygnał zegara systemowego może w mikrokontrolerach z rodziny STM32 pochodzić z trzech źródeł: zewnętrznego (HSE — High Speed External), którym może być rezonator kwarcowy (ceramiczny), odpowiedni przebieg podawany bezpośrednio na wejście generatora lub z dwóch źródeł wewnętrznych: powielacza częstotliwości z PLL (Phase Locked Loop) lub wewnętrznego generatora RC (HSI — High Speed Internal). W mikrokontrolerach STM32 dostępne są dwa dodatkowe źródła sygnałów zegarowych, są to: wewnętrzny generator RC o częstotliwości 40 kHz (LSI — Low Speed Internal) oraz zewnętrzny rezonator o częstotliwości "zegarkowej", czyli 32,768 kHz (LSE — Low Speed External). Pierwszy z nich może być wykorzystywany jako źródło sygnału zegarowego dla sprzętowego watchdoga i zegara czasu rzeczywistego (RTC), natomiast drugi może być stosowany tylko do taktowania RTC (Rys 1).



Rys. 1. Sygnały zegarowe w STM32

Pierwszą czynnością wymaganą do poprawnej pracy mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M3 jest konfiguracja sygnałów zegarowych i zerujących. Domyślnie po włączeniu zasilania mikrokontroler wykorzystuje do pracy wewnętrzny szybki oscylator (HSI). Jeżeli aplikacja ma pracować z zewnętrznym rezonatorem, to należy go w pierwszej kolejności włączyć.

Pierwszą czynnością jest ustawienie wszystkich rejestrów RCC (Reset and Clock Control) do ich wartości domyślnych, służy do tego wywołanie funkcji RCC_Delnit(). Następnie, aby system współpracował z zewnętrznym rezonatorem, to trzeba go uruchomić, do tego celu wykorzystywana jest funkcja RCC

HSEConfig() wywoływana z argumentem RCC_HSE_ON. Uruchomienie się rezonatora kwarcowego wymaga nieco czasu, a zatem mikrokontroler musi poczekać, aż sygnał zegarowy będzie stabilny. Jeśli wszystko uruchomiło się bez błędów, to mikrokontroler przechodzi do kolejnych niezbędnych konfiguracji. W przypadku, kiedy zewnętrzny rezonator nie dostarczy poprawnego sygnału, mikrokontroler będzie korzystał z wewnętrznego szybkiego oscylatora HSI. Informację o stanie źródła sygnału zegarowego zawiera zmienna HSEStartUpStatus i na podstawie jej wartości mogą być podejmowane dalsze decyzje zapobiegające niepoprawnemu działaniu systemu. Gdy zewnętrzny rezonator poprawnie wystartuje, to konfigurujemy sposób pracy pamięci Flash. Oprócz włączenia bufora dla pamięci ważne jest ustalenie współczynnika opóźnienia dostępu do pamięci w stosunku do zegara systemowego SYSCLK. W zależności od tego, z jaką częstotliwością pracuje mikrokontroler wybieramy stosowne opóźnienie. Jeżeli częstotliwość SYSCLK zawiera się w przedziale od 48 do 72 MHz, to opóźnienie dostępu musi wynosić dwa cykle, gdy mikrokontroler pracuje z zegarem do 24 MHz, to nie jest wymagane opóźnienie. W pozostałych przypadkach, czyli dla częstotliwości z przedziału 24 do 48 MHz, współczynnik opóźnienia dostępu do pamięci musi wynosić 1 cykl.

Kolejnym etapem uruchamiania systemu jest ustalenie źródeł i częstotliwości taktowania poszczególnych wewnętrznych magistral i samego rdzenia. Argument w wywołaniu funkcji RCC_HCLKConfig() określa, przez jaką liczbę ma być podzielony sygnał zegarowy dla rdzenia. W naszym przypadku sygnał SYSCLK jest tożsamy z HCLK (zegarem rdzenia) — nie dzielimy sygnału SYSCLK. Ustawienia częstotliwości taktowania wymagają także magistrale bloków peryferyjnych. Peryferia mikrokontrolerów STM32 są podłączone do jednej z dwóch magistral: APB1 lub APB2. Sygnały taktujące te magistrale nazywają się odpowiednio: PCLK1 i PCLK2. Magistrala APB 1 może pracować z maksymalną częstotliwością taktującą 36 MHz. Ponieważ docelowo rdzeń ma być taktowany z częstotliwością 72 MHz, to należy częstotliwością pracy APB2 jest 72 MHz, a więc HCLK nie musi (ale może) być dzielony i może bezpośrednio stanowić sygnał PCLK2.

Ponieważ wykorzystujemy rezonator kwarcowy o częstotliwości 8 MHz, to aby uzyskać sygnał o częstotliwości 72 MHz należy częstotliwość rezonatora powielić 9 razy. Do tego celu wykorzystano wbudowaną w mikrokontroler pętlę PLL. Funkcja RCC_PLLConfig() jest wywoływana w celu ustawienia źródła powielanego sygnału i wartości mnożnika. Następnie układ PLL jest włączany i po ustaleniu sygnału wyjściowego za pomocą funkcji RCC_SYSCLKConfig() zostaje wybrany jako źródło zegara systemowego. Ostatnią czynnością, niezbędną do uruchomienia systemu z zewnętrznego oscylatora, jest poinformowanie mikrokontrolera z jakiego źródła ma pochodzić sygnał SYSCLK. W przedstawianym przykładzie jest to oczywiście sygnał pochodzący z układu PLL. Na koniec pozostaje już tylko włączenie wykorzystywanych w danym projekcie peryferii, np. portów we/wy GPIOx.

Kod funkcji RCC Config, konfigurującej sygnał zegarowy pokazano w przykładzie 1.

2. Porty wejścia/wyjścia GPIO

Aby używać portów wejścia/wyjścia należy je uprzednio skonfigurować. Najprościej to zrobić używając modułu GPIO z biblioteki StdPeriph i struktury typu GPIO_InitTypeDef zawierającej 3 pola:

- GPIO_Pin numery pinów, które konfigurujemy (np. GPIO_Pin_1)
- GPIO Speed szybkość taktowania pinów (2, 10, 50 MHz)
- GPIO_Mode tryb pracy

Linie portów wejścia/wyjścia (GPIO – General Purpose Input/Output) w mikrokontrolerach STM32 mogą pracować w jednym z 6 trybów:

- Jako wejścia:
 - o "pływające" (bez wewnętrznego podciągania) GPIO_Mode_IN_FLOATING
 - Z podciąganiem do plusa zasilania (pull-up) *GPIO_Mode_IPU*
 - Z podciąganiem do masy (pull-down) GPIO_Mode_IPD

- Analogowe GPIO_Mode_AIN
- Jako wyjścia:
 - o Z otwartym drenem GPIO Mode Out OD
 - Symetryczne push-pull GPIO_Mode_Out_PP

Biblioteka StdPeriph oferuje następujące funkcje do zmiany stanu i odczytu portów GPIO:

- uint8_t GPIO_ReadInputDataBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
 - Czyta wartość bitu GPIO Pin z portu wejściowego GPIOx, gdzie x "litera" portu.
- uint16 t GPIO ReadInputData (GPIO TypeDef *GPIOx)
 - o Czyta wartość całego portu wejściowego GPIOx.
- uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
 - o Czyta wartość bitu GPIO_Pin z portu wyjściowego GPIOx.
- uint16_t GPIO_ReadOutputData (GPIO_TypeDef *GPIOx)
 - Czyta wartość całego portu wyściowego GPIOx.
- void GPIO SetBits (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
 - Ustawia wybrane bity portu na 1.
- void GPIO ResetBits (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
 - Zeruje wybrane bity portu.
- void GPIO WriteBit (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin, BitAction BitVal)
 - Ustawia lub zeruje odpowiednie bity portu, BitVal = Bit_SET lub Bit_RESET.
- void GPIO_Write (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t PortVal)
 - Zapisuje dane do podanego portu.

3. Opóźnienia

Do realizacji opóźnień można stosować następującą technikę (liczbę powtórzeń pętli można wyznaczyć doświadczalnie w symulatorze):

```
for (i = 0; i < 0x320000; i++); //około 0.5s przy 72MHz
```

Należy pamiętać, że pętle takie pozwalają na w miarę dokładne odmierzanie interwałów czasowych wyłącznie wtedy, gdy system przerwań jest wyłączony. Jednakże nie są polecane do tego celu. Dokładne odmierzanie czasu może być realizowane za pomocą przerwań od zegara systemowego.

4. Diody LED i przyciski

Dioda LED (dioda elektroluminescencyjna, LED – ang. *Light Emitting Diode*) jest to półprzewodnikowy element elektroniczny, który emituje światło pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego. Świecenie diody następuje, gdy dioda LED jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, tzn. do anody podłączony jest biegun dodatni, a do katody biegun ujemny.

Sterowanie diodą LED jest bardzo proste i wymaga wykonania dwóch czynności:

- ustawienie wyprowadzenia portu, do którego jest podłączona dioda LED, w tryb pracy wyjścia Czynność tą należy wykonać na początku programu.
- w zależności od potrzeb należy wyzerować lub ustawić odpowiedni bit portu GPIOx:
 - o jeśli chcemy zapalić diodę, to bit należy ustawić,
 - jeśli chcemy zgasić diodę, to bit należy wyzerować.

Bardzo często istnieje potrzeba sterowania systemem wbudowanym za pomocą przycisku lub zestawu przycisków, a nawet klawiaturą. Przyciski najczęściej wykonywane są w postaci mikroprzełączników, które po naciśnięciu zwierają styki. Do obsługi przycisków należy wiedzieć, że:

- 1. Stan przycisków sygnalizowany jest poprzez tzw. logikę ujemną, co oznacza, że przycisk wciśnięty powoduje pojawienie się stanu niskiego (zera) na wejściu, natomiast przycisk zwolniony powoduje pojawienie się stanu wysokiego (jedynki) na wejściu.
- 2. Wciśnięcie przycisku jest procesem dynamicznym, tzn. jest sygnalizowane zmianą stanu. W związku z tym należy sprawdzić czy nastąpiła zmiana wartości na wejściu z jedynki na zero.
- 3. W czasie wciskania przycisku występuje iskrzenie (bouncing). Odczytywane jest ono jako trwająca kilka milisekund sekwencja następujących po sobie zer i jedynek. Aby wyeliminować błędy odczytywania stanu przycisków (tzw. debouncing) należy stosować opóźnienia (iskrzenie nie trwa z reguły dłużej, niż kilka milisekund).

Pytania kontrolne:

- 1. W jaki sposób można określić kierunek pracy portu (wejście lub wyjście)?
- 2. W jaki sposób jest ustawiana wartość na wyjściu portu?
- 3. W jaki sposób można sprawdzić stan logiczny na liniach portu?
- 4. W jaki sposób można generować opóźnienia?
- 5. W jaki sposób konfigurujemy mikrokontroler do pracy z zewnętrznym i wewnętrznym sygnałem zegarowym?
- 6. Co to jest iskrzenie i w jaki sposób można to zjawisko zlikwidować?
- 7. W jaki sposób można sprawdzić wciśnięcie przycisku?

Przykłady:

1. Konfiguracja zegara

Funkcja która ustawia mikrokontroler do pracy z sygnałem zegarowym zewnętrznym o częstotliwości 8 MHz, taktowanie rdzenia – 72MHz. (Funkcja znajduje się zarówno w pliku **cw2p1.c** jak i **cw2p2.c**)

```
void RCC Config(void)
//konfigurowanie sygnalow taktujacych
   ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE
                                                //Reset ustawien RCC
   RCC DeInit();
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
                                                //Wlaczenie HSE
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //Odczekaj na gotowosc HSE
   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
         FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);
         FLASH SetLatency (FLASH Latency 2); //ustaw zwloke dla pamieci Flash;
                                                 //zaleznie od taktowania rdzenia
                                                 //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz
         RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1); //ustaw HCLK=SYSCLK
         RCC PCLK2Config(RCC HCLK Div1); //ustaw PCLK2=HCLK
         RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div2); //ustaw PCLK1=HCLK/2
         //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
         RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE Div1, RCC PLLMul 9);
         RCC PLLCmd(ENABLE); //wlacz PLL
         //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL
         while(RCC GetFlagStatus(RCC FLAG PLLRDY) == RESET);
          //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego
         RCC SYSCLKConfig(RCC SYSCLKSource PLLCLK);
          //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu
         while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
   } else {
```

```
//wlacz taktowanie portów GPIO B i A
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
```

2. Migające diody

Program, który miga diodami LED z częstotliwością około 1Hz. Przed uruchomieniem programu należy połączyć przewodami: PBO - LEDO, PB1 – LED1.(kod źródłowy znajduje się w pliku **cw2p1.c**).

```
void GPIO Config(void)
  //konfigurowanie portow GPIO
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w
programie*/
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 |
GPIO Pin 5 | GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7;
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
                                                        //wyjscie push-pull
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
int main(void)
 volatile unsigned long int i;
  //konfiguracja systemu
 RCC Config();
 GPIO Config();
  /*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/
 GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 |
GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
 while (1) {
    /*Tu nalezy umiescic glowny kod programu*/
      GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 0, Bit SET);
      for(i = 0; i < 0x320000ul; i++);
                                                       //okolo 0.5s przy 72MHz
      GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 0, Bit RESET);
      GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
      for (i = 0; i < 0x320000ul; i++);
      GPIO WriteBit (GPIOB, GPIO Pin 1, Bit RESET);
  };
 return 0:
```

3. Przyciski

Program, który zmienia stan diody LEDO po naciśnięciu przycisku SWO Przed uruchomieniem programu należy połączyć przewodami: PBO - LEDO, PAO – SWO. (kod źródłowy znajduje się w pliku **cw2p2.c**).

```
int main(void)
{
 volatile unsigned long int i;
 uint8 t button state=0xFF, temp=0, port data ;
 //konfiguracja systemu
 RCC Config();
 GPIO_Config();
/*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/
 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 |
 GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
 GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3);
 while (1) {
      /*Tu nalezy umiescic glowny kod programu*/
      port data = GPIO ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
      temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?
      temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?
      button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan
      if (temp & 0x01)
                                                    // czy to przycisk SW0?
      // zmien stan LED na przeciwny
      GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 0, (BitAction) (1-GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 0)));
 return 0:
```

Zadania do samodzielnego wykonania:

- 1. Napisz program, który miga 4 diodami w taki sposób, że każda następna miga 2 razy szybciej niż poprzednia.
- 2. Napisz program, który zapala i gasi diodę przyporządkowaną danemu przyciskowi (SW0 LED0, SW1 LED1, itd.)
- 3. Napisz program, który wykorzystuje joystick do sterowania przesuwającą się cyklicznie zapaloną diodą. (W przesuw w lewo, E w prawo, N zwiększ szybkość przesuwania, S zmniejsz szybkość przesuwania). Dodatkowo przyciskami SWO i SW1 należy zwiększać i zmniejszać liczbę przesuwających się zapalonych diod.

UWAGA: W przypadku wykorzystywania wyprowadzeń portu GPIOB może zachodzić konieczność przełączenia pinów 3 i 4 z trybu JTAG/SW w tryb GPIO, aby to zrobić należy:

A) W funkcji GPIO_Config() umieścić na początku następującą linię (zremapować piny na GPIO):

```
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
```

B) W funkcji RCC_Config() dodać taktowanie dla alternatywnych funkcji GPIOB:

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB | RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);
```