ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ-ШПД

Какое оборудование можно забирать, какое нет.

Используется по проектам **Возврат або** и **Замена або.**

Забор оборудования производиться даже если в наличии нет пульта, адаптера, шнуров.

Если клиент отдает оборудование, Билайн которое не заявлено, курьер забирает это оборудование + указывает в АПП. (пример: в заявке 1 приставка, клиент отдает 2, курьер забивает 2 оборудования.)

Если курьер забрал порченное оборудование (битое, царапанное, без с/н, плавленое, с болтающимися микросхемами внутри, залитое, с насекомыми, с наклейками сторонними) чужое (МТС, Ростелеком и т.д.), то клиент выставляет штраф в размере стоимости оборудования от 3 000 тыс. до 6500 тыс. за 1 единицу.

Возврат або.

Курьер приехал к клиенту, клиент передает оборудование курьеру.

Курьер осматривает оборудование.

Курьер забирает оборудование если:

- 1. Корпус без трещин, вмятин и не сломан. Царапины допускаются к забору.
- 2. Не оплавлено.
- 3. Не залито любыми жидкостями.
- 4. Кнопки все на месте.
- 5. Внутренние микросхемы не болтаются. (обычно это слышно, когда берешь в руки оборудование)
- 6. Нет повреждений от шурупов на обратной стороне оборудования.
- 7. Не повреждена наклейка с серийным номером, серийный номер читаем.

Курьер не забирает оборудование если:

- 1.Оборудование без серийного номера.
- 2.Видимые повреждения корпуса, сколы, дыры.
- 3.Оборудование не имеет ни каких опознавательных знаков Билайн (за искл. приставки **МОТОРОЛЛА**) + фото





- 4.Гремит внутри.
- 5.Залит или заклеен серийный номер, поцарапан не читаем.
- 6. Отсутствие кнопок.
- 7. Оборудование с насекомыми.
- 8. Если на оборудовании есть сторонние наклейки (детские и т.д.)

Если курьер выявил порчу або, курьер отказывает клиенту в возврате або.

Замена або.

Первое, что делает курьер, приехавший на адрес, проверяет возвратное оборудование.

Правила те же:

Курьер осматривает оборудование.

Курьер забирает оборудование если:

- 1. Корпус без трещин, вмятин и не сломан. Царапины допускаются к забору.
- 2. Не оплавлено.
- 3. Не залито любыми жидкостями.
- 4. Кнопки все на месте.
- 5. Внутренние микросхемы не болтаются. (обычно это слышно, когда берешь в руки оборудование).
- 6. Нет повреждений от шурупов на обратной стороне оборудования.
- 7. Не повреждена наклейка с серийным номером, серийный номер читаем.

Курьер не забирает оборудование если:

- 1.Оборудование без серийного номера.
- 2.Видимые повреждения корпуса, сколы, дыры.
- 3.Оборудование не имеет никаких опознавательных знаков Билайн (за искл. приставки **МОТОРОЛЛА**) + фото





- 4.Гремит внутри.
- 5.Залит или заклеен серийный номер, поцарапан не читаем.
- 6. Отсутствие кнопок.
- 7. Оборудование с насекомыми.
- 8. Если на оборудовании есть сторонние наклейки (детские и т.д.)

Если курьер выявил порчу або, курьер отказывает клиенту в замене и НЕ выдает новое оборудование, которое привез.













