EV 2_8 CALCULAR LOS PARÁMETROS DE ACTIVACIÓN DE TRANSISTORES DE POTENCIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

NOMBRE: GIOVANNI DANIEL RUIZ TINOCO

GRUPO Y GRADO: 4B

CARRERA: INGENIERIA MECATRONICA

PROFESOR: CARLOS ENRIQUE MORÁN GARABITO

1 Activación de transistores de potencia

Recordando el cómo funcionan los transistores de potencia, estos están compuestos por tres terminales o pines, los cuales actúan como una forma de interruptores controlados por corrientes o voltajes, los cuales varían en su capacidad según el tipo transistor se maneje, los hay tipo BTJ, MOSFET, los cuales pueden resistir grandes cantidades de intensidad y tensión, lo que los hace ideales para la electrónica de potencia.

2 Características ideales de trabajo de los transistores

A pesar de sus excelentes características de trabajo de los transistores de potencia, hay maneras ideales en las que puede trabajar un transistor de este tipo, ya que la mayoría de los transistores tienen deficiencias, la mayoría por perdidas de energía en forma de calor, a continuación, una lista de las características de trabajo ideales de los transistores:

Tener una baja resistencia al momento que está conduciendo corriente a través de su encapsulado

Tener una resistencia infinita cuando el transistor este en modo abierto y no permita el flujo de intensidad

Cuando pase de un estado a otro abierto-cerrado-abierto debe hacerlo a altas frecuencias, para eso se han diseñado ciertos tipos de transistores

Para hacer un cambio abierto-cerrado-abierto debe necesitar poca energía en su GATE o BASE, un voltaje y corriente que tiendan a " 0"

Su impedancia térmica debe ser muy pequeña es decir que la capa de transferencia de calor interno hacia el ambiente que lo rodea no debe ser imposibilitado

En caso de fallas eléctricas cortos circuitos, por ejemplo, debe soportar el mayor tiempo posible

De menor relación, pero no menos importante, debe de ser más bajo costo, para construir aparatos de potencia de más bajo costo



3 Características técnicas de elementos activa dores

La lista de "características ideales de trabajo de los transistores" describe elementos activadores en condiciones ideales, pero ese es el problema que la mayoría de estos dispositivos semiconductores no trabaja en esas condiciones por lo cual, cada fabricante diseña una hoja de datos técnicos en los cuales da a conocer la forma de trabajar de cada dispositivo, la hoja está determinada como Datasheets la cual es propia del dispositivo, fabricante y encapsulado.


Lo importante en esta sección será el cálculo de esas condiciones en las que debe trabajar un transistor para funcionar con un circuito, el cual está dado por las siguientes características:

Capacidades de voltaje

Capacidades de corriente

Velocidad o frecuencia de interrupción

De manera más visual podemos observar en la figura 2 como es que diferentes tipos de transistores trabajan con sus capacidades máximas en cuanto voltajes y corrientes:



4 Características de los dispositivos prácticos

Estos tipos de transistores con conmutación trabajan con determinados tiempos, los cuales están definidos como los siguientes: un tiempo de demora tiempo de subida tiempo de almacenamiento tiempo de bajada De manera tal que cuando la corriente satura y comienza con el tiempo de subida, de manera contraria el voltaje comenzara con su tiempo de bajada, y cuando la corriente trabaje en el tiempo de bajada el voltaje iniciara la subida, el tiempo de cerrado de un dispositivo es la suma del tiempo de retardo y el tiempo de subida, algo así como lo muestran la imagen 3:




Figura 3: diferentes ondas con las que trabaja un transistor de potencia

La pérdida promedio de potencia de potencia en la conducción P_enca está determinada por:

$$P_e nc = \frac{1}{TS} \int pdt$$

(1)

La pérdida de conmutación que resulta, Psi durante los periodos de cerrado ya abierto se determina con:

$$P_{SW} = f_s \left(\int_0^{t_r} p \, dt + \int_0^{t_s} p \, dt + \int_0^{t_f} p \, dt \right)$$

Las especificaciones que debe de mantener son las siguientes:

capacidades de voltaje: voltajes pico repetitivos directo e inverso y caída de voltaje den directo en el estado cerrado. capacidades corrientes: corrientes y promedio, raíces cuadráticas media.

velocidad o frecuencia de interrupción, cambio de un estado totalmente conductor hasta un estado totalmente no conductor, son parámetros muy importantes el periodo y la frecuencia de interrupción, que están dadas por:

$$F_s = \frac{1}{TS} = \frac{1}{t_d + t_e + t_r + t_s + t_f + t_a}$$