МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА



СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕХАТРОНИКА



УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ПРОЈЕКТА

Предмет: Аутоматско управљање 1

Тема: Пројекат регулације нивоа течности у

посуди

Студенти: Немања Радумило, 9997

Слободан Карановић, 9986

Ратко Марјановић, 9789


САДРЖАЈ

1.	Опис пројекта	Ĺ
2.	Програмски код	3

1. ОПИС ПРОЈЕКТА


Пројекат се састоји од двије посуде постављене на дрвеној плочи, од којих је једна посуда (шира) у директном додиру са плочом, док је друга постављена са горње стране доње посуде.

У погледу са предње стране лијево на плочи налази се разводна кутија у којој су смјештени Ардуино-Уно и драјвер на који су повезани потенциометри за управљање параметрима и самим нивоом течности. Такође са лијеве стране налази се и пумпа која је вагрес цријевима директно повезана са посудама.





Слика 1.



На сл. 2 налази се пројекат приказан из профила.

Слика 2.

На задњој страни посуде налази се заптивни вијак који је потребно одврнути при испуштању течности из доње посуде. Аналогија томе било би испуштање уља из картера. Строго је препоручљиво да се пројекат не преноси нити транспортује док се вода налази у њему и да се приликом покретања пројекат прво постави на одговарајуће мјесто гдје ће бити презентован, а потом да се наспе вода путем отвора на доњој посуди. Такође је препоручљива употреба лијевка током сипања воде.

2. ПРОГРАМСКИ КОД

```
#include <AFMotor.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
AF_DCMotor motor(3);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
#define trigPin 10 // Povezivanje UZV senzora
#define echoPin 13 // Povezivanje UZV senzora
#define PREKIDAC 7
int offset = 128;
int potPin = A0;
int potPin1 = A1;
float potPin2 = A2;
int potPin3 = A3;
float lasterror = 0;
float lasti = 0;
float currenti;
unsigned long r;
unsigned long t;
unsigned long t_prev = 0;
float dt;
//Serial plotter
unsigned long current_time = millis() - r;
float min_level = 0.0;
float max_level = 15.0;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
```

```
pinMode(PREKIDAC, INPUT); // PIN7 prekidac
     Serial.print("Y,");
     Serial.print(min_level);
     Serial.print(',');
     Serial.print(max level);
     Serial.println();
     lcd.begin();
     lcd.setCursor(4, 0);
     lcd.print("PROJEKAT");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("REGULACIJA NIVOA");
     delay(3000); // Prikazivanje poruke 3 sekunde
     lcd.clear(); // Brisanje LCD ekrana
     lcd.setCursor(0, 0);
     lcd.print("ZN:");
     lcd.setCursor(7, 0);
     lcd.print("SN:");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("P:");
     lcd.setCursor(6, 1);
     lcd.print("D:");
     lcd.setCursor(11, 1);
     lcd.print("I:");
   }
   void loop(){
     int potValue = analogRead(A0);
     int mappedValue = map(potValue, 0, 1023, 100, 0); // Mapiranje
na opseg 0-100
     int roundedValue = round(mappedValue / 10.0) * 10; //
Zaokruživanje na deset
     int kp = constrain(roundedValue, 0, 100); // Ogranicavanje
vrijednosti na opseg 0-100
```

```
int potValue1 = analogRead(A1);
     int mappedValue1 = map(potValue1, 0, 1023, 50, 0);
     int roundedValue1 = round(mappedValue1 / 10.0) * 10;
     int kd = constrain(roundedValue1, 0, 100);
     float potValue2 = analogRead(A2);
     float mappedValue2 = map(potValue2, 0, 1023, 10, 0); //
Mapiranje na opseg 0-10
     float ki = mappedValue2 / 10.0; // Podjela sa 10 za dobijanje
decimalnih vrijednosti od 0 do 1
     int potValue3 = analogRead(A3);
     int setpoint = map(potValue3, 0, 1023, 20-12, 20-8);
     float duration, distance, error, errorderiv, errorint, output;
     digitalWrite(trigPin, LOW);
     delayMicroseconds(2);
     digitalWrite(trigPin, HIGH);
     delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(trigPin, LOW);
     duration=pulseIn(echoPin, HIGH);
     distance=(duration/2)*0.0344;
     error=distance-setpoint;
     errorderiv=(error-lasterror)/0.5;
     r=millis();
     t = r* 1000;
     dt=t-t prev;
     currenti=lasti+(dt*(error+lasterror)/2);
     if ( (error > 1) || (error <- 1)){
       output=offset+kp*error+kd*errorderiv;
       lasterror=error;
       t prev=t;
       }
       else{
       output=offset+kp*error+kd*errorderiv+ki*currenti;
       lasterror=error;
```

```
t_prev=t;
           }
     //NIJE DOZVOLJENO PREKORACENJE BRZINE
      if(output>255){
       output=255;
     }
     //NE
           DOZVOLJAVA DA NEGATIVNI OUTPUT PREDJE U POZITIVNU
VRIJEDNOST
     if(output<0){</pre>
       output=0;
     }
     //KADA JE PREKIDAC UKLJUCEN PUMPA SE GASI
     if (digitalRead(PREKIDAC) == HIGH) {
       output=0;
        }
       else {
       output=output;
        }
       //ISPIS NIVOA KOJI SE ZADAJE NA POTENCIOMETRU
       lcd.setCursor(3, 0);
       char strN[6]; // Kreiranje prazanog niza karaktera
       int nivo = 20 - setpoint;
       if (nivo >= 10) {
         snprintf(strN, sizeof(strN), "%d", nivo);
       } else {
         snprintf(strN, sizeof(strN), " %d", nivo);
       lcd.print(strN); // Ispisu konvertovane vrijednosti
       //ISPIS NIVOA KOJI MJERI SENZOR
       lcd.setCursor(10, 0);
       lcd.print(19.4-distance);
       //ISPIS KP
       lcd.setCursor(2, 1);
```

```
char strKp[6];
    if (kp == 100) {
    snprintf(strKp, sizeof(strKp), "%d", kp);
    } else {
    snprintf(strKp, sizeof(strKp), "%d ", kp);
    }
    lcd.print(strKp);
    //ISPIS KD
    lcd.setCursor(8,1);
    char strKd[6];
    if (kd == 10) {
    snprintf(strKd, sizeof(strKd), "%d", kd);
    } else {
    snprintf(strKd, sizeof(strKd), "%d ", kd);
    lcd.print(strKd);
    //ISPIS KI
    lcd.setCursor(13,1);
    lcd.print(ki);
  //Serial plotter
  float level = constrain(19.4 - distance, min_level, max_level);
  // Slanje podataka preko serijske veze ka računaru
  Serial.print("D,");
  Serial.print(current time);
  Serial.print(20-setpoint);
  Serial.print(',');
  Serial.print(level);
  Serial.println();
//
      Serial.print("Greska:");
//
      Serial.print("\t");
//
      Serial.print(error);
//
      Serial.print("\t");
//
      Serial.print("\t");
//
      Serial.print("Udaljenost:");
//
      Serial.print("\t");
      Serial.print(19.4-distance);
//
      Serial.print("\t");
//
```

```
//
         Serial.print("\t");
   //
         Serial.print("Brzina motora:");
         Serial.print("\t");
   //
   //
         Serial.print(output);
         Serial.print("\n");
   //
     digitalWrite(12, HIGH);
     analogWrite(3, output);
     motor.run(FORWARD); // Zadajem funkciju koja okrece motor
naprijed *NAPOMENA: Ne moze raditi bez funkcije setSpeed.*
     motor.setSpeed(output); // Funkcija kontrolise brzinu motora.
Brzina se krece od 0 do 255, pri cemu je 0 iskljuceno, a 255
maksimalna moguca brzina.
     delay(500);
   }
```