## Wichtige Hinweise

## Wichtig vor dem Einbau Ihres Bremssteuergeräts:

- Falls nötig, lassen Sie die Restcodierung bitte bei einem KFZ-Meisterbetrieb durchführen!
- Prüfen Sie den Kabelbaum und die Stecker auf Korrosion, Kontaktprobleme, Brandflecken, blanke Drähte und Wackelkontakte.
- Prüfen Sie das Fahrzeug auf Masseprobleme.
- Prüfen und reinigen Sie alle Massepunkte genau.
- Wichtig: Alle Fehler im Netzwerk auslesen und löschen.

## Einbauanleitung in 8 Schritten!

- 1. Batterie abklemmen und Steuergerät einbauen.
- Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 3. Sehr wichtig: Bremsleistungen prüfen.
- 4. Bremsanlage sorgfältig entlüften.
- 5. System Bremssteuergerät per Computer aktivieren.
- 6. Alle vorhandenen Fehler im Steuergerät auslesen und löschen.
- 7. Motor starten ohne Gas zu geben.
- 8. Warten Sie bitte ca. 10 Minuten. (evtl. bis der Lüftermotor vom Kühler anspringt.)

Erst dann ist das Bremssteuergerät richtig eingebaut bzw. angelernt.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen für Ihr Fahrzeug bzw. Modell erfolgen darf.

