Wichtige Hinweise



Wichtig vor dem Einbau Ihres BSI-Steuergeräts:

- Wenn nötig, lassen Sie die Restcodierung bei einem KFZ-Meisterbetrieb durchführen.
- Prüfen Sie den Kabelbaum und die Stecker auf Korrosion, Kontaktprobleme, Brandflecken, blanke Drähte und Wackelkontakte.
- Prüfen Sie das Fahrzeug auf Masseprobleme.
- Prüfen und reinigen Sie alle Massepunkte genau.

Einbauanleitung in 7 Schritten!

- 1. Batterie abklemmen und BSI-Steuergerät einbauen.
- Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 3. Falls nötig, BSI-Steuergerät anlernen. (bitte nur Original Tester verwenden.)
- 4. Wichtig: Alle Fehler im Netzwerk auslesen und löschen.
- 5. Motor starten ohne Gas zu geben.
- 6. Motor laufen lassen 10 Minuten warten
- 7. Fahrzeug abschalten, 5 Minuten warten und wieder normal starten.

Erst dann ist das BSI-Steuergerät richtig angelernt.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines BSI-Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.