## Wichtige Hinweise



## Wichtig vor dem Einbau Ihrer Bauteile:

- Falls nötig, lassen Sie die Restcodierung bitte bei einem KFZ-Meisterbetrieb durchführen!
- Bitte alle gelieferten Teile komplett ersetzten <u>vor</u> dem Motorstart.

Auf keinen Fall, die alten Schlüssel verwenden!

## **Einbauanleitung in 7 Schritten!**

- 1. Batterie abklemmen und alle gelieferten Teile einbauen.
- 2. <u>Erst dann</u>, Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 3. Falls nötig, Motor-Steuergerät anlernen, (bitte nur Original Tester verwenden).
- 4. Wichtig: Alle Fehler im Netzwerk auslesen und löschen.
- 5. Motor starten ohne Gas zu geben.
- Bitte warten Sie ca. 10 Minuten,
  (evtl. bis der Lüftermotor vom Kühler anspringt).
- 7. Geben Sie im Abstand von 3 Sekunden, 3 mal hintereinander kurz Vollgas:

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Erst dann ist das Austausch-Set richtig eingebaut.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.