Wichtige Hinweise



Einbauanleitung Ihres Kombiinsturments / Radios / Multimedia-System in 8 Schritten!

- 1. Batterie abklemmen.
- 2 Schließen Sie Ihr Gerät an
- 3. Schieben Sie die Kabel und das Gerät vorsichtig zurück in das Fach.
- 4. Falls vorhanden, stecken Sie das Bedienfeld Ihres neuen Geräts auf und schalten Sie das es ein. Ist nach Einbau alles einwandfrei funktionstüchtig, können Sie fortfahren. Ist das Gerät nicht funktionstüchtig, prüfen Sie bitte erneut die Verkabelung und schließen Sie die Kabel richtig an.
- 5. Wenn das Gerät richtig sitzt, können Sie die Abdeckung bzw. den Blendrahmen montieren.
- Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 7. Motor 5 Minute laufen lassen, ohne Gas zu geben.
- 8. Fahrzeug abschalten, 5 Minuten warten und wieder normal starten.

Jetzt ist Ihr System richtig eingebaut.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.