Wichtige Hinweise



Wichtig für den Einbau Ihres Motor-Steuergeräts:

Einbauanleitung in 9 Schritten!

- 1. Batterie abklemmen und Motor-Steuergerät einbauen.
- 2. Batterie anklemmen, Zündung einschalten und **TECH2** ans Auto anschließen und einschlaten.
 - Ein anderes System zerstört das Steuergerät! -
- 3. Am **TECH2** System "**SRS Programmierung**" wählen und die Anweisungen am Bildschirm befolgen.
- 4. **TECH2** vom Auto trennen und an **TIS** mittels Anschlussleitung (RJ45) anschließen und **TECH 2** einschalten
- 5. TIS und Global TIS einschalten und "SPS Programmierung" wählen.
- 6. VIN vom Fahrzeug ändern
- 7. Falls nötig, Motorcode und Getriebetyp anpassen.
- 8. Anweisungen vom **TIS** befolgen bis die Software vom Rechner ins **TECH2** aufgespielt wurde.
- 9. Transfer zum Fahrzeug:

TECH2 System trennen vom TIS und ans Fahrzeug anschließen.

TECH2 einschalten und warten bis die Meldung kommt.

→ "Programmierung war erfolgreich"
Erst dann ist das Motor-Steuergerät richtig angelernt.

Wegfahrsperre:

Falls nötig, über "**TECH2** Wegfahrsperre Funktionsprogramm" die Wegfahrsperre anpassen.

- a. Wegfahrsperrenfunktion programmieren
- b. Security Code vom alten Steuergerät eingeben.
- c. Steuergerät auswählen (ECU = Motorsteuergerät)

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.