## Wichtige Hinweise



## Wichtig vor dem Einbau Ihres ABS oder ESP-Steuergeräts:

- Falls nötig, lassen Sie die Restcodierung bitte bei einem KFZ-Meisterbetrieb durchführen!
- Prüfen Sie den Kabelbaum und die Stecker auf Korrosion, Kontaktprobleme, Brandflecken, blanke Drähte und Wackelkontakte.
- Prüfen Sie das Fahrzeug auf Masseprobleme.
- Prüfen und reinigen Sie alle Massepunkte genau.
- Wichtig: Alle Fehler im Netzwerk auslesen und löschen.

## **Einbauanleitung in 7 Schritten!**

- 1. Batterie abklemmen und Steuergerät einbauen.
- Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 3. Alle vorhandenen Fehler im Steuergerät auslesen und löschen.
- 4. Motor starten ohne Gas zu geben.
- Warten Sie bitte ca. 10 Minuten.
  (evtl. bis der Lüftermotor vom Kühler anspringt.)
- 6. Bremsen sorgfältig entlüften.
- 7. Lenkwinkelsensor einstellen.

Erst dann ist das ABS oder ESP-Steuergeräts richtig eingebaut / angelernt.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.