## Wichtige Hinweise



## Wichtig vor dem Einbau Ihres ABS, Motorrad Steuergerät:

- Falls nötig, lassen Sie die Restcodierung bitte bei einem KFZ-Meisterbetrieb durchführen!

## **Achtung!**

- Gerätestecker darf nur bei ausgeschalteter Zündung aufgesteckt werden
- Verwenden Sie ausschließlich die richtige Bremsflüssigkeit andere zerstören das Gerät

## Einbauanleitung in 7 Schritten!

- 1. Batterie abklemmen und Steuergerät einbauen.
- Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 3. Bremsanlage sorgfältig entlüften.
  - → Unbedingt dabei das Eindringen von Bremsflüssigkeit ins Steuergerät verhindern
- 4. Druckprüfung mit dem Diagnosesystem machen.
- 5. Alle vorhandenen Fehler im Steuergerät auslesen und löschen.
- 6. Motor starten ohne Gas zu geben. 10 Minuten Warten.
- 7. Fahrzeug abschalten, 5 Minuten warten und wieder normal starten.

Erst dann ist das ABS-Steuergerät richtig eingebaut bzw. angelernt.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen für Ihr Fahrzeug bzw. Modell erfolgen darf.