# Wichtige Hinweise



### Wichtig vor dem Einbau Ihres Motor-Steuergeräts:

- Bitte klemmen Sie als erstes vor dem Einbau das Wegfahrsperre-Steuergerät ab!

Bitte abgeklemmt lassen, sonst ist die Wegfahrsperre wieder aktiv!

#### Bild:



# **ABKLEMMEN!**

## Wichtige Hinweise

### Wichtig vor dem Einbau Ihres Motor-Steuergeräts:

- Prüfen Sie das Fahrzeug auf Masseprobleme. Prüfen und reinigen Sie alle Massepunkte genau.
- Wichtig: Löschen Sie alle Fehler im Netzwerk.

### **Einbauanleitung in 5 Schritten!**

- 1. Batterie abklemmen
- 2. Wegfahrsperren-Modul abklemmen!
- 3. Motor-Steuergerät einbauen
- 4. Batterie anklemmen, Zündung einschalten und 10 Sekunden warten.
- 5. Motor starten ohne Gas zu geben.
- Bitte warten Sie ca. 10 Minuten,
  (evtl. bis der Lüftermotor vom Kühler anspringt).
- 7. Geben Sie im Abstand von 3 Sekunden 3 mal hintereinander kurz Vollgas:

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Vollgas geben - Gas weg - 3 Sek warten

Erst dann ist das Motor-Steuergerät richtig eingebaut.

Bitte beachten Sie, dass der Ein- und Ausbau eines Steuergeräts nur von Fach- bzw. speziell geschultem Personal unter der Beachtung aller in den Service-Unterlagen stehenden Anweisungen und Hinweisen erfolgen darf.