Tech

Android 多媒体架构分析

# **Revision History**

Date Issue		Description	Author
<2/05/2010> <0.5	ō>		wylhistory

# 目录

1. AE	STRAC	Т	4
2. IN	TRODUC	CTION	4
3. AN	NDROID	多媒体架构	4
3.1	代码化	立置	!
3.2		A PLAYER	
3.3			
3.4	<b>M</b> EDIA	、PLAYER 客户端	
3.5	BNME	DIA <b>P</b> LAYER	
3.6		AYER 层	
3.7		R DRIVER	
3.8		民PVPLAYER ENGINE	
3.9		AYER DATAPATH 层	
3.10			
3.11		昙 逻辑小结	
3.12			
4. 例·			
4.1	NEM V	MEDIA PLAYER 的流程	19
4.2		ATA <b>S</b> OURCE 逻辑	
4.3		忌 PREPARE 前的流程	
4.3		PVPlayer的处理逻辑	
4.3		Playerdriver的处理逻辑	
4.3	_	引擎层的处理	
4.3 4.3		Run_init的逻辑 Audio输出和 video输出的设置	
4.4		Rudio制品和 video制品的设置	
4.4 4.4		PVP_ENGINE_STATE_INITIALIZED 状态时的处理	
		PVP_ENGINE_STATE_TRACK_SELECTION_1_DONt逻辑	
		PVP_ENGINE_STATE_TRACK_SELECTION_2_DON的逻辑	
4.4		PVP_ENGINE_STATE_TRACK_SELECTION_3_DON的处理	
4.5			
4.5	5.1	#入 PREPARE_INIT状态以前的处理	45
4.5		PREPARE_INIT状态的逻辑	
4.5	5.3 P	PREPARE_REQPORT状态的逻辑	47
4.5	5.4 P	PREPARE_CONNECT状态的逻辑	50
4.5		PREPARE_PREPAR的逻辑	
4.6		RE 的收官之战	
4.7	START	流程的分析	56
4.7	7.1 A	Android本身架构对 start的处理	56

	4.7.2	PlayerDriver 层的 start流程	57
	4.7.3	引擎层的 start处理	57
4	4.8 数据	計的流动	59
5	对于 PV的架	R构,数据的传递分成两种模式,	59
	4.8.1	Componen的初始化	59
	4.8.2	Tunne模式的数据流动	61
	4.8.3	非tunnel模式的数据流动	63
	4.8.4	MIO的数据处理	64
5.	同步问题		66
6.	关于 COM	MPONENT 的集成	67
(	6.1 接口	库的加载时机	67
	6.1.1	动态库的加载	
	6.1.2	omx_interface的实现	69
	6.1.3	注册表的填充	71
7.	集成总结		72
8.	未分析		72
9.	REFERE	NCE	72

# 1. Abstract

主要是分析一下android的多媒体架构,以及和集成相关的东西.

# 2. Introduction

Android的多媒体架构及其的复杂,代码量也是非常的大,甚至我认为是所有模块里面最复杂的一块,因为里面包含了音频,视频,时钟,同步等等;

说实话,文档很长,我都很难有勇气看两遍,所以错误在所难免,请多包涵!

# 3. Android 多媒体架构

Android 的多媒体架构简单划分可以分层两部分, opencore以及 opencore之上,如图:




图3.0.0 android多媒体架构

Opencore本身的架构又分成如下三个部分:

AL: application layer, 这层,由 android自己实现;

IL:integration layer,这层, marvel自己实现了一套编解码 component;

DL:development layer;

如下图所示:




图3.0.1 openmax框架

总的来说,包括以下几个部分:

UI层:也就是用户操作的界面,比如播放暂停等,主要是 mediaplayer.java;

JNI层:也就是连接 java和c代码的地方,主要是 android\_media\_mediaplayer.cpp;

Mediaplayer客户端:也就通过 binder转发 jni 的命令到服务器端的地方,主要在 mediaplayer.cpp里面;服务器端:也就是接受客户端请求的地方, 当然它依然只是一个管理的地方, 不是真正干活的地方;

Framework和openmax的适配层:这里是连接 android框架和openmax|擎的地方; Openmax|擎:这里是引擎层,负责管理各个 componen的地方,并控制状态切换;

Component层:这里就是各个 component了; DL层:这里就是提供一些基本的操作原语的地方;

下面分别介绍一下这几层,包括它们之间的交互,当然需要提一下相关的代码,最后以一个实际的 例子来分析。

#### 3.1 代码位置

以开源的 Android 为例 Media Player的代码主要在以下的目录中:

JAVA 程序的路径:

packages/apps/Music/src/com/android/music/

JAVA 本地调用部分( JNI):

frameworks/base/media/jni/android\_media\_MediaPlayer.cpp 这部分内容编译成为目标是 libmedia\_jni.so。

#### 主要的头文件在以下的目录中:

frameworks/base/include/media/

这个目录是和 libmedia.so库源文件的目录 frameworks/base/media/libmedia相对应的。主要的头文件有以下几个:

IMediaPlayerClient.h:定义了类 class IMediaPlayerClient 和类 BnMediaPlayerClient ,后者主要用来和服务通讯;

mediaplayer.h:定义了类 class MediaPlayer,继承于 BnMediaPlayerClient,供 jni 层使用;

IMediaPlayer.h: 这个是接口类,定义了 class IMediaPlayer: public IInterface 和class BnMediaPlayer: public BnInterface<IMediaPlayer> ;

IMediaPlayerService.h : 定义了接口 class IMediaPlayerService: public IInterface , 和 class

BnMediaPlayerService: public BnInterface<IMediaPlayerService>

MediaPlayerInterface.h:

### 多媒体底层库在以下的目录中:

frameworks/base/media/libmedia/ 这部分的内容被编译成库 libmedia.so。

#### 多媒体服务部分:

frameworks/base/media/libmediaplayerservice/ 文件为 mediaplayerservice.f和mediaplayerservice.cpp 这部分内容被编译成库 libmediaplayerservice.sq

基于 OpenCore的多媒体播放器部分

external/opencore/

这部分内容被编译成库 libopencoreplayer.sq.

从程序规模上来看, libopencoreplayer.so是主要的实现部分,而其他的库基本上都是在其上建立的 封装和为建立进程间通讯的机制,当然复杂的部分是编解码器,我们一般看不到。

#### 3.2 MediaPlayer

这是一个比较上层的类,是给更上层或者说 UI程序使用的 java类;它的存在就是为了完全独立底层的实现,比如它的一个典型的用法就是这样:

MediaPlayer mp=new MediaPlayer();

mp.setDataSource(PATH\_TO\_FILE);

mp.prepare();

mp.start();

它所交互的层就是 JNI 层,也就是说它真正做的事都是通过 JNI 来做的,这几句话做的事情后面会详细介绍,这里就是有一个直观的了解就行了。

#### 3.3 jni 层

这里有一个表,如下:

static JNINativeMethod gMethods[] = {

{"setDataSource", "(Ljava/lang/String;)V", (void

\*) android\_media\_MediaPlayer\_setDataSource },

{"setDataSource", "(Ljava/io/FileDescriptor;JJ)V", (void

\*)android media MediaPlayer setDataSourceFD},

{"\_setVideoSurface", "()V", (void \*)android\_media\_MediaPlayer\_setVideoSurface},

```
"()V",
          {"prepare",
                                                  (void *)
                                                           android_media_MediaPlayer_prepare },
                              "()V",
          {"prepareAsync",
                                                     (void *)android_media_MediaPlayer_prepareAsync},
          {"_start",
                          "()V",
                                                          android_media_MediaPlayer_start },
                           "()V",
          {"_stop",
                                                 (void *)android_media_MediaPlayer_stop},
                                                    (void *)android media MediaPlayer getVideoWidth},
          {"getVideoWidth",
                               "()I",
                               "()I",
          {"getVideoHeight",
                                                    (void *)android_media_MediaPlayer_getVideoHeight},
                            "(I)V",
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_seekTo},
          {"seekTo",
                            "()V"
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_pause},
          {"_pause",
          {"isPlaying",
                            "()Z",
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_isPlaying},
          {"getCurrentPosition", "()I",
                                                     (void *)android_media_MediaPlayer_getCurrentPosition},
                             "()|"
          {"getDuration",
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_getDuration},
                            "()V"
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_release},
          {"_release",
                           "()V",
          {"_reset",
                                                 (void *)android_media_MediaPlayer_reset},
          {"setAudioStreamType", "(I)V",
                                                        (void
        *)android_media_MediaPlayer_setAudioStreamType},
          {"setLooping",
                             "(Z)V",
                                                    (void *)android_media_MediaPlayer_setLooping},
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_isLooping},
          {"isLooping",
                            "()Z",
                             "(FF)V",
          {"setVolume",
                                                     (void *)android_media_MediaPlayer_setVolume},
                              "(I)Landroid/graphics/Bitmap;",
          {"getFrameAt",
                                                             (void
        *)android_media_MediaPlayer_getFrameAt},
          {"native_invoke",
                              "(Landroid/os/Parcel; Landroid/os/Parcel;) I", (void
        *)android_media_MediaPlayer_invoke},
          {"native_setMetadataFilter", "(Landroid/os/Parcel;)I",
                                                              (void
        *)android_media_MediaPlayer_setMetadataFilter},
          {"native_getMetadata", "(ZZLandroid/os/Parcel;)Z",
                                                               (void
        *)android_media_MediaPlayer_getMetadata},
                           "()V",
          {"native_init",
                                                  (void *)android_media_MediaPlayer_native_init},
                             "(Ljava/lang/Object;)V",
                                                          (void *)android_media_MediaPlayer_native_setup},
          {"native_setup",
                             "()V",
                                                   (void *)android_media_MediaPlayer_native_finalize},
          {"native_finalize",
                           "([SI)I",
                                                 (void *)android_media_MediaPlayer_snoop},
          {"snoop",
        };
          可以看见,这里面有对先前调用的
                                           setDataSource,prepare,start 的本地实现,比如:
        static void
        android_media_MediaPlayer_prepare(JNIEnv *env, jobject thiz)
          sp<MediaPlayer>mp = getMediaPlayer (env, thiz);
          if (mp == NULL)
            jniThrowException(env, "java/lang/IllegalStateException", NULL);
            return;
          setVideoSurface(mp, env, thiz);
          process_media_player_call (env, thiz, mp->prepare(), "java/io/IOException", "Prepare failed.");
        这里也只是跑马观花的走一圈,大约就是先取得已经在
                                                             new的时候建立的 MediaPlayer, 然后
        mp->setVideoSurface, 然后开始调用 mp->prepare , prepare里面做的工作是最多的,非常的繁琐,后
        面会讲,从应用程序的角度来说, prepare以后,就可以通过 start来启动了;
3.4 MediaPlayer
                     客户端
        如果理解 binder的机制,这个就很好理解了,这个就是 MediaplayerService在客户端的代理了,它的创
        建如下所示:
        const sp<IMediaPlayerService>& MediaPlayer::getMediaPlayerService()
```

```
Mutex::Autolock _I(sServiceLock);
         if (sMediaPlayerService.get() == 0) {
           sp<lServiceManager> sm = defaultServiceManager();
           sp<lBinder> binder;
           do {
             binder = sm->getService(String16("media.player"));
             if (binder != 0)
                break;
             LOGW("MediaPlayerService not published, waiting...");
             usleep(500000); // 0.5 s
           } while(true);
           if (sDeathNotifier == NULL) {
             sDeathNotifier = new DeathNotifier();
           binder->linkToDeath(sDeathNotifier);
           sMediaPlayerService = interface_cast<IMediaPlayerService>(binder);
         LOGE_IF(sMediaPlayerService==0, "no MediaPlayerService!?");
         return sMediaPlayerService;
       通过 servicemanage利用 getService就可以返回一个 BpMediaPlayerS ervice,然后通过它的 create函数也
       就是service->create(getpid(), this, url) 就创建了一个 BpMediaPlayer,这两个结构本质上就是
       BnMediaPlayerService 和BnMediaPlayer 的代理,通过它就可以访问后面这两个服务器端的方法了
       比如:
       mp->prepare()
       最后就会调用 mPlayer->prepareAsync()
       它最后会调用到 BnMediaPlayer里面的 prepareAsync了;
3.5 BnMediaPlayer
       mPlayer->prepareAsyn的实现如下(注意这里的 Client原型为:
       class Client : public BnMediaPlayer ) :
       status_t MediaPlayerService::Client::prepareAsync()
         LOGV("[%d] prepareAsync", mConnId);
         sp<MediaPlayerBase> p = getPlayer();
         if (p == 0) return UNKNOWN_ERROR;
         status_t ret =p->prepareAsync();
       #if CALLBACK_ANTAGONIZER
         LOGD("start Antagonizer");
         if (ret == NO_ERROR) mAntagonizer->start();
       #endif
         return ret;
       可以看到中里面的 prepareAsync还是通过一个 p->prepareAsync 来实现的, 而 p是来自于哪里呢?
       如下:
```



可见 p是在 set DataSource的时候,通过 new创建出来的一个 PVPlayer 实例;这样控制就到了 PVPlayer层了,继续往下看:

```
3.6 PVPlayer 层
```

```
我们还是先不看它的初始化等了,因为内容是在是太多了,还是看看上面的
                                                                       prepareAsync
status_t PVPlayer::prepareAsync()
  LOGV("prepareAsync");
  status_t ret = OK;
  if (!mlsDataSourceSet) { // If data source has NOT been set.
    // Set our data source as cached in setDataSource() above.
    LOGV(" data source = %s", mDataSourcePath);
    ret = mPlayerDriver->enqueueCommand (new
PlayerSetDataSource (mDataSourcePathrun_init ,this));
    mlsDataSourceSet = true;
  } else { // If data source has been already set.
    // No need to run a sequence of commands.
    // The only code needed to run is PLAYER_PREPARE.
    ret = mPlayerDriver->enqueueCommand(new PlayerPrepare(do_nothing, NULL));
  return ret;
```


这个 PVPlayer::prepareAsync基本上没干啥有用的 , 只是把一条命令加入到了一个队列 , 设置标志位 , 就返回了,这也就是为什么名字上有 async的原因了;

OK ,前面的所有的逻辑基本上都是二传手,下面着重分析的是 PVPlayer 以及下面几层 ;

#### 3.7 PlayerDriver

PVPlayer加这层基本上可以看做是 android的多媒体架构和 opencore之间的桥梁;

#### 它的类结构如下:



- A) PVPlayer 也就是上面也经提到过的 , Android 媒体播放器的代言人 ;
- B) 而 PVPlayerInterface 则是 opencore 的引擎层的代理人;
- C) 红色的两个成员是和我们将要讨论的视频的输出有关的,后面会讲到;
- D) 至于其它的它的父类,为了不打断我们的思路,就留到后面讲,简单的说: PVInformationalEventObserver 的作用就是给引擎层访问的 PlayerDriver 提供接口,用来处理引 擎层或以下上传的事件;而 OsclActiveObject 简单说就是一个执行上下文,它类似一个 Timer, 到期就会执行它的 Run函数,如果没人触发它将一直不执行,比如 PVPlayer 发送到队列里面的 处理就是在 Run 函数里面处理的;而 PVCommandStatusObserver 也和 PVInformationalEventObserver 类似,是由引擎层来调用的接口, 以方便 PlayerDriver 传递的命 令的执行状态的跟踪; PVErrorEventObserver 类似;

PLayerDriver的逻辑架构很简单,就是将 PVPlayer的命令放入队列,然后在 run函数里面一个个取出 来处理,凡是以 "handle开头的函数都是实际的处理函数,而不带 handle的都是加入到队列的函数, 而带 handle的函数的处理一般都是这样的,比如先前的 prepare Async命令的处理函数: void PlayerDriver::handlePrepare(PlayerPrepare\* command)

//Keep alive is sent during the play to prevent the firewall from closing ports while //streaming long clip

PvmiKvp iKVPSetAsync;

OSCL\_StackString<64> iKeyStringSetAsync;

PvmiKvp \*iErrorKVP = NULL;

int error=0;

iKeyStringSetAsync=\_STRLIT\_CHAR("x-pvmf/net/keep-alive-during-play;valtype=bool");

iKVPSetAsync.key=iKeyStringSetAsync.get\_str();

iKVPSetAsync.value.bool\_value=true;

iErrorKVP=NULL;

OSCL TRY(error, mPlayerCapConfig->setParametersSync (NULL, &iKVPSetAsync, 1, iErrorKVP));

OSCL\_TRY(error, mPlayer->Prepare(command) );

OSCL\_FIRST\_CATCH\_ANY(error, commandFailed(command));

char value[PROPERTY VALUE MAX] = {"0"};

```
property_get("ro.com.android.disable_rtsp_nat", value, "0");
LOGV("disable natpkt - %s",value);
if (1 == atoi(value))
{
    //disable firewall packet
    iKeyStringSetAsync=_STRLIT_CHAR("x-pvmf/net/disable-firewall-packets;valtype=bool");
    iKVPSetAsync.key=iKeyStringSetAsync.get_str();
    iKVPSetAsync.value.bool_value = 1; //1 - disable
    iErrorKVP=NULL;
    OSCL_TRY(error,mPlayerCapConfig->setParametersSync(NULL,&iKVPSetAsync,1,iErrorKVP));
}
```

看到了吗,实际的处理是通过 mPlayerCapConfig->setParametersSync 和mPlayer->Prepare 来完成的,而实际上对于 opencore这个mPlayerCapConfig 和mPlayer是同一个指针;

#### 3.8 引擎层 PVPlayerEngine

对于命令的实际处理, 比如 prepare等,最后都落在了 PVPlayerEngine这里了,这里是 opencore的核心,它是基于状态机的, 逻辑处理有点像 PlayerDriver,也是先把命令放到队列里面, 然后在 run函数里面 一个个取出来执行的,不过非常繁琐,就这一个文件就有 一万七千行 !!!还是先看看它的组成结构吧:

#### class PVPlayerEngine

- : public OsclTimerObject
- , public PVPlayerInterface
- , public PvmiCapabilityAndConfigBase
- , public PVMFNodeCmdStatusObserver
- , public PVMFNodeInfoEventObserver
- , public PVMFNodeErrorEventObserver
- , public PVPlayerDatapathObserver
- , public OsclTimerObserver
- , public PVPlayerLicenseAcquisitionInterface
- , public PVPlayerRecognizerRegistryObserver
- , public PVPlayerWatchdogTimerObserver
- , public PVPlayerTrackSelectionInterface
- , public PVMFMediaClockNotificationsObs
- , public ThreadSafeQueueObserver
- , public PVMFCPMStatusObserver

估计看到这一堆东西,你就再没有胃口看下去了,我也是;

或许另外一个简单一点的图可以让你喘口气:





Figure 2: Class Diagram

### 它的创建流程如下:



我最多能够简单介绍一下: 它的特点就是凡是以 " Do开始的就是实际的处理命令的地方 , 而不带 Do的就只是把命令加入到队列的地方 , 比如:


```
PVCommandId PVPlayerEngine::Prepare(const OsclAny* aContextData)
{
    PVLOGGER_LOGMSG(PVLOGMSG_INST_LLDBG, iLogger, PVLOGMSG_STACK_TRACE, (0, "PVPlayerEngine::Prepare()"));
    return AddCommandToQueue(PVP_ENGINE_COMMAND_PREPARE ,
    (OsclAny*)aContextData);
}
这个不带 " Do"的就只是通过 AddCommandToQueue加入到队列,而
PVMFStatus PVPlayerEngine::DoPrepare(PVPlayerEngineCommand& aCmd)
```

{

就是实际的处理的地方,这个函数很大,实际上绝大多数工作都是在这里做或者说发起的。

其中 Oscl\_Vector<PVPlayerEngineCommand, OsclMemAllocator> iCurrentCmd ;是描述当前正在处理 的命令,而 OsclPriorityQueue<PVPlayerEngineCommand, OsclMemAllocator,

Oscl\_Vector<PVPlayerEngineCommand, OsclMemAllocator>, PVPlayerEngineCommandCompareLess> iPendingCmds; // Vector to hold the command that has been requeste 描述放入到队列里面的命令, 引擎的核心就是 run函数,在那里会根据状态以及命令的类型一个个取出来然后处理; 也许可以看看它的状态转换图,就大约明白它都干了些什么:



画得很清楚了,也就是正常情况下从 IDLE —— >INITIALIZED —— >PREPARED—— >STARTED ,当 然实际的情况会很复杂,比如对于 prepared, 里面又细分为好几个状态, 后面会讲到;

#### 3.9 PVPlayerDatapath

什么时候会走到这里?

在引擎层的命令处理中,有一部分就是构造这个 PVPlayerDatapath, 而另外一部分就是调用这个

PVPlayerDatapatl来处理相关的命令,比如 prepare, start, paus等;也来看看它的结构:



这里面需要说明的是 PVMFNodeInterface ,它其实就是存放的实际的 node , 比如 iSourceNode ,

iDecNode, iSinkNode, 而 PVMFPortInterface 就是存放的这些 Node所拥有的这些 Port, 而这些 port 才是实际负责传递数据的对象, 比如:


PVMFPortInterface\* iSourceOutPort;

PVMFPortInterface\* iDecInPort;

PVMFPortInterface\* iDecOutPort;

PVMFPortInterface\* iSinkInPort;


它们的连接方式像这样:



而ISourceOutPor就有可能是来自于一个文件构成的 node,中间两个 port是由一个解码器的 node来提供的,最后是一个 sink port它就有可能是视频输出的地方了;

#### 3.10 节点层

这里讨论的是 PVMediaOutputNode, 因为我们比较关注的是它和 MIO的集成,先看看它的组成:







Figure 2-2. OpenMAX IL API System Components

上面的什么 "Framework Component "也就是我说的 Node了,而下面的那些 "Source Component"等就是我说说的解码的或者源的 component了,而对于所谓的 tunnel模式,Non-tunnel模式也留到后面再说吧;

#### 3.11 MIO 层

按照 marvel的处理逻辑,最后的数据输出都是经过 MIO 出来的,所以需要看看它的结构:



android默认实现了 PvmiMIOGontrol,PvmiMediaTransfer 和 PvmiCapabilityAndConfig 以及 OsclTImerObject 接口,这样就可以在一个类里面做配置传输等工作了;其中的 iPeer也就是和它传递数据的对端, 而mSurface也就是代表物理的层, 当然,对于 marvel的实现,这个成员仅仅是用来判断是否在顶层,而数据的传递是直接通过打开 fb2来发送的,后面会讲; 现在从整体上看看它和上层应用的交互:




Figure 4: A diagram of the interaction between MIO components and player components.

基本上这些逻辑前面都已经有提到了,至于具体的函数流程图后面再讲,这里先看一个数据传输起始图:





Figure 9: Sequence diagram showing active MIO interaction with clock at start of playback.

# 3.12 控制逻辑小结

到这里我们先整理一下控制逻辑的传递过程:



控制流到了 Node层,对于不同的目的的 Node处理不一样,比如上面已经讨论的 output 的node它就需要对 MIO 做初始化等,而对于 decode的node,就需要对里面所拥有的 decode的componen进行初始化等;

# 4. 例子分析

我们回到先前的例子:

MediaPlayer mp=new MediaPlayer();

mp.setDataSource(PATH\_TO\_FILE);


mp.prepare();

mp.start();

我们来一步步看看,里面是怎么实现的!

## 4.1 New MediaPlayer 的流程

如下:




本质上就是构建了一个 MediaPlayer,并设置了监听者,用于通知上层关于 mp的事件; 注意这时候并没有和 MediaPlayerService端建立连接,也就是说这时候仅仅是 MediaPlayer还不是 IMediaPlayer\*;

# 4.2 setDataSource 逻辑

它主要完成的功能是:

- A) 客户端的 mPlaye的创建;
- B)对于服务器端的 mPlayer (=new PVPlayer())的创建;
- C) mAudioOutput = new AudioOutput(); 这个用于 audio输出,不过我不打算讨论这块。
- D) mDataSourcePath = strdup(url)这里保存源地址;

逻辑图如下:



这里的真正工作基本上都是在服务器端实现的,主要干了一下几件事:

- A) 创建PVPlayer, 它的作用前面已经说了, 是连接 Android 的多媒体架构和 pv架构的桥梁;
- B) 创建音频输出层,将来音频输出将从这里出来;
- C) 保存源地址,供 prepare 的时候真正使用;
- D) 更新状态为 INITIALIZED;

## 4.3 引擎层 prepare 前的流程


这个逻辑及其复杂,几乎所有的为执行 prepare的准备工作都是在这里做的,需要分成

- A) PVPlayer及以上;
- B) PlayerDriver的处理;
- C) PVPlayerEngine的处理;
- D) PVPlayerDatapath的处理;

下面分别讨论:

4.3.1 PVPlayer 的处理逻辑


先看看逻辑是怎么到 PVPlayer的:



上层的 prepare到了这里就变成了 prepareAsync了,前面有提到过,这里就是把命令加入到队列,然后从 run 函数里面取出来处理,先看看命令的加入,如下图,主要做了两件事:


- A)构造并加入 PLAYER\_SET\_DATA\_SOURCE 命令到队列里面;
- B)设置回调函数;

这两步又会触发一些列的动作;



# 4.3.2 Playerdriver 的处理逻辑

可以看到先前的 setDataSourc命令在这里会真正实现,而 run\_init的执行要等到命令执行完毕才会被执行,它的执行逻辑后面会讲,先看看 PLAYER\_SET\_DATA\_SOURCE 命令的处理:




可以看到 PlayerDriver的处理逻辑就是先从队列里面取出命令,然后根据命令类型,比如这次是

PLAYER\_SET\_DATA\_SOURCE 就调用 handleSetDataSourcex处理,在这里再根据 source的类型初始化一下成员,比如 source的格式等,最后调用引擎层的 AddDataSource来处理;

#### 4.3.3 引擎层的处理

引擎层的处理就是把它加入到队列里面,如下:



在AddCommandToQueue里面会调用 RunlfNotReady函数,这个函数的调用逻辑很复杂,不过你可以简单的理解为它会触发这个 active object的run函数,于是我们看看引擎层的 run函数如何处理这个命令,看看它的注释吧:

/\* Engine AO will execute commands in the following sequence:

- \* 1) If Engine state is Resetting, which will happen when Engine does ErrorHandling,
- \* or is processing Reset or CancelAllCommands issued by the app, engine will NOT execute
- \* any other command during this state.
- \* 2) If Engine is not in Resetting state, then it will process commands in the following order,
- \* which ever is true:
- ' (i) If Engine needs to do Error handling because of some error from Source Node or Datapath,
- either start error handling or complete it.
- \* (ii) If Engine has Reset or CancelAllCommands in CurrentCommandQueue,
- Engine will do CommandComplete for the CurrentCommand.
- (iii) If Engine has Prepare in CurrentCommandQueue, Engine will call DoPrepare again
- as a part of track selection logic.
- \* (iv) If Engine has CancelAllCommands or CancelAcquireLicense in Pending CommandQueue,
- \* Engine will start Cancel commands.
- (v) Go for Rollover if in Init State and Roll-over is ongoing.
- \* (vi) Process which ever command is pushed in Pending queue.
- \* Engine will process any one of the command as listed above in the same order.
- \* Every time engine AO is scheduled, engine will go through these steps.

\*/

简单的说,它需要先考虑错误处理,然后考虑一些 reset,或者取消等命令,再次考虑是不是在 Prepare状态,如果是就会再次调用 DoPrepare,这在后面我们会看到对于 prepare的复杂的处理!!!然后考虑是不是正处于取消命令等的处理过程中,然后考虑需不需要回滚,最后才是处理在 iPendingCmds里面的命令,现在对于我们正在讨论的情况,就要到 iPendingCmds里面去处理了,先取出命令判断类型,如果是

PVP\_ENGINE\_COMMAND\_ADD\_DATA\_SOURCE 类型就调用 DoAddDataSource来做实际的事情,它的调用逻辑如下:



在DoAddDataSource,分成格式是否被识别,做不同的处理,比如对于一个普通的视频,这时候它的格式是没有被识别的所以需要走的路线是:


DoQuerySourceFormatType(aCmd.GetCmdld(), aCmd.GetContext());

也就是先调用识别器来识别源文件的格式:

iPlayerRecognizerRegistry.QueryFormatType( ... )

至于它是如何识别的,就不分析了,只需要知道的是,如果识别以后,会通过:

iObserver->RecognizeCompleted(iSourceFormatType, iCmdContext)来通知上层,比如对于引擎层,它的RecognizeCompleted函数将会被调用,调用逻辑如下:




先保存识别出的 URL格式,然后调用 DoSetupSourceNode来处理,

这个函数主要的作用就是:


- 1, 根据源文件格式查找出对应的 UUID;
- 2, 根据 UUID 创建 source node;
- 3, 连接 source node;
- 4, 查询 PVP\_CMD\_SourceNodeQueryInitIF接口;

如下:




不同的 Node对于ThreadLogon和conned的实现都不一样,有的 node基本上什么事都没干,这两个函数的目的,就有点像 session也就是说如果事情需要在一个会话里面初始化的,那么就需要把事情在那里做,比如特定于 session的空间的分配等(主要目的是为了多线程的并发处理);

这里需要重点说一下的是第四步,这里通过查询 PVP\_CMD\_SourceNodeQueryInitIF 接口后会触发 HandleSourceNodeQueryInitIF的执行,它的逻辑如下:




如果成功的话, iSourceNodePVInterfaceTrackSe会被初始化,这个变量非常重要,因为它负责文件的解析,也就是 track的建立,详细信息,后面会讲;

OK,我们现在假定我们这些事都已经成功的完成了,那么先前设好的 run\_init 函数将会被执行了,也许你会说,它的回调逻辑也就是执行逻辑是怎么来的, OK,好吧,我们来看看:




每当一个 node执行完一个命令后,将会触发它的 CommandComplete函数,在那里,它会调用 node的观察者的 NodeCommandCompleted,在这里,我们的观察者就是 PVPlaerEngine,于是它的 NodeCommandCompleted函数将会被执行,它当然还得回到 PlayerDriver层才行,它的逻辑如下:




到这里,我们先前设定的 command的complete函数终于得以执行,也就是 run\_init函数被执行了,现在看看它的逻辑:

```
4.3.4 Run_init 的逻辑
这个代码很短,如下:
void PVPlayer::run_init(status_t s, void *cookie, bool cancelled)
{
    LOGV("run_init s=%d, cancelled=%d", s, cancelled);
    if (s == NO_ERROR && !cancelled) {
        PVPlayer *p = (PVPlayer*)cookie;
        p->mPlayerDriver->enqueueCommand (new PlayerInit(run_set_video_surface, cookie));
    }
}
PlayerInit(media_completion_f cbf, void* cookie) :
        PlayerCommand(PLAYER_INIT, cbf, cookie) {}
```

和其它命令的处理逻辑一样,就是加入到 PlayerDriver的命令队列里面,等待被处理;像run\_init本身的执行逻辑一样,这里的 run\_set\_video\_surface,也就是命令本身设置的回调函数,它的调用逻辑前面已经讲过了,它的执行逻辑后面再讲,这里先看看对于 PLAYER\_INIT 的命令,playerdriver是怎么处理的,如下:



和上面的 setDataSource逻辑一样,最后这些命令的处理都得到引擎层去实现,对于 init 命令,最后会调用到 sourceNode的init 命令来处理(后面会讲到 decode以及 sinknode的初始化);这个命令处理后会先触发引擎层的回调函数,逻辑如下:




? Tech, 2010-2-5

输出和 video 输出的设置


4.3.5 Audio

先看看这个简单而丑陋的图:



对于命令的加入和取出以及回调函数的逻辑,前面已经说过,以后我都直接讨论函数本身了,这里 需要分成至少三部分:

- A) PLAYER\_SET\_VIDEO\_SURFACE 的命令的处理;
- B)对于上面的命令执行完毕后的回调函数 run\_set\_audio\_output,即PLAYER\_SET\_AUDIO\_SINK 命令的处理;
- C)对于PLAYER\_SET\_AUDIO\_SINK命令处理完毕后的回调函数 run\_prepare;
- 4.3.5.1 PLAYER\_SET\_VIDEO\_SURFACE 处理 它的处理逻辑如下:



- a) 先尝试通过动态库加载的形式来创建 MIO , 我看 omap 的芯片很多是通过这种方式来实现 MIO 的;
- b) 如果没有实现硬件特定的 MIO , 就创建一个 Android 框架提供的通用的 MIO ;
- c) 为MIO 设置输出 surface,以及传递一个 PVPlayer,用于接收 MIO 传递上来的事件(目前未看见 marvel 的相关实现);
- d) mVideoOutputMIO = mio; 保存此MIO ;
- e) 创建 mVideoNode, 这个是用来和 MIO 交互的 component;
- f) 创建 mVideoSink 并设置 sink node,即 SetDataSinkNode(mVideoNode);
- g) 设置视频输出格式为 PVMF\_MIME\_YUV420
- h) mPlayer->AddDataSink(\*mVideoSink, command) , 让引擎层添加 data sink;

这里需要特别说明的是 marvel用的是通用的 MIO , 也就是 AndroidSurfaceOutput,然后在通过 se把 fb2的 surface设置进去( 我的猜想 ) , 在输出 component也就是 mVideoNode里面利用这个 fb2把数据写出去 , 而 omap是通过一个扩展的库 libopencorehw.so 来扩展实现的 ;

另外,这里的 mVideoNode和mVideoSink有点混淆,其实可以这么理解, mVideoSink是OPENCORE层需要的 node, 而mVideoNode是所谓的 component, 它是和解码器一个层次的, node在更上面一层; 下面来看看引擎层的 AddDataSink:

它先是加到命令队列,然后从命令队列取出来调用 DoAddDataSink处理,简略示意如下:

PVPlayerDataSink\* datasink = (PVPlayerDataSink\*)(aCmd.GetParam(0).pOsclAny\_value); PVPlayerEngineDatapath newdatapath; newdatapath.iDataSink = datasink ;

// Add a new engine datapath to the list for the data sink iDatapathList. push\_back (newdatapath);

EngineCommandCompleted(aCmd.GetCmdId(), aCmd.GetContext(), PVMFSuccess);

简单的说就是加入到引擎所拥有的 datapathlist里面,然后调用回调函数;


4.3.5.2 run\_set\_audio\_output 的处理逻辑

当PLAYER\_SET\_VIDEO\_SURFACE 处理完后,对应的 command的回调函数将会被触发了,代码如

```
下:
       void PVPlayer::run_set_audio_output(status_t s, void *cookie, bool cancelled)
        LOGV("run_set_audio_output s=%d, cancelled=%d", s, cancelled);
        if (s == NO_ERROR && !cancelled) {
           PVPlayer *p = (PVPlayer*)cookie;
           p->mPlayerDriver->enqueueCommand(new PlayerSetAudioSink (p->mAudioSink, run prepare,
       cookie));
         }
       PlayerCommand(PLAYER_SET_AUDIO_SINK , cbf, cookie), mAudioSink(audioSink) {}
       它的处理逻辑和 surface的逻辑基本差不多,如下:
       void PlayerDriver::handleSetAudioSink(PlayerSetAudioSink* command)
         int error = 0;
         if (command->audioSink()->realtime()) {
           LOGV("Create realtime output");
           mAudioOutputMIO = new AndroidAudioOutput();
         } else {
           LOGV("Create stream output");
           mAudioOutputMIO = new AndroidAudioStream();
         mAudioOutputMIO-> setAudioSink(command->audioSink());
         mAudioNode = PVMediaOutputNodeFactory::CreateMediaOutputNode(mAudioOutputMIO);
         mAudioSink = new PVPlayerDataSinkPVMFNode;
         ((PVPlayerDataSinkPVMFNode *)mAudioSink)-> SetDataSinkNode (mAudioNode);
         ((PVPlayerDataSinkPVMFNode
       *)mAudioSink)->SetDataSinkFormatType((char*) PVMF_MIME_PCM16 );
         OSCL_TRY(error, mPlayer->AddDataSink (*mAudioSink, command));
         OSCL_FIRST_CATCH_ANY(error, commandFailed(command));
       如果您要问这个 audioSink的来源,那就要追溯到 mediaplayerservice::Clinet里面的 setDataSource了,
       相关代码如下:
       sp<MediaPlayerBase> p =createPlayer(playerType);
           if (p == NULL) return NO_INIT;
       if (!p->hardwareOutput()) {
             mAudioOutput = new AudioOutput();
             static_cast<MediaPlayerInterface*>(p.get())-> setAudioSink(mAudioOutput) ;
       这个P就是返回给客户端的那个 player,所以 audiosink来自于此,其它的逻辑和视频差不多,也是创
       建了一个 MIO , 并且调用 mPlayer的AddDataSink加入到 datapathlis悝面去了;
4.3.5.3 run_prepare 的处理
                                                                    handlePrepare , 在里面基本
       prepare 的处理终于开始了,它本身只是加入到队列里面去,然后调用
       上就是先设置参数,然后调用:
       mPlayer->Prepare(command) 来处理;
       这个mPlayer 就是我们所说的引擎层的 player 了;
```

# 4.4 引擎层 prepare 的处理

前面已经提到 run\_prepare最后都是通过 mPlayer->Prepare来实现的,下面开始看看它的入口逻辑:



在进入 Dorrepare之前,需要先说明一下,

引擎层对于 prepare的处理分成四个阶段,如下:


- A)引擎处于 PVP\_ENGINE\_STATE\_INITIALIZED ,这是第一次进入 DoPrepare的情况;
- B) 引擎处于 PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_1\_DONE ;
- C) 引擎处于 PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_2\_DONE ;
- D) 引擎处于 PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_3\_DONE ;

下面分别对这几种情况进行讨论:

4.4.1 PVP\_ENGINE\_STATE\_INITIALIZED 状态时的处理

#### 4.4.1.1 引擎层处理

#### 先看看这个逻辑图:



#### 处于第一个状态时做的事情包括:

- 1, 根据iSourceNodeTrackSellF接口对象取得源文件的 track信息(后面会讲);
- 2, sinknode->threadLogon;sinknode->Connec就是做一些与线程相关的初始化;
- 3, 查询这个 sink node的配置接口;
- 4, 查询这个 sink node的同步控制接口;

这两个命令都会通过 IssueQueryInterface的方式来发送给节点层,然后当命令返回后在引擎层的 NodeCommandCompleted函数里面会根据当前的状态 ( PVP\_ENGINE\_STATE\_PREPARING ) 然后根据命令的类型做处理,比如刚才这个两个命令的逻辑如下:

case PVP\_CMD\_SinkNodeQuerySyncCtrlIF:

case PVP\_CMD\_SinkNodeQueryCapConfigIF:

HandleSinkNodeQueryInterfaceMandatory(\*nodecontext, aResponse); break;

而在函数 HandleSinkNodeQueryInterfaceMandatory 里面会保存这个配置接口和同步接口,相关代码如下:


OSCL\_EXPORT\_REF bool PVMediaOutputNode::queryInterface(const PVUuid& uuid,

```
PVInterface*& iface)
{
    if (uuid == PvmfNodesSyncControlUuid)
    {
        PvmfNodesSyncControlInterface* myInterface =
    OSCL_STATIC_CAST(PvmfNodesSyncControlInterface*, this);
        iface = OSCL_STATIC_CAST(PvInterface*, myInterface);
        ++iExtensionRefCount;
    }
    else if (uuid == PvMI_CAPABILITY_AND_CONFIG_PvUUID)
        f
```

```
PvmiCapabilityAndConfig* myInterface =
          OSCL_STATIC_CAST(PvmiCapabilityAndConfig*,
                                                   this);
             iface = OSCL_STATIC_CAST(PVInterface*, myInterface);
              ++iExtensionRefCount;
            else
              iface = NULL;
              return false;
            return true;
          所以,我们都提供了相关接口,并且就是 PVMediaOutputNode本身(this);
          取得这个两个接口后, HandleSinkNodeQueryInterfaceMandatory
          aNodeContext.iEngineDatapath->iSinkNodeCapConfigIF =
          (PvmiCapabilityAndConfig*)aNodeContext.iEngineDatapath->iSinkNodePVInterfaceCapConf
          ig;
          函数最后会调用 DoSinkNodeInit来对 SinkNode进行初始化;
          最后就是这个 SinkNode的初始化了( 这里已经看到了 sink的初始化 ),下面来看看 node本身的
          处理吧;
4.4.1.2 Node 层及以下的处理
             简单的看一下示意代码:
            OSCL_EXPORT_REF PVMFCommandId PVMediaOutputNode::Init(PVMFSessionId s, const
            OsclAny* aContext)
              PVLOGGER_LOGMSG(PVLOGMSG_INST_LLDBG, iLogger,
            PVLOGMSG_STACK_TRACE,
                      (0, "PVMediaOutputNode::Init() called"));
              PVMediaOutputNodeCmd cmd;
              cmd.PVMediaOutputNodeCmdBase::Construct(s, PVMF_GENERIC_NODE_INIT,
            aContext);
              return QueueCommandL(cmd);
            从这里可以看出,Node层的处理几乎和它的父亲或者祖父如出一辙,就是一个命令队列,
            然后把命令一个个加入进去,在处理函数 run里面调用 ProcessCommano来处理,另外调用
            CommandComplete来通知上层,命令已经执行完毕,如下:
            void PVMediaOutputNode::Run()
              //Process async node commands.
              if (!iInputCommands.empty())
                ProcessCommand();
              //Check for completion of a flush command...
              if (iCurrentCommand.size() > 0
                  && iCurrentCommand.front().iCmd == PVMF_GENERIC_NODE_FLUSH
                  && PortQueuesEmpty())
                //Flush is complete.
```

```
CommandComplete(iCurrentCommand, iCurrentCommand.front(), PVMFSuccess);
            对于 init 命令来说,处理逻辑如下:
             case PVMF_GENERIC_NODE_INIT:
                      cmdstatus = DoInit(aCmd);
                      break;
             DoInit —— > SendMioRequest(aCmd,EQueryClockExtension );
            这里需要注意的是后面的那个参数,并不是 Elnit,而是 EQueryClockExtension,
             所以处理的逻辑就是查询 MIO 是否支持 PvmiClockExtensionInterfaceUuid 的扩展,而对于
            AndroidSurfaceOutput 的查询来说:
            PVMFCommandId AndroidSurfaceOutput::QueryInterface(const PVUuid& aUuid,
            PVInterface*& aInterfacePtr, const OsclAny* aContext)
              PVLOGGER_LOGMSG(PVLOGMSG_INST_LLDBG, iLogger,
            PVLOGMSG_STACK_TRACE, (0, "AndroidSurfaceOutput::QueryInterface() called"));
              PVMFCommandId cmdid = iCommandCounter++;
              PVMFStatus status = PVMFFailure;
              if (aUuid == PVMI_CAPABILITY_AND_CONFIG_PVUUID)
                PvmiCapabilityAndConfig* myInterface =
             OSCL_STATIC_CAST(PvmiCapabilityAndConfig*, this);
                aInterfacePtr = OSCL_STATIC_CAST(PVInterface*, myInterface);
                status = PVMFSuccess;
              else
                status = PVMFFailure;
              CommandResponse resp(status, cmdid, aContext);
              QueueCommandResponse(resp);
              return cmdid;
            除了PVMI_CAPABILITY_AND_CONFIG_PVUUID
                                                       都不支持
            OK,到这里基本上 Node层即 MIO 的处理就完毕了,现在要回到引擎层处理
             PVP CMD SinkNodeInit 命令的回调函数了;
4.4.1.3 HandleSinkNodeInit 的处理
             当PVP_CMD_SinkNodeInit 命令在Node层执行完毕后 , node层的run函数里面会通过
             CommandComplete函数通知上层,最终,在PVPlayerEngine::NodeCommandComplete函数里
             面讲会根据状态和命令类型调用这个函数 HandleSinkNodeInit,它的逻辑比较简单,就干了
             这件事:
             SetEngineStatePVP_ENGINE_STATE_TRACK_SELECTION_1_DONE
                                                                      );
            这里终于更新了状态,可以进入下一个轮回了,然后调用
             RunIfNotReady();
             重新启动引擎层的 run来函数处理新的状态(状态机的轮回);
```

# 4.4.2 PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_1\_DONE 逻辑 简单示意如下:




先试着创建直接用 SINK 就能播放的 track,我只讨论简单正常的情况,所以对于这种特例我就不分析了,接着看另外一种情况,需要解码器才能工作的 track,简单说一下所谓 track,我的理解就是一个纯的流的描述,比如:音频,视频,字幕;一个视频文件一般都包括这三个track,所以需要分开控制,当然必须得有一种机制实现复杂的同步,这个会在后面讲;我们先看看 DoDecNodeQueryCapConfigIF的逻辑,为了不涉及复杂的解码器的逻辑,所以我这次就不进入 decode的内部逻辑来,对于后面分析数据的流动的时候,我们再去分析;目前我们只讨论引擎层的内部逻辑,否则写上几本书也写不完:

大体的逻辑是这样的,对于每一个 track,我们都需要有一个 pathlist,而对于每一个 pathlist,我们都需要为其寻找 decode component,所以呢,代码里面的处理逻辑就是遍历 tracklist,为每一个对应的 pathlist查找 decoder,查找的方法为:


- A) 先根据源文件的格式取得 uuid;
- B) 根据 uuid 创建 decoder, 并加入到 pathlist 里面;
- C) 对于新的 decode调用其初始化函数;
- D)初始化函数执行完毕后会在 PVPlayerEngine::NodeCommandComplete理面调用 HandleDecNodeInit处理;
- E) 在这里面会调用 SetEngineState(PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_2\_DONE); 设置新的状态;从而触发状态机往前走;

4.4.3 PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_2\_DONE 的逻辑 简单示意如下:




#### 在这个状态里面主要做了几件事:

- A) 根据src的格式以及用户的喜好设置确定 tracklist;
- B) aDatapath->iSinkNode->Rese调用 sinkNode的 Rese函数进行状态复位, 同时也要对 MIO 进行 rese愎位;
- C)对于 decode进行 reset复位; 等这两个命令执行完毕后, NodeCommandComplete会被执行再调用 HandleSinkNodeDecNodeRese进行状态的更新: SetEngineState(PVP\_ENGINE\_STATE\_TRACK\_SELECTION\_3\_DONE); 于是 DoPrepare进入 prepare里面的最后一个状态;




- 1,主要就是调用 srccode的Prepare处理;
- 2,取得iSinkNodePVInterfaceMetadataExt控制对象;
- 等上面这些做完后,逻辑如下:



也就是说这时候需要取得的是 decnode的扩展接口 aDatapath.iDecNodePVInterfaceMetadataExt; 并触发 NodeCommandCompleted进入下一个状态,逻辑如下:



到了 DoDatapathPrepare, 我们来看看这个函数的逻辑,如下:



先是给 aDatapath.iDatapath设置观察者,这样 datapath可以通过调用观察者的回调函数来通知引擎层状态的更新,事件的传递等,中间那一步就是给 iDatapath设置源节点,解码节点, sink 节点,还有 track信息,已经解码输出的格式等,最后调用 iDatapath的Prepare函数,并在 NodeCommandCompleted里面等待这个命令的完成;

唉,终于进入了 dataPath的处理范围了,下面需要详细分析的是 datapath的对于 prepare的处理逻


## 辑,有点复杂,请慢慢看:

4.5 PVPlayerDatapath 层的prepare 相关处理逻辑

在进入到它的 prepare处理之前,我们先温习一下它本身在整个逻辑控制流中的位置,如下图:



有了一个感性的认识,再看看这个类它本身所起的作用,它就是一个个连接这些 node,并控制这些 node的状态变化的,它的处理通常都是调用其内部拥有的 src,dec,sink等node的对应函数来处理的,而对于一般的 node它的内部调用函数序列大约都是这样的,请看:



这里的箭头不表示调用关系,只表示先后关系。 好了,开始进入正题 !

PVPlayerDatapath对于 Prepare的处理分成以下几个阶段:

- A) 进入PREPARE\_INIT 状态以前的处理;
- B) PREPARE\_INIT 状态的逻辑;
- C) PREPARE\_REQPORT状态的逻辑;
- D) PREPARE\_CONNECT状态的逻辑;
- E) PREPARE\_PREPARE状态的逻辑;

#### 下面分别来讨论;

# 4.5.1 进入 PREPARE\_INIT 状态以前的处理 如下图所示:




图 4.5.1.0

为了下面讨论 MIO 集成的需要,我只稍微描述了一下对于输出节点的 ThreadLogon的逻辑,其它的对于 src, decode的Logon和connect各不相同,我也没去分析;

这里对于输出节点的 logon,实际上调用了其内部拥有的那个 iMIOControl 的ThreadLogon和 Connect函数,MIO 的threadLogon里面只是设置了一个标志位,而在 MIO 的Connect函数里面 其实只是设置了一个观察者,这样当 MIO 发生什么事情的时候,可以有一个人知道;

也许你想问这个 iMIOControl 在什么时候建立的,那好吧,我们回头看看它的建立的逻辑,如下:

#### 图 4.5.1.1


这也就是先前的设置 video输出的逻辑,在这个 Create的过程中,这个 iMIOControl 就建立了,对于 marvel的处理,这个 iMIOControl 其实就是 AndroidSurfaceOutput类型的指针,用于代表 MIO 对上提供的控制接口;

或许你需要回头看看 AndroidSurfaceOutput的类结构更清楚, 在3.11节有讲;

图4.5.1.0里面有这么一句话:
iState = PREPARE\_INIT;
状态成了 PREPARE\_INIT,通过
RunIfNotReady,于是启动了状态机的下一个状态处理,请看下一节;

## 4.5.2 PREPARE\_INIT 状态的逻辑


这里的主要目的是调用 sink和dec node的init 函数 , src节点的 init 处理在引擎层已经做了 ,逻辑图如下:




等这两个初始化完成后,在 PVPlayerDatapath::NodeCommandComplete里面会调用: iState = PREPARE\_REQPORT; RunIfNotReady(); 于是进入了下一个状态!

## 4.5.3 PREPARE\_REQPORT 状态的逻辑

这里的处理非常重要,因为需要请求 port,而这些 port就是用来传递数据的,或者说用来描述节点之间的纽带关系的,它的逻辑如下:



它最后的处理,如我们前面分析的那样都会到节点层的,我这里只讨论对于输出节点的 port请求逻辑,其它的我们一般都用不着关心,它的逻辑如下:



在节点层命令执行完毕后, PVPlayerDatapath::NodeCommandComplete会被调用,于是取得 node 层创建的 port , 如下:

iSourceOutPort = (PVMFPortInterface\*)(aResponse.GetEventData());

iSinkInPort = (PVMFPortInterface\*)(aResponse.GetEventData());

iDecInPort = (PVMFPortInterface\*)(aResponse.GetEventData());

iDecOutPort = (PVMFPortInterface\*)(aResponse.GetEventData());

这些port 非常重要,以后的数据流传递就全靠它们了;

最后设置状态:


iState = PREPARE\_CONNECT;

RunIfNotReady();


于是进入了下一个状态;

#### 4.5.4 PREPARE\_CONNECT 状态的逻辑

上面那步已经取得了各个节点的 port,但是并没有对其进行配置。在这个状态做的事情,主要就是协商各个 port所能接受的格式,参数等,然后相互连接起来,像这样:



当然这里只是个示意,不同的格式,中间的节点也不一样,而且,这里的 source不一定就是文件,有可能是 parse 等,这块需要以后分析,下面来看看它们之间的连接过程,如下图所示:



这里对于我们所关心的 MIO的传输问题,有一个很重要的数据结构,那就是 iMediaTransfer, 这就是用来描述传输的对象,以后的传输的操作都是由它来控制,本质上就是 AndroidSurfaceOutput; 在连接完成后,就在这个 run函数里面,调用了:

iState = PREPARE\_PREPARE;


RunIfNotReady();

(这和多数情况通过 NodeCommandCompleted来改变状态的情况不一样);


于是进入了下一个状态;

## 4.5.5 PREPARE\_PREPARE 的逻辑

这个状态需要做的就是调用各个节点的 prepare函数,真正进入 prepare状态了,如下图所示:



这里我们只讨论输出节点的 prepare,看看它的逻辑,也比较简单:




本质上就是调用输出节点的 MIO 的init函数,在那里,设置一个状态,就开始宣称命令已经完成,于是通知上层这个消息,

iState = PREPARED:


iObserver->HandlePlayerDatapathEvent(0, PVMFSuccess, iContext); 注意这里的 iObserver 代表的是引擎层,于是引擎层,知道 datapatch 对于 prepare 的处理已经完毕了; 不过,伟大的 prepare 状态还没有结束,只是现在需要回到引擎层了;

#### 4.6 Prepare 的收官之战

上回说到 iObserver->HandlePlayerDatapathEvent(0, PVMFSuccess, iContext)于是控制权又回到了引擎层,在这里还需要折腾一番,如下图所示:




为了能够看清楚里面的字母,而且不要占用太多的体积,所以我的图都画得比较丑陋,这个图想表达的意思就是说:引擎层在收到 datapath层的完成消息后会启动 src node的start函数,换句话说,这里提前让 src进入了 start状态,它的逻辑不简单,所以以后再分析吧,这里重点在于控制逻辑的分析,等 src的start函数返回后,同样会触发 NodeCommandCompleted函数的执行,在这里还要触发 datapath的start,逻辑如下:



Datapath的处理也就是调用 node层的 start函数,包括 sink以及可能的(如果有) decode的start函数;对于 output节点,它说做的就是调用 MIO 的start函数,在 MIO 层,设置状态位: iState = STATE\_STARTED;

并通知上层;

其处理逻辑如下:



```
PVP_ENGINE_STATE_PREPARED
可以看到引擎层的状态终于转变为
最后是通知更上层,也就是 playerdriver层;
Playerdriver层在CommandCompleted函数里面的处理逻辑如下:
case PlayerCommand::PLAYER_PREPARE:
              mPrepareDone = true;
       // If we are streaming from the network, we
       // have to wait until the first PVMFInfoDataReady
       // is sent to notify the user that it is okay to
       // begin playback. If it is a local file, just
       // send it now at the completion of Prepare().
       if ((mDownloadContextData == NULL) || mDataReadyReceived) {
         mPvPlayer->sendEvent(MEDIA_PREPARED);
       break;
现在通过 sendEven通知 mediaplayerservice层;
如此层层通知状态的更新,
好吧,我们姑且认为现在所有层的状态都已经进入
                                         prepare了,接下来就是启动数据流了,也就是进入
```


态;

start状

#### 4.7 Start 流程的分析

## 4.7.1 Android 本身架构对 start 的处理

在PVPlayer层以上,都是简单的二传手,所以我就不想讨论了,只是简单的画了个示意图,如下:




它的流程和 prepare本身差不了多少,都是一层一层的调用,中间还经过了 binder才到 service端,最后

调用 PVPlayer的start来实现; OK,下面看看 PlayerDriver的处理

## 4.7.2 PlayerDriver 层的 start 流程


如下图所示:



可以看出,基本上工作都是通过引擎层的 start来实现的,不过这里有设置优先级;


## 4.7.3 引擎层的 start 处理

这里就比较重要了,如下:



- 2,设置引擎状态;
- 3 , 通知 PlayerDriver层状态更新;

其中最重要的,我想应该是 sink的ClockStarted函数来,猜测应该是这里开启了最后的数据流的开关,在进入这步以前,我们可以看出,对于 src, decode的开关都已经启动,但是数据流依然不会动,因为最后的开关由 sink端来控制,简单说,如果一条水管由三个开关控制,分别较 src, dec, sink, 那么第一步,需要打开 src 的开关,其次是 dec, 而最后才是 sink, 前面两步,在 prepare阶段就已经做了,这里就是最后一步,我们来看 看逻辑,如下:



可以看到,终于,在最后的输出节点的输入 port里面开始了数据的处理,在这里已经等候多时的数据开始被发送,发送的逻辑请看下一节;

#### 4.8 数据 的流动

对于PV的架构,数据的传递分成两种模式,

- A) tunnel模式;
- B) 非tunnel模式;
- 3.10节的那个图有一点介绍,可以回去温习一下,下面具体讲;

## 4.8.1 Component 的初始化

在进行数据传输之前 componen都需要进行一定的初始化,比如缓冲区的分配,格式的设置等等,我们前面的讨论都在 node层及以上讨论, 没有下到 component, 现在我们来看看一般的 componen的初始化都包括那些,如下图所示:




Figure 3-5. Component Initialization

至于这些事件发生在那个阶段,那么可以认为就发生在各个 Node进行 Prepare的时候, componen所属有的那个 node会调用这些以" OMX\_ "开头的命令对各自的 componen进行初始化,命令序列就像上面那样;

#### 简单描述如下:

- 1,在node的prepare里面,比如PVMFStatus PVMFOMXBaseDecNode::DoPrepare,会先根据 roles 取得 component的名字,这里的 role就是这样的字符串: audio\_decoder.aac,video\_decoder.mpeg等等;当然对于上层来说只需要识别出它的 mime 字符串就行了,比如像这样的:#define PVMF\_MIME\_H264\_VIDEO "video/H264",在解码 node里面会自动根据这个字符串识别为: video\_decoder.avc,利用这个 role去查询注册表,看能够胜任这种角色的componen衔哪些?这里返回的都是以字符串描述的,它分两步,一步是取得每种 role对应的componen的个数,第二步调用同样的函数 OMX\_MasterGetComponentsOfRole来把这些字符串保存起来;
- 2, OMX\_MasterConfigParser通过这个函数配置参数,这个函数又通过一个类似于注册表的代理的东西,在里面根据传入的 component的名字找到对应的 pInterface,通过接口提供的 GetpOMXConfigParser实现,而marvel的系统提供了自己的实现, 是通过 pOMXConfigParser = (tpOMXConfigParser)dlsym(ipConfigHandle, "MRVLOMXConfigParser ");方式取得的,也 就是说 marvel自己提供了一个库来实现了这个函数,在 marvel\_omx\_config\_parser.cpp 里面;函数太长,就不贴出来了,里面先区分是 audio\_decode还是 video\_decoder,再区分是 什么类型的 audio或者什么类型的 video,比如,对于


```
if (0 == oscl_strcmp(pInputs->cComponentRole, (OMX_STRING) "video_decoder.wmv" ))
     {
```

aInputs.iMimeType = PVMF\_MIME\_WMV;

}  取得了Mime 类型再调用

OSCL\_EXPORT\_REF int16 mrvl\_video\_config\_parser(pvVideoConfigParserInputs \*aInputs, pvVideoConfigParserOutputs \*aOutputs)来处理,在这里面返回一些参数, 比如宽度, 高度, profile, level等;

- 3, 通 过 OMX\_MasterGetHandle(&iOMXDecoder, (OMX\_STRING) inputParameters.cComponentName, (OMX\_PTR) this, (OMX\_CALLBACKTYPE \*) & iCallbacks); 创建 componen的 handle; 这里还有对于 marvel的特殊处理,如果是 marvel的 componen就设置 blsMrvlOmxComp = true;
- 4, 做一些例行检查,缓冲区分配等等,看上面的图就行了,我已经不关心了;如果一定要用图来描述的话,如下:



4.8.2 Tunnel 模式的数据流动

有了上面的了解,我们先来看看正题上,这个 tunnel模式到底是什么意思,如下图所示:




Figure 3-6. Example of Data Tunneling Among OpenMAX IL Components

数据从 A1直接到 B0,再从 B1到 C0,所谓 0,1就是指输入和输出 port;再来看看调用逻辑,如下:





Figure 3-12. Data Flow Between Tunneled Components


对于 tunnel模式,我们就讨论这么多了;

#### 4.8.3 非tunnel 模式的数据流动

#### 如下图所示:



简单的说就是每次需要发送数据给 decode时调用 OMX\_EmptyThisBuffer , 需要从 decode取得数据时调用 OMX\_FillThisBuffer 到 component , 然后 component会分别通过 EmptyBufferDone 和 FillBufferDone 的回调函数通知 node层 , empty结束或者 fill 结束 , 在里面会把消息的数据加入到特定的队列 , 在 run 函数里面会分别对消息队列做处理 , 比如对于发送出去的消息 , 会调用对端的 send函数发送 , 在里面其实也就是加入到下一个节点的接收队列而已 , 于是数据可以由下一个 node的 run函数来处理了 , 流程逻辑如下:



OK,我们下面需要重点讨论的是和我们相关的数据如何从 MIO 输出的逻辑;

## 4.8.4 MIO 的数据处理

假设数据经过层层节点到了 output node的输出 port,这时候,它会调用 iMediaTransfer 来传递数据,它的创建前面已经讨论过了( 4.5.4节),后面 的逻辑如下:



可以看到 Media Transfer 本质上就是 Android Surface Output 于是进入到了 MIO 的控制范围内了;在write Frame Buffer 里面会对 fb2有特别的处理,如下:

A)如果使用了 overlay 并且处于屏幕的最上面,将会调用 output2Overlay 来函数来处理,从这个角度来说,以前的播放视频时菜单无法叠加的问题,或许可以避免;

B)通过 overlay 的surface取得这个区域的矩形区域描述,但是,这块目前的 marvel 代码里面并没有涉及,也就是关于 overlay2 的创建,还没有完全实现;

- C)取得src的YUV 地址以及长度;
- D)判断是否需要旋转,方法为源地址的宽减高乘以目的地址的宽减高,如果小于 0就需要旋转, 反之不旋转;
- E)如果没有对 fb2进行配置调用 overlay2Config 进行配置,这里面会有对 fb2的打开,内存的 mmap ,目标 YUV 的地址及长度的取得等;
  - F) 然后通过标准的 M2D 的操作把数据传到目的地,也就是 fb2的地址;

至此,我们所讨论的数据流动,大约就结束了;

## 5. 同步问题

同步问题是个复杂的问题,我这里只是简单的说说我的理解。在 PV框架里面,工作流程如下图所示:




Figure 33: A diagram of the interactions involved in A/V synchronization.

它的思路就是在有音频的时候,以音频为准,否则有视频为准,每一个数据在发出的时候都有打上时间戳,在播放的时候,先取得时间戳,然后对比参考时钟,决定是放还是留,如下图所示:




Figure 32: Sequence diagram of video rendering scheduling.

这个图讲得非常清楚,我再啰嗦几句,它的意思就是说,每一个数据包在发送到 MIO的时候,都是有一个时间戳的,这个时间戳的意思就是说,你最好到这个时间才放出去,于是呢 ,MIO 就去查询当前的 clock的时间,发送时间是 500离时间戳上的 1000少500ms,于是就起个 timer,告诉它, 500ms后叫醒我,于是就通过这种方式实现了同步,这里需要考虑的是,参考时钟是一直变大,而不会变小的,当用户重新调节播放进度的时候,实际上的数据包上的时间戳和参考时钟就会有一个差距,也就是位移,必须要在参考时钟上反应出来,否则就会不同步了。

# 6. 关于component 的集成

因为marvel之间实现了一套解码 code,所以必须要了解这个集成过程,它的主要代码在pv\_omxmastercore.cpp,omx\_interface.h文件里面;


先说一下这个集成的原理:

本质上,pv的架构对于解码器的控制都是通过一套以 OMX\_开头的函数来控制的,比如 component 的枚举,是通过 OMX\_ComponentNameEnum来实现的,比如初始化是通过 OMX\_Init 来实现的; 所以这个集成的目的就是自己实现一套这样的函数,这样在 openmax的 AL 层使用这些函数来访问解码 component的时候就可以跳转到我们自己实现的解码器里面;也就是说,只要是提供一个库,实现了这些接口,并且想办法告诉 PV的框架,那么它就会把你的库装载进来,然后通过动态库的访问方法,比如 dlsym等就可以访问这个库的接口;当然你必须要遵守它定的规则,那就是实现 omx\_interface.h里面所要求的那些函数指针;

OK , 有了上面的了解 , 我们来看看 , 目前的实现逻辑 ;

#### 6.1 接口库的加载时机

或许你还记得在前面讨论 setDataSource的时候(4.2节)会创建一个 PVPLayer,但是我们并没有对它的内部进行讨论,现在是时候了,看看下面的逻辑:



这里会创建一个线程,这个线程是用来负责播放音乐或视频的,在启动这个线程之前,就开始了对这个codec componen进行装载(如果还没有装载的话) ,它的装载是通过 OMX\_MasterInit 来实现的,这是一个典型的 singleton模式,查询是否已经加载,没有就开始调用函数 \_\_Try\_OMX\_MasterCreate来创建,它再调用\_\_OMX\_MasterInit 来初始化,这里分成两步,

第一步是动态库的加载;

第二步是 omx\_interface.h里面的函数指针的赋值过程;


#### 6.1.1 动态库的加载

它首先在 /system/etc目录里面查找 .cfg的文件,如果找到,就从里面读出库的名字,比如对于 marvel 提供的 .cfg文件内如如下:

#### cat mrvl.cfg


 $(0x1d4769f0,0xca0c,0x11dc,0x95,0xff,0x08,0x00,0x20,0x0c,0x9a,0x66), "libopencore\_rtspreg.so" \\ (0x1d4769f0,0xca0c,0x11dc,0x95,0xff,0x08,0x00,0x20,0x0c,0x9a,0x66), "libopencore\_downloadreg.so" \\ (0x1d4769f0,0xca0c,0x11dc,0x95,0xff,0x08,0x00,0x20,0x0c,0x9a,0x66), "libopencore\_mp4localreg.so" \\ (0x6d3413a0,0xca0c,0x11dc,0x95,0xff,0x08,0x00,0x20,0x0c,0x9a,0x66), "libopencore\_mp4localreg.so" \\ (0xa054369c,0x22c5,0x412e,0x19,0x17,0x87,0x4c,0x1a,0x19,0xd4,0x5f), "libomx\_mrvl\_sharedlibrary.so" \\$ 

并不是所有的库都是 omx的接口库,它需要支持 OMX\_INTERFACE\_ID 接口,这在后面会将,先来看看这个装载过程:




这里取得一个库的 handle供后面使用;

6.1.2 omx\_interface 的实现 如下图所示:



这里的 mrvl\_omx\_interface.cpp就是 marvel单独实现的接口层,里面返回了一个 MRVLOMXInterface 车实例,取得这个实例以后再通过它提供的 SharedLibraryLookup函数判断这个 instance是否支持 OMX\_INTERFACE\_ID ,答案当然是了,于是返回了 this指针,这里重要的是 MRVLOMXInterface 都做了些什么,请看下面:



这里就为 omx\_interface.h里面的接口函数赋值了,可以看到这些函数的指针来自于另外两个库叫做 "libMrvlOmx.so 和 "libMrvlOmxConfig.so ",

对于 libMrvlOmx.so 的生成是在 vendor/marvell/generic/ipplib/omx/il 里面的 Mdroid.mk 这里面可以看到 生成这个库所需要的文件,分成支持 mved还是不支持 mved,分别包含不同的静态库,这些静态库才是真正实现解码的地方;

有了这步的赋值,以后所以的访问都可以通过标准的接口了;

#### 6.1.3 注册表的填充

取得了接口实例以后,还需要对这个 singleton所拥有的注册表 (data->iMasterRegistry)进行填充,逻辑如下:

- A) 首先对所有支持 omx\_interface的实例进行遍历;
- B) 对每个实例调用 OMX\_Init 进行初始化;
- C)调用GetpOMX\_ComponentNameEnum来取得componen的名字,这个名字是根据一个索引来取得的,如下:

(\*(pInterface[jj]->GetpOMX\_ComponentNameEnum()))(

ComponentName,

PV\_OMX\_MAX\_COMPONENT\_NAME\_LENGTH,

index);

- D)对上一步取得的名字调用 GetpOMX\_GetRolesOfComponent取得它所支持的 role的个数,根据这个个数分配空间;
- E) 再次调用 GetpOMX\_GetRolesOfComponent传入上一步分配的空间以取得具体的 role , 也就是支持哪些音频 , 或者视频 , 具体的类型等 , 应该都是字符串类型的 , 也就是一个字符串数组 ;
- F) 对于每一个 componen的每一个 role都登记在案,如下:

strncpy((OMX\_STRING)pOMXMasterRegistry[master\_index].CompName, ComponentName, PV OMX MAX COMPONENT NAME LENGTH);

strncpy((OMX\_STRING)pOMXMasterRegistry[master\_index].CompRole,

(OMX STRING)ComponentRoles[role],

PV\_OMX\_MAX\_COMPONENT\_NAME\_LENGTH);

pOMXMasterRegistry[master\_index].OMXCoreIndex = jj;

pOMXMasterRegistry[master\_index].CompIndex = component\_index;

master\_index++;

第一句记录的是 component的名字;

第二句记录的是 component的role;

第三句记录的是 omx\_interface 的索引,也就是最外层的 for 循环的值;

第四句记录的是 component的索引,它会一直递增,注意它和 master\_index 是不一样的,因为

同一个 component 可能有好几个 role;

第五句递增 master\_index 这个值描述的是注册表里面的项数,其中以 role 以及 component 联合作为 primarykey ;

OK , 等大循环结束所以信息也都记录下来了, 以供后面的查询;

具体的要取得某个 component的时候,只需要传入 component的名字,调用 OMX\_GetHandle 就可以取得对应的 handle 了,它的原型如下:

OMX\_API OMX\_ERRORTYPE OMX\_APIENTRY OMX\_GetHandle(
OMX\_OUT OMX\_HANDLETYPE \* pHandle,
OMX\_IN OMX\_STRING cComponentName,

OMX\_IN OMX\_PTR pAppData,

OMX\_IN OMX\_CALLBACKTYPE \* pCallBacks

有了这个 pHandle , 就有了一切的控制权!!!

## 7. 集成总结

对于集成,我们需要做两件事;

- 1, marvel提供的 IPP写的 componen必须能注册进 opencore,这一步就是第 5章描述的,应该 marvel已经帮我们做好了;
- 2, overlay2的集成,需要考虑,如何把 fb2的surface整合进去,这样的话,在 playerdriver设置 videosurface的时候就可以设置 fb2的surface了,调用到 MIO层的时候,就可以使用了,这步目前marvel还没有实现,需要我们自己做,具体就是要实现 libhardware/modules/overlay里面的overlay.cpp,不过从现在的 patch可以看出 marvel的思路是通过 surfaceflinger来判断出是否是fb2在最上面,然后在 mio层直接控制 fb2,压根不想通过 android提供的标准的 overlay.cpp的方式实现视频的播放,而 omap的实现却是通过 overlay.cpp的方式做的;

# 8. 未分析

- 1,关于 track list的建立没有详细分析;
- 2, Parse的工作原理没有分析;
- 3, 其它,没有考虑到的;

另外,文档多是以图的形式描述,也许有的人很不喜欢,抱歉!

## 9. reference

- [1], openmax\_il\_spec\_1\_1\_2.pdf
- [2], openmax\_call\_sequences.pdf
- [3] , pvplayer\_developers\_guide.pdf
- [4] , mio\_developers\_guide.pdf
- [5], http://hi.baidu.com/wylhistory/blog/item/584fde248b69fd20d40742b2.html
- [6], http://hi.baidu.com/wylhistory/blog/item/b9f41cefc133233dacafd5c4.html
- [7], http://hi.baidu.com/wylhistory/blog/item/117c6b31bc8a52a35fdf0e34.html

作者: wylhistory

联系方式: wylhistory@gmail.com