

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date de Création : 22/07/87 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 1/12 Annexe (3)
<u>Destinataires :</u> Naphtachimie, Appryl <u>Version informatique :</u> Disponible sur Intranet	<u>Type de document :</u> CONSIGNE SECURITE		
	<u>TITRE :</u> AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE POUR LES TRAVAUX ELECTRIQUES SUR OU A PROXIMITE DES CONDUCTEURS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne précise les modalités de recours et d'utilisation d'une Autorisation d'Intervention Electrique (AIE), afin d'assurer la sécurité du personnel électricien et instrumentiste organique ou d'entreprise extérieure travaillant sur ou à proximité d'une installation électrique ou instrumentation normalement en service.

Date de révision	N° rév	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Changement de numérotation de la procédure SIP Z1 03-25b. Contenu inchangé. En cours de modification
03/09/24	1	Mise à jour pour précisions sur conditions d'utilisation

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :
Resp. service Electricité	Visa informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature :
CHSE LPO	Visa informatique
CHSE LPU	Visa informatique
Resp. HSEQ APPRYL	Visa informatique
Resp. service HS Central	Visa informatique

SOMMAIRE

1. CHAMP D'APPLICATION.....	3
2. DEFINITIONS.....	3
2.1. AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE - AIE	3
2.2. CONDITIONS D'UTILISATION	3
2.3. CONSIGNATION ELECTRIQUE.....	4
2.4. DEMANDEUR DE L'AIE ET DE LA CONSIGNATION ELECTRIQUE	5
2.5. RESPONSABLE D'EXPLOITATION	5
2.6. CHARGE DE CONSIGNATION	5
2.7. CHARGE DE TRAVAUX	5
3. REDACTION D'UNE AIE	5
3.1. AIE AVEC CONSIGNATION	5
3.2. AIE SANS CONSIGNATION	7
4. MODALITES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE.....	8
4.1. CHAMP D'APPLICATION	8
4.2. REDACTION DE L'AIE ET DES AVIS DE CONSIGNATION.....	8
4.3. DECONSIGNATION PARTIELLE ET ACTUALISATION DE L'AIE	8
4.4. FIN DES TRAVAUX	8
ANNEXE 1 : MODELE D'AIE (RECTO)	9
ANNEXE 2 : MODELE D'AIE (VERSO)	10
ANNEXE 3 : MODELE D'AVIS DE CONSIGNATION	11

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 3/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

1. CHAMP D'APPLICATION

Cette consigne concerne les interventions d'ordre électrique sur tous les départs alimentant directement les machines tournantes basse tension, les circuits d'éclairage, les circuits d'instrumentation, les circuits d'alarme ainsi que les départs en antenne des domaines de tension 5,5kV, 3,2kV et 400V servant à interconnecter des tableaux de même niveau de tension.

En sont exclus :

- Les départs en antennes des domaines de tension 5,5kV, 3,2kV et 400V servant à interconnecter des tableaux de même niveau de tension, entrant dans le périmètre Naphtachimie, où l'usage d'un PTE (Permis de Travail Electrique) est obligatoire.
- Les interventions sur les ouvrages du Réseau de Distribution Electrique RDE tels que disjoncteurs, sectionneurs ou interrupteurs en aval des transformateurs de puissance alimentant :
 - Les jeux de barres de répartition ou comportant un risque de faux couplage de sources
 - Directement des machines du domaine de tension > 5,5kV.
 Ces interventions font l'objet de la consigne SYS-S-03-009, relative au PTE.

NB : les disjoncteurs débrochables, BT ou HTA, extraits de leur cellule, peuvent être révisés par un prestataire sous couvert d'une AIE si et seulement si seul ce dernier est concerné par l'intervention.

2. DEFINITIONS

2.1. AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE - AIE

C'est le document de sécurité qui s'applique à tous les travaux sur ou à proximité d'une installation électrique ou instrumentation normalement en service rentrant dans le champ d'application défini ci-dessus. Ces travaux nécessitent généralement l'obtention d'un Bon de Consignation qui fait partie intégrante de l'Autorisation d'Intervention Electrique – AIE (partie ROSE, en bas du document).

NB :

- L'AIE peut être utilisée comme document de sécurité pour des travaux sans consignation à risque faible, pour des opérations d'ordre électrique.
- Les travaux sous tension autres que ceux autorisés aux titulaires de l'habilitation BR et le sectionnement des câbles non parfaitement identifiés font l'objet d'une procédure spéciale, à disposition auprès du service ELEC (consigne n° EXP-U-28-009).
- Le bon de condamnation électrique, quant à lui, fait l'objet de la SYS-S-03-007 et est nécessaire pour les travaux mécaniques.

2.2. CONDITIONS D'UTILISATION

1. De manière générale, l'AIE est une autorisation de travail et peut être considérée comme auto-portante, à l'exception des cas ci-dessous :

- Risques liés à l'intervention :
 - Nécessité d'avoir recours à une source d'énergie, autre que l'air sous pression et l'éclairage
 - Nécessité d'avoir recours à un moyen de manutention/levage
 - Nécessité de travailler en hauteur :
 - Echafaudage avec plancher de travail > 3m
 - Utilisation d'une PIRL ou escabeau en étage, et à moins de 1,5m d'un garde-corps
- Risques liés à la co-activité :
 - Présence d'un risque inhabituel lié à l'installation, dans la zone de travail (fuite vapeur, présence de polluants dans l'air...), ne pouvant pas être géré par l'exploitant qui valide l'AIE
 - Présence d'une co-activité sur une zone délimitée, ne pouvant être gérée par l'exploitant qui valide l'AIE
 - Les risques et la situation de l'appareil tels que décrits sur l'AIE ne doivent pas être susceptibles de changer pendant la durée de l'intervention.

En résumé, l'intervention ne doit pas nécessiter d'autres EPI que les EPI standards précisés dans l'AIE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 4/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

Pour tous les cas ci-dessus, pour lesquels une AIE n'est pas suffisante : un permis de travail et une ATJ seront nécessaires.

Par exemple, l'utilisation d'un appareil électrique autonome non ATEX (meuleuse, perceuse...) en zone ATEX engendrera le port d'un détecteur LIE. Celui-ci n'étant pas prévu dans l'AIE, un permis et ATJ seront rédigés.

Ainsi :

- Les parties roses de l'AIE (risques liés à l'exploitation, protections individuelles, situation poste de travail et situation de l'équipement) et les rubriques « risques liés au matériel et/ou aux produits utilisés » et « prévention des risques pour l'environnement » ne seront pas complétées, ces éléments étant repris dans l'ATJ.
- Le demandeur inscrira, informatiquement sur l'AT, le n° de l'AIE, puis manuellement le n° de l'AT sur l'AIE (pavé « autres indications »).

NB : en zone ATEX, il est toléré que l'utilisation d'outillages non ATEX « cœur de métier électrique », à savoir multimètre, VAT, **contrôleur d'isolement autonome** et console de programmation uniquement, ne nécessite pas la rédaction d'un permis/AT. Le port du détecteur 4 gaz (dont LIE) sera requis.

2. Une AIE ne doit faire appel qu'à une seule spécialité.
3. Une AIE ne peut être pas utilisée pour l'exécution des travaux de nuit (21h à 5h), à l'exception des interventions prévues dans le cadre d'un contrat de maintenance annuel Instrumentation / Electricité.
4. Une AIE peut être établie pour une durée de plusieurs jours consécutifs, sous réserve de ne pas dépasser sept jours. Cependant, le Bon de Consignation issu d'une AIE **peut-être valable sans limite de temps**.
5. L'intervention doit être exécutée par du personnel organique ou par une entreprise extérieure dans le cadre de son contrat **ou d'une commande spécifique pour des travaux réalisés par des spécialistes (onduleurs, variateurs, chargeurs) sous couvert d'un plan de prévention valide**.

L'AIE est un document issu d'un cahier se trouvant en salle de contrôle de l'atelier.

Ce document comporte 4 feuillets :

- Un feuillet BLANC destiné au demandeur
- Un feuillet VERT destiné au chargé de travaux et à l'exécutant
- Un feuillet JAUNE destiné au chargé de consignation et à mettre dans une pochette accrochée à l'organe de coupure
- Un feuillet ROSE conservé par l'exploitant.

2.3. CONSIGNATION ELECTRIQUE

Consigner un appareil équivaut à réaliser l'ensemble des opérations destinées à :

1. **SEPARER** de toute source d'énergie électrique la partie de l'installation concernée par l'intervention.
2. **CONDAMNER** en position d'ouverture ou en position débrochée les organes de séparation.
3. **IDENTIFIER**, sur le lieu de travail, la partie de l'installation concernée par l'intervention afin d'être certain que les travaux seront bien exécutés sur l'installation prévue.
4. **VERIFIER L'ABSENCE DE TENSION (VAT)**
5. **METTRE A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT**, dans les cas requis (moteurs 3 kV par exemple).

Le Bon de Consignation est alors complété – le feuillet JAUNE sera mis en place sur l'organe de séparation, dans une pochette plastique portant la mention « DEFENSE D'ENCLANCHER ».

Le Bon de Consignation est le document qui atteste que les opérations de consignation ont été effectuées.

Il ne constitue en aucun cas à lui seul une autorisation d'entreprendre les travaux. Il n'est qu'un élément de l'AIE pour laquelle il a été émis.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 5/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

2.4. DEMANDEUR DE L'AIE ET DE LA CONSIGNATION ELECTRIQUE

Le demandeur est en règle générale le technicien organique électricité, instrumentation, entretien ou travaux neufs, qui connaît le contenu des travaux et qui est chargé de leur suivi.

Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure dans le cadre d'un contrat de maintenance annuel et ne nécessitant pas de coordination avec d'autres entreprises, le demandeur de l'AIE peut être le chargé de travaux de cette entreprise.

2.5. RESPONSABLE D'EXPLOITATION

2.5.1. Ateliers en exploitation

Dans un atelier de fabrication, c'est le chef de quart de l'atelier, qui peut s'appuyer sur le contremaître de la zone pour préciser les risques du secteur et identifier les éventuelles co-activités.
Pour le Réseau de Distribution Electrique, c'est le Chargé d'Exploitation ou son délégataire.

2.5.2. Nouvel atelier

C'est le conducteur de travaux ou le technicien électricien responsable de l'exécution du projet.

2.6. CHARGE DE CONSIGNATION

Toute personne organique ou entreprise extérieure dans le cadre d'un contrat de maintenance, habilitée BC ou HC limité aux départs en antenne (moteurs et transformateurs jusqu'à 5,5kV) pour l'installation concernée.

Il doit spécifier les manœuvres à effectuer et les réaliser.

Le titulaire d'une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte.

Dans un atelier nouveau, le chargé de consignation est le technicien électricien responsable de l'exécution du projet. La consignation est nécessaire dès que l'appareil est raccordé sur une source électrique avec possibilité de mise sous tension.

2.7. CHARGE DE TRAVAUX

C'est la personne habilitée B2/B2V ou H2/H2V et titulaire du GIES2 qui assure la direction effective des travaux et qui prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres.

Le titulaire d'une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de travaux pour son propre compte.

3. REDACTION D'UNE AIE

Le demandeur renseigne les rubriques concernant l'identification du travail, la situation du poste de travail, le niveau d'habilitation requis, ainsi que les précautions particulières à prendre :

- Risques liés au matériel et/ou aux produits utilisés pour l'intervention
- Prévention des risques pour l'environnement

Le responsable d'exploitation de l'atelier indique la nature des risques liés à l'exploitation, les protections individuelles à utiliser et la situation de l'appareil (partie rose).

Il indique éventuellement si des travaux sont déjà en cours sur cet appareil.

Le chargé de travaux, après avoir pris connaissance de l'ensemble des risques liés à l'intervention et des moyens de prévention correspondants s'engage à les faire respecter en signant la rubrique « Chargé de travaux ».

3.1. AIE AVEC CONSIGNATION

a) Processus et circuit de validation

Avant de pouvoir commencer les travaux, il faut procéder à la consignation de l'appareil.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 6/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

Le Bon de Consignation doit comporter obligatoirement les noms lisibles et les signatures des personnes suivantes :

- Le demandeur
- Le responsable d'exploitation
- Le chargé de consignation
- Le chargé de travaux.

LE DEMANDEUR remplit la rubrique relative au nom de l'appareil, s'identifie avec le nom de son entreprise, date et signe.

LE RESPONSABLE D'EXPLOITATION donne son aval s'identifie, date et signe les rubriques qui lui sont destinées.

LE CHARGE DE CONSIGNATION :

- Vérifie le repère de l'appareil à consigner et complète les rubriques de la partie supérieure du Bon de Consignation :
 - Appareil
 - Tension
 - Tableau
 - Cellule
- S'identifie, SANS signer et détache les 3 feuillets du carnet à souche
- Reconnaît sur place la machine à consigner en présence de l'exploitant
- Pour toutes interventions sur des machines tournantes elles-mêmes (MOV ou moteur), fait réaliser un essai de démarrage sanctionné par l'émission d'un bon de condamnation. Ce bon de condamnation sera émis au nom du titulaire de l'AIE. Un référencement croisé sera réalisé entre l'AIE et le bon de condamnation.

Le départ étant alors bien identifié, le chargé de consignation :

- Effectue les opérations de séparation de la source d'énergie électrique
- Condamne en position « ouvert » les appareils de séparation par un cadenas et identifie l'installation concernée par les travaux
- Vérifie l'absence de tension à l'aide d'un Vérificateur d'Absence de Tension VAT et procède à la mise à la terre lorsque le matériel le permet
- Complète la rubrique « Manœuvres effectuées »
- Date et signe
- Pose la pancarte "Défense d'Enclencher" et introduit le feuillet JAUNE dans la pochette
- Vérifie que l'appareil est bien consigné en essayant de le remettre en service par la commande locale
- Remet les exemplaires BLANC et VERT au responsable d'exploitation.

LE RESPONSABLE D'EXPLOITATION :

- Fait s'identifier et signer le chargé de travaux sur les feuillets BLANC, VERT et ROSE
- Remet le feuillet VERT au chargé de travaux
- Remet le feuillet BLANC au demandeur.

Le chargé de travaux peut alors entreprendre le travail.

Il doit détenir le feuillet VERT pendant toute la durée du travail et doit pouvoir le présenter à toute demande (Sécurité, Maintenance, Exploitation, etc.)

NB : en cas de consignations multiples, il est délivré autant de Bons de Consignation et d'AIE qu'il y a d'interventions de natures différentes.

Il est mis dans la pochette de la pancarte autant d'exemplaire JAUNE qu'il y a d'AIE.

b) Fin des travaux & déconsignation

A la fin des travaux, le chargé de travaux procède avec le demandeur à la réception des travaux. Cette réception est attestée par une signature au dos du feuillet VERT.

LE CHARGE DE TRAVAUX :

- Vérifie que son personnel a évacué les lieux d'intervention
- Retourne en salle de contrôle, signe le feuillet VERT et le remet au responsable d'exploitation
- Signe le feuillet ROSE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 7/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

Cette signature engage la responsabilité du chargé de travaux car elle équivaut à l'autorisation sans restriction du rétablissement de la tension

Après le retour de tous les feuillets VERTS, le responsable d'exploitation inscrit son nom, signe le ou les feuillets VERTS et le ou les feuillets ROSES et demande la déconsignation.

AUCUNE REMISE EN SERVICE NE DOIT ETRE EFFECTUEE SANS LE RETOUR DE TOUS LES BONS

LE CHARGE DE CONSIGNATION :

- Signe le ou les feuillets VERTS
- Vérifie qu'il y a autant de feuillets JAUNES qu'il y a de feuillets VERTS
- Effectue les opérations inverses de la consignation
- Remet tous les feuillets VERTS et JAUNES au responsable d'exploitation afin de lui signifier la disponibilité de l'appareil
- Signe le ou les feuillets ROSES.

NB : lorsque toutes les signatures sont apposées sur le ou les feuillets ROSES, le ou les feuillets VERTS et JAUNES peuvent être détruits.

Les feuillets ROSES doivent être archivés par le responsable d'exploitation pendant une durée de 6 mois.

Cas particuliers de la déconsignation d'un appareil condamné

Dans ce cas, une seule opération de Déconsignation-Décondamnation est effectuée par le chargé de consignation lorsque le responsable de condamnation a donné l'autorisation de décondamner. Se reporter au paragraphe [2.4 de la SYS-S-03-007](#).

c) Perte du feuillet vert de bon de consignation

Dans le cas où un feuillet VERT serait perdu, la déconsignation ne peut être effectuée qu'avec l'accord écrit du chargé de travaux sur le feuillet ROSE conservé par le responsable d'exploitation en salle de contrôle ou, à défaut pendant les heures ouvrables, avec l'accord du contremaître ou de l'ingénieur de fabrication ET du contremaître ou de l'ingénieur du service responsable des travaux.

En dehors des heures ouvrables, il convient d'obtenir l'accord du responsable électricité de l'atelier ET du responsable d'exploitation de l'atelier ou de leur représentant dans le cadre de la permanence site.

3.2. AIE SANS CONSIGNATION

Un travail ou une intervention ne doit pas être effectué sous tension.

Néanmoins, l'AIE est utilisée pour des interventions bien particulières en présence de tension. L'habilitation BR ou [B1T/B2T](#) est alors obligatoire pour l'exécutant. On peut citer à titre indicatif :

- **Intervention de dépannage**

- Sur les circuits auxiliaires en amont des organes de distribution
- Sur les matériels sophistiqués tels qu'onduleurs, variateurs, et chargeur
- Sur les circuits d'instrumentation.

- **Intervention sur les batteries**

Sur les batteries d'accumulateurs, les interventions s'apparentent à des travaux sous tension. Ils présentent des risques spécifiques (produits agressifs, risques d'explosion) et ne peuvent être faits que par du personnel spécialement habilité ([B1T ou B2T](#)), informé en lui transmettant et en lui commentant la procédure [EXP-U-28-012](#).

Dans ces cas bien particuliers, la procédure d'établissement de l'AIE est la même que celle précédemment décrite mais le chargé de travaux précise obligatoirement le nom des exécutants sur l'AIE.

De plus, le champ « consignation » de l'AIE sera barré pour signifier l'absence de consignation.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S-03-008 Date : 03/09/2024 Révision n°1	Page 8/11
-------------------------------	--------------------------	---	--------------

4. MODALITES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE

Les travaux sur les circuits d'éclairage imposent la consignation des circuits pour les raisons suivantes :

- Travaux en zone à risque d'explosion
- Emplacement très conducteur
- Alimentation en 220 V entre phases
- Mauvaise accessibilité
- Risques de chute
- Appareillage pouvant comporter après ouverture des pièces nues sous tension accessibles.

Afin d'alléger la procédure, il peut être établi une seule AIE par tableau ou armoire, avec la rubrique consignation non renseignée et des « AVIS DE CONSIGNATION » apposés sur les départs concernés.

Les avis de consignation sont fournis par l'entreprise qui effectue les travaux. Un exemplaire est joint en annexe.

4.1. CHAMP D'APPLICATION

Ces modalités sont applicables pour l'ensemble des circuits d'éclairage du site, dans les ateliers de fabrication, en zone classée ou non classée, les rues, les voies ferrées, et l'intérieur des bâtiments, tertiaire compris.

4.2. REDACTION DE L'AIE ET DES AVIS DE CONSIGNATION

La rubrique Nature du travail de l'AIE est libellée de la façon suivante :

- Appareil concerné : mentionner le repère du tableau ou de l'armoire dans lequel se trouvent les départs à consigner.
- Fonction : départ éclairage
- Nature de l'intervention : liste des départs qui sont l'objet des travaux.

Le feuillet jaune de l'AIE est apposé sur l'armoire ou le tableau concerné.

Chaque départ consigné doit être repéré par un Avis de Consignation sur lequel doit figurer :

- La mention « CIRCUIT D'ECLAIRAGE CONSIGNE - TRAVAUX EN COURS - NE PAS MANŒVRER »
- Le nom du départ consigné
- Le nom de l'intervenant
- Le nom de l'entreprise
- La date et l'heure du début du travail
- La signature de l'intervenant
- Le numéro de l'AIE correspondante.
-

4.3. DECONSIGNATION PARTIELLE ET ACTUALISATION DE L'AIE

La déconsignation des départs peut se faire au fur et à mesure de l'évolution des travaux, en retirant l'avis de consignation apposé sur chaque départ.

L'actualisation manuscrite de la liste des départs restant consignés doit impérativement se faire en fin de journée sur tous les feuillets de l'AIE.

4.4. FIN DES TRAVAUX

Tous les avis de consignation ayant été retirés, les travaux sont clôturés comme dans le cas d'une AIE avec consignation.

ANNEXE 1 : MODELE D'AIE (RECTO)

EXEMPLAIRE DEMANDEUR NAPHTACHIMIE LAVÉRA		AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE (Elément du PLAN de PRÉVENTION) <i>Passage en Salle de Contrôle à chaque reprise du travail</i>		SIP / Z1 / 03 / 25b Rév. 7 N° 066865	
UNITÉ :		DURÉE DES TRAVAUX : Du : au :		RESPONSABLE EXPLOITATION : NOM : DATE :	
ENTREPRISE :		HORAIRE DE TRAVAIL :		VISA :	
DEMANDEUR - Nom :		RISQUES LIÉS A L'EXPLOITATION Produit en service normal : Pression : Température : °C		SITUATION DE L'ÉQUIPEMENT A l'arrêt ☐ En service ☐ Plein ☐ Vidangé ☐ Dégazé ☐ Lavé ☐ Décomprimé ☐ Ventilé ☐ Balayé à la vapeur ☐ Température < 50° c ☐ A température ambiante ☐ Pression < 8 bar ☐ Isolé par vannes ☐ Vanne cadenassée ☐ Platiné ☐ Inerté sous azote ☐ Condensation électrique ☐ Autres :	
VISA : DATE :					
NATURE DU TRAVAIL Appareil ou équipement concerné :		PROTECTIONS INDIVIDUELLES Casque ☐ Anti-bruit ☐ Lunettes ☐ Gants ☐ Chaussures ☐ Masque de fuite ☐		SITUATION DU POSTE DE TRAVAIL Au sol ☐ accessible ☐ Echaffaudage < 3 m ☐ Voie d'évacuation difficile ☐ Ouverture élément de plancher ☐	
Fonction :					
Nature de l'intervention :		RISQUES LIÉS AU MATÉRIEL ET/OU AUX PRODUITS UTILISÉS		PRÉVENTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT	
IDENTIFICATION DU TRAVAIL Travail hors tension ☐ (avec consignation) Intervention (dépannage) (habilitation B.R.) Travail au voisinage (habilitation B.V.) Travail sur batterie (procédure particulière) Nom des exécutants :					
HABILITATION REQUISE		CHARGÉ DE TRAVAUX Le responsable de l'intervention - certifie connaître les textes réglementaires relatifs aux travaux sur les installations électriques. - s'engage à les respecter. - certifie avoir pris connaissances des mesures de sécurité stipulées ci-contre après visite des lieux avec le responsable des travaux et s'engage à les faire respecter. - certifie en outre que le matériel utilisé est bien adapté à la nature de l'opération. NOM : DATE : VISA :			
Ch. de travaux					
Ch. de consignation					
Eventuellement N° des autres A.I.E. ou BONS DE CONDAMNATION émis sur le même appareil					
Autres indications : (travaux voisins, ...)					
CONSIGNATION					
APPAREIL :		TENSION :		TABLEAU : CELLULE :	
MANŒUVRE		DEBUT		FIN	
		NOM VISA DATE+HEURE		NOM VISA DATE+HEURE	
Demandeur					
Responsable Exploitation					
Chargé de Consignation					
Chargé de Travaux					
MANŒUVRES EFFECTUÉES		Autres indications			
MISE A LA TERRE	DÉBROCHÉ	DÉBRANCHÉ	S/F.U.OUV.	F.U. ENLEVÉS	D.J. OUV.

ANNEXE 2 : MODELE D'AIE (VERSO)

		ACCORD CHEF DE QUART	OBSERVATIONS
1	MATIN		
Date :	A.-M.		
2	MATIN		
Date :	A.-M.		
3	MATIN		
Date :	A.-M.		
4	MATIN		
Date :	A.-M.		
5	MATIN		
Date :	A.-M.		
6	MATIN		
Date :	A.-M.		
7	MATIN		
Date :	A.-M.		
RÉCEPTION FIN DE TRAVAUX		RÉSERVES ⁽¹⁾	
Responsable Entreprise : Nom : Visa :			
Responsable Entretien : Nom : Visa : Oui ☐ Non ☐			
Responsable Fabrication : Nom : Visa :			
(1) Réserves ne faisant pas obstacle à la remise en service de l'équipement.			

ANNEXE 3 : MODELE D'AVIS DE CONSIGNATION

Logo éventuel de l'entreprise	AVIS de CONSIGNATION de CIRCUIT D'ECLAIRAGE TRAVAUX EN COURS
	NE PAS MANOEUVRER
DEPART CONSIGNE :	
INTERVENANT :	
Société :	
DATE : / / Heure :	
Signature:	
A.I.E N° :	
SIP/Z1/03/25b Révision 7	

Echelle : 1