

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-028 Date de Création : 16/06/2017 Révision n°1	Page 1/6 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale Station Biologique Expédition	Type de document : CONSIGNE LIGNE DE PRODUIT UTILITES Section : SECURITE INTERNE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	GESTION DES SCELLÉS POUR ISOLEMENT DE CIRCUIT AVANT TRAVAUX DE MAINTENANCE		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la gestion des vannes cadenassées dans le cadre d'un isolement process pour réaliser des **travaux de maintenance**. Elle complète la SYS S4 04 relative aux « règles d'isolement pour travaux » et SYS S4 11 relative au « Platinage des équipements et circuits ».

Cette consigne s'applique sur les secteurs LPU et NCX.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
16/06/2017	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE HSE Myriam GROS	Visa Informatique
RESPONSABLE STATION BIO Laurent STEBOUN	Visa Informatique
RESPONSABLE LOGISTIQUE Thierry VERNHES	Visa Informatique
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-028 Révision n° 1	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. PROCESSUS	3
4.1. Pose du scellé.....	3
4.2. Dépose du scellé.....	4
5. ARCHIVAGE	4
6. ANNEXE 1 : LISTE DES MAD	5
7. ANNEXE 2 : SUIVI DES SCELLES	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Scellé ou système prolock

Le scellé ou le prolock utilisé doit être de couleur rouge afin de le différencier du scellé de couleur jaune concernant le cadenassage des vannes pour des raisons de sécurité des procédés ou de fiabilité des équipements (EXP U 02 26).

Le système est composé :

- d'un câble acier gainé de couleur rouge
- d'une étiquette numérotée
- d'un système de blocage à clé universelle

Il permet de verrouiller la vanne en position ouverte ou fermée en fonction de ce qui est précisé dans la MAD, la procédure d'exploitation ou le plan d'isolement.

C'est un moyen de sécuriser les vannes concernées et de rendre ainsi le verrouillage visible sur le terrain. Le scellé informe que la vanne ne doit pas être manœuvrée.



Classeur de suivi des scellés

Il comprend :

- La « liste des MAD » (Mise à Disposition) en cours, de préférence classées par secteur (cf. annexe 1)
- La fiche de « suivi des scellés » (cf. annexe 2)
- Le plan d'isolement ou extrait PCF ou un extrait de la consigne exploitation identifiant le positionnement des vannes

Nota : Le classeur de la centrale Sud est découpé en 8 secteurs (Epuración, pompes HP/MP, chaudières, détentes et réseaux vapeur, TAS, surchauffeurs, réseaux, parc à combustible et parc Nord)

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Le chef de quart ou son adjoint est responsable de la mise en œuvre et de l'application de cette consigne par son équipe.

L'opérateur, par délégation assurent la manœuvre d'isolement, la pose et la dépose des scellés. Il est également en charge de tenir à jour le classeur de suivi des scellés.

4. PROCESSUS

4.1. Pose du scellé

L'opérateur prend connaissance de la MAD à faire et classe la feuille de MAD ou le plan d'isolement, dans le classeur de suivi des MAD.

Les scellés sont étiquetés au préalable par l'équipe en poste, avec un numéro chronologique (ex : « CS 123 », les lettres font référence au secteur, suivi d'un numéro chronologique).

Les scellés en attente sont stockés par l'équipe en poste en salle de contrôle.



Les scellés ou les prolocks sont posés, par l'opérateur, sur chaque vanne qu'il manœuvre suivant la mise à disposition à réaliser.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-028 Révision n° 1	Date : 16/06/2017	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Une fois le scellé posé, l'opérateur renseigne le classeur de suivi des scellés (la « liste de suivi des MAD » et la fiche de « suivi des scellés »), cf Annexe1 et 2.



Cas où une vanne concerne 2 MAD différentes : 2 scellés devront être posés sur cette vanne. Chaque fiche de « suivi des scellés » indiquera le numéro chrono du scellé et l'intitulé de la MAD.



Cas où la vanne d'isolement est une vanne appartenant à un autre atelier.

1. En amont des travaux, un plan d'isolement du réseau concerné sera fourni par la Centrale aux chargés d'exploitation des secteurs concernés.
2. Le dossier devra être déposé en salle de contrôle des ateliers concernés par les chargés d'exploitation de ces ateliers (conformément aux pratiques actuelles).
3. A la date demandée par la Centrale, l'isolement LU sera réalisé par les opérateurs des ateliers concernés, avec prolock sur la vanne, et signature sur le dossier (conformément aux pratiques actuelles).
4. Les travaux seront réalisés par la Centrale sous couvert d'un permis associant les ateliers concernés comme "Autre secteur concerné", et s'appuyant sur le plan d'isolement.
5. Au plus tard le jour des travaux, l'opérateur Centrale vient apposer son propre prolock sur la vanne LU et fait signer le plan d'isolement original par l'opérateur de l'atelier concerné pour confirmer la fermeture de la vanne LU.

4.2. Dépose du scellé

Une fois les travaux terminés, le chef de quart demande à l'opérateur de se munir de la fiche de « suivi des scellés » et retire les scellés concernés par la MAD.



Cas où une vanne concerne 2 MAD différentes : Seul le scellé concerné par la MAD terminés, est retiré. La vanne ne devra pas être manœuvrée tant que le 2^{ème} scellé n'est pas déposé.

L'Opérateur renseigne :

- la fiche de « suivi des scellés » partie « dépose des scellés » et
- la « liste des MAD » en indiquant la date de fin de MAD

L'opérateur récupère les scellés et les stocke en salle de contrôle dans la zone définie.



Cas où la vanne d'isolement est une vanne appartenant à un autre atelier.

1. A la fin des travaux, l'encadrement de la Centrale informe l'encadrement des ateliers concernés de la conformité du réseau
2. La dépose du prolock par les opérateurs des ateliers concernés n'est autorisée que si l'information leur est fournie par l'encadrement de l'atelier concerné après réception du retour de la Centrale. L'opérateur signe et clôture le dossier de MÀD en salle de contrôle.
3. La remise en service effective est réalisée par ouverture de la vanne LU en liaison entre les 2 salles de contrôle

5. ARCHIVAGE

Une fois les mises à disposition terminées, les fiches de vie des scellés doivent être remises au Contre maitre pour archivage pour une durée de 3 mois dans le classeur : « Travaux terminés –archivage de fiches de vies de scellés » prévu en SDC.

