

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-030 Date de Création : 09/09/2019	Page 1/8 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ	Type de document : CONSIGNE CENTRALE SUD		
	TITRE : FICHE REFLEXE : POLLUTION RÉSEAUX EAU ÉPURÉE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire le mode opératoire à suivre en cas de pollution des différents réseaux d'eau épurée (Eau Epurée Froide et Eau Epurée Chaude).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif
09/09/2019	1	Création de consigne

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION LPU Sebastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire¹

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

*L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.*

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-030 Révision n° 1 Date : 09/0919	Page 2/8
-------------------------------	-------------------------	--	-------------

1.	DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2.	DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE	3
3.	RESPONSABILITE	3
4.	CADRE D'APPLICATION	3
5.	ANNEXE 1 : POLLUTION DE LA BÂCHE D'EAU EPURÉE FROIDE F225	4
6.	ANNEXE 2 : POLLUTION DE LA BÂCHE D'EAU EPURÉE CHAUDE F226.....	6

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

3. RESPONSABILITE

Le contrôle des points de la liste est de la responsabilité de l'opérateur extérieur pour la partie extérieure et du chef de poste thermique pour la partie intérieure.

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
x		X		X

4. CADRE D'APPLICATION

Dans le cadre de la gestion des réseaux d'eau épurée froide et chaude, il est possible que les réseaux d'eau épurée soient pollués par les éléments suivants :

- Acide
- Soude
- Eau de mer
- Eau Industrielle
- Eau décarbonatée
- COT (hydrocarbures)

Afin de limiter l'impact sur l'ensemble du procédé (eau épurée et alimentaire vers les clients et qualité d'eau vers les chaudières de la Centrale Sud), il est nécessaire d'établir un mode opératoire afin de réduire l'impact de la pollution et revenir dans la plage opératoire normale le plus rapidement possible.

Les procédures suivantes sont applicables quel que soit le type de pollution rencontré.

Durée de pollution :

Selon le type de pollution et la quantité envoyée dans le réseau (bâches), l'impact sur le procédé sera variable selon l'importance de la pollution (enveloppe opératoire) ainsi que sur sa durée.

La durée de l'évènement sera variable selon la réactivité des équipes à identifier la cause et mettre en place le plan d'action adéquat pour revenir dans l'enveloppe opératoire.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-030 Révision n° 1	Date : 09/0919 Page 4/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

5. ANNEXE 1 : POLLUTION DE LA BÂCHE D'EAU EPURÉE FROIDE F225

PROCEDURE DE VIDANGE DE LA BÂCHE F225

DATE et HEURE	EQUIPE N°	CDP Thermique	Opérateur extérieur
Début :			

Marquer d'un trait sur la check-list le changement d'équipe

☐	Appeler les différents ateliers concernés et la PAD LPU pour informer d'une pollution sur l'eau épurée froide.
☐	Identifier la cause de la pollution et mettre en place les actions nécessaires pour stopper l'envoi de flux polluant vers la bâche d'eau épurée froide F225 (En règle générale, défaut sur une chaîne de déminéralisation durant une régénération).
☐	Réduire au maximum la production d'eau épurée froide des chaînes de déminéralisation.
☐	Réduire au maximum le débit d'eau à travers la BEC (FC1010).
☐	Réduire au maximum le débit de condensats de la bâche F227 vers la bâche F226 (F1000).
☐	Fermer la vanne sortie puits du TAS2 vers la bâche F225.
☐	Mettre à l'égout la bâche F225 jusqu'au niveau minimum.
☐	Si pollution de la bâche F226, mettre à l'égout jusqu'au niveau minimum.

En parallèle :

☐	Augmenter les purges continues des chaudières pour conserver les pH et conductivité de l'enveloppe opératoire. Si besoin, ouvrir en grand les purges continues
☐	Réaliser des purges écran pour éliminer les possibles dépôts qui ont pu se former dans la chaudière (tubes écran).
☐	Mettre à l'égout le F220 pour éviter le retour de pollution vers la décarbonatation.
☐	Mettre à l'égout les ballons F116 et F108 (pollution des condensats des purgeurs auto des lignes vapeurs)

Quand la bâche F225 est au niveau minimum :

☐	Fermer la mise à l'égout de la bâche F225.
☐	Reconstituer le stock en augmentant le débit de production d'eau déminéralisée (chaînes primaires/secondaire + CIE).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-030 Révision n° 1	Date : 09/0919 Page 5/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Si pollution de la bache F226, quand la bache est au niveau minimum :

- ☐ Fermer la mise à l'égout de la bache F226
- ☐ Reconstituer le stock en augmentant le débit des condensats de la bache F227 (F1000)
- ☐ Si la qualité de l'eau épurée froide est conforme, relâcher le débit de la BEC (FC1010) selon les besoins du Cracking 4 et redispser la vanne d'eau sortie puits du TAS2 vers la bache F226.
- ☐ Si la bache F101B disponible, contrôler le pH de la bache de secours.
- ☐ Si le pH est conforme, mettre en communication la bache F101B avec la bache F226.

Quand la qualité des purges continues des chaudières redevient conforme à l'enveloppe opératoire :

- ☐ Redispser les purges continues de manière habituelle (2% en moyenne)
- ☐ Redispser le F220 vers la décarbonatation.
- ☐ Redispser les ballons F116 et F108
- ☐ Refaire le plein de la bache F101B avec le retour TAS2.
- ☐ Rédiger le CRI de l'incident sur l'interface Impact disponible sur l'Intranet

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-030 Révision n° 1	Page 6/8
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

6. ANNEXE 2 : POLLUTION DE LA BÂCHE D'EAU EPURÉE CHAUDE F226

- ☐ Appeler les différents ateliers concernés et la PAD LPU pour informer d'une pollution sur l'eau épurée chaude.
- ☐ Identifier la cause de la pollution et mettre en place les actions nécessaires pour stopper l'envoi de flux polluant vers la bache d'eau épurée chaude F226.
- ☐ Réduire au maximum le débit d'eau à travers la BEC (FC1010).
- ☐ Réduire au maximum le débit de condensats de la bache F227 vers la bache F226 (F1000).
- ☐ Fermer la vanne sortie puits du TAS2 vers la bache F226.
- ☐ Mettre à l'égout la bache F226 jusqu'au niveau minimum.

En parallèle :

- ☐ Augmenter les purges continues des chaudières pour conserver les pH et conductivité de l'enveloppe opératoire.
- ☐ Réaliser des purges écran pour éliminer les possibles dépôts qui ont pu se former dans la chaudière (tubes écran).
- ☐ Mettre à l'égout le F220 pour éviter le retour de pollution vers la décarbonatation.

Quand la bache F226 est au niveau minimum :

- ☐ Fermer la mise à l'égout de la bache F226.
- ☐ Reconstituer le stock en augmentant le débit des condensats de la bache F227 (F1000)
- ☐ Si la qualité de l'eau épurée froide est conforme, relâcher le débit de la BEC (FC1010) selon les besoins du Cracking 4 et redispoker la vanne d'eau sortie puits du TAS2 vers la bache F226.
- ☐ Mettre en communication la bache F101B avec la bache F226.

Quand la qualité des purges continues des chaudières redevient conforme à l'enveloppe opératoire :

- ☐ Redispoker les purges continues de manière habituelle (2% en moyenne)
- ☐ Redispoker le F220 vers la décarbonatation.
- ☐ Refaire le plein de la bache F101B avec le retour TAS2.
- ☐ Rédiger le CRI de l'incident sur l'interface Impact disponible sur l'Intranet

Vue SNCC - Réseau Eau Epurée



