

DESTINATAIRES	E X P L O I T A T I O N	NAPHTACHIMIE Lavéra
SdC Centrale Sud U - M	ENERGIE - UTILITES Section : Décarbonatation Déminéralisation Stockages eau	
<u>Copies pour information:</u> CdQ (5) – CE(2)	INJECTION DE PHOSPHATE DANS LE BALLON DE CHAUDIERE POUR CONSERVATION HUMIDE	EXP-U-06-06
	Annule et remplace la consigne EXP-U-10-06 du 25/04/95 Contenu de la consigne : 2 pages	Révision N°4 08/08/2008

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

N° des révisions	Date	Nature et motif des révisions
0	08/03/94	Nouvelle consigne
1	25/04/95	Mise à jour
2	31/05/99	Changement section + suppression annexe
3	16/07/04	Révision
4	08/08/2008	Mise à jour

1. **BUT DE LA CONSIGNE**

Expliciter la marche à suivre pour injecter une solution connue en phosphate dans le ballon de chaudière, afin de maintenir dans les tubes d'eau un pH correct, voisin de 10,5 à 11.

2. **RESPONSABILITES**

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
X				X	X

Cette opération sera suivie par le chargé d'exploitation du secteur.

3. **DESCRIPTION DE LA METHODE**

Cette opération a lieu lorsqu'une chaudière est arrêtée pendant plus d'une semaine.

a) **Préparation de la solution de phosphate**

- Dans le bac n° 2, préparer une solution en phosphate commercial de 200 kg/m³ (soit 8 sacs de 25 kg pour 1 m³ d'eau déminéralisée). Mettre sous agitation et réchauffer par la vapeur BP (serpentin) à environ 70 °C pour faciliter la dissolution de Na₃PO₄, 12 H₂O.
- Disposer le circuit d'alimentation des pompes NG 110/111 et choisir une pompe. Régler le débit de cette pompe à son maximum, soit 40 l/h environ par pompe.
- Vérifier que le circuit est correctement disposé vers le ballon de la chaudière à traiter.
- Injecter la préparation jusqu'à vider le bac n° 2 (soit environ 25 h d'injection pour 1 m³ de préparation).
- Vérifier le pH selon b) et recommencer l'opération si nécessaire.
- Après vidange du bac, rincer la tuyauterie à l'eau déminéralisée vers la chaudière pendant 2 h environ.

b) Suivi au niveau de la chaudière

- > - La chaudière, surchauffeurs compris, sera remplie en eau déminéralisée prise au refoulement des pompes (NG 218 ou TPR 219) jusqu'au débordement. Cette manœuvre nécessite la mise en place d'un flexible armé
- > - En même temps que le remplissage de la chaudière on effectuera l'injection directe du phosphate préalablement préparé, dans le ballon.
- > - Après quelques heures vérifier, le pH, il sera pris au niveau de l'analyseur des purges continues. Laisser couler pendant au moins 15 à 20 mn avant de prendre l'échantillon. Le pH doit être de l'ordre de 10,5 à 11.
- La vérification de ce pH sera effectuée le mardi et le vendredi matin et les chiffres consignés dans le cahier de quart.
- Quand le pH deviendra inférieur à 9, refaire une préparation comme indiquée en a).

NB importante :

Avant de redémarrer la chaudière, il faudra la vidanger et rincer au moins une fois les tubes, pour éliminer le phosphate qui se sera déposé à l'intérieur.

Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint
Equipe 1	Equipe 2	Equipe 3	Equipe 4	Equipe 5
G. BEAUJARD	H. LAMBERT	G. ANOUGE	O. FIGIERE	S. GENOVESE

Ingénieur Support Technique Exploitation	Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Ingénieur Exploitation
C. CRESPIY	JP. DUCOLONER	C. LIEUTAUD	J. PETIT	C. AIELLO

**Le Responsable
de l'Organisation
Utilités**

D. MUSCAT