

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-007 Date de Création : 05/04/2019 Date : 2022 Révision n°3	Page 1/5 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE PROVISOIRE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : OPÉRATION D'UN SI EN AIR FROID, LE SECOND SI ÉTANT À L'ARRÊT PAR MANQUE DE CHARGE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de suppléer le NC214 par le NC211 ou le NC213 sur le SI en service en conservant le NC214 sur le SI à l'arrêt. Cela n'est possible qu'en cas de manque de charge sur les surchauffeurs et l'absence de travaux sur le SI à l'arrêt.

Attention quand un SI est déclaré à l'arrêt (Ex SI2 TAG S2109 « MARCHE/ARRÊT ») ce dernier fixe par un programme une OPHILM à 9% si sélecteur air sur NC214 ou une OPHILM à 12% si sélecteur air sur NC211/213 pour ne pas contrarier la régulation d'air sur le SI en service (régulation passe haut).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
13/02/2020	1	Création
22/02/2021	2	Mise à jour
2022	3	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-007 Révision n° 3	Date : 2022	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. MODE OPERATOIRE.	3
3.1. Passage sur ventilateur de secours NC211.....	3
3.2. Retour à la normale NC214 SI2.....	3
3.3. Passage sur ventilateur de secours NC213.....	4
3.4. Retour à la normale NC214 SI3.....	4
4. ANNEXE.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-007 Révision n° 3	Date : 2022	Page 3/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Cette consigne a pour but de suppléer le NC214 (en service) par le NC211 OU le NC213 sur le SI en service en conservant le NC214 sur le SI à l'arrêt.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Voir annexe.

3. MODE OPERATOIRE.

>

3.1. Passage sur ventilateur de secours NC211.

☐	Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -30mmCE (CDP).
☐	Régler le point de consigne du PC2309 à 30mmCE (CDP).
☐	Essais ouverture ventelles ventilateur NC211 (CDP).
☐	Fermer les ventelles du ventilateur de secours NC211 (CDP).
☐	Démarrer le ventilateur NC211 (CDP).
☐	Faire déposer la plaque d'aspiration du ventilateur NC211.
☐	Fermer par palier la guillotine du ventilateur NC211 (OP).
☐	Ajuster l'ouverture des ventelles HC2307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP).
☐	Fermeture guillotine NC211 (OP).
☐	Prendre la vue « régulation d'air » (SIAIR) (CDP). (Voir annexe).
☐	Aligner la valeur en MANU du HC2331S à celle du HC2307 (CDP).
☐	Cibler sur vue SIAIR le SWITCH S2331 et passer sur NC211 (CDP). (Voir annexe).
☐	Mettre en NMODE (CAS) le HC2307 (CDP).
☐	Ajuster en MANU l'OP du HC2331S pour viser un % d'O2 compris entre 2 et 2,5 (CDP).
☐	Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon tableau (vue respect NOX) (CDP).
☐	Mettre le point de consigne du PC2330 selon le tableau (vue respect NOX) (CDP).
☐	Mettre la régulation du HC2331S en NMODE (CAS) (CDP).
☐	Vérifier si la PROTECTION O2 AX2301 est en service (CDP).
☐	Vérifier si le BOOST d'air est en service (CDP).
☐	Ajuster les ventelles du NC214 pour maintenir la T° du T4311 sous le seuil d'alarme (CDP).
☐	Si pression du P2318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

NB : Pour modifier la consigne du PC2309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.

>

3.2. Retour à la normale NC214 SI2.

☐	Prendre la vue « régulation d'air » (SIAIR) (CDP). (voir annexe).
☐	Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -30mmCE (CDP).
☐	Régler le point de consigne du PC2309 à 30mmCE (CDP).
☐	Mettre en MANU la commande des ventelles du HC2331S (CDP).
☐	Mettre en MANU la commande des ventelles du HC2307 (CDP).
☐	Aligner en MANU la valeur du HC2307 à celle du HC2331S (CDP).
☐	Aligner en MANU la valeur du HC4331 à celle du HC2331S (CDP).
☐	Cibler sur SIAIR le switch S2331 et passer sur NC214 (CDP). (voir annexe).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-007 Révision n° 3	Date : 2022	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Mettre la régulation du HC4331 et du HC2331S en NMODE (CAS) (CDP).
Ouvrir par palier la guillotine du ventilateur NC211 (OP).
Ajuster l'ouverture des ventelles du HC2307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP).
Arrêter le ventilateur de secours NC211 après ouverture de la guillotine (CDP).
Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon tableau (vue respect NOX) (CDP).
Vérifier si la PROTECTION O2 AX2301 est en service (CDP).
Vérifier si le BOOST d'air est en service (CDP).
Faire poser la plaque sur le ventilateur NC211.
Si pression du P2318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

NB : **Pour modifier la consigne du PC2309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.**

> **3.3. Passage sur ventilateur de secours NC213.**

Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -30mmCE (CDP).
Régler le point de consigne du PC3309 à 30mmCE (CDP).
Essais ouverture ventelles ventilateur NC213 (CDP).
Fermer les ventelles du ventilateur de secours NC213 (CDP).
Démarrer le ventilateur NC213 (CDP).
Faire déposer la plaque d'aspiration du ventilateur NC213.
Fermer par palier la guillotine du ventilateur NC213 (OP).
Ajuster l'ouverture des ventelles HC3307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP).
Fermeture guillotine NC213 (OP).
Prendre la vue « régulation d'air » (SIAIR) (CDP). (voir annexe).
Aligner la valeur en MANU du HC3331S à celle du HC3307 (CDP).
Cibler sur vue SIAIR le SWITCH S3331 et passer sur NC213 (CDP). (voir annexe).
Mettre en NMODE (CAS) le HC3307 (CDP).
Ajuster en MANU l'OP du HC3331S pour viser un % d'O2 compris entre 2 et 2,5 (CDP).
Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon tableau (vue respect NOX) (CDP).
Mettre la régulation du HC3331S en NMODE (CAS) (CDP).
Vérifier si la PROTECTION O2 AX3301 est en service (CDP).
Vérifier si le BOOST d'air est en service (CDP).
Ajuster les ventelles du NC214 pour maintenir la T° du T4311 sous le seuil d'alarme (CDP).
Si pression du P3318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

NB : **Pour modifier la consigne du PC3309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.**

> **3.4 Retour à la normale NC214 SI3.**

Prendre la vue « régulation d'air » (SIAIR) (CDP). (voir annexe).
Régler le point de consigne du ventilateur de tirage PC4330 à -30mmCE (CDP).
Régler le point de consigne du PC3309 à 30mmCE (CDP).
Mettre en MANU la commande des ventelles du HC3331S (CDP).
Mettre en MANU la commande des ventelles du HC3307 (CDP).
Aligner en MANU la valeur du HC3307 à celle du HC3331S (CDP).

Aligner en MANU la valeur du HC4331 à celle du HC3331S (CDP).
 Cibler sur SIAIR le switch S3331 et passer sur NC214 (CDP). (voir annexe).
 Mettre la régulation du HC4331 et du HC2331S en NMODE (CAS) (CDP).
 Ouvrir par palier la guillotine du ventilateur NC213 (OP).
 Ajuster l'ouverture des ventelles du HC3307 en contrôlant les paramètres de soufflage et de tirage action en parallèle avec ci-dessus (CDP).
 Arrêter le ventilateur de secours NC213 après ouverture de la guillotine (CDP).
 Mettre les consignes opératoires des régulateurs d'air selon tableau (vue respect NOX) (CDP).
 Vérifier si la PROTECTION O2 AX3301 est en service (CDP).
 Vérifier si le BOOST d'air est en service (CDP).
 Faire poser la plaque sur le ventilateur NC213.
 Si pression du P3318 > 0mB augmenter le point de consigne du PC4330 pour avoir une P inférieure ou égale à 0mB (CDP).

NB : Pour modifier la consigne du PC3309 il faut mettre la régulation « BOOST AIR » sur NON.

4. ANNEXE.

