

TRAVAUX DEPOSE FAISCEAU RECHAUFFEUR FO2 (E251)

Rinçage au FOD, Platinage, extraction du faisceau pour nettoyage, nettoyage HP de la calandre.

Entreprises Intervenantes : **SODISUD** (Platinage/Déplatinage/nettoyage HP) - **SMEC** (Décalo/recalo/Echafaudages) - **MEDIACO** (Extraction faisceau) – **PPSCMI** (Pose/dépose bride avec raccord pour rinçage)

Les vannes d'isolement devront être obligatoirement scellées et répertoriées sur le classeur
+ Suivi du plan de platinage + Les brise-jets par maintenance.

DEBUT DE LA MANŒUVRE

☒ Arrêt/isolement et mise en purge E251 selon consigne : **EXP-U-14-01**

PHASE N°1 – DEBUT PLATINAGE POUR RINÇAGE

☒ Mise en place Platine **N°20/N°21** (entrée/Sortie FO2) – **ARI pour ouverture**

☒ Vérifier et maintenir une Pression au refoulement des pompes de 34b max
(Objectif : s'assurer lors de la dépose de la soupape que pas de risque d'ouverture des soupapes de ou des réchauffeurs en service)

☒ Vérifier que le PC86 soit en AUTO

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Autorisation pour Platinage N°25	25/11/13	LANBERT	

☒ Dépose soupape + Mise en place Bride Pleine (Platine N°25)

☒ Dépose Bride Pleine + bride avec tête de chat entrée FO2 – **ARI pour ouverture**

☒ Ouverture évent (vanne N°13)

☒ Ouverture vidange (vanne N°9)

☒ Mise en place manche FOD et rinçage du Réchauffeur E251.

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Purge FO2 bouchée sinon passage phase N°4 - Purge bouchée	25/11/13	LANBERT	

PHASE N°2 – PROCEDURE DEBOUCHAGE LIGNE DE PURGE FO2

☐ Vérifier isolement/scellés vannes purges FO2 E249/E250/E251(N°7-N°8-N°9)

☐ Dépose bride d'injection FOD E251 et remise en place bride pleine. **ARI pour ouverture**

☐ Vérifier ouverture évent E251 (N°13)

☐ Dépose tronçon collecteur selon plan - **ARI pour ouverture**

☐ Mise en place brides pleines en points A-B-C selon plan

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Autorisation pour pose bride pour injection vapeur			

☐ Mise en place protection sur sortie évent dans caniveau (*Objectif : s'assurer 'absence de projections lors du débouchage éventuel*)

☐ Mise en place bride avec piquage d'injection vapeur 3,5b

☐ Ouverture vanne (N°9) et mise en service injection vapeur 3,5b

Les E249/E250 resteront en service pendant toute la durée de l'intervention (purges indisponibles)

Il est nécessaire de surveiller régulièrement la sortie de l'évent afin de canaliser dès que possible le débouchage.

Avoir une attention particulière au suivi de gestion des scellés/Platinage/Brise-jets (MAD prévue modifiée.)

PHASE N°3 – REMISE EN CONFORMITE APRES DEBOUCHAGE

- ☐ Arrêt vapeur et isolement vanne de purge (N°9)
- ☐ Dépose bride pleine et montage bride d'injection FOD E251 (*Objectif : s'assurer du débouchage de l'échangeur en injectant du FOD*)
- ☐ Dépose bride avec piquage d'injection vapeur 3,5b
- ☐ Dépose bride pleine en points A-B-C et remontage tronçon collecteur.

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Remise en conformité ligne de purges			

PHASE N°4 –FIN PLATINAGE

- ☐ Mise en place manche FOD et rinçage du Réchauffeur E251
- ☐ Prévenir Station Biologique du début du rinçage.
- ☐ Arrêt FOD + Mise en purge E251 et dépose manche.
- ☐ Fermeture évent (vanne N°13)
- ☐ Fermeture vidange (vanne N°9)
- ☐ Mise en purge directe coté sortie vapeur E249 et isolement Purgeur selon MAD
- ☐ Fin de platinage N°18/N°19/N°22/N°23/N°24 + dépose tuyauteries pour extraction selon MAD
- ☐ Validation Platinage par Opérateur

RECOMMANDATIONS

- Les E249/E250 sont en service
- Suite à l'aménagement du Parc à combustibles, les trois purges de vidange des E249-E250-E251 sont collectées. Un tronçon est resté volontairement décalorifugé en bout de collecteur afin procéder à une prise de température. En cas de doute, il y aura toujours la possibilité de casser la bride en aval du collecteur pour s'assurer visuellement de la vidange. **(des dispositions seront à prendre pour canaliser l'écoulement)**
- Un doute subsiste sur la disponibilité de la vanne de vidange du E251 (peut-être bouchée)
- Des brise-jets sont maintenant installés sur les brides coté FO2. Certains doivent être déposés pour procéder au platinage et travaux. Ils doivent être répertoriés par la maintenance et remis en place une fois les travaux terminés.
- Certaines brides sont supérieures à 4". Il est donc nécessaire de remplir la fiche « réception test d'étanchéité » et l'archiver dans le classeur en SdC.

Consigne : Annexe **SYS-S3-23** – réception travaux critiques.

Vapeur 3,5b

MAD pour débouchage

vidange E251

