

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-15-001 Date de Création : 12/12/1980 Date: 26/01/2016 Révision n°7	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
	<u>TITRE :</u> BRÛLAGE DU GAZ RÉSIDUAIRE DU BUTADIÈNE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire la procédure à suivre afin de brûler le gaz résiduaire du Butadiène ("acétyléniques") sur les surchauffeurs indépendants n° 2 et 3.

Cette consigne est classée en criticité moyenne.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/06/99	3	Changement de section
30/06/04	4	Révision consigne + 5 ans
03/06/10	5	Intégration vidange F113 et MAD pour nettoyage lancettes
29/09/11	6	Mise à jour
15/01/16	7	Mise à jour DM U1418 Ajout ligne de vidange F113 vers F01

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOIT CENTRALE UTILITES Olivier FIGIERE	
RESPONSABLE EXPLOIT CENTRALE Virginie RIVIERE	

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
CHEF DE SERVICE LPU Odile JOSSE	

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-001 Révision n° 7	Page 2/4
-------------------------------	------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. DESCRIPTION	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-001 Révision n° 7	Page 4/4 Date : 26/01/2016
-------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Les vannes de sécurité se ferment pour une pression aux brûleurs de :

40 mb pour le PSL

150 mb pour le PSH

Possibilité de by-pass de sécurité sur PSH (hors système) :

Le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de la sécurité, l'allumage du TPL et l'enregistrement de cette action sur SNCC. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart, et le classeur nommé "SECURITE POSE DE BY-PASS" devra être renseigné.

Si persistance, appeler le Butadiène pour baisser la pression du réseau.

Les chefs de quart de ces 2 ateliers se tiendront mutuellement au courant de tout incident modifiant les conditions de brûlage.

En cas d'arrêt du brûlage d'une durée supérieure à 24 heures :

- Balayer à l'azote (penser à isoler les appareils de contrôle)
- Couper le réchauffage sur la double enveloppe.

Un ballon séparateur (F113), muni d'un niveau à palettes permet de piéger les condensats (eau + hydrocarbures). Les condensats sont dirigés de façon continue au travers d'un purgeur vers le ballon de Blow-down FO1 par gravité. Cette ligne d'évacuation est calorifugée et tracée électriquement ; elle est située dans le caniveau de la ligne vers la torche 3.

Toujours pour limiter les risques d'arrivée d'eau libre provenant de la condensation dans la ligne reliant le F113 aux surchauffeurs, une « double enveloppe » chauffée à la vapeur BP a été mise en place.

Une mesure de niveau (point « 2 LIC 309 ») est remontée sur le SNCC sur la vue des deux surchauffeurs. Cette mesure sert à surveiller le niveau d'eau au niveau de l'appendice de l'échangeur E33 situé au butadiène et à nous avertir d'entraînement d'eau dans les acétyléniques. Si le niveau dépasse 98% (seuil d'alarme) couper immédiatement le brûlage des acétyléniques sur les deux surchauffeurs.

Niveau haut dans ballon F113

Vérifier la bonne marche du purgeur (dysfonctionnement du purgeur)
Arrêt du brûlage des acétyléniques sur les deux surchauffeurs.
Isolement du ballon (entrée et sortie)
Vidange par le BY-PASS du purgeur vers le FO1.

En cas de montée de liquide :

- Alerter le Butadiène d'arrivée en continu de condensats.
- Alerter l'encadrement de jour.