

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-17-008 Date de Création : 06/03/2006 Date: 21/06/2018 Révision n°2	Page 1/3 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>TITRE :</u> CONDUITE A TENIR EN CAS D'ALARME SUR LES TRANSFORMATEURS DU R.D.E		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie			
<u>Version papier (à préciser) :</u>			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne à pour but de définir la conduite à tenir sur les transformateurs de distribution du R.D.E. lorsque apparaissent les défauts suivants sur le système :

- Alarme température premier seuil
- Alarme buchoholz (ou baisse de niveau)
- Déclenchement dans vingt minutes
- Alarme pression câble (RENAÏRES)

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/03/06	0	Création
23/11/11	1	Modification transfos 225 / 63 kV
21/06/18	2	Modification sur alarme pression câble

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION RDE Eric LATIL	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-008 Révision n° 2	Date : 21/06/2018	Page 2/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. EXPLOITATION	3
3.1. CAS DES TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION 63 / 15 kV	3
3.2. CAS DES TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 15 kV	3
3.3. CAS D’UN TRANSFORMATEUR EN ANTENNE OU NON COUPLABLE	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-008 Révision n° 2	Date : 21/06/2018	Page 3/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Ces interventions citées en objet permettront de basculer l'alimentation de la (ou des) source (s) en défaut sans perturber les unités en aval **à condition que le R.D.E soit dans une configuration stable** (pas de travaux sur les équipements cités ci-dessous), et ceci après accord de la permanence à domicile du RDE.

Nota : *Si le deuxième seuil de température sort **sans que le premier seuil ne soit sorti**, il y a de forte chance que le capteur de température soit H.S. Il convient donc, après avoir averti la P.A.D. du R.D.E, de se rendre sur place et de vérifier la température en local. La manœuvre de basculement ne se fera que si le défaut est réel et ceci dans les plus brefs délais.*

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. EXPLOITATION

3.1. CAS DES TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 63 / 15 kV (ou 63 / 5.5 kV et 63 / 3.2 kV)

Tous les transformateurs 63 / 15 kV du site sont secourus par un automatisme :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| - NA 1 / NA 2 | ⇒ | Secours par NA 7 |
| - NA 3 / NA 4 | ⇒ | Secours par NA 7 |
| - NA 6 | ⇒ | Secours par NA 7 |
| - NA 5 / NA 8 | ⇒ | Secours mutuel |
| - TR1 APP1 / TR2 APP2 | ⇒ | Secours mutuel |
| - T1C / T2C | ⇒ | Secours mutuel |

Il convient donc de basculer le transformateur en défaut en isolant ce dernier grâce à l'automatisme présent (avec si possible une personne en local lors du basculement de l'automatisme) après avoir prévenu les unités impactées par la manœuvre (ainsi que le dispatching si la manœuvre le nécessite), et de mettre hors tension la dite source afin de minimiser les dégâts.

La permanence du R.D.E. devra être tenue au courant de ces manœuvres et prendra la décision de poursuivre les recherches et de ré-alimenter le transformateur une fois le problème résolu.

3.2. CAS DES TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 15 kV (Ex : SBH-C5D4) ou 5.5 et 3.2 kV (ex : C1D10 – C6E4)

Certain de ces transformateurs possèdent un automatisme de Normal / Secours. La conduite à tenir est la même que ci-dessus.

Dans le cas où aucun automatisme ne serait présent, basculer la source en manuel soit depuis le S.N.C.C soit en local en restant en liaison permanente avec le tableau électrique. Là aussi, la permanence du R.D.E. sera avisée et prendra la décision de poursuivre les recherches et de ré-alimenter le transformateur une fois le problème résolu.

3.3. CAS D'UN TRANSFORMATEUR EN ANTENNE OU NON COUPLABLE (Ex : SBR-J2E1 ou SCE-W2D2)

La permanence devra être avisée au plus-tôt afin de prendre la décision d'isoler ou d'essayer de résoudre le problème dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, l'unité impactée devra être avertie d'un éventuel déclenchement et la permanence du secteur prendra alors la décision d'attendre le déclenchement ou de commencer à mettre en sécurité son installation.