

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-003 Date de Création : 04/11/1997 Date: 12/06/2024 Révision n°6	Page 1/3 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> :Centrale Sud <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : ELECTRICITE HT - RESEAUX		
	<u>TITRE</u> : MISE A LA TERRE DU NEUTRE DES RESEAUX 63KV		

Objet / Champ d'application :
Cette consigne définit l'exploitation du neutre des réseaux 63 kV du site. Ils sont exploités avec le neutre directement raccordé à la terre, soit par un transformateur de point neutre (en aval de TR1, TR2, TR3 et TR4), soit par un sectionneur de mise à la terre (M à T).
Les possibilités de mise à la terre des neutres sont les suivantes :

- Au Poste S, le neutre du transformateurs NA4.
- Au Poste H, le neutre des transformateurs NA5 et NA8,
- Au Poste C, le neutre du transformateur C2.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
31/08/2004	2	Mise à jour
24/08/2005	3	Mise à jour des signatures
28/12/2006	4	Mise à jour – mise en place pont neutre TR1
13/08/2014	5	Mise à jour des signatures
12/06/2024	6	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	Visa Informatique	Responsable Réseau Electrique	Visa Informatique

Sommaire

1. EXPLOITATION.....3

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-003 Révision n° 6	Page 3/3
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

1. EXPLOITATION

La mise à la terre du neutre du réseau EdF 63 kV local est effectuée au Poste EdF uniquement. (selon la convention d'exploitation avec EdF)

Le réseau 63 kV issu du TR1 est fixé à la terre par le transformateur du point neutre associé et ne doit pas l'être ailleurs.

Le réseau 63 kV issu de TR2 est fixé à la terre par le transformateur de point neutre associé et ne doit pas l'être ailleurs.

Le réseau 63 kV issu de TR3 est fixé à la terre par le transformateur de point neutre associé et ne doit pas l'être ailleurs.

Le réseau 63 kV issu du TR4 est fixé à la terre par le transformateur du point neutre associé et ne doit pas l'être ailleurs.

En règle générale, dans la configuration courante on relève :

- NA8 : Sectionneur de M à T ouvert car la M à T est faite par TR1.
- NA5 et transformateur C2 : Sectionneurs de M à T ouverts car la M à T est faite par TR4.
- Sectionneur de M à T de NA4 ouvert car la M à T est faite par TR1.

>