

DESTINATAIRES	EXPLOITATION	NAPHTACHIMIE Lavéra
SdC Centrale U - M	CENTRALE-UTILITES Section : RESEAUX D'EAU	
<u>Copies pour information :</u> CdQ (5) – CE CdP Utilités (5)	ALIMENTATION DU SITE EN EAU POTABLE	EXP-U-24-01
	Contenu de la consigne : 3 pages + 1 annexe	Révision n° 5 09/04/10

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

Date de révision	Nu méro et libellé des révisions
07/08/92	N° 1 - Annule et remplace la consigne n° 660 du 13/04/90
15/05/98	N° 2 - Mise à jour consigne + 5 ans
10/06/99	N° 3 - Changement de section
08/09/04	N°4 - Mise à jour consigne + 5 ans
09/04/10	N° 5 – Mise à jour consigne + 5 ans

1. **OBJET**

Cette consigne décrit le réseau d'eau potable alimentant le site et nos limites d'intervention sur ce réseau.

2. **RESPONSABILITES**

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X			X	

3. **ALIMENTATION**

(voir annexe et schéma usine1000 905 107)

L'ensemble de l'usine et des villas NC (cité - cantine) est alimenté en eau potable par la Régie des Eaux de Martigues.

L'alimentation se fait de deux façons :

1) **Via le Poste OPAC (Alimentation principale)**

- Le poste de distribution OPAC est connecté sur le réseau de Lavera et sur le réservoir R5 situé à Saint-Pierre (Eau en provenance des Giraudets).

Le poste de distribution de l'OPAC couvre 2 alimentations

- Le Site de Naphtachimie par une tuyauterie DN150. La conduite est équipée d'un filtre, d'un compteur, d'un détendeur (6b à 3b), d'un clapet anti-retour et d'une vanne de sectionnement.

la vanne de sectionnement Naphtachimie se situe en face du poste EDF

- La cité Arc-en-ciel (CIAL) de lavera.

2) Via la Raffinerie BP (Appoint & Secours)

L'alimentation se fait par gravité à partir du réservoir R6 situé à Ferrières par deux tuyauteries en parallèles DN150 et DN300 jusqu'au au niveau du viaduc SNCF puis une seule DN250 jusqu'au réseau de Lavéra.

Le site de Naphtachimie est alimenté à partir de ce DN250 par une conduite DN200 qui traverse la Raffinerie INEOS et qui arrive sur le site au niveau du Parc Nord. La vanne de sectionnement est située dans la chambre à vanne derrière l'ancien restaurant d'entreprise de la Raffinerie INEOS en amont du compteur.

4. INTERVENTIONS DU PERSONNEL NAPHTACHIMIE

La pression du réseau au niveau du Parc Nord est normalement supérieure à 3b, elle est retransmise en salle de contrôle (groupe 346) point EPP1 alarmé à 2.5b

• Elles ne peuvent avoir lieu que :

- En aval du compteur "cantine BPL" pour le réseau usine.
- En aval de la vanne de sectionnement "avenue d'Auguette" pour le réseau OPAC.

En amont de ces deux points, seule la Régie des Eaux est habilitée à intervenir. Par contre, nous pouvons pénétrer dans le poste OPAC pour lire le compteur et vérifier la pression.

> • En cas d'anomalie en particulier si :

La pression du réseau est inférieure à 2.5b ou (et) La pression de l'OPAC est inférieure à 3b.

Prévenir la Régie des Eaux Tel 04 42 44 39 39 demander M. DEFUSCO.

(La nuit et le week-end, le standard de la mairie de Martigues prévient un responsable de permanence)

Les interventions auprès de la Régie seront effectuées par l'encadrement (Horaire de jour) ou par le chef de quart (Ne pas oublier de se présenter : Société, nom et fonction)

• En cas d'annonce de coupure d'eau par la Régie :

Si la Régie annonce une coupure d'eau programmée, les mesures suivantes seront prises :

1 - Coupure à partir de L'OPAC ou de la conduite INEOS (secours)

Avant toutes manœuvres d'isolement vérifier l'ouverture des vannes de maillage afin que le site soit bien alimenté soit par la conduite INEOS/Lavéra soit par l'OPAC.

- Vérifier la pression du réseau pendant les manœuvres.
- Prévenir les ateliers au moyen du message suivant transmis par le réseau VBS du service sécurité **'Le service Utilités vous informe que par suite de travaux par la Régie la fourniture d'eau potable risque d'être perturbée de telle heure à telle heure tel jour'**

2 - Coupure générale (les deux alimentations)

Même procédure avec le message suivant **'Le service Utilités vous informe que par suite de travaux par la Régie une coupure d'eau potable est prévue de telle heure à telle heure tel jour'**

• En cas de travaux sur le réseau à l'intérieur du site (ou de la raffinerie)

- Prévenir les ateliers qui peuvent être concernés
- Si les ateliers INEOS sont concernés, utiliser le Service Communication INEOS
- Si les travaux risquent d'affecter une partie importante de l'usine, tant en pression qu'en qualité (eau trouble), faire passer par le Réseau Téléphonique d'Urgence (RTU) le message suivant :

"Le service Utilités vous informe que, par suite de travaux, la fourniture d'eau potable sera perturbée de telle heure à telle heure, tel jour"

Quand les travaux sont terminés, faire prévenir, par le même canal, du retour à l'état normal.

- **Remise en service du réseau usine, après une coupure ou des travaux**

Si l'alimentation a été coupée pour travaux, il est impératif de purger l'air du réseau .

La remise en service d'un tuyau, après arrêt, s'accompagnera souvent de la mise en suspension de dépôts. Purger abondamment dans les zones concernées et en particulier dans les points bas de l'usine.

Avertir les Salles de Contrôle et les services concernés pour effectuer les purges du réseau à l'intérieur de leurs installations.

Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint	Chef de Quart Ou l'Adjoint
Equipe 1	Equipe 2	Equipe 3	Equipe 4	Equipe 5
M. ROTA	H. LAMBERT	G. ANOUGE	O. FIGIERE	S. GENOVESE

Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Chargé d'Exploitation Utilités	Ingénieur Support Technique Exploitation	Ingénieur A. T. E.	Ingénieur Exploitation
JP. DUCOLONER	C. LIEUTAUD	J. PETIT	C. CRESPIY	A. MIGNOT	C. AIELLO

**Le Responsable
de l'Organisation
LPU**

D. MUSCAT

ANNEXE 1

RESEAU GENERAL EAU POTABLE

