# Ako naprogramovať myš v bludisku v ROSe - SK

Cieľom tohto návodu je ukázať ako riadiť robot simulovaný v Gazebo pomocou predpripravených ROS balíčkov.

Bude popísané ako spustiť simuláciu, nakonfigurovať bludisko a ako vytvoriť riadiaci algoritmus v C++ a Python.

### Spustenie

Predpokladom je mať nainštalovaný operačný systém Ubuntu 20 a ROS Noetic full desktop. Potom je možné do vytvoreného a inicializovaného catkin\_ws naklonovať alebo stiahnuť do src priečinka z repozitárov balíčky:

https://github.com/Smadas/irobot\_create\_ros - model iRobot Create
https://github.com/Smadas/maze\_generator\_ros - generovanie modelu bludiska z obrázka
https://github.com/Smadas/create\_control\_ros - riadiaci algoritmus pre simulovaný robot


Ďalej je potrebné stiahnuté zdrojové kódy skompilovať spustením konzolového príkazu catkin\_make v umiestnení catkin\_ws.

Následne je možné spustiť jeden zo spúšťacích súborov cez bash konzolu podľa toho či chceme spustiť iba simuláciu, riadenie alebo oboje a či riadenie má byť c++ alebo python:


- control.launch
- sim control.launch
- sim.launch
- control.launch
- sim control.launch
- sim.launch

Spúšťací súbor sa spustí konzolovým príkazom: roslaunch create\_control <nazov\_spustacieho\_suboru>

Všetky procesy možno vypnúť stlačením ctrl+c v konzole cez ktorú sme ich spustili.



Simulácia Gazebo s bludiskom, robotom a časomierou.



Vizualizácia Rviz s robotom, diaľkomermi a časomierou.

V prípade, že bočný panel "zblbne", stačí ho trošku roztiahnuť a už bude fungovať normálne.

### Čo sa spustí

- 1. Generátor bludiska, vytvorí urdf a sdf model bludiska z .png obrázka bludiska. Ďalej vypočíta súradnice štartovacej a cieľovej plochy a štartovacej pozície robota.
- 2. Načítajú sa parametre do parameter servera.
- 3. Simulácia gazebo s vygenerovaným bludiskom a iRobot Create na vypočítanom mieste.
- 4. Riadiaci algoritmus (c++ alebo python).

- 5. Rviz vizualizácia robota a všetkých senzorov, časomiera.
- 6. Časomiera samostatné GUI zobrazujúce čas od kedy robot opustil ťažiskom štartovaciu plochu (ak sa zobrazuje iba prázdne okno treba nastaviť správny plugin na zobrazovanie z obrázku z menu>plugin>visualization>Image view a do textbox treba napísať /drive\_time\_img), pokým sa ťažiskom nedostane na cieľovú plochu. Vždy po prechode na cieľovú plochu sa čas zaznamená do súboru create\_control/results/results.txt

7.

Súbor results.txt sa prepíše po novom spustení simulácie.

**Upozornenie**: Pri zmene bludiska je potrebné spusti a znovu vypnúť spustiteľný súbor aby sa zmeny prejavili.

### Popis simulovaného robota

Simulovaný robot je modelom reálneho robota iRobot create s diferenciálnym podvozkom, kde jeho parametre sú:

- rozchod kolies 0.26m
- priemer kolies 0.066m

Simulovaný robot disponuje tromi typmi senzorov:

- IMU jednotkou udáva otočenie okolo osí x, y, z vyjadrené v radiánoch
- N-kódermi udávajúcimi polohu kolies v radiánoch
- Diaľkomermi udávajúcimi vzdialenosť od prekážok
  - projekčný kužel 0.2rad
  - rozsahom 0.02m až 1m
  - s chybou s normálnym rozdelením 0.01m

Podrobné parametre simulovaného robota si možno pozrieť v súboroch mode-1\_4.urdf a .sdf

### Tvorba nového bludiska

Spustením launch súbor spúšťajúceho simuláciu sa spustí aj generovanie bludiska. Bludisko sa generuje z png súbora v umiestnení maze/maze\_desc/ v ktorom sa nachádzajú predlohy bludiska.

Nové predlohy je možné nakresliť napríklad pomocou nástroja pikoPixel, stačí sa riadiť predlohou v priečinku maze\_desc.

Po vytvorení predlohy je potrebné upraviť konfiguračný súbor maze/config/maze\_config.yaml, kde sa nastavujú parametre stien, štartu a cieľa. Nakoniec generator\_maze vytvorí nový model bludiska a súbor obsahujúci súradnice štartovnej, cieľovej plochy a štartovnej pozície robota. Tieto súradnice sa berú do úvahy pri časomiere.

## Programovanie riadiaceho algoritmu

Je možné si zvoliť programovací jazyk c++ (create\_control/src/simple\_control.cpp) alebo python (create\_control/scripts/simple\_control\_py.py).

Dané súbory obsahujú komentármi vysvetlený zdrojový kód. Časti kódu, kde treba niečo doplniť sú označené komentárom //\* popis \*// pre c++ a

##\* popis \*## pre python. Samozrejme je možné pridávať aj ďalšie súbory a upravovať ostatné, avšak pre jednoduchosť je algoritmus vhodné tvoriť v predznačených miestach. Pred spustením python riadiaceho algoritmu ho treba nastaviť na spúšťanie pomocou nasledovného príkazu v jeho umiestnení:

chmod +x create\_control\_py.py

Nezabudnúť vždy po úprave zdrojového kódu spustiť kompiláciu konzolovým príkazom catkin make v umiestnení catkin ws.

Robot sa riadi nekonečnou slučkou s pravidelnou frekvenciou čítania hodnôt zo senzorov a zapisovania rýchlostí do robota.

#### Riadiaca správa

Robot je riadený správou typu Twist, ktorá obsahuje rotačnú rýchlosť v osiach x, y, z a primočiaru rýchlosť v osiach x, y, z, výsledný pohyb robota je vektorovým súčinom týchto rýchlostí.

```
geometry_msgs::Twist cmd_vel
cmd_vel.angular.x = 0
cmd_vel.angular.y = 0
cmd_vel.angular.z = 0
cmd_vel.linear.x = 0
cmd_vel.linear.y = 0
cmd_vel.linear.z = 0
```


#### Dáta zo senzorov

Robot publikuje správu typu create\_sensors, ktorá obsahuje vzdialenosti merané diaľkomermi, rotáciu robota simulovanou IMU jednotkou(kompas) a hodnoty n-kóderov určujúcich polohu kolies.

```
create_control::create_sensors sensors
```

sensors.dist1 = 0 - (metre) priemerná vzdialenosť od prekážky average distance of obstacle (simulácia ultrazvukového diaľkomera)

```
sensors.dist2 = 0
sensors.dist3 = 0
sensors.dist4 = 0
sensors.dist5 = 0
sensors.dist6= 0
sensors.dist7 = 0
sensors.dist8 = 0
sensors.imu_p = 0 - uhol okolo osi x (rad)
sensors.imu_r = 0 - uhol okolo osi y (rad)
sensors.imu_y = 0 - uhol okolo osi z (rad)
sensors.left_wheel = 0 - uhol otočenia l'avého kolesa (rad)
sensors.right wheel = 0 - uhol otočenia pravého kolesa (rad)
```



## Pre pokročilých vývojárov

Príklady riadiacich algoritmov sú realizované najjednoduchším možným spôsobom aby mohli balíčky použiť aj začiatočníci, avšak je možné použiť aj ostatné dostupné nástroje napríklad prerobiť základný c++, python node na triedu.

Ďalej je možné použiť ďalšie knižnice a ros balíčky. V tomto prípade však treba upraviť súbor CmakeLists.txt a package.xml v príslušnom balíčku. Konkrétne je potrebné pridať:

- do CmakeLists.txt find package(....) príslušný pridaný balíček
- do CmakeLists.txt include\_directories(.....) cestu k príslušným hlavičkovým súborom
- do package.xml dependencies na daný balíček (možno odpozorovať od iných balíčkov)

Ďalej je možné vytvoriť si vlastné ROS topic alebo service na prijímanie alebo odosielanie údajov. Návody môžete nájsť na: <a href="http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials">http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials</a>