

Техническое описание

Система SmartSPY в ОАО «Ростелеком»

## Содержание

# Содержание

CC	ДЕР	ЖАНИЕ	2
1		ЛОДУЛИ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ СТАТИСТИКИ	
	1.1	МОДУЛЬ КОЛЛЕКТОРА SMSTBSTATD	
	1.2	МОДУЛЬ ОТТ-КОЛЛЕКТОРА (ОТТ-COLLECTOR)	
2	N	ЛОДУЛИ АГРЕГАЦИИ СТАТИСТИКИ	10
_			
	2.1	ФОРМАТ ЖУРНАЛА SPYAGGREGATOR (ДАННЫЕ ПО ТВ-КАНАЛАМ)	
	2.2	Формат журнала spyaggregator_daily (суточное агрегирование)	
	2.3	ФОРМАТ ЖУРНАЛА REALTIMETABLE (УТИЛИТА SPYREALTIMETABLE)	13
	2.4	ФОРМАТ ЖУРНАЛА АГРЕГИРОВАНИЯ SESSIONS	13
	2.5	Формат журнала useractions (утилита spyuseractions)	
3	T.	АБЛИЦЫ БД SMARTSPY	17
	3.1	REALTIME_LOG	17
	3.2	STB_COUNT_STAT	
	3.3	STB_DAILY_STAT	
4	С	ПРАВОЧНИКИ ЗНАЧЕНИЙ	21
	4.1	Значения поля MSG_TYPE	21
	4.2	ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ CONTENT_TYPE	
	4.3	Значения поля "Типы транспорта"	
	4.4	Значения поля "Подтипы транспорта"	
5	и	ACHOUPSOBABINE TARUNINED SWAPTSDA B OLUETVA	2/

#### 1.1 Модуль коллектора smstbstatd

Модуль коллектора обеспечивает прием и запись в текстовый файл сообщений (журнал первичной статистики), поступающих от модулей генерации сообщений в клиентском приложении на STB.

#### Формат журнала первичной статистики

Журнал первичной статистики – это текстовый файл, где каждая запись статистики представлена отдельной строкой, а значения полей в строках отделены пробелом.

Запись журнала первичной статистики имеет следующие поля:

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
0	COUNTER	целое	Счетчик принимаемых пакетов, считается индивидуально по каждому STB. Позволяет обнаружить пропадание пакетов статистики.	
1	MSG_TYPE	знак (буква)	Тип события (см. раздел <i>Значения</i> поля MSG_TYPE)	
2	STREAM_TYPE	знак (буква)	Тип медиапотока	
3	DATE	DD/MM/YYY Y	Дата события DD/MM/YYYY	
4	TIME	HH:MM:SS. mmm	Время события с точностью до миллисекунд	
5	INTERVAL	MM:SS.mmm	Интервал времени, за который собрана статистика, с точностью до миллисекунд	
6	MAC	XX:XX:XX:XX:X	МАС-адрес приставки	
7	STREAM_ADD R	IPv4 адрес	Адрес текущего медиапотока на приставке	
8	RECEIVED	целое	Количество UDP-пакетов, полученных за интервал времени	
9	LINK_FAULTS	целое	Количество сбоев вещания TS-потока (CC discontinuity) за интервал	
10	INNER_CC_BR EAKS	целое	Количество сбоев СС внутри UDP пакета (т.е. сбоев в исходном TS-потоке)	
			Поле не используется	

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
11	LOST_OVERFL OW	=/~	Флаг сигнализирующий о точности поля LOST. "=" - значение точно, "~" - возможна погрешность	X = нет PLC
12	LOST	целое	Количество потерянных UDP- датаграмм, обнаруженных с помощью SmartTUBE PLC. Поле не заполняется, если нет PLC-потока	-1 = NULL
13	RESTORED	целое	Количество UDP-датаграмм, восстановленных SmartTUBE PLC. Поле не заполяется если нет PLC потока.	
14	OVERFLOW	целое	Количество событий переполнения виртуального буфера (overflow). Событие переполнения возникает если медиаданные приходят раньше срока не более чем на 1 секунду.	
			На изображении данные события, как правило, не отражаются.	
15	UNDERFLOW	целое	Количество событий «антипереполнения» (опустошения) виртуального буфера (underflow). Событие «антипереполнения» возникает если медиаданные приходят позже срока на более чем на 1 секунду.  На изображении данные события, как	
16	MDI_DF	целое	правило, не отражаются.  Delay Factor - значение характеризующее минимально размер буфера (в миллисекундах), необходимый для устранения текущего джиттера (задержки и опережения в доставке пакетов) равный разнице между самыми большими отклонениями времени доставки за учетный интервал.  Подробнее см. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Delivery_Index">http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Delivery_Index</a>	-1 = не определен о (старая прошивка)
17	MDI_MLR	double	Media Loss Rate - среднее количество пакетов потерянное в потоке за секунду, по данным PLC.	-1 = нет PLC

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
			Подробнее см.	
			http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Delivery_Index	
18	PLC	+/-	Флаг использования SmartTUBE PLC на данной приставке.	X = n/a
19	REGION_ID	целое	Идентификатор региона приставки	-1 = n/a
20	SERVICE_ACC OUNT_NUMBE R	строка	Идентификатор счета приставки1 - для приставок со старой версией прошивки	•
21	STB_IP	строка	Адрес приставки (с версии клиента 1.4.3 - реальный адрес приставки)	
22	SERVER_DATE	DD/MM/YYY Y	Дата сервера, в момент получения сообщения от приставки	
23	SERVER_TIME	HH:MM:SS.	Время сервера, в момент получения сообщения от приставки  Внимание!  В легенде файла журнала первичной статистики (raw.log) коллектора версий до v1.4.0.4 поля SERVER_DATE и SERVER_TIME показаны как одно поле — SEVER_DATE_TIME.  Начиная с версии v1.4.0.5 данные поля в легенде разделены	
24	SPY_VERSION	n.n.n	Версия агента Spy на приставке, для разных версий может различаться наличие и трактовка отдельных полей	
25	PLAYER_URL	строка	Текущий (последний запущенный) URL в плеере STB	X = нет данных
26	CONTENT_TYP E	целое	Тип контента (см. раздел <i>Значения поля CONTENT_TYPE</i> )	X = нет данных
27	TRANSPORT_ OUTER	целое	Тип транспорта, см раздел <i>Значения</i> поля "Типы транспорта"	X = нет данных
28	TRANSPORT_I NNER	целое	Подтип транспорта (внутренний/дополнительный подтип), см раздел Значения поля "Подтипы транспорта"	X = нет данных

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
29	CHANNEL_ID	целое	Идентификатор канала (общий для live-вещания и TS/PVR/PL)	u32(-1) = n/a X = нет данных
30	PLAY_SESSIO N	целое	Идентификатор сессии воспроизведения. (Для коллектора v.1.4 диапазон значений – 0-4294967295)	0 = n/a X = нет данных
31	EXTRA_DATA	hex dump	Дополнительные данные в hex без пробелов.  Поле устарело. Не используется	X = нет данных
32	SCRAMBLED	0, 1, (-1)	В потоке есть скремблированные фреймы (CAS)	(-1) - состояние не определен о
33	POWER_STAT E	0-2 (или (-1))	Режим работы приставки:  0 – Sleep  1 – Standby  2 – Active	(-1) - неизвестно
34	UPTIME	целое	Аптайм приставки (с момента ее включения), секунды	0 - неизвестно
35	CAS_TYPE	целое	Тип CAS: 1 – Verimatrix 2 – Securemedia	0 - неизвестно
36	CAS_KEY_TIM E	целое	Время выдачи текущего ключа CAS (time_t), в формате Unix time	0 - неизвестно
37	VID_FRAMES	целое	Количество декодированных видеокадров	0 - видеостати стика недоступна
38	VID_DECODE_ ERRORS	целое	Количество ошибочно декодированных кадров из предыдущего значения	
39	VID_DATA_ER	целое	Количество ошибок в данных потока	

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
	RORS			
40	AUD_FRAMES	целое	Количество декодированных аудиофреймов	0 - аудиостати стика недоступна
41	AUD_DATA_ER RORS	целое	Количество ошибок в аудиоданных	
42	AV_TIME_SKE W	целое со знаком	Дельта от времени сообщения к точному времени получения AV-статистики (миллисекунды)	
43	AV_PERIOD_S KEW	целое со знаком	Дельта от периода сообщения к точному периоду AV-статистики (миллисекунды с точностью до 0.1 сек).	
44	BUF_UNDERR UNS	целое	Подсчет случаев фактической остановки воспроизведения из-за перебоев доставки медиапотока, которые не буфер конвейера не смог нивелировать	
45	BUF_OVERRU NS	целое	Подсчет случаев фактического отброса медиаданных из-за переполнения буфера конвейера врезультате неконтролируемого наплыва данных	
46	SDP_OBJECT_ ID	u32	Идентификатор источника воспроизведения в SDP. Для источников воспроизведения не из SDP, поле должно иметь значение (-1)	
47	DVB_LEVEL_G OOD	0 или 1	Признак нахождения уровня сигнала DVB-приемника не ниже допустимого порога (50 %)	
			Используется только для устройств, оборудованных DVB-ресивером	
48	DVB_LEVEL	целое (0- 100)	приемника в процентах.	
			Используется только для устройств, оборудованных DVB-ресивером	
49	DVB_FREQUE NCY	целое	Текущая несущая частота DVB- приемника (КГц).	
			Используется только для устройств,	

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
			оборудованных DVB-ресивером	
50	CUR_BITRATE	целое, Kibps	Текущий выбранный битрейт при адаптивном стриминге (HLS).	
51	STB_TZ	дробное со знаками, смещение в часах относительн о GMT	дата/время STB относительно GMT	
52	SERVER_TZ	дробное со знаками, смещение в часах относительн о GMT	дата/время сервера относительно	
53	VID_MISSHOW N_FRAMES	целое	Количество кадров возможно показанных с артефактами.  Поле не используется	
54	SESSION_ON_ PERIOD	u32	Период текущей сессии – для отсева тех STB, которые включены, но не реально не используются (телевизор выключен). Например,. если канал включен более N часов, то его не учитываем в рейтинге. Поле не используется	
55	TV_ON_PERIO D	u32	Время, в течение которого был включен телевизор (по HDMI), 0 = телевизор выключен, u32(-1) HDMI не использовался.  Поле не используется	
56	STB_ON_PERI OD	u32	Время работы STB после Standby.  Поле не используется	
57	USER_IDLE_P ERIOD	u32	Время, прошедшее с последнего нажатия на пульте.  Поле не используется	
58	STB_MODEL	строка	Название модели приставки (пробелы заменяются на "_")	X = не определен о

Nº	Название поля	Тип/формат	Описание	Спец. значения
59	SOURCE_IP  (поле будет реализовано с развертывание м версии коллектора v.1.4.0.6)	строка	IP-адрес источника датаграммы (IPv4 или IPv6), внешний адрес STB находящегося за NAT. (Поле используется если SPY-клиент имеет версию меньше v1.4.3. В версиях клиента v1.4.3. и более поздних версиях в поле STB_IP посылается правильный IP-адрес приставки).  Поле не используется	0.0.0.0 = не определен о

### 1.2 Модуль ОТТ-коллектора (OTT-collector)

Модуль коллектора предназначен для формирования журнала первичной статистики на основе данных, содержащихся в журналах (access-log) HTTP-серверов, обрабатывающих запросы от ОТТ-клиентов.

#### Формат журнала ОТТ-коллектора

Формат журнала первичной статистики, формируемого ОТТ-коллектором совпадает с форматом журнала первичной статистики обычного коллектора (smstbstatd). См. раздел *Формат журнала первичной статистики*.

Модули агрегации выполняют обобщение данных журнала первичной статистики и формирует на их основе промежуточные журналы консолидированной статистики. Уровень агрегации статистики представлен следующими утилитами:

- spyaggregator\_daily утилита агрегирования первичных данных для формирования статистики просмотра контента различного типа на каждой приставке в течение суток (журнал суточного агрегирования);
- spyaggregator утилита агрегирования первичных данных для формирования статистики просмотра ТВ-каналов (используется в AdminUI для построения отчета Топ по количеству переключений);
- > spyrealtimetable утилита готовит данные для таблицы реального времени REALTIME LOG.
- ▶ sessions агрегирование статистики от ОТТ-клиентов. В текущей реализации системы IPTV данный журнал не используется.
- > spyuseractions формирование агрегированной статистики действий абонентов. В текущей реализации системы IPTV данный журнал не используется.

### 2.1 Формат журнала spyaggregator (данные по ТВ-каналам)

Журнал агрегирования представляет собой текстовый файл, где каждая запись статистики представлена отдельной строкой, а значения полей в строках отделены пробелом.

Каждую минуту создается три агрегата (агрегированной статистики):

- общий агрегат для всех STB в одной строке (значение NULL в поле REGION\_ID);
- агрегат по регионам (значения NULL во всех параметрах агрегации, кроме поля REGION\_ID);
- агрегат по потокам в каждом регионе (REGION\_ID + (PLAYER\_URL + CONTENT\_TYPE) / (STB\_OBJECT\_ID + CONTENT\_TYPE)).

Третий тип агрегата генерируется по тройке параметров:

- REGION\_ID + STB\_OBJECT\_ID + CONTENT\_TYPE для случая, когда STB\_OBJECT\_ID не равен «-1»;
- Либо REGION\_ID + PLAYER\_URL + CONTENT\_TYPE для случая, когда STB\_OBJECT\_ID равен «-1».

T.o. каждый тип агрегата в данном случае идентифицируется по комбинации значений NULL в соответствующих параметрах агрегации.

Запись журнала агрегированной статистики имеет следующие поля:

Nº	Название поля	Тип	Описание
INZ	Пазвание поля	агрегирования	Описание
0	MINUTE_ID	N/A	Порядковый номер отчета, т.е. записи агрегированной статистики. Все типы записей агрегированной статистики генерируются ежеминутно.
1	STAT_DATE	N/A	Дата и время создания записи.
			(Дата/время в формате "ISO 8601 extended format")
2	REGION_ID	Параметр агрегации	Идентификатор региона в SDP или NULL
3	STREAM_ADDR	N/A	Адрес мультикаста (последнее значение) или NULL
			Не используется
4	STB_COUNT	Количество STB	Количество STB за указанный период (активных или в режиме Standby)
5	STB_ERROR_COUNT	Количество STB	Количество STB на которых было зафиксировано превышение порога ошибочно декодированных кадров
6	RECEIVED	Сумма	Число принятых датаграмм
7	LINK_FAULTS	Сумма	Число событий TS discontinuity (нарушений порядка TS-пакетов)
8	LOST	Сумма	Число потерянных пакетов согласно PLC
9	RESTORED	Сумма	Число пакетов, восстановленных PLC
10	NO_SIGNAL	количество STB	Количество STB на которых было зафиксировано пропадание сигнала
11	MDI_DF	Среднее	Среднее значение MDI Delay Factor
12	MDI_MLR	Среднее	Среднее значение MDI Media Loss Rate (согласно PLC)
13	PERIOD	N/A	Период отчета
14	ACTIVE_STB_COUNT	количество STB	Количество STB, зафиксированных в активном рабочем режиме (т.е. не в режиме StandBy)
15	VID_FRAMES	Сумма	Число декодированных видеокадров
16	VID_DECODE_ERRORS	Сумма	Число ошибочно декодированных видеокадров

17	VID_DATA_ERRORS	Сумма	Число ошибок в видеоданных
18	AUD_FRAMES	Сумма	Число декодированных аудиофреймов
19	AUD_DATA_ERRORS	Сумма	Число ошибок в аудиоданных
20	PLAYER_URL	Параметр агрегации	PLAYER_URL или "NULL"
21	SDP_OBJECT_ID	Параметр агрегации	Значение SDP_OBJECT_ID, «-1» или "NULL"
22	CONTENT_TYPE	Параметр агрегации	Значение CONTENT_TYPE или "NULL" (см. раздел Значения поля CONTENT_TYPE)
23	BUF_UNDERRUNS	Сумма	Число ошибок опустошения буфера
24	BUF_OVERRUNS	Сумма	Число ошибок переполнения буфера (с потерей данных)
25	LOWRATE_STB_COUNT	Количество STB	Количество STB с параметром CUR_BITRATE, меньшим заданного порога

### 2.2 Формат журнала spyaggregator\_daily (суточное агрегирование)

Журнал суточного агрегирования представляет собой текстовый файл, где каждая запись статистики представлена отдельной строкой, а значения полей в строках разделены пробелом.

Файл журнала суточного агрегирования создается раз в сутки при переходе даты. Каталог и имя файла задаются через параметры командной строки. В конец имени файла добавляется строка с соответствующей датой, например, .aggrigated-daily.20120301.

Запись журнала суточного агрегирования имеет следующие поля:

Nº	Название поля	Описание
0	DATE	Дата, на которую формируется отчет
		(Дата в формате YYYYMMDD)
1	REGION_ID	Идентификатор региона приставки
2	MAC	МАС-адрес приставки
3	PLAYER_URL	URL acceta
4	CONTENT_TYPE	Тип контента ассета (см. раздел <i>Значения поля CONTENT_TYPE</i> )
5	SIGN_ON_COUNT	Количество переключений на данный ассет

6	TOTAL_TIME	Суммарное время просмотра данного ассета, с
7	SDP_OBJECT_ID	Идентификатор объекта в БЭ
8	BITRATE_MAX	Максимальный битрейт
9	BITRATE_MIN	Минимальный битрейт
10	BITRATE_AVG	Средний битрейт
11	VID_FRAMES	Количество декодированных кадров
12	VID_DECODE_ER RORS	Количество кадров с ошибками декодирования
13	VID_DATA_ERRO RS	Количество ошибок в потоке (не найдено следующего кадра)

Примечание. В конце файла записывается пустая строка.

#### Сохранение текущего состояния на случай рестарта

Поскольку выходной файл формируется один раз в сутки, то необходимо обеспечить корректность работы агрегатора на случай перезапуска. Это достигается периодическим сохранением внутреннего состояния программы в служебный файл (см. параметр командной строки --backup-period). Для надежности данные попеременно записываются в два разных файла. Каталог куда записываются файлы задается параметром командной строки. Имена файлов имеют вид:

- FILENAME.aggregated-daily-backup.1
- FILENAME.aggregated-daily-backup.2
- где FILENAME базовое имя выходных файлов.

Программа сама валидирует и удаляет файлы бэкапов в случае необходимости, ручного обслуживания они не требуют.

### 2.3 Формат журнала realtimetable (утилита spyrealtimetable)

Формат совпадает с форматом журнала первичной статистики (см. раздел Формат журнала первичной статистики).

#### 2.4 Формат журнала агрегирования sessions

Журнал агрегированной статистики sessions генерируется утилитой spyaggregator\_daily при ее запуске с ключом --session-aggregator.

Журнал пишется в файл OUTDIR/FILENAME.aggregated-sessions, где OUTDIR и FILENAME заданы в командной строке spyaggregator\_daily.

Журнал агрегированной статистики Sessions представляет собой текстовый файл, где каждая запись статистики представлена отдельной строкой, а значения полей в строках разделены пробелом.

На случай перезапуска сервера утилита осуществляет запись в два файла по аналогии с созданием агрегата spyaggregat\_daily (см. раздел *Сохранение текущего состояния на случай рестарта*). Имена файлов имеют вид:

- BAKDIR/FILENAME.aggregated-sessions-backup.1
- BAKDIR/FILENAME.aggregated-sessions-backup.2
- где FILENAME базовое имя выходных файлов.

Запись журнала sessions имеет следующие поля:

Nº	Название поля	Тип	Описание
0	START_TIMESTA MP	uint64 (time_t)	Начало сессии, временная метка. (Время в формате Unix Time)
1	SESSION_DURAT ION	uint64	Продолжительность сессии в секундах
2	SDP_OBJECT_ID	uint32	Идентификатор источника
3	REGION_ID	uint32	Идентификатор региона
4	CONTENT_TYPE	uint	Идентификатор контента (см. раздел <i>Значения поля CONTENT_TYPE</i> )
5	PLAYER_URL	string	URL плеера
6	PROVIDER_ID	uint	Идентификатор провайдера контента (0=unknown, 1=ivi).  До реализации поддержки, данное поле получается анализом PLAYER_URL по правилам, заданным в файлеproviders-file
7	MAC	string	MAC-адрес STB / ид для web-плеера
8	SOURCE_IP	string	Внешний IP-адрес клиента (v4/v6)
9	FIRST_BITRATE	uint	Первый по частоте битрейт (Kibps)
10	FIRST_BITRATE_ TIME	uint32	Процент времени для первого битрейта
11	SECOND_BITRAT E	uint	Второй по частоте битрейт (Kibps)
12	SECOND_BITRAT E_TIME	uint32	Процент времени для второго битрейта
13	OTHER_BITRATE	uint32	Процент времени для остальных битрейтов

	S_TIME		
14	BITRATE_MAX	uint	Максимальный битрейт (Kibps)
15	BITRATE_MIN	uint	Минимальный битрейт (Kibps)
16	BITRATE_AVG	uint	Средний битрейт за сессию (Kibps)
17	BUFFERING_COU NT	uint	Количество остановок на буферизацию
18	BUFFERING_TIM E	uint32	Общее время буферизации
19	PAUSED_TIME	uint32	Общее время в паузе
20	FLUSH_DATE	дата DD/MM /YYYY	Дата создания данной записи, UTC (используется при записи в БД)
21	FLUSH_TIME	время hh:mm: ss.SSS	Время создания данной записи, UTC (используется при записи в БД)

### 2.5 Формат журнала useractions (утилита spyuseractions)

Агрегатор предназначен для фильтрации действий абонента.

Запись журнала user\_actions имеет следующие поля:

Nº	Название поля	Тип	Описание	Значение по умолчанию
0	DATE_TIME	см. spyaggregato r и _daily	Дата и время создания записи.  (Дата/время в формате "ISO 8601 extended format")	
1	MAC	строка	МАС-адрес приставки	
2	EVENT_TYPE	строка - PLAY/STOP/ PAUSE/RES UME	Событие	
3	PLAY_SESSION	uint32	Идентификатор сессии воспроизведения (меняется при старте нового воспроизведения)	0
4	CONTENT_TYPE	uint32	Тип контента (см. раздел Значения поля CONTENT_TYPE)	0
5	SDP_OBJECT_I D	uint32 + спец. значение -1	Идентификатор источника воспроизведения	-1

6	REGION_ID	uint32 + спец. значение -1	Идентификатор региона	-1
7	PLAYER_URL	строка	URL источника воспроизведения	X
8	OUTER_TRANS PORT	uint16	Идентификатор транспорта, см раздел <i>Значения поля "Типы транспорта"</i>	0
9	INNER_TRANSP ORT	uint16	Идентификатор подтранспорта (типа разновидности или дополнительного канала), см раздел Значения поля "Подтипы транспорта"	0
10	POSITION	int32	Текущая позиция в источнике, в секундах (если определена и поддерживается источником)	-1

База данных SmartSPY состоит из следующих таблиц:

- ▶ REALTIME\_LOG хранит данные о последнем событии на устройстве, на котором установлен SPY-клиент (по одному последнему поступившему событию для каждого устройства). Обновляется раз в минуту. Первичным ключом является поле MAC.
- ▶ STB\_COUNT\_STAT хранит число приставок, которые смотрели данный канал в заданном регионе, с числом ошибок, произошедших на этих приставках. Данные агрегированы по каналу и региону за минуту. Первичного ключа нет.
- ▶ STB\_DAILY\_STAT хранит информацию о длительности просмотра каналов, агрегированную по MAC-адресу приставки за сутки. Первичного ключа нет.
- ▶ SESSION\_STAT\_LOG хранит историю сессий пользователей для каждого просмотра, время начала и длительность, показатели битрейта, статистику по качеству вещания. В текущей реализации таблица не используется.

Помимо основных перечисленных таблиц, для построения отчетов используются служебные промежуточные таблицы (DAILY\_STAT\_AGGR, DAILY\_STAT\_MAC, COUNT\_STAT\_AGGR\_MAX\_AVG), являющиеся производным от основных.

#### 3.1 REALTIME LOG

Структура таблицы включает в себя следующие поля:

Nº	Поле таблицы	Значение
1	COUNTER	Счетчик сообщения
2	MSG_TYPE	Тип сообщения (K, Z, V, L, N, S), подробнее см. раздел Значения поля MSG TYPE
3	STREAM_TYPE	тип потока (M - multicast, U - unicast)
4	DATE, TIME	Время события на устройстве
5	INTERVAL_TIME	Интервал
6	MAC	МАС-адрес приставки
7	STREAM_ADDR	IP-адрес канала (для multicast)
8	CONTENT_TYPE	Тип потока видеоконтента (см. раздел Значения поля CONTENT_TYPE)
9	PLAYER_URL	Полный адрес потока, который проигрывает плеер
10	SDP_OBJECT_ID	Идентификатор объекта в БД SDP (уникальный в пределах локальной инсталляции SDP)

11	REGION_ID	внутренний идентификатор региона (уникальный в пределах распределенной инсталляции SDP)
12	SERVICE_ACCOUNT_NUMBER	Номер учетной записи STB
13	STB_IP	IP-адрес приставки
14	SERVER_DATETIME	Время поступления события на сервер
15	VID_FRAMES	Число отображенных кадров за период
16	VID_DECODE_ERRORS	Число найденных декодером ошибочных видеокадров (кадр отображается с артефактами, не учитывается в VID_FRAMES)
17	VID_DATA_ERRORS	Число не распознанных декодером видеокадров в видеопотоке (один или несколько кадров не отображаются). Не учитываются в VID_FRAMES.
18	AUD_FRAMES	Число декодированных аудиофреймов за период
19	AUD_DATA_ERRORS	Число ошибок при декодировании аудиопотока
20	BUF_UNDERRUNS	Количество случаев опустошения буфера видеоданных с прошлого сообщения статистики (ошибка типа «no picture to display»). Не учитываются в VID_FRAMES. Если произошло событие VID_UNDERRUNS, то будет зафиксирована и ошибка в VID_DECODE_ERRORS.
21	BUF_OVERRUNS	Количество случаев, когда пришедшие данные не помещаются в буфер (буфер полон).
22	DVB_LEVEL_GOOD	Уровень сигнала, принимает значения «0» и «1».
23	CUR_BITRATE	Текущий битрейт, используется для HLS- технологии. Измеряется в Кибибит/с.

# 3.2 STB\_COUNT\_STAT

Структура таблицы включает в себя следующие поля:

Nº	Поле таблицы	Значение
1	PARTITION_FIELD	дата, на которую сформирована запись статистики (формат YYMMDD)
2	STAT_DATE	время (с точностью до минуты) создания записи статистики
3	REGION_ID	внутренний идентификатор региона (уникальный в пределах распределенной инсталляции SDP). Если равен «NULL»,то это значит статистика собрана для всех

		регионов.
4	STREAM_ADDR	IP-адрес канала («NULL», если агрегация выполняется без учета источника вещания)
5	CONTENT_TYPE	тип потока видеоконтента («NULL», если агрегация выполняется без учета источника вещания) (см. раздел Значения поля CONTENT_TYPE)
6	PLAYER_URL	полный адрес источника вещания, который проигрывает плеер («NULL», если агрегация выполняется без учета источника вещания)
7	SDP_OBJECT_ID	идентификатор объекта в БД SDP (уникальный в пределах локальной инсталляции SDP) («NULL», если агрегация выполняется без учета источника вещания)
8	STB_COUNT	общее количество приставок (включая находящихся в режиме StandBy) с уникальным МАС-адресом
9	STB_ERROR_COUNT	общее количество приставок, на которых зафиксированы ошибки, в частности, с превышением заданного порога числа ошибок декодирования. Порог задается параметромbad-stb-ratio в процентах (дробным числом), по умолчанию равен 0,5%
10	NO_SIGNAL	количество приставок, для которых за заданный период времени было зафиксировано состояние «нет сигнала». Иногда при переключении канала возникает ложное срабатывание данного состояния (особенно для источников RTSP/HTTP)
11	PERIOD	период агрегации (60 секунд по умолчанию)
12	ACTIVE_STB_COUNT	количество приставок, зафиксированных в активном рабочем режиме (т.е. не в режиме StandBy)
13	VID_FRAMES	число отображенных кадров за период
14	VID_DECODE_ERRORS	число найденных декодером ошибочных видеокадров (кадр отображается с артефактами, не учитывается в VID_FRAMES)
15	VID_DATA_ERRORS	число не распознанных декодером кадров в видеопотоке (один или несколько кадров не отображаются). Не учитываются в VID_FRAMES.
16	AUD_FRAMES	число декодированных аудиофреймов за период
17	AUD_DATA_ERRORS	число ошибок при декодировании аудиопотока
18	BUF_UNDERRUNS	количество случаев опустошения буфера видеоданных с прошлого отчета (ошибка типа «no picture to display»). Не учитываются в VID_FRAMES. Если произошло событие VID_UNDERRUNS, то будет зафиксирована и ошибка в VID_DECODE_ERRORS.
19	BUF_OVERRUNS	количество случаев, когда пришедшие данные не

		помещаются в буфер (буфер полон).
20	LOWRATE_STB_COUNT	количество STB с битрейтом ниже заданного порога. Порог задается параметромlow-rate-level=N (Кибибит/с), по умолчанию равен 1024 Кибибит/с.

## 3.3 STB\_DAILY\_STAT

Структура таблицы включает в себя следующие поля:

Nº	Поле таблицы	Значение
1	PARTITION_FIELD	дата, на которую сформирована запись статистики (формат YYMMDD)
2	REGION_ID	внутренний идентификатор региона (уникальный в пределах распределенной инсталляции SDP)
3	MAC	МАС-адрес приставки
4	CONTENT_TYPE	тип потока видеоконтента, см. раздел Значения поля CONTENT_TYPE, («NULL», если агрегация выполняется без учета источника вещания)
5	PLAYER_URL	полный адрес источника вещания, который проигрывает плеер
6	SDP_OBJECT_ID	идентификатор объекта в БД SDP (уникальный в пределах локальной инсталляции SDP)
7	SIGN_ON_COUNT	количество переключений на данный видеоконтент
8	TOTAL_TIME	суммарное время просмотра данного видеоконтента (в секундах)
9	BITRATE_MAX	максимальный битрейт, Кибибит/с
10	BITRATE_MIN	минимальный битрейт, Кибибит/с
11	BITRATE_AVG	среднее значение битрейта, Кибибит/с

## 4 Справочники значений

## 4.1 Значения поля MSG\_TYPE

Поле типа события (MSG\_TYPE) журнала статистики может принимать следующие значения:

Значение	Расшифровка	Описание	Регистрация события
L	Channel Leave	Отключение трансляции канала	по наступлению
N	New channel	Включение трансляции нового канала	по наступлению
V	Video lost	Пропадание видеосигнала	по наступлению
S	Video restored	Видеосигнал возобновлен	по наступлению
K	Keep alive	Периодическое сообщение (сигнал есть)	раз в 5 минут
Z	Video lost keep alive	Периодическое сообщение (сигнала все еще нет)	раз в 5 минут
Υ	Aggregator sync	Синхронизация для агрегатора, если 10 секунд нет событий	10 секунд от последнего сообщения статистики

# **4.2 Значения поля CONTENT\_TYPE**

Поле типа проигрываемого контента (CONTENT\_TYPE) журнала статистики может принимать следующие значения:

Значение	Расшифровка	Описание
0	ContentType_Unknown	Тип не определен (по умолчанию)
1	ContentType_VoD	Видео по запросу
2	ContentType_BTV	ТВ-канал
3	ContentType_IPRadio	Аудиоканал
4	ContentType_TimeShiftProgram	TSTV-программа
5	ContentType_YouTube	Видео YouTube
6	ContentType_Karaoke	Караоке
7	ContentType_PauseLive	Просмотр передачи с использованием услуги PauseLive
8	ContentType_Music	Музыка
9	ContentType_PVR	Просмотр записи nPVR

#### Справочники значений

10	ContentType_LocalPVR	Просмотр записи PVR с приставки со встроенного жесткого диска
11	ContentType_Dlna	Просмотр аудио/видеоконтента с устройства по технологии DLNA
12	ContentType_LocalFile	Просмотр видеоконтента с USB или встроенного жесткого диска

# 4.3 Значения поля "Типы транспорта"

Поле типа "Типы транспорта" может принимать следующие значения:

Значение	Расшифровка	Описание		
0	OuterTransport_Unknown	Неизвестный транспорт (по умолчанию)		
1	OuterTransport_Multicast	IP-multicast		
2	OuterTransport_Rtsp	RTSP		
3	OuterTransport_Http	На базе протокола НТТР		
4	OuterTransport_Fs	Пользовательский файл, доступный через файловую систему		
5	OuterTransport_DvbTuner	DVB		

# 4.4 Значения поля "Подтипы транспорта"

Поле типа "Подтипы транспорта" может принимать следующие значения:

Значение	Расшифровка	Описание		
0	InnerTransport_Unknown	Для любого типа неизвестный подтип (по умолчанию)		
1	MulticastTransport_UDP	Для типа multicast на базе протокола UDP		
1	RtspTransport_UDP	Для типа RTSP с передачей потока по UDP		
2	RtspTransport_TCP	Для типа RTSP с передачей потока по TCP (по тому же каналу)		
1	HttpTransport_Raw	Для типа HTTP, медиафайл через протокол HTTP		
2	HttpTransport_HLS	Для типа HTTP, HTTP Live Streaming		
3	HttpTransport_ICY	Для типа HTTP, ICY (Shoutcast)		
1	FsTransport_RegularFile	Пользовательский файл доступный через файловую систему		

2	FsTransport_DVD	для OuterTransport_Fs
1	DvbTransport_Terrestrial	для OuterTransport_DvbTuner; DVB-T
2	DvbTransport_Cable	для OuterTransport_DvbTuner; DVB-C
3	DvbTransport_Sattelite	для OuterTransport_DvbTuner; DVB-S
4	DvbTransport_Terrestrial2	для OuterTransport_DvbTuner; DVB-T2

# 5 Использование таблиц БД SmartSPY в отчетах

Собранная и агрегированная в системе SmartSPY статистика отражается в следующих отчетах административного интерфейса AdminUI:

-				
Раздел отчета в AdminUI	Название отчета в AdminUI	Запрос для получения отчета в SmartReport	Используемая таблица БД SmartSPY	Доступность отчета в узлах SDP «Ростелеком»
ТВ- Каналы	рейтинг канала (кол-во STB)  Отчет не реализован в новой версии AdminUI (новый GUI)	REP_CHANNEL_ RATING_STB_C OUNT_STAT_TI ME	STB_COUNT_STAT	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Рейтинг канала (кол-во просмотров)	REP_CHANNEL_ RATING_VIEWE RS	DAILY_STAT_AGGR	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Доля канала от времени просмотра	REP_CHANNEL_ RATING_TIME	DAILY_STAT_AGGR	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Кол-во просмотров канала дольше интервала	REP_CHANNEL_ VIEWING_COUN T	STB_DAILY_STAT	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Длительность просмотра канала	REP_CHANNEL_ VIEWING_TOTA L_TIME	STB_DAILY_STAT	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Среднесуточный охват телеканала	REP_CHANNEL_ COVERAGE	DAILY_STAT_AGGR	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Суммарный охват телеканала	REP_CHANNEL_ TOTAL_COVERA GE	DAILY_STAT_MAC	CORE, MRF
ТВ- Каналы	Кол-во просмотров за день	REP_CHANNEL_ AVARAGE_VIEW ING	COUNT_STAT_AGG R_MAX_AVG	CORE, MRF
ТВ- каналы	Мониторинг состояния каналов	REP_SEARCH_I NVALID_CHANN ELS	STB_COUNT_STAT, SDP_CHANNELS (служебная таблица БД SDP)	CORE
Учетные записи	Текущая активность STB	REP_REALTIME _STB_STAT	REALTIME_LOG	CORE, MRF
Учетные записи	Текущая статистика STB	REP_STB_COU NT_STAT	STB_COUNT_STAT	CORE, MRF