工控机开放平台协议—V1.0版

扩展接口部分

深圳市神州云海智能科技有限公司

2018年5月10日

文档说明	
项目名称	艾娃平台化项目
文档名称	工控机开放平台协议
版本说明	V1.0.1
拟制部门	研发部
拟制作者	刘志英
最后更新时间	2018-5-10

i本修	订记录		
版本	修订日期	描述	作者
	20181107	新增获取发卡机传感器状态	

数据包格式

使用 WebSocket 通讯。传输内容为 JSON 字符串。 地址 ws://192.168.5.88:5000/WebSocketMessager

命令

一、发卡机部分

(1) 获取设备状态

客户端-->工控机 0xE011

字段	类型	描述
cmd	int	0xE011
messageID	Int	系统自加

工控机响应客户端登陆 0XF011

字段	类型	描述
cmd	int	0XF011
messageID	int	与请求对应
status	int	0x30 卡在前端不持卡位置
		0x31 卡在前端持卡位
		0x32 卡在射频位置
		0x33 卡在 IC 位置
		0x34 卡在后端持卡位
		0x35 机内无卡
		0x36 卡不再标准位置
		0x37 卡在重读卡位
describe	string	描述 (对状态的描述)

(2) 从前端进卡并读卡

客户端-->工控机 0xE012

字段	类型	描述
cmd	int	0xE012
messageID	Int	系统自加

工控机响应客户端登陆 0XF012

字段	类型	描述
cmd	int	0XF012
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1成功
cardNo1	string	轨道 1
cardNo2	string	轨道 2
cardNo3	string	轨道 3

(3) 从后端进卡并读卡

客户端-->工控机 0xE013

字段	类型	描述
cmd	int	0xE013
messageID	Int	系统自加

工控机响应客户端登陆 0XF013

字段	类型	描述
cmd	int	0XF013
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1成功
cardNo1	string	轨道 1
cardNo2	string	轨道 2
cardNo3	string	轨道 3

(4) 移动卡位置

客户端-->工控机 0xE014

字段	类型	描述
cmd	int	0xE014
messageID	Int	系统自加
location	int	0X30 移动卡到读卡器
		0X31 移动卡到 IC 位置
		0X32 移动卡到前端持卡位
		0X33 移动卡到后端持卡位
		0X34 移动卡到前端不持卡位
		0X35 从后端弹出卡片(回收)
		0X36 从前端弹出

工控机响应客户端登陆 0XF014

字段	类型	描述
cmd	int	0XF014
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1 成功

(5) 读卡

客户端-->工控机 0xE015

字段	类型	描述
cmd	int	0xE015
messageID	Int	系统自加

工控机响应客户端登陆 0XF015

字段	类型	描述
cmd	int	0XF015
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1成功
cardNo1	string	轨道 1
cardNo2	string	轨道 2
cardNo3	string	轨道 3

(6) 复位

客户端-->工控机 0xE016

字段	类型	描述
cmd	int	0xE016
messageID	Int	系统自加
action	int	复位动作
		0x30 复位 不移动卡片
		0x31 复位 卡片到前端不持
		卡位
		0x32 复位 从后端弹出卡
		0x33 复位 移动卡到前端持
		卡位

工控机响应客户端登陆 0XF016

字段	类型	描述
cmd	int	0XF016
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1 成功

(7) 获取发卡机传感器状态

客户端-->工控机 0xE017

字段	类型	描述
cmd	int	0xE017
messageID	Int	系统自加

工控机响应客户端登陆 0XF017

字段	类型	描述
cmd	int	0XF017
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	错误码 1 成功

Pss1	int	0x31, 有卡; =0x30 无卡
Pss2	int	0x31, 有卡; =0x30 无卡
Pss3	int	0x31, 有卡; =0x30 无卡
Pss4	int	0x31, 有卡; =0x30 无卡
Pss5	int	0x31, 有卡; =0x30 无卡
Pss6	int	闸门传感器 未使用
Pss7	int	0x31, 卡箱到位; =0x30 卡箱
		未到位
		卡箱传感器
Pss8	int	0x31, 回收箱到位; =0x30回
		收箱未到位
		回收箱传感
Pss9	int	0x31, 有卡; =0x30少卡
		卡预空传感器

二、二维码打印机部分

(1) 打印二维码

客户端-->工控机 0xE021

字段	类型	描述
cmd	int	0xE021
messageID	Int	系统自加
text	string	文本内容
darkness	byte	打印浓度 030
dXPos	double	文本横坐标 英寸
dYPos	double	文本纵坐标 英寸
qrSize	double	二维码边长 英寸

工控机响应客户端登陆 0XF021

字段	类型	描述
cmd	int	0XF021
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	>=0 成功
		-1001 卡纸出错
		-1002 缺纸异常
		-1003 切刀异常
		-1004 碳带异常

三、文件打印

(1) 打印文件

客户端-->工控机 0xE031

字段	类型	描述
cmd	int	0xE031
messageID	Int	系统自加
text	string	文本内容
fileName	string	文件名称

工控机响应客户端登陆 0XF031

字段	类型	描述
cmd	int	0XF031
messageID	int	与请求对应
responseCode	int	0失败; 非 0 成功

附件一:发卡机错误码返回

responseCode 返回的错误码状态

成功

 $CRS_SUCCESS = 0x01,$

卡在前端不持卡位

CRS CARDINGATEPOS = 0x30,

卡在前端持卡位

CRS_CARDINFRONT = 0x31,

卡在射频位

 $CRS_CARDINRFPOS = 0x32,$

卡在 IC 位

 $CRS_CARDINICPOS = 0x33,$

卡在后端持卡位

CRS_CARDINREAR = 0x34,

机内无卡

 $CRS_NOCARDIN = 0x35,$

卡不在标准位置

 $CRS_NOTINSTDPOS = 0x36,$

卡在重读卡位

CRS_CARDINREREADPOS = 0x37,

无法开启进卡

CannotInsertion = 0X1000,

前端进卡超时

EnterCardTimeOut = 0X1001,

读卡失败

ReadFail = 0X1002,

后端进卡失败

RearEnterCardFail = 0X1003,

无法读取卡号

RearEnterCardFail =0X1004,

中断退出

RearEnterCardFail =0X1005,