

Curso Wemos (Arduino)

Internet of Things #IoT






 Que al pulsar un botón en casa o en el trabajo trabajo se active la WiFi del móvil, esté donde esté

- Soltar el botón IoT en casa/trabajo y que sea fácil de configurar
 - Que no requiera conocimientos técnicos para conectarlo la primera vez a Internet...

Que el botón sea muy barato



Wemos es una placa que usa el chip ESP8266



- Chip WiFi por unos 3€
- 11 I/O pines
 - Todos (excepto D0) soportan interrupciones, PWM, I2C y one-wire
- 1 entrada analógica
- Micro USB
 - (alimentación y datos)
- Compatible:
 - Arduino
 - Nodemcu

- Usar un portal cautivo si el dispositivo no puede conectar a Internet, de modo que cuando me conecte a su red me permita configurarlo
- Invocar un webhook (enlace) en un servidor remoto (IFTTT) cuando se pulse un botón
- Mantener el dispositivo IoT en bajo consumo dormido, y activarlo mediante interrupciones

Modos de ahorro de energía en ESP8266

	Modem-sleep	Light-sleep	Deep-sleep
Wi-Fi	OFF	OFF	OFF
System clock	ON	OFF	OFF
RTC	ON	ON	ON
CPU	ON	Pendiente	OFF
Corriente	~15 mA	~0.4 mA	~20 µA
CPU ON Pendiente OFF Corriente ~15 mA ~0.4 mA ~20 μA Automaticamente activo AP Automaticamente act			

ESP.deepSleep(sleepTimeuS);



Portal cautivo: Librería "WiFiManager"



```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include < DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
void setup() {
 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.autoConnect("MARINO_ESP", "1234");
//Serial.begin(115200);
//Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
```

- ← Librería base ESP8266
- ← Servidor DNS local para redireccionarnos al portal cautivo
- ← Para montar el servidor y servir la web de configuración
- ← Hace todo el tema de portal y contraseñas automáticamente

← Se puede imprimir algo para probar cuando pasa



Bajo consumo: activación por interrupciones



- Consejos:
 - Las interrupciones deben ser lo más cortas posibles
 - si es posible simplemente "seteando" banderas
 - las banderas declararlas volatile
 - E.g., volatile bool BUTTON_state
 - Para añadir interrupciones en arduino (setup):

attachInterrupt(GPIO_Pin, funcionAEjecutar, cuando);

- //cuando = CHANGE, RISING, FALLING
 - Lógica inversa ESP8266



 ... que el ESP8266 espere dormido y al presionar el botón se active de nuevo

```
while (condición) ← ¿¿¿¿¿¿ usando BUTTON_state ???????? yield();
```



Usando el modo de ahorro LIGHT y despertando al clickear el botón



```
volatile bool BUTTON_state = false;
void button_pressed() {
noInterrupts();
BUTTON_state = true;
interrupts();
void setup() {
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(D3, button_pressed,
FALLING); //Lógica inversa
```

```
void loop() {
while (!BUTTON_state)
 yield();
 Serial.println("botón pulsado");
 BUTTON_state = false;
```

Invocar un webhook (de IFTTT): Librería "IFTTTWebhook"



- #include <IFTTTWebhook.h>
- #define IFTTT_API_KEY "la tuya"
- #define IFTTT_EVENT_NAME "button_pressed"

- IFTTTWebhook myWebHook(IFTTT_API_KEY, IFTTT_EVENT_NAME);
- myWebHook.trigger();

🚱 TODO JUNTO:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <IFTTTWebhook.h>
#define IFTTT_API_KEY "la tuya"
#define IFTTT EVENT NAME "button pressed"
volatile bool BUTTON state = false;
void button_pressed() {
 noInterrupts();
 BUTTON_state = true;
 interrupts();
```

```
void setup() {
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.autoConnect("MARINO_ESP", "1234");
 attachInterrupt(D3, button_pressed, FALLING);
Serial.begin(115200);
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {
while (!BUTTON_state)
 yield();
IFTTTWebhook myWebHook(IFTTT_API_KEY,
IFTTT_EVENT_NAME);
myWebHook.trigger();
 Serial.println("botón pulsado");
 BUTTON_state = false;
```