


1. Назначение

Нагреватель универсальный гибкий предназначен для подогрева топливных магистралей и компонентов дизельных автомобилей при низких температурах окружающей среды. К таким компонентам относятся, в том числе, топливные фильтры, в которых парафинизация дизельного топлива приводит к образованию пробок, препятствующих дальнейшему движению дизельного топлива. Особенно актуально применение данных нагревателей с целью обогрева пластиковых топливных фильтров, находящих всё большее применение в современных автомобилях. Нагреватель предназначен для работы как в предпусковом режиме, так и при работающем двигателе.

2. Монтаж.

Монтаж нагревателя производится на топливопровод путем прокладки нагревателя вдоль топливопровода с фиксацией одного элемента к другому, с помощью, например, пластиковых стяжек, либо других подручных материалов. Монтаж нагревателя на топливный фильтр осуществляется путем его плотной намотки с дальнейшей фиксацией. Допускается наматывать в два слоя нагреватели, удельная мощность которых не превышает 50 вт/м (мощность нагревателя в ваттах делится на его длину в метрах). Следует понимать, что чем более плотный механический контакт нагревателя с обогреваемой поверхностью обеспечен, тем эффективнее результат подогрева.

Нагреватели подключаются к бортовой электросети автомобиля. Включатель и светодиод устанавливаются в салоне автомобиля в зоне видимости с места водителя. Схема подключения нагревателя к бортовой сети автомобиля дана ниже. Разъемы соединения нагревателя с монтажным комплектом следует защитить с помощью термоусаживающейся трубки.





3. Эксплуатация.

Включение нагревателя осуществляется нажатием клавиши включателя. В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового разогрева фильтра от аккумулятора составляет 5-10 минут. Нагреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.

4. Безопасность.

Запрещается включать нагреватель при температурах окружающей среды выше, чем +5 °C, так как это может привести к расплавлению пластиковых элементов, непосредственно контактирующих, а также находящихся вблизи нагревателя.

Запрещается опускать нагреватель в топливный бак, так как длительный непосредственный контакт нагревателя с дизельным топливом приводит к разбуханию первого.

Запрещается оставлять нагреватель включенным длительное время (более 15 мин) при неработающем двигателе, так как это может привести к разрядке АКБ.

Запрещается механический контакт нагревателя с острыми кромками, так как это может привести к повреждению изоляции нагревателя.

5. Комплект поставки.

В комплект поставки входит:

- 1. Нагреватель НЕ 1шт.
- 2. Монтажный комплект 1 комплект.
- 3. Термоусаживающаяся трубка Ø10мм 2шт. по 50мм.
- 4, Руководство по эксплуатации (паспорт).
- 5. Упаковка.



и признан годным для эксплуатации.

визуально не обнаружено.

Подпись покупателя

6. Срок эксплуатации.

Срок эксплуатации нагревателя составляет не менее 10 лет при условии соблюдения настоящего руководства по эксплуатации. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

7. Приемка.

Нагреватель соответствует требованиям нормативных документов

Начальник ОТК	Борисюк А.К.	
Штамп ОТК.		
Дата изготовления		
1.8	Т родажа.	
Дата продажи ""	201г.	
Подпись продавца	(_)
Штамп магазина		

В момент покупки механических дефектов и повреждений

Производитель: **ОДО "Евролиния"** 220037 г. Минск, пер. Козлова, 7A Республика Беларусь www.nomacon.by



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



НАГРЕВАТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ
СЕРИИ НЕ
(С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ)