Архитектура ARM Cortex-M и ее сравнение с другими

ARM архитектурами


Где применяются знания архитектуры процессора ?

Где применяются знания архитектуры процессора ?

- Операционные системы и embedded firmware: Baremetal разработка, смена контекста (процессов, потоков) в ОС, userspace и syscalls и др....
- Компиляторы: эффективно использовать регистры процессора, оптимизировать машинный код для эффективного заполнения pipeline, эффективная векторизация и loop unrolling, и др....
- Корректность и Performance ваших программ: уменьшение кэш промахов, многопоточность - Out Of Order execution and memory model ...

```
int calculate(uint32 t repeat,
              uint32 t x, uint32 t y) {
   int max = 10;
   int res = 0;
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
       res += sum + mul;
       x = (sum < max) ? sum : max;
   return res;
void main(void) {
   int res = calculate (10, 2, 4);
```

- Как процессор выполняет код ?
- Как функция calculate получает значения repeat, ?
- Как возвращается значение из calculate?
- Где хранятся переменные max, res, ... ?
- Как из calculate функции вернуться и продолжить исполнение main?
- Как выполняется вычисление sum и mul?
- ullet Могут ли вычисления sum и mul выполняться параллельно ?



Processor

Load R1, A Load R12, B Add R0, R12, R1 Store RO, C

- SP Stack Pointer Register (Вершина стека)
- LR Link Register (Адрес возврата)
- PC Program Counter Register (Адрес следующей выполняемой инструкции)


ALU (Arithmetic Logic Unit) Operations: Add, Sub, And, Or, Shift, Mul, Div, ...


Зачем нужны регистры ? Доступ к регистрам быстрее чем к памяти - в том числе быстрее чем к кэш памяти !!!

volatile ??

NOTE: Cortex M3/M4/M7 ha ochobe Harvard apxutektypu используют разные шины для команд и данных.

Data Processing Instructions	ADD, SUB, AND, ORR, CMP, MUL, SDIV, UDIV, LSL, LSR,
Data Transfer Instructions	MOV, LDR, LDRH, LDRB, STR, PUSH, POP,
Branching Instructions	BEQ, BNE, B, BL, BX,
Special	SVC, CPSID, CPSIE, MRS, MSR, WFI, ISB,





Thumb2 ISA является смесью 16- и 32-битных инструкций. Инструкции Thumb2 дают улучшение плотности кода на 26% по сравнению с 32битными инструкциями ARM и производительности на 25% по сравнению с 16-битными инструкциями Thumb.

https://developer.arm.com/documentation/ddi0337/h/CHDDIGAC https://developer.arm.com/documentation/grc0001/m

```
ADD R0, R1, R2 ; R0=R1+R2
SUB R0, R1, R2 ; R0=R1-R2
MOV R1, R2 ; R1=R2
MOV R1, \#0x300 ; R1=0x300
STR R0, [R1] ; *R1=R0 (Запись в память по адресу R1 значения R0)
LDR R2, [R1] ; R2=*R1 (Запись в R2 значения из адреса R1)
CMP RO, R1 ; Сравнить RO и R1, Результат сравнения в APSR регистр
                 ; Переход (Branch) к выполнению func,
BEQ func
                   если результат предыдущей операции был == (equal)
B func
                 ; Переход (Branch) к выполнению func
```

- Как функция calculate получает значения repeat, х и у ?
- Как возвращается значение из calculate?

```
int calculate(uint32 t repeat,
              uint32 t x, uint32 t y) {
   int max = 10;
   int res = 0;
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
      res += sum + mul;
       x = (sum < max) ? sum : max;
   return res;
void main(void) {
   int res = calculate (10, 2, 4);
```

- Как функция calculate получает значения repeat, x и y ?
- Как возвращается значение из calculate?

R0, R1, R2, R3	Аргументы функции (Если функция имеет >4 аргументов - дополнительные аргументы передаются через стэк).
	Caller-save регистры: Вызывающая функция должна сохранить их перед вызовом функции. Вызываемая функция может менять эти значения.
R0, R1	Возвращаемое значение
R4 - R11	Callee-save регистры: Если вызываемая функция использует их, вызываемая функция должна сохранить их на стэк перед использованием и восстановить перед выходом. Вызывающая функция имеет гарантии что вызываемые функции не будут менять эти регистры. NOTE: R9 может иметь специальное назначение и не быть Callee-save.

- Как функция calculate получает значения repeat, х и у ?
- Как возвращается значение из calculate?

```
int calculate(uint32 t repeat,
              uint32 t x, uint32 t y) {
   int max = 10;
   int res = 0;
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
       res += sum + mul;
       x = (sum < max) ? sum : max;
   return res;
void main(void) {
   int res = calculate(10, 2, 4);
```

```
calculate:
main:
                              push {r7}
                              sub sp, sp, #44
movs r2, #4
                              add r7, sp, #0
movs r1, #2
                              str r0, [r7, #12]
movs r0, #10
                              str r1, [r7, #8]
                              str r2, [r7, #4]
bl calculate
str r0, [r7, #4]
                              adds r7, r7, #44
                              mov sp, r7
                              pop {r7}
                              bx lr
```

Calling Convention является частью ABI (Application Binary Interface) и позволяет обеспечить совместимость между машинами поддерживающими один ABI.

	Register	ABI Name	Description	Saved by Calle-
	x0	zero	hardwired zero	-
	x1	ra	return address	-R
	x2	sp	stack pointer	-Е
	х3	gp	global pointer	-
	x4	tp	thread pointer	-
	x5	t0	temporary register 0	-R
	х6	t1	temporary register 1	-R
	х7	t2	temporary register 2	-R
	x8	s0 / fp	saved register 0 / frame pointer	-E
	x9	s1	saved register 1	-E
	x10	a0	function argument 0 / return value 0	-R
	x11	a1	function argument 1 / return value 1	-R
	x12	a2	function argument 2	-R
	x13	a3	function argument 3	-R
	x14	a4	function argument 4	-R
	x15	a5	function argument 5	-R
	x16	a6	function argument 6	-R
	x17	a7	function argument 7	-R
	x18	s2	saved register 2	-E
	x19	s3	saved register 3	-E
	x20	s4	saved register 4	-E
	x21	s5	saved register 5	-E
1				

ret

call func

```
calculate:
 main:
                     addi sp, sp, -48
  . . .
  li a0, 10
                     sw ra, 44(sp)
  li a1, 2
                     sw s0, 40(sp)
 li a2, 4
                     addi s0, sp, 48
                     sw a0, -12(s0)
  call calculate
                     sw a1, -16(s0)
  sw a0, -16(s0)
                     sw a2, -20(s0)
                     li a0, 10
                     lw a0, -28(s0)
                     lw ra, 44(sp)
                     lw s0, 40(sp)
                     addi sp, sp, 48
                     ret
LI a0, 10 # load immediate 10 in a0
SW a0, -16(s0) # store a0 in address: (s0-16)
LW s0, 40(sp) # load from address (sp+40) into s0
```

jmp to ra


save next addr into ra and jump in func

Register	Purpose	Saved across calls
%rax	temp register; return value	No
%rbx	callee-saved	Yes
%rcx	used to pass 4th argument to functions	No
%rdx	used to pass 3rd argument to functions	No
%rsp	stack pointer	Yes
%rbp	callee-saved; base pointer	Yes
%rsi	used to pass 2nd argument to functions	No
%rdi	used to pass 1st argument to functions	No
%r8	used to pass 5th argument to functions	No
%r9	used to pass 6th argument to functions	No
%r10-r11	temporary	No
%r12-r15	callee-saved registers	Yes

```
main:
mov edi, 10
mov esi, 2
mov edx, 4
 call calculate
mov dword ptr [rbp - 8], eax
```

```
calculate:
push rbp
mov rbp, rsp
 mov dword ptr [rbp - 4], edi
mov dword ptr [rbp - 8], esi
mov dword ptr [rbp - 12], edx
mov eax, dword ptr [rbp - 20]
pop rbp
 ret
```

call func # Jump unconditionally to target and push return value (current PC + 1) onto stack # Pop the return address off the stack and jump unconditionally to this address ret





R13 (SP)	Stack Pointer	
R14 (LR)	Link Register	
R15 (PC)	Program Counter	HW purpose
xPSR registers	Application PSR (статус ALU: переполнение, отрицательное, ноль); Interrupt PSR; Execution PSR;	
R7, R11	Может использоваться как Frame Pointer, если код скомпилирован с -fno-omit-frame-pointer	
R12 Intra-Procedur e-call scratch register	Может использоваться для различных целей как дополнительный регистр который можно не сохранять внутри вызываемой функции (как R0-R3, но не для аргументов)	ARM procedure call standard
R9	Может быть platform specific, Например: Static Base в Position Independent data model	
	Регистры общего назначе	ения, Special 13


CMP R1, R0 ; Compare R0 and R1, set APSR


BEQ func2 ; Branch if equal

NOTE RISC V: beq rs, x0, offset

https://erik-engheim.medium.com/arm-x86-and-ris c-v-microprocessors-compared-92bf0d46fd52 MRS R0, APSR ; Read APSR into R0 MSR APSR, R0 ; Write APSR from R0

N (Negative)	1: Результат предыдущей операции был отрицательный, или при сравнение результат был меньше ((result >> 31)&1)
Z (Zero)	1: Результат предыдущей операции был == 0 0: Результат предыдущей операции был != 0
C (Carry)	1: Операция сложения привела к переносу (result > 2^32)]; Операция вычитания не привела к заимствованию (result >=0)
V (Overflow)	1: Операция привела к переполнению ((a >> 31 == b >> 31) & (a >> 31 != (result>>31)&1))
Q	1: Saturated операции (qadd, qsub,) привели к переполнению: int saturate_add_int(int x, int y) { if (y > INT_MAX - x) return INT_MAX; return x + y; }





```
int calculate(uint32 t repeat,
              uint32 t x, uint32 t y) {
   int max = 10;
   int res = 0;
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
       res += sum + mul;
       x = (sum < max) ? sum : max;
   return res;
void main(void) {
   int res = calculate(10, 2, 4);
```


Где хранятся переменные *max, res, ...* ?

Они используются только внутри calculate

- значит нам нужно какая то временная

область памяти под них - stack !!!

SP регистр - указатель стэка;




```
int calculate(uint32 t repeat,
              uint32 t x, uint32 t y) {
   int max = 10;
   int res = 0;
   for (int i = 0; i < repeat; ++i) {</pre>
       int sum = x + y;
       int mul = x * y;
       res += sum + mul;
       x = (sum < max) ? sum : max;
   return res;
void main(void) {
   int res = calculate(10, 2, 4);
```

```
calculate:
push {r7}
sub sp, sp, #44
add r7, sp, #0
adds r7, r7, #44
mov sp, r7
pop {r7}
bx 1r
```

NOTE:

• RISC-V: SP register

• x86-64: RSP register



• Если входных аргументов > 4 ?

```
uint32 t calculate(int a, int b, int c,
                   int d, int e, int f){
 return (a+b+c+d+e+f);
int main(void) {
   int res = calculate(10, 2, 4,
                       7, 3, 5);
   return res;
```

```
main:
    ...
    movs r3, #5
    str r3, [sp, #4]
    movs r3, #3
    str r3, [sp]
    movs r3, #7
    movs r2, #4
    movs r1, #2
    movs r0, #10
    bl calculate
    mov r3, r0
```

Как процессору узнать какой код продолжить выполнять, после выполнения функции calculate ?

```
uint32 t calculate(int a, int b, int c,
                   int d, int e, int f){
 return (a+b+c+d+e+f);
int main(void) {
   int res = calculate(10, 2, 4,
                       7, 3, 5);
   return res;
```

```
main:
bl calculate
// next op
calculate:
push {r7}
 sub sp, sp, #20
 adds r7, r7, #20
mov sp, r7
 pop {r7}
 bx lr
```

LR регистр: используется для хранения адреса возврата при вызове функции;

bl (Branch with Link) - копирует адрес следующей (за bl) инструкции в регистр LR и выполняет branch to label;

Если у нас только один LR регистр, куда сохранять адрес возврата при вызове еще одной функции ?

```
int sum(int a, int b) {
   return a + b;
int calculate(int a, int b) {
   return sum(a, b);
void main(void) {
   int res = calculate(2, 4);
```

```
calculate(int, int):
                                        sum(int, int):
main:
                  push {r7, lr}
                                         push {r7}
movs r1, #4
                   sub sp, sp, #8
                                         sub sp, sp, #12
movs r0, #2
                                         add r7, sp, #0
bl calculate
                  bl sum
 str r0, [r7, #4]
                                         adds r7, r7, #12
                  pop {r7, pc}
                                         mov sp, r7
                                         pop {r7}
                                         bx lr
```

При вызове еще одной функции, LR сохраняется на стэк.

```
Почему не использовать стэк всегда -
зачем нужен LR ?
Доступ к регистрам быстрее чем к
памяти - в том числе быстрее чем к кэш
памяти !!!
```

```
int sum(int a, int b) {
   return a + b;
int calculate(int a, int b) {
   return sum(a, b);
void main(void) {
   int res = calculate(2, 4);
```

```
main:
mov edi, 2
mov esi, 4
call calculate(int, int)
mov dword ptr [rbp - 4], eax
                                sum(int, int):
                                 push rbp
calculate(int, int):
                                 mov rbp, rsp
push rbp
                                 mov dword ptr [rbp - 4], ed:
mov rbp, rsp
                                 mov dword ptr [rbp - 8], es:
sub rsp, 16
                                 mov eax, dword ptr [rbp - 4]
mov dword ptr [rbp - 4], edi
                                 add eax, dword ptr [rbp - 8]
mov dword ptr [rbp - 8], esi
                                 pop rbp
mov edi, dword ptr [rbp - 4]
                                 ret
mov esi, dword ptr [rbp - 8]
call sum(int, int)
add rsp, 16
pop rbp
ret
```

call func # Jump unconditionally to target and push
return value (current PC + 1) onto stack

```
int sum(int a, int b) {
  return a + b;
int calculate(int a, int b) {
   return sum(a, b);
void main(void) {
   int res = calculate(2, 4);
```

```
# jmp to ra
ret
call func
              # save next addr into ra and jump
in func
```

Задание: используя godbolt https://godbolt.org/ сгенерить ассемблер данного кода для архитектуры RISC-V и прислать мне shared link через godbolt на ваш сгенеренный код!

Что вынести из лекции:

- Simple CPU model = ALU + Registers
- ALU работает только с регистрами
- Компилятор использует РОН по своему усмотрению calling convention
- R0-R3 входные аргументы функции, R0 возвращаемое значение
- R4-R11 Callee save registers
- APSR регистра ALU status
- Stack, Stack Pointer
- Link Register

Задание:

- Установить симулятор https://github.com/tomcl/V2releases/releases и написать в нем код который делает тоже самое что и код: int x = 4; // можете не читать из памяти а сразу использовать регистры int y = 0; // можете не читать из памяти а сразу использовать регистры while (x != 0) {
 if (x == 2) {
 y = 10;
 }
 --x;
 - Подключиться к вашей плате в режиме дебага через IDE и посмотреть ассемблер, найти вызов любой функции и убедиться что входные параметры функции передаются через регистры в ассемблере прислать мне скрин отладчика;