



Sistemas Informáticos



## Tabla de contenidos

- 1. La arquitectura de Von Neumann
  - 1. La unidad central de proceso (CPU)
    - Registros de la CPU
    - 2. Unidad de control
    - Unidad Aritmético-lógica
  - 2. Memoria principal
    - 1. Proceso de lectura
    - Proceso de escritura
  - 3. Unidades de E/S
  - 4. Buses
  - 5. Tipos de buses









### John von Neumann


Nació en el Imperio de Austria-Hungría, en **Budapest**, en el seno de una familia judía de banqueros, ennoblecida por el Imperio. Un **niño prodigio** que estudió **matemáticas** y **química** en su ciudad natal, Berlín y Zürich. **Recibió su doctorado en matemáticas de la Universidad de Budapest a los 23 años**.

Dio su nombre a la **Arquitectura de von Neumann, utilizada en** casi todos **los ordenadores.** 

El concepto de *programa almacenado* permitió la lectura de un programa (instrucciones) y sus datos dentro de la memoria de la computadora, y después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La idea era conectar permanentemente las unidades del ordenador y que su funcionamiento estuviera coordinado bajo un control central.



- Estableció el modelo básico de los computadores digitales (1946)
- Construyo una computadora con programas almacenados, hasta entonces trabajaban con programas cableados.
- \* Su idea principal consistió en conectar permanentemente las unidades de las computadoras, siendo coordinado su funcionamiento por un elemento de control.
- Esta tecnología sigue vigente aunque con modificaciones.





# 1. La arquitectura de Von Neumann (cont.)


- \* La arquitectura de Von Neumann se compone de 4 elementos funcionales:
  - \* Unidad Central de Proceso (CPU, Central Process Unit) & considerada como el cerebro del ordenador.
  - \* Memoria principal (MP) donde se almacena datos y programas en ejecución.
  - \* Unidad de entrada y salida (I/O) periféricos de entrada, salida y entrada-salida, para introducir datos en el ordenador o mostrar los datos procedentes del ordenador. Permiten comunicar al ordenador con el exterior
  - \* Buses interconecta los tres elementos anteriores a través de un conjunto de líneas que llevan señales de control (control bus), datos (data bus) y direcciones (address bus)
    - permiten a la CPU seleccionar a que direcciones de memoria y dispositivos desea acceder






# 1. La arquitectura de Von Neumann (cont.)

### **CPU**







- ★ Clasificación de registros visibles al usuario
  - \* Registros Índices = Index Register almacenan direcciones de memoria: RX1, RX2,.... RXn
  - \* Registros de propósito general: Se utilizan para almacena datos de forma temporal durante la ejecución de un programa: R0, R1, R2.....,Rn
  - Registro de estado del Programa (PSW o FLAGS) cada uno de los bits de este registro indican el estado de cómo ha terminado la ultima operación en la ALU, por ejemplo,
    - si se ha producido un desbordamiento,
    - si el resultado ha sido positivo, negativo o cero, etc.
    - Pueden ser consultados por el programador, pero no alterados directamente.




- Clasificación de los registros de control y de estado
  - Contador de programa (CP) = Program Counter (PC) contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
  - LA UC modifica su valor tras finalizar la ejecución de cada instrucción.
  - Registro de instrucción (RI) = Instruction register (IR) contiene la instrucción que se está ejecutando actualmente.
  - \* Registro de dirección de memoria (RDM) = Memory Address Register (MAR) donde pone la UC la dirección de memoria o E/S la que quiere acceder, ya sea para leer o escribir.
    - Se encuentra conectado al bus de direcciones.
  - \* Registro de intercambio de memoria (RIM) = Memory Buffer Register (MBR) donde se ponen los datos o instrucciones a leer o escribir en memoria o en un periférico de E/S.
    - Se encuentra conectado al bus de datos.
  - Ra y Rb almacenan los operandos de entrada de la ALU
  - \* Acumulador(AC) almacenan los resultados de las operaciones de la ALU.

# 2. La unidad central de proceso



Ejecutar las instrucciones de un programa secuencialmente. Misión CPU **Componentes** principales **Unidad de Control Unidad Aritmético Lógica** U.C. **ALU** 






- Su función es controlar todo el sistema
- Ejecuta las instrucciones que se encuentran en la memoria principal
  - Las instrucciones se procesan de forma secuencial, leyéndose de posiciones consecutivas de memoria (tras ejecutar la instrucción que se encuentra en la dirección x se ejecuta la instrucción que está en la dirección x+1 y así sucesivamente), SECUENCIAMIENTO IMPLÍCITO
- \* En la actualidad es un circuito integrado llamado Procesador o Microprocesador.
- \* LA CPU está compuesta por:
  - La Unidad de Control (UC)
    - busca las instrucciones en la MP
    - las interpreta
    - Envía ordenes para ejecutarlas a otras unidades. generando las señales de control y estado necesarias para lograrlo.



- La Unidad aritmético lógica (ALU\_
   Aritmetic Logic Unit)
  - Ileva a cabo las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división....)
  - y lógicas (NOT, AND, OR...) que le ordena la UC.
  - \* Los registros:
    - constituyen el almacenamiento interno de la CPU
    - \* almacenan temporalmente la información necesaria para ejecutar las instrucciones.



**ALU** 





## \* Buses internos:

- ⋆ Dentro de la CPU hay una serie de buses
- Permite intercambiar información de datos, de direcciones, y de control entre la UC, la ALU y los registros.

# 2.1. Registros de la CPU

- Celdas de memoria de muy alta velocidad que almacenan datos temporales mientras se ejecuta una instrucción.
- \* Tamaño de pocos bits, siempre múltiplos de 8 bits (8, 16, 32, 64, ...)
- Todos los registros de una CPU tienen el mismo tamaño, y a ese tamaño se le llama palabra.
  - es el número de bits que puede manipular a la vez el procesador
  - Cuanto mayor más potente el procesador
    - Puede trabajar con mas cantidad de información a la vez
    - Puede utilizar mayor cantidad de memoria
- Cuando un procesador se dice que es de N bits, significa que trabaja con palabras de N bits, y por tanto sus registros tienen una capacidad o tamaño de N bits.
- \* Algunos ejemplos:
  - Intel 80386, 80486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV,
     Core, y AMD K6, Athlon, Athlon XP, eran procesadores de 32 bits,
  - Intel Pentium D, Core 2, I7, y AMD Athlon 64, Phenom, Phenom II, son procesadores de 64 bits, palabras de 64 bits






- \* Busca en internet y contesta las siguientes preguntas
  - ¿ Con cuantos bytes trabajaba el Intel 8080? ¿Cuál era su tamaño de palabra?
  - ¿Con cuantos bytes trabajaba el Intel 8086? ¿Cuál era su tamaño de palabra?
  - ★ ¿Con cuantos bytes trabajaba el Intel 80286? ¿Cuál era su tamaño de palabra?
- \* ¿Cuál es el tamaño de la palabra del procesador del ordenador de tu casa, 32 o 64 bits?
- \* ¿Puede ejecutar un procesador de 64 bits aplicaciones de 32 bits? ¿Y viceversa?

# **Actividades**

En el aula virtual Tema 2 → Actividad 1







- \* Está compuesta por dos tipos de memoria:
- \* ROM (Read Only Memory):
- Memoria de solo lectura
  - No volátil
  - Contiene el software básico (BIOS) para poder cargar el SS.OO desde los periféricos de E/S a la RAM.
  - ★ El SS.OO a su vez se encargará de cargar los programas y datos de usuario en la RAM desde la E/S.
  - \* RAM (Random Access Memory):
    - Memoria de acceso aleatorio.
    - Volátil
    - Almacena tanto los programas (conjunto de instrucciones) como los datos que manejan estos programas en ejecución.


# 4. Memoria principal...

- \* La memoria está compuesta de celdas, casillas, o posiciones de memoria de un determinado número de bits. Normalmente un byte. Los bytes se agrupan en palabras.
- \* Cada celda de memoria tiene:
  - Una dirección: número que identifica unívocamente a la casilla de memoria. Se utilizan direcciones para palabras
    - Si la 1<sup>a</sup> dirección es la 0 y la palabra es 64 bits (8 bytes), la siguiente dirección de palabra es la 8.
  - Un contenido: Instrucción o dato que se almacena en la celda en cada momento
- Esta ligada a las unidades más rápidas del ordenador (UC y ALU)

# 5. Ejecución de una instrucción



realizar la misma secuencia de pasos
independientemente del repertorio de
instrucciones específicos que posea el
procesador y de los campos y modos de
direccionamiento que se hayan definido.
Cada uno de estos pasos puede necesitar un
número diferente de ciclos de reloj dependiendo
de su propia complejidad y de los recursos que la
CPU tenga para su realización.



Ciclo de ejecución de una instrucción





- \* Fase de búsqueda de la instrucción
  - El contador de programa que contiene la <u>dirección</u> <u>de memoria</u> donde está la instrucción, la deja en DM (RDM)
  - La UC da orden a la memoria de leer
  - La memoria deja la instrucción que se encuentra en la posición indicada en DM, en RI
  - La instrucción de carga en el RI (RIM)
  - El contador de programa se aumenta en 1 para apuntar a la siguiente dirección
- \* Fase de ejecución
  - Se realizan las operaciones correspondiente al código de la instrucción almacenada en RI



# Actividad.

• En el aula virtual Tema 2: Ejercicio 2




## 6. Unidades de E/S

- ★ Unidades de Entrada (E):
  - Por donde se introducen en el ordenador datos e instrucciones.
  - Transforman señales de naturaleza eléctrica en binarias.
  - Un ordenador puede tener varias unidades E
    - Ejemplo: teclado, ratón ..
- ★ Unidades de salida (S)
  - Dispositivo por el que se muestra los resultados obtenidos por el ordenador.
  - Transforma señales binarias en caracteres escritos o visualizados.
  - Un ordenador puede tener varias unidades de S
    - Ejemplo: pantalla, impre
    - Unidades de entrada y sal
      - Ejemplos: discos, tarjeta









 Escribe 5 ejemplos de periféricos de Entrada, 5 ejemplos de periféricos de Salida y 5 ejemplos de periféricos de E/S.



### 7. Buses

- Los buses de comunicación son las líneas eléctricas a través de las que se comunican las distintas partes de un ordenador.
- \* Cada bus está formado por un conjunto de hilos y simplificando, podemos decir que por cada hilo circula un bit.
- \* Definimos ancho de bus
  - El nº de bits que puede transmitir simultáneamente (en paralelo) ese bus.
- La velocidad o frecuencia de bus
  - se mide en múltiplos de Hertzios (KHz, MHz, GHz) =(10<sup>3</sup> Hz, 10<sup>6</sup> Hz, 10<sup>9</sup> Hz)
    - Por ejemplo, un bus que trabaja a 1 GHz significa que puede realizar 10º transferencias de información por segundo.
- \* El ancho de banda de un bus
  - \* la cantidad de información que puede transmitir por unidad de tiempo. Y viene dado por la siguiente fórmula:
    - \* Ancho de Banda del bus = Velocidad del bus X Ancho del bus




 Vamos a calcular el ancho de banda de un bus don una velocidad de 8,3 MHz y un ancho de bus de 8 bits.

Ancho de Banda del bus = Velocidad del bus X Ancho del bus

AB=8,3 MHz\*8=8.300.000 \*8=66.400.000b/s =66.400.000/8=8.300.000B/s =8.300.000B/s/1024<sup>2</sup>= 7.91MB/s

## **Actividad**







### \* Bus de datos

- Intercambia instrucciones y datos entre la CPU y el resto de componentes.
- \* Lo lógico sería que el ancho del bus de datos sea igual al tamaño de los registros de datos de la CPU, pero no siempre es así.
- \* Algunos ejemplos. En el procesador:
  - Intel 8088 los registros de datos y el bus interno de datos era de 16 bits, pero la CPU se comunicaba con la memoria por bus de datos de 8 bits. Para cargar un registro de datos hacían falta 2 lecturas de memoria.
  - Intel 80486 tanto los registros internos, como el bus de datos interno al procesador, como el bus de datos externo eran de 32 bits.
  - \* AMD 64, los registros internos son de 64 bits, y el bus de datos externo es de 128 bits, pudiendo llenar 2 registros con un solo acceso de lecturaa memoria.

### \* Bus de control:

 Lleva señales eléctricas para que la UC gobierne el resto de los elementos, y los demás elementos notifiquen sucesos a la UC.





#### \* Bus de direcciones

- Transmite direcciones entre la CPU y el resto de componentes.
- \* Funciona sincronizado con el de datos (a la misma frecuencia).
- \* No tiene por que tener el mismo ancho de bus que el bus de datos
- Su ancho de bus es igual al tamaño de los registros de la CPU.
- El tamaño de la memoria que puede direccionar una CPU depende del ancho del bus de direcciones (o tamaño de los registros), y se calcula con la siguiente fórmula:

### Tamaño de memoria direccionable = 2 (Ancho del bus de direcciones) unidad mínima direccionable

- Algunos Ejemplos con unidad mínima direccionable el byte:
  - Intel 8088: bus de direcciones de 20 bits.
    - Podía direccionar 2<sup>20</sup> bytes de memoria = 1MB
  - Intel 80486: bus de direcciones de 32 bits.
    - Podía direccionar 2<sup>32</sup> bytes de memoria =4GB
  - AMD Athlon 64 bus de direcciones de 40 bits.
    - Podía direccionar 2<sup>40</sup> bytes de memoria = 1 TB



## **Actividad**

 Calcula el tamaño de memoria que puede direccionar un procesador cuya palabra es de 64 bits y con un bus de direcciones de 64bits. El tamaño de la celda de memoria es 1 byte.

