## Primer dela s preprostimi V/I napravami na mikrokrmilniku

ST (STMicroelectronics) je največje evropsko podjetje za načrtovanje in izdelavo polprevodniških čipov (nastalo je z združitvijo podjetij SGS in Thomson).

STM32 je družina mikrokrmilnikov, osnovana na 32-bitni RISC arhitekturi ARM Cortex-M.

Uporabimo razvojno okolje STM32CubeIDE.

Naredimo nov STM32 projekt. Dobimo Target selection, kjer lahko navedemo, kateri mikrokrmilnik (MCU) bomo uporabili (STM32F407VG, ki je na naši ploščici Discovery).

Med ponujenimi opcijami je tudi ploščica (Board) STM32F407G-DISC1 (Discovery), ki jo izberemo. Navedemo ime projekta in tip (exe in stm32).

Proj1.ioc nam ponudi grafično konfiguracijo. V kategoriji SystemCore imamo že omogočene RCC (clock) in SYS (serial wire debug).

Pri GPIO (General-Purpose Inputs/Outputs) izberemo LED diode PD12 do PD15, ki spadajo v skupino GPIOD (GPIO je razdeljen v več skupin: GPIOA, GPIOB, ...)

Vhodno-izhodne naprave so pomnilniško mapirane in jih torej lahko beremo in vanje pišemo podobno kot v glavni pomnilnik – torej z ukazi load in store in ne potrebujemo posebnih ukazov, kot npr. na Intelovih procesorjih.

UX40UZ 3000 - UX40UZ 33FF	UNU
0x4002 2400 - 0x4002 2FFF	Reserved
0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
0X4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA
0x4001 5800- 0x4001 FFFF	Reserved

Naslov 0x40020000 je bazni (začetni) naslov GPIO naprav, na naslovu 0x40020c00 pa se začne področje registrov za GPIOD. Prvi register določa način delovanja (mode): po dva bita povesta za vsak GPIO pin, ali naj bo vhod (00), izhod (01), alternativna funkcija (10) ali analogni vhod (11).


31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER15[1:0]		MODE	R14[1:0]	1:0] MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODER7[1:0]		MODE	R6[1:0]	MODE	R5[1:0]	MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode

00: Input (reset state)
01: General purpose output mode
10: Alternate function mode

Za LED diode je treba določiti način izhod, torej pari za pine 12 do 15 morajo biti MODER15..12 postavljeni na 01.



Lahko izberemo še modro tipko (push button), ki mora biti vhod.

main.c: void HAL\_GPIO\_TogglePin(GPIO\_TypeDef\* GPIOx, uint16\_t GPIO\_Pin) uint32\_t odr; /\* Check the parameters \*/ assert\_param(IS\_GPIO\_PIN(GPIO\_Pin)); /\* get current Output Data Register value \*/ odr = GPIOx->ODR; /\* Set selected pins that were at low level, and reset ones that were high \*/ GPIOx->BSRR = ((odr & GPIO\_Pin) << GPIO\_NUMBER) | (~odr & GPIO\_Pin);</pre> HAL\_GPIO\_ReadPin(B1\_GPIO\_Port, B1\_Pin); int main(void) int tipka, dly = 1000; /\* MCU Configuration-----\*/ /\* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the <a href="Systick">Systick</a>. \*/ HAL\_Init(); SystemClock\_Config(); /\* Initialize all configured peripherals \*/ MX\_GPIO\_Init(); MX\_I2C1\_Init(); MX\_I2S3\_Init(); MX\_SPI1\_Init(); MX USB HOST Init(); while (1) { HAL\_GPIO\_TogglePin(LD3\_GPIO\_Port, LD3\_Pin); HAL\_GPIO\_TogglePin(LD4\_GPIO\_Port, LD4\_Pin); HAL\_GPIO\_TogglePin(LD5\_GPIO\_Port, LD5\_Pin); HAL\_GPIO\_TogglePin(LD6\_GPIO\_Port, LD6\_Pin); tipka = HAL\_GPIO\_ReadPin(B1\_GPIO\_Port, B1\_Pin); if (tipka)

Ko začnemo s prevajanjem (kar Build, konfiguracija Debug, ikona kladiva), vidimo, da je uporabljen prevajalnik *arm-none-eabi-gcc*, torej gcc za ARM bare-metal (brez operacijskega sistema).

Poženemo še Debug (ikona hrošča). Če se program ustavi pri main, izberemo Resume, da nadaljuje. Po potrebi lahko postavljamo breakpointe in potem program teče do tja. Nato lahko gremo po korakih (Step into, Step over, itd).

V primeru našega programa bodo na ploščici 4 LED diode spreminjale stanje vsako sekundo, če pa pritisnemo modro tipko, pa na vsakih 200 ms.


Na koncu končamo razhroščevanje s Terminate (oz. rdeč kvadrat).

MX\_USB\_HOST\_Process();

} }







Lahko pa postavimo breakpoint na HAL\_GPIO\_TogglePin(LD3\_GPIO\_Port, LD3\_Pin);

in pogledamo disassembly:

Seveda je koda v zbirnem jeziku za ARM, vidimo pa podobnosti s kodo za RISC-V.

Pri TogglePin je skok (bl) na funkcijo, ki je v pomnilniku malo naprej.

Vidimo, kako se sp zmanjša za 20, nato pa se frame pointer (r7), ki se prej shrani na sklad, postavi na njegovo vrednost.

```
434
080013fa:
080013fc:
080013fe:
08001400:
08001402:
08001404:
441
08001406:
08001408:
0800140a:
444
0800140c:
0800140e:
08001410:
08001412:
08001414:
08001416:
                       r1, r3
r3, [r7, #2]
r3, r1
08001418:
0800141a:
              ldrh
ands
                      r2, r3
r3, [r7, #4]
r2, [r3, #24]
0800141c:
              orrs
0800141e
              1de
08001410:
              str
445
08001422:
              nop
adds
08001424:
08001426:
                      sp, r7
r7, [sp], #4
lr
              mov
08001428:
              ldr.w
0800142c:
           bx lr
HAL HCD Init:
```

Spodaj vidimo, kako je implementirana zakasnitev HAL\_Delay():

```
08000df2:
                          r0, #0
                movs
             HAL_Delay:
08000df4:
                           {r7, lr}
                push
                          p, #16
r7, sp, #0
r0, [r7, #4]
0x8000ddc <HAL_GetTick>
08000df6:
                 .
sub
08000df8:
                add
08000dfa:
08000dfc:
                bl
                          r0, [r7, #8]
r3, [r7, #4]
r3, [r7, #12]
r3, [r7, #12]
r3, #4294967295
08000e00:
08000e02:
                1dr
                str
08000e06:
                ldr
08000e08:
                cmp.w
                          0x8000e1a <HAL_Delay+38>
r3, [pc, #40] ; (0x8000e38 <HAL_Delay+68>)
r3, [r3, #0]
08000e0c:
                beq.n
ldr
08000e0e:
08000e10:
                1drb
08000e12:
                mov
                           r2, r3
                         += (uint32_t)(uwTickFreq);
r3, [r7, #12]
r3, r2
397
08000e14:
                wait
ldr
08000e16:
                add
                str r3, [r7, #12]
while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
08000e18:
400
08000e1a:
                nop
08000e1c:
                           0x8000ddc <HAL_GetTick>
                           r2, r0
r3, [r7, #8]
08000e20:
                mov
08000e22:
                ldr
                          r3, r2, r3
r2, [r7, #12]
08000e24:
                subs
08000e26:
                ldr
                cmp
bhi.n
                          r2, r3
0x8000e1c <HAL_Delay+40>
08000e28:
08000e2a:
403
             }
08000e2c:
                nop
08000e2e:
08000e30:
                nop
adds
                           r7, #16
                           sp, r7
{r7, pc}
08000e32:
08000e34:
                gog
08000e36:
                      r0, r1
r0, #0
SetPriorityGrouping:
08000e38:
                movs
08000e3a:
                                 if (tipka)
                        ldr
                                         r3, [r7, #0]
                        cmp
                                          r3, #0
```

```
62
08000528:
0800052a:
0800052c:
            beq.n
                     0x8000534 <main+104>
                       dly = 200;
63
0800052e:
            movs
                     r3, #200
                                      ; 0xc8
08000530:
            str
                     r3, [r7, #4]
08000532:
                     0x800053a <main+110>
            b.n
                       dly = 1000;
65
                     r3, #1000
08000534:
            mov.w
                                      ; 0x3e8
08000538:
                     r3, [r7, #4]
            str
```

Lahko pa za to kodo zapišemo C-funkcijo in jo damo v Compiler Explorer (<a href="https://godbolt.org/">https://godbolt.org/</a>, CE) in izberemo ARM gcc (lahko tudi za Linux)

```
int set_delay(int tipka)
{
        if (tipka)
            return 200;
        else
            return 1000;
}
```

Dobimo tole:

```
set_delay:
                {r7}
        push
                 sp, sp, #12
        sub
        add
                r7, sp, #0
                r0, [r7, #4]
        str
        ldr
                r3, [r7, #4]
                r3, #0
        cmp
        beq
                 .L2
        movs
                r3, #200
                 .L3
.L2:
                r3, #1000
        mov
.L3:
        mov
                r0, r3
        adds
                r7, r7, #12
                sp, r7
        mov
        ldr
                r7, [sp], #4
                 1r
```

Naredimo novo datoteko v Cube, s končnico .s (npr. set\_delay.s). Vanjo zapišemo

- .syntax unified
- .global set\_delay

nato pa dodamo gornjo zbirno kodo od CE.

Rabimo še header set\_delay.h, v katerem je deklaracija funkcije:

```
#ifndef SRC_SET_DELAY_H_
#define SRC_SET_DELAY_H_
extern int set_delay(int tipka);
#endif
```

Ta header vključimo v main.c: #include "set\_delay.h"

Ko spet poženemo razhroščevalnik, vidimo, da program deluje enako kot prej. Torej načelno lahko vedno vključimo program ali funkcijo, napisano v zbirnem jeziku, v C-program.