5d Splošne lastnosti ukazov

PO KNJIGI - DUŠAN KODEK: ARHITEKTURA IN ORGANIZACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

5 dimenzij lastnosti ukazov

Dimenzija

- 1. Način shranjevanja operandov v CPE
- 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
- 3. Lokacija operandov in načini naslavljanja
- 4. Operacije
- 5. Vrsta in dolžina operandov

D1. Načini shranjevanja operandov v CPE

> 3 načini shranjevanja operandov v CPE:

1. Akumulator

- najstarejši način
- edini register
 - zato ga v ukazih ni treba eksplicitno navajati
- ukaza LOAD, STORE za prenos v in iz akumulatorja
- veliko prometa z GP (shranjevanje vmesnih rezultatov), zato počasnost

2. Sklad (stack)

- v danem trenutku je dostopna samo najvišja lokacija
 - podobno kot sklad pladnjev
- LIFO
- ukaza PUSH, POP (ali PULL)
- podobno akumulatorju (takoj dostopen le 1 operand)
 - preprosta realizacija, kratki ukazi, preprosti prevajalniki
 - vendar je prostora za več operandov

3. Množica registrov (register set)

- Najbolje (danes edina rešitev)
 - nekdaj dragi, pa tudi prevajalniki jih niso znali dobro uporabljati
- Register je skupina pomnilnih celic, ki imajo skupne krmilne signale
 - Vsak register ima svoj naslov
- Namen: shranjevanje vmesnih rezultatov
 - pri skladu: v pomnilnik
- 2 rešitvi:
 - splošnonamenski registri (vsi ekvivalentni)
 - 2 skupini: za operande, za naslove
- 2 vrsti:
 - programsko nedostopni
 - programsko dostopni
 - programer jih lahko uporablja kot nek hiter pomnilnik

Programsko dostopni registri

- majhen pomnilnik, v katerega lahko shranimo operande
- prednosti pred GP:
 - 1. Hitrost
 - registri so hitrejši od GP
 - bližji so aritmetično-logični in kontrolni enoti
 - možen je istočasen dostop do več registrov naenkrat
 - 2. Krajši ukazi
 - krajši naslov (ker je registrov malo) kot pri GP

D2: Število eksplicitnih operandov v ukazu

- m-operandni računalnik
 - običajno se podajajo naslovi operandov
 - danes m največ 3
- > 4 skupine:
 - 3-operandni

$$OP3 \leftarrow OP2 + OP1$$

operandi so običajno v registrih

2-operandni

enostavnejši, a malo počasnejši

$$OP2 \leftarrow OP2 + OP1$$

1-operandni

akumulator

$$AC \leftarrow AC + OP1$$

- mikroprocesorji iz 70. in 80. let
 - Intel 8080, Motorola 6800, Zilog Z80
 - Intel 8086, Intel 80186, Intel 80286

Brez-operandni (skladovni)

najkrajši ukazi

$$Sklad_{VRH} \leftarrow Sklad_{VRH} + Sklad_{VRH-1}$$

- toda: potrebna sta vsaj 2 ukaza z ekspl. operandom!
 - PUSH, POP (prenos med GP in skladom)

D3: Lokacija operandov in načini naslavljanja


- 2 vprašanji:
 - Kje so operandi?
 - Kako je v ukazu podana informacija o njih?
- Lokacija operandov
 - registri CPE
 - GP
 - (registri krmilnika V/I naprave)

10

- > 2- in 3-operandni računalniki se delijo še na:
 - registrsko-registrske računalnike
 - najbolj razširjeni
 - vsi operandi v registrih CPE
 - reče se tudi load/store računalniki (ker rabimo load in store)
 - registrsko-pomnilniške
 - en operand v registru, drugi lahko v pomnilniku
 - pomnilniško-pomnilniške
 - vsak operand lahko v pomnilniku
 - zapleteni ukazi, CISC (npr. VAX)

Načini naslavljanja

- Načini naslavljanja: Kako je v ukazu podana informacija o operandih
 - Tičejo se predvsem pomnilniških operandov
 - pri registrskih je enostavno
 - 1. Takojšnje naslavljanje (immediate addressing)
 - operand je v ukazu podan z vrednostjo (je del ukaza)
 - takojšnji operandi (literali) so kar konstante
 - $^{\circ}$ LOAD R1, 155, (R1 ← 155)
 - $\circ \qquad \text{ADD R1, 3 (R1} \leftarrow \text{R1 + 3)}$




2. Neposredno naslavljanje (direct addressing)

- operand je podan z naslovom
 - če je to naslov registra, je to registrsko naslavljanje
 - če je to naslov v GP, je to (neposredno) pomnilniško naslavljanje
- primerno za operande, ki se jim ne spreminjajo naslovi

Registrsko: ADD R1, R2

Pomnilniško: LOAD R1, (12538) ali pa ADD R1, (1001)



Težave:

- velik naslovni prostor → dolg naslov → dolgi ukazi
- povečanje pom. prostora → drugačni ukazi → nezdružljivost za nazaj
- primeri, ko operand ni na stalnem naslovu


Posredno naslavljanje (indirect addressing)

- v ukazu je naslov lokacije, na kateri je shranjen naslov operanda
 - **Pomnilniško posredno naslavljanje**, če gre za naslov pomnilniške 0 lokacije (nerodno, ni pogosto)
- ADD R1,@(1001) $R1 \leftarrow R1 + M[M[1001]]$
 - Registrsko posredno naslavljanje, če gre za naslov registra
 - uporablja se tudi **odmik** (displacement)
 - iz obojega se izračuna pomnilniški naslov
 - imenuje se tudi relativno naslavljanje
 - naslov operanda določen relativno na vsebino registra
 - najpogostejši način naslavljanja 0


Posredno naslavljanje:

pomnilniško

registrsko



a) Pomnilniško posredno naslavljanje



Glavne vrste relativnega naslavljanja

3.1 Bazno naslavljanje (base addressing)

- reče se tudi naslavljanje z odmikom (displacement addressing)
- najpogostejše
- naslov operanda A = R2 + D
 - k vsebini registra R2 prištejemo odmik D
- R2 je bazni register, A pa dejanski naslov (effective address)
- Npr.: ADD R1,100(R2) $R1 \leftarrow R1 + M[R2+100]$
- Če D=0: Bazno brez odmika
 - ADD R1,(R2) $R1 \leftarrow R1 + M[R2]$

17

3.2 Indeksno naslavljanje (indexed addressing)

- odmik D
- $A = R2 + R3 + D = R2 + D_1$
- R3 je indeksni register
- glavno področje uporabe so polja, strukture in seznami
 - elementi se običajno obdelujejo zaporedoma po naraščajočih (ali padajočih) indeksih, zato sta pogosti operaciji

$$R3 \leftarrow R3 + \Delta$$
 in $R3 \leftarrow R3 - \Delta$

- $^{\circ}$ Δ je dolžina operanda, merjena v številu pomnilniških besed (*korak indeksiranja*)
- Npr.:
 - ADD R1,100(R2+R3), R1 \leftarrow R1 + M[R2+R3+100] (dostop do elementov polja)

3.3 Pred-dekrementno naslavljanje (pre-decrement addressing)

- R3 \leftarrow R3 Δ
- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- bazno ali indeksno

3.4 Po-inkrementno naslavljanje (post-increment addressing)

- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- R3 \leftarrow R3 + Δ

3.5 Velikostno indeksno naslavljanje (scaled indexed addressing)

- A = R2 + R3 $\times \Delta$ + D
- dovolj je inkrementirati R3
- Pred-dekrementno in po-inkrementno naslavljanje v paru tvorita skladovno naslavljanje (stack addressing)
 - sklad je v GP
 - določeni računalniki imajo register skladovni kazalec (stack pointer)

Še 2 pojma:

Pozicijsko neodvisno naslavljanje

- pozicijsko neodvisni programi
 - lahko jih premestimo v drug del pomnilnika
 - ne smejo vsebovati absolutnih naslovov
 - neposredno, pomnilniško posredno nasl.
- možna rešitev je preslikovanje naslovov
 - če program ni pozicijsko neodvisen

PC-relativno naslavljanje

kot bazni register služi kar programski števec (PC)

D4: Operacije

- Operacije niso ključnega pomena
 - Npr., možno je narediti računalnik, ki ima en sam ukaz:

```
SBN A,B,C
```

Pomen: $M[A] \leftarrow M[A] - M[B]$; če M[A] < 0, skoči na C

- Operacij je manj kot ukazov
- > Imena ukazov so mnemoniki
 - okrajšava ang. imena ukaza
 - vsebuje tudi operacijo
 - npr. A, D, AD, ADD, S ... za seštevanje v fiksni vejici

22

Skupine operacij

Prenosi podatkov (data transfer)

- izvor, ponor
- v resnici gre za kopiranje
- Običajni **mnemoniki**:

```
• LOAD: GP \rightarrow R
```

• STORE: $R \rightarrow GP$

• MOVE: $R \rightarrow R$ ali $GP \rightarrow GP$

• PUSH: GP ali R \rightarrow Sklad

• POP (PULL): Sklad \rightarrow GP ali R

tudi CLEAR in SET

2. Aritmetične in logične operacije

- izvajajo se v ALE (nad operandi v fiksni vejici)
- Aritmetične operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, aritm. negacija, absolutna vrednost, inkrement, dekrement
 - za vsako je več ukazov (različne dolžine operandov)
- Logične operacije: AND, OR, NOT, XOR, pomiki

3. Kontrolne operacije

- spreminjajo vrstni red ukazov
 - **3.1** Pogojni skoki (conditional branches).
 - 3 načini za izpolnjenost pogoja:
 - Pogojni biti se postavijo kot rezultat določenih operacij.
 - Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow), itd.
 - Npr. ukaz BEQ (branch if equal) skoči, če je Z=1
 - Pogojni register
 - poljuben register
 - Npr. ali je njegova vsebina 0
 - Primerjaj in skoči (compare and branch)
 - skok, če je primerjava izpolnjena
 - **3.2** Brezpogojni skoki (unconditional branch, jump)
 - 3.3 Klici in vrnitve iz podprogramov
 - ukaz za klic podprograma mora shraniti povratni naslov (return address)
 - tipična mnemonika sta CALL in JSR (jump to subroutine)
 - RET (return) za vrnitev

4. Operacije v plavajoči vejici.

- izvaja jih posebna enota (FPU Floating Point Unit), ki ni del ALE
- poleg osnovnih štirih operacij so še koren, logaritem, eksponentna in trigonometrične funkcije

5. Sistemske operacije.

- vplivajo na način delovanja računalnika
- običajno spadajo med privilegirane ukaze

6. Vhodno/izhodne operacije.

- obstajajo na nekaterih računalnikih
 - na drugih se uporabljajo običajni ukazi za prenos podatkov
- prenosi med GP in V/I ter med CPE in V/I

Ukaze lahko delimo tudi na

- skalarne in
- vektorske
 - na vektorskih računalnikih se lahko ista operacija izvrši na N skupinah operandov
 - pri skalarnih je treba za to uporabiti zanko
 - vektorske ukaze srečamo na superračunalnikih

D5: Vrsta in dolžina operandov

Vrste operandov:

1. bit

- v višjih jezikih jih običajno ni
- koristno pri sistemskih operacijah

2. znak

- običajno 8-bitni ASCII
- več znakov tvori niz (string)

3. celo število

- predznačeno ali nepredznačeno
- dolžine 8, 16, 32, 64 bitov

4. realno število


- št. v plavajoči vejici (običajno po standardu IEEE 754)
- enojna natančnost 32 bitov, dvojna natančnost 64 bitov; obstajajo tudi
 128-bitna

desetiško število

v 8 bitih 2 BCD števili ali 1 ASCII znak

- Operandi dolžin večkratnikov 2 imajo posebna imena:
 - 8 Bajt (byte)
 - 16 Polovična beseda (halfword)
 - 32 Beseda (word)
 - 64 Dvojna beseda (double word)
 - 128 Štirikratna beseda (quad word)
 - to sicer ne velja za vse računalnike

- Sestavljeni pomnilniški operandi so sestavljeni iz več pomnilniških besed
 - v pomnilniku morajo biti na zaporednih lokacijah, sicer bi težko podali naslov takega operanda
- Obstajata 2 načina (glede na vrstni red), kako jih shranimo v pomnilnik:
 - pravilo debelega konca (Big Endian Rule)
 - najtežji del operanda na najnižjem naslovu
 - pravilo tankega konca (Little Endian Rule)
 - najlažji del operanda na najnižjem naslovu



Problem poravnanosti

- pomnilnik, ki omogoča dostop do 8 8-bitnih besed hkrati, je narejen kot 8 paralelno delujočih pomnilnikov
- istočasen dostop do s besed dolgega operanda na naslovu A je možen le, če je A deljiv z s (A mod s = 0)
 - pri 8-bitni pomnilniški besedi mora imeti 64-bitni operand zadnje 3
 bite enake 0
 - poravnan (aligned) operand
 - sicer neporavnan (misaligned)
 - potreben več kot en dostop
 - pri nekaterih računalnikih se sproži past

Zgradba ukazov

Ukaz je shranjen v eni ali več (sosednih) pomnilniških besedah

Vsak ukaz vsebuje

- 1. Operacijsko kodo (informacijo o operaciji, ki naj se izvrši)
- Informacijo o operandih, nad katerimi naj se izvrši operacija



Zgradba ali format ukaza

- pove, kako so biti ukaza razdeljeni na operacijsko kodo in operande
 - število polj, njihova velikost in pomen posameznih bitov v njih
- Možni so različni formati
- Parametri, ki najbolj vplivajo na format:
 - 1. Dolžina pom. besede
 - pri 8: dolžina ukaza večkratnik 8
 - pri dolgih pom. besedah: dolžina ukaza ½ ali ¼ besede
 - 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
 - 3. Vrsta in število registrov v CPE
 - št. registrov vpliva na št. bitov za naslavljanje
 - 4. Dolžina pom. naslova
 - predvsem, če se uporablja neposredno naslavljanje
 - Število operacij

- Optimalne rešitve za format ukazov ni
 - kaj je kriterij?
 - neke vrste umetnost
 - medsebojna odvisnost parametrov
 - možno je minimizirati velikost programov
 - pogostost ukazov, Huffmanovo kodiranje
 - v praksi se ni izkazalo (Burroughs)

> 3 načini:

1. Spremenljiva dolžina

- št. eksplicitnih operandov spremenljivo
- različni načini naslavljanja
- veliko formatov
 - onpr. 1..15 bajtov pri 80x86, 1..51 VAX
- kratki formati za pogoste ukaze

Op. koda	Način	Naslovno	•	Način	Naslovno
	naslavljanja 1	polje 1		naslavljanja n	polje n

2. Fiksna dolžina

- št. eksplicitnih operandov fiksno
- majhno št. formatov (RISC)
 - Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC

Op. koda	Naslovno	Naslovno	Naslovno
	polje 1	polje 2	polje 3

3. Hibridni način

Op. koda	Način naslavljanja		Naslovno polje	
Op. koda	Naslovno polje 1	Način naslavljanja 2		Naslovno polje 2

- Ortogonalnost ukazov (medsebojna neodvisnost parametrov ukaza)
 - 1. Informacija o operaciji neodvisna od info. o operandih
 - Informacija o enem operandu neodvisna od info. o ostalih operandih

Število ukazov in RISC

CISC računalniki

- Complex Instruction Set Computer
- imajo veliko število ukazov
- IBM 370, VAX, Intel

RISC računalniki

- Reduced Instruction Set Computer
- imajo majhno število ukazov
- MIPS, ARM, DEC Alpha, IBM/Motorola Power PC
- Oboji imajo svoje prednosti in slabosti
 - na začetku so bili računalniki tipa CISC, RISC pa so se pojavili kasneje
 - RISC so enostavnejši in imajo hitrejše ukaze, vendar pa program potrebuje več ukazov

- > 2 ugotovitvi v 80. letih:
 - 1. Stalno povečevanje števila ukazov
 - IAS (1951): 23 ukazov in 1 način nasl.
 - 70. leta: stotine ukazov
 - 2. Velik del ukazov redko uporabljan

Razlogi za povečevanje števila ukazov

- Semantični prepad
 - v 60. letih so proizvajalci zato povečevali št. ukazov
- Mikroprogramiranje
 - dodajanje novih ukazov preprosto
- Razmerje med hitrostjo CPE in GP
 - faktor vsaj 10
 - kompleksen ukaz hitrejši kot zaporedje preprostih ukazov

Razlogi za zmanjševanje števila ukazov

- Težave prevajalnikov
 - velik del ukazov redko uporabljan
- Pojav predpomnilnikov
 - v primeru zadetka v PP je dostop skoraj enako hiter kot do mikroukazov
- Uvajanje paralelizma v CPE
 - cevovod (lažja realizacija pri preprostih ukazih)

Definicija arhitekture RISC

- Večina ukazov se izvrši v enem ciklu CPE
 - lažja real. cevovoda
- Registrsko-registrska zasnova (load/store)
 - zaradi zahteve 1
- Ukazi realizirani s trdo ožičeno logiko
 - ne mikroprogramsko
- Malo ukazov in načinov naslavljanja
 - hitrejše in enostavnejše dekodiranje in izvrševanje
- Enaka dolžina ukazov
- Dobri prevajalniki
 - upoštevajo zgradbo CPE