

1) Skynjari 4 stöðvar færiband 2 og 3 til hægri.

Færiband 3 ræsir aftur til hægri 5 sek. seinna og skilar vöru á skynjara 5.