#### Минобрнауки России

# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

### Домашнее задание по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

# на тему «Анализ БЖД на рабочем месте: Участок газового и плазмохимического травления»

Вариант 5

Выполнил ст. гр. РТ-21 Батурин Георгий Алексеевич Проверил: Кольцов В.Б.

## **Table of Contents**

Введение									3
• •					рабочем		•		
Задание 2	2. Xap	рактеристь	ики и ме	тоды	расчёта ис	кусственн	ного освеш	ения	12
Задание З	3. 3aµ	дача							15
Список ли	тера	туры							17

### Введение

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки энергии, вещества и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными воздействиями на человека, техносферу и/или природную среду. В естественных условиях такие воздействия наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях. В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элементами техносферы (машины, сооружения и т.п.) и действиями человека.

Особо остро проявляются проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где зоны формирования различных опасных и вредных факторов практически пронизывают всю производственную среду, в которой осуществляется трудовая деятельность персонала.

Так, характерной особенностью современного производства применение на одном предприятии, в цехе, а часто и на производственном участке самых разнообразных технологических процессов, сложных по своей основе. физико-химической реализуемых на современном оборудовании высокопроизводительном широкой использованием технологических При номенклатуры материалов. современному ЭТОМ производству свойственна также быстрая смена технологий, обновление оборудования, внедрение новых процессов и материалов, которые часто недостаточно изучены с точки зрения негативных последствий их применения.

На большинстве предприятий широко применяются высокотоксичные, легко воспламеняющиеся вещества, различного рода излучения, технологические процессы зачастую сопровождаются значительными уровнями шума, вибрации, ультра- и инфразвука, жёсткими и стабильными параметрами микроклимата, большинство операций производится в условиях высокого зрительного напряжения, запылённости и загазованности.

В МНОГИХ предприятиях тоже время на используются высокомеханизированное автоматическое оборудование, оснащённое электронно-вычислительной техникой, поточно-механизированные линии, работы и манипуляторы с программным управлением и другие современные станки и оборудование. В связи с этим увеличивается потенциальная опасность возникновения травмоопасных ситуаций, степень риска возникновения профессионального заболевания, существенного воздействия условий труда на состояние здоровья работающих.

Сложность технологических процессов, высокие требования к точности технологических режимов в значительной мере исключают возможность непосредственного воздействия на технологические процессы для повышения безопасности, т.е. исключается «борьба в источнике».

Поэтому центр тяжести мероприятий переносится на создание новых технологий, а также устройств, снижающих вредное влияние технологических процессов на обслуживающий персонал, на создание эффективных организационных и управленческих воздействий.

#### Моей задачей является:

- Раскрыть вопрос БЖД на участке газового и плазмохимического травления.
- Раскрыть характеристики и методы расчёта искусственного освещения.

#### Цели работы:

- рассмотреть потенциальные опасности для жизни и здоровья человека, ведущего работы на участке газового и плазмохимического травления.
- рассмотреть мероприятия, которые способствуют снижению опасности.
- Рассмотреть характеристики и методы расчёты искусственного освещения.

# Задание 1. Анализ БЖД на рабочем месте: участок газового и плазмохимического травления

#### 1. Декомпозиция анализируемых объектов:

- 1.1. Предмет труда. Травление интегральных схем, с помощью газового и плазмохимического травления
- 1.2. Средства труда. Завод, химически активные газы, вакуумная установка
- 1.3. Продукт труда. Заготовка для будущей интегральной схемы.
- 1.4. Технологический процесс травления:
  - 1.4.1. Осмотр пластины.
  - 1.4.2. Доставка плазмообразующего газа, пара или смеси в камеру вакуумной установки.
  - 1.4.3. Образование химически активных частиц в газовом разряде.
  - 1.4.4. Доставка их к обрабатываемой поверхности.
  - 1.4.5. Химические реакции с образованием легко летучих соединений.
  - 1.4.6. Десорбция и удаление образующихся летучих соединений через откачную систему вакуумной установки.
- 1.5. Производственная среда.
  - 1.5.1. Температура
  - 1.5.2. Интенсивность образования теплового излучения
  - 1.5.3. Теплоизоляция
  - 1.5.4. Наличие легковоспламеняемых веществ
  - 1.5.5. Наличие огнетушащих средств
  - 1.5.6. Освещённости
  - 1.5.7. Уровень шума
  - 1.5.8. Статического электричества
  - 1.5.9. Электромагнитное излучение
  - 1.5.10. Прочность помещения и оборудования

- 1.5.11. Наличие герметичных объёмов
- 1.5.12. Давление
- 1.5.13. Засыпленность
- 1.5.14. Влажность
- 1.5.15. Скорость воздухообмена
- 1.5.16. Поступление в воздух вредных паров, газов и пыли
- 1.5.17. Концентрация токсичных веществ
- 1.6. Природно-климатическая среда. Средняя полоса России, г. Зеленоград.

Характеристики и параметры наружного воздуха по данным метеостанций (г. Истра, г. Дмитров, г. Клин, Лосиный остров).

Параметры и	Периоды года					
характеристики наружного воздуха	Теплый перис	од года	Холодный период года			
Температура, °С	19 – 27	18 – 26	-14 – -25	-10 – -14		
Отн. влажн., %	46 – 67	45 – 68	67 – 83	65 – 85		
Запыл., мг/м³	0,7 – 1.2	0.8 – 1.3	0.9 – 4.3	0.9 – 5.0		
Солн. рад., Вт/м²	180 – 220	180 – 220	20 – 40	19 – 40		
Водность тумана и дождей, г/м³	0.172 – 4.3	1.0 – 4.5	0.34 – 2.7	0.3 – 3.1		
Снежность метелей, г/м³	_	-	2.3 – 6.3	4.3 – 7.0		
Скорость ветра, м/с	3.2 – 6.4	3.3 – 6.8	2.7 – 7.8	2.3 – 12.0		
Газосодержание (примеси вредных газов), г/кг	0.006	0.009	0.002	0.006		

- 1.7. Флора и фауна. Требования к помещению и технологическому процессу исключают наличие представителей флоры и фауны на рабочем месте и в помещении в целом.
- 1.8. Люди. К самостоятельному выполнению работ, связанных с травлением кремниевых пластин, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, прослушавшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, обучение и аттестацию на право работ, связанных с травлением кремниевых пластин.

#### 2. Составление перечня факторов обитаемости.

- 2.1. Физические факторы обитаемости:
  - 2.1.1. Параметры микроклимата
  - 2.1.2. Нерациональное освещение
  - 2.1.3. Электробезопасность
  - 2.1.4. Шум оборудования и вентиляционных систем
  - 2.1.5. Пожаробезопасность
  - 2.1.6. Инфракрасное излучение

#### 2.2. Химические:

- 2.2.1. Используются смеси H<sub>2</sub>. Водород при смеси с кислородом может образовывать взрывоопасную смесь.
- 2.2.2. НВг или бромоводород обладает удушающим действием
- 2.2.3. НСІ или хлороводород ядовитый газ
- 2.2.4. H₂S или Сероводород вдыхание воздуха с небольшим содержанием вызывает головокружение, головную боль и тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.
- 2.2.5. Различные хладоны, которые воздействуют на сердечно-сосудистую и нервные системы, может вызывать спазм сосудов и стойкие нарушения микроциркуляции крови
- 2.3. Биологические вирусы, бактерии, грибки, разносчиками которых могут быть люди, работающие в производственном помещении.

- 2.4. Психофизиологические:
  - 2.4.1. Повышенная напряжённость
  - 2.4.2. Монотонность труда
  - 2.4.3. Статические физические нагрузки

#### 3. Количественная и качественная оценка факторов обитаемости

- 3.1. Содержание кислорода (по объёму) в воздухе производственного помещения должна быть не ниже 19%.
- 3.2. Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает предельно допустимых норм.
  - 3.3. Относительная влажность должна составлять 40-60%.
- 3.4. Уровень звукового давления около 70 дБ (при использовании дополнительного обдува при большой мощности изделия).
- 3.5. Скорость движения воздуха должна составлять не более 0,3 м/с в холодный (или переходный) и 0,5 м/с в тёплый периоды времени
- 3.6. Освещённость рабочего места должна быть достаточно для данного класса работ
- 4. Сравнение результатов оценки факторов с нормами и допустимыми значениями с целью выявления опасных и вредных производственных факторов.
  - 4.1. Согласно СаНПиН «для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем»:
    - 4.1.1. При использовании рециркуляции в системах КВ объем подачи наружного воздуха должен быть не менее 60 куб. м/ч на одного работающего, но не менее однократного воздухообмена в час при расчётной кратности воздухообмена 10 и более.
    - 4.1.2. В помещениях ПП и ИМС при обеспечении оптимальных параметров микроклимата температура внутренних поверхностей стен и пола не должна отличаться от температуры воздуха более чем на 2°С.
    - 4.1.3. Коэффициент естественной освещённости (КЕО) должен составлять: при боковом освещении не менее 2,5; при верхнем или верхнем и боковом не менее 7. Минимально допустимый

уровень освещённости на рабочих местах при выполнении точных зрительных работ должен быть не ниже 1000 лк.

- 4.2. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Минимальное содержания кислорода в воздухе для помещений 20,5%.
- 4.3. Нормы параметров микроклимата в помещениях с незначительным избытком тепла (до 20 ккал/час) для постоянных рабочих мест (категория работ средней тяжести). ГОСТ 12.1.005—76 «ССБТ. Воздух рабочей зоны»:
  - 4.3.1. Холодный период (t° < 10 °C)
    - а) Температура воздуха, °C: 17 19
    - б) Относительная влажность, %: 30 60
    - в) Скорость движения воздуха, м/с: < 0.4
  - 4.3.2. Тёплый период (t° > 10 °C)
    - а) Температура воздуха, °C: 15 20
    - б) Относительная влажность, %: < 76
    - в) Скорость движения воздуха, м/с: < 0.6

# 5. Комплексная оценка условий жизнедеятельности и возможности возникновения опасных ситуаций.

- 5.1. Категории тяжести и напряжённости труда.
  - 5.1.1. По тяжести труда оценивается труд оператора травления изделий микроэлектроники как оптимальный (работы производятся сидя, не требуют систематического физического напряжения, поднятия и переноски тяжестей).
  - 5.1.2. По напряжённости труда, труд оператора травления можно отнести к допустимому, так как только 4 показателя (менее 5) отнесены 3.1 или 3.2 степеням вредности, остальные показатели имеют оценку 1-го и 2-го классов
- 5.2. Условия труда соответствуют гигиеническим требованиями, большинство действий происходит в специализированных установках, относится ко второму классу.
  - 5.3. Труд оператора травления можно оценить как допустимый

- 6. Выбор принципов и методов (A, Б, В, Г), разработка мероприятий, выбор и расчёт средств защиты работающих от опасных и вредных факторов
- 6.1. Для защиты работника на месте установки кристаллов в корпус нужно пользоваться методом Г комбинацией мероприятий А и Б
  - 6.2. Принципы улучшения условий труда:

#### 6.2.1. Технические

- а) производственное помещение должно быть оборудовано системами кондиционирования и обеспыливания воздуха (кратность воздухообмена 10 объёмов в час по схеме «сверху вниз)
- б) очистка воздуха, подаваемого в помещение, должна быть с двухступенчатой фильтрацией: 1 ступень на входе в кондиционер (применяются сухие пористые рулонные, ячейковые и электрические фильтры); 2 ступень непосредственно перед воздухораздаточными устройствами производственного помещения
- в) необходимо обеспечить герметизацию производственного помещения на воздухопыленепроницаемость, максимальную защиту от теплопоступлений летом и теплопотерь зимой
- г) необходимо обеспечить избыточное давление отфильтрованного кондиционированного воздуха относительно соседних помещений (не менее 20 Па), устройство скрытых промпроводок и специальную внутреннюю отделку помещений из непылящих пыленепроницаемых и пылеотталкивающих материалов;
- д) системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть оборудованы звуко- и вибропоглощающими устройствами;

#### 6.2.2. Организационные принципы:

а) к самостоятельному выполнению работ, связанных производством, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и аттестацию на право работ по установке кристаллов в корпус и герметизации микросхем,

инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале инструктажа (не реже 1 раза в 3 месяца);

- б) рабочий может выполнять только ту работу, которая ему поручена, и при условии, что способы безопасного выполнения ее им усвоены;
- в) необходимо соблюдать требования гигиены на рабочем месте;
- г) необходимо соблюдать режим труда и отдыха

#### 6.2.3. Эргономические принципы:

- а) рабочие места и оборудование по своим параметрам должны соответствовать современным требованиям эргономики;
- б) окраска рабочей зоны должна решаться с учётом создания цветовых контрастов между зоной, оборудованием и деталями, а также с учётом воздействия на психику человека, на его эстетическое восприятие (изменяется состояние зрительного анализатора, самочувствие, настроение, а, следовательно, и работоспособность человека)
- 6.2.4. Экономические принципы: поощрение работодателей за улучшение условий труда и сохранение здоровья трудящихся.

# Задание 2. Характеристики и методы расчёта искусственного освещения

Освещение характеризуется количественными и качественными показателями. К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещённость, яркость.

Та часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека, как свет, называется световым потоком Ф и измеряется в люменах (лм).

Световой поток определяется как величина не только физическая, но и физиологическая, поскольку измерение ее основывается на зрительном восприятии.

Все источники света, в том числе и осветительные приборы, излучают световой поток в пространство неравномерно, поэтому вводится величина в пространственной плотности светового потока — сила света I, которая определяется как отношение светового потока  $d\Phi$ , исходящего от источника и распространяется равномерно внутри элементарного телесного угла  $d\Omega$ , к величине этого угла  $I=d\Phi/d\Omega$ .

За единицу силы света принята канделя (кд). Одна канделя – сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/600000 м² полного излучателя в перпендикулярном направлении при температуре платины (2046,65 К) при давлении 101 325 Па.

Освещённость E — отношение светового потока  $d\Phi$  падающего на элемент поверхности dS , к площади этого элемента  $E = d\Phi/dS$  . За единицу освещённости принят люкс (лк).

Яркость L элемента поверхности dS под углом  $\Theta$  относительно нормали этого элемента есть отношение светового потока  $d^2\Phi$  к произведению телесного угла  $d\Phi$  в котором он распространяется, площади dS и косинусу угла  $\Theta$ :  $L = \frac{d^2\Phi}{d\Omega\,dS\cos\theta} = \frac{dl}{dS\cos\theta}$ , где dl — сила света, излучаемого поверхностью dS в направление  $\Theta$ . Яркость измеряется в  $\kappa\partial\cdot M^{-2}$ .

Коэффициент отражения  $\rho$  характеризует способность поверхности отражать падающий на неё световой поток. Определяется как отношение отражённого от поверхности светового потока  $\Phi_{\it omp}$  к падающему на нее световому потоку  $\Phi_{\it nad}$ .

К основным качественным показателям освещения относятся коэффициент пульсаций, показатель ослепленности и дискомфорта, спектральный состав света.

Задачей расчёта является определение мощности в электрической осветительной установки для создания в производственном помещений заданной освещённости.

Проектируя осветительную установку необходимо решить ряд вопросов:

- 1. Выбрать тип источника света.
- 2. Определить систему освещения.
- 3. Выбрать тип светильников с учётом характеристик светораспределения, ограничения прямой блескости, по экономическим показателям, условиям среды, а также с учётом требований взрыво- и пожаробезопасности.
- 4. Распределить светильники и определить их кол-во.
- 5. Определить норму освещённости.

Для расчёта общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности основным является **метод светового потока** (коэффициент использования), учитывающий световой поток, отражённый от потолка и стен. Световой поток  $\Phi_{\pi}$  (лм) при лампах накаливания или световой поток группы ламп светильника при люминесцентной лампах рассчитывают по формуле

$$\Phi_{\Lambda} = \frac{100 E_{H} S z k}{N \eta}$$

где  $E_{_{\scriptscriptstyle H}}$  — нормированная минимальная освещённость, лк; S — площадь освещаемого помещения, м²; z — коэффициент минимальной освещённости, равный отношению  $E_{cp}/E_{\min}$ , значения которого для ламп накаливания и ДРЛ — 1.15, для люминесцентных — 1.1; k — коэффициент запаса; N — число светильников в помещении;  $\eta$  — коэффициент использования светового потока ламп, зависящий от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициента отражения потолка  $\rho_n$  и стен  $\rho_c$ , высоты подвеса светильников и показателя помещения і.

**Точечный метод** применяют для расчёта локализованного и комбинированного освещения, освещения наклонных и вертикальных

плоскостей, и для проверки расчёта равномерного общего освещения, когда отражённым световым потоком можно пренебречь.

В основу точечного метода положено уравнение

$$E=I_{\alpha}\cos\alpha/r^{2}$$

где  $I_{\alpha}$  — сила света в направлении от источника на данную точку рабочей поверхности, кд; r — расстояние от светильника до расчётной точки, м;  $\alpha$  — угол между нормалью рабочей поверхности и направлением светового потока от источника.

Для практического применения, в формулу вводится коэффициент запаса k и заменяем r на  $\frac{H_{\rho}}{\cos \alpha}$  :

$$E = I_{\alpha} \frac{\cos^{3} \alpha}{kH_{\alpha}}$$

Данные о распределении силы света  $I_{\alpha}$ 

Метод удельной мощности является наиболее простым, но и наименее точным, поэтому его применяют только при ориентировочных расчетах. Этот метод позволяет определить мощность каждой лампы  $P_{\pi}$  (Вт) для создания в помещении нормируемой освещённости:

$$P_{\Lambda} = pS/n$$

где  $\rho$  – удельная мощность, Bт/м<sup>2</sup>; – площадь помещения; n – число ламп в осветительной установке. Значения удельной мощности приводят в соответствующих таблицах в зависимости от уровня освещённости, площади помещения, высоты помещения, высоты подвеса и типа светильников.

### Задание 3. Задача

**Задание 1.** В производственном помещении выделяются пары ацетона  $CH_3COCH_3$  (ПДК  $_{CH_3COCH_3}=200$  мг/м³). Работу выполняют N мужчин и M женщин, каждый из которых выделяет  $CO_2$  (ПДК  $_{CO_2}=1,5$  мг/м³) в количестве 45 г/ч.

Определить необходимый объем подаваемого в помещение воздуха и кратность воздухообмена при следующих значениях исходных данных:

Вариа нт	Коли- чество мужч ин <i>N</i> , чел.	Коли- честв о женщ ин <i>M</i> , чел.	Объе м поме щени я V <sub>п</sub> , м <sup>3</sup>	Температ ура воздуха, удаляемо го из помещен ия t <sub>v</sub> , °C	Оптимальн ая температур а воздуха в рабочей зоне $t_{\text{опт}}$ , °C	Колич ество паров ацето на $G_{\rm вр}$ , г/ч	Характе р выполня емых работ
1	10	50	200	25	23	100	Легкая
2	20	40	150	24	22	100	Тяжелая

3	10	15	100	26	22	50	Легкая
4	70	30	300	27	23	150	Средней тяжести
5	30	30	250	25	21	120	Легкая
6	50	20	250	25	20	100	Средней тяжести
7	20	35	175	26	21	75	Тяжелая
8	35	35	220	24	21	200	Легкая
9	45	30	190	27	23	70	Легкая
10	40	60	350	26	22	170	Средней тяжести

Определить необходимый объем воздуха и кратность воздухообмена в помещении, в котором выделяются пары ацетона  $CH_3COCH_3$  в количестве 80 г/ч, лёгкую работу выполняют 15 мужчин и 15 женщин, каждый из которых выделяют  $C0_2$  в количестве 45 г/ч,  $\Pi$ ДК $_{CH_3COCH_3}$  = 200 мг/м $^3$ ;  $\Pi$ ДК $_{C02}$  = 1,5 мг/м $^3$ ;  $V_u$ = 130

 $M^3$ ;  $t_{OПT} = 20$ °C;  $t_{Y\!Q} = 26$ °C. Тепловыделение от одного мужчины составляет 335 кДж/ч, от одной женщины — 285 кДж/ч.

Необходимые воздухообмены для удаления вредных паров ацетона и углекислого газа

$$L_{CH_3COCH_3} = \frac{80 \cdot 10^3}{200 - 0.3 \cdot 200} \approx 572 \,\text{m}^3/\text{y}$$

$$L_{CO_2} = \frac{45 \cdot 30}{1.5 - 0.3 * 1.5} \approx 1286 \,\text{m}^3/\text{y}$$

Необходимый воздухообмен для удаления теплоизбытков

$$L = \frac{15 \cdot 335 + 15 \cdot 285}{1 \cdot 1.2 \cdot (26 - 15)} \approx 705 \,\text{m}^3/\text{y}$$

Так как при одновременном выделении в рабочую зону вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием на человека, необходимый воздухообмен принимается по наибольшему расчётному количеству воздуха, то за конечный воздухообмен *L* берём *L<sub>co.</sub>* = 1286 м<sup>3</sup>/ч.

Кратность воздухообмена

$$K_B = \frac{L}{V_n} = \frac{1286}{130} \approx 10$$

### Список литературы

- 1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (С. В. Белов, А. В. Ильицкая, А.Ф. Козяков и др.) под редакцией С. В. Белова М.:Высшая школа, 2005 г. 448 стр.
- 2. Охрана труда в машиностроении: Учебник для вузов (Е. Я. Юдин, С. В. Белов, С. К. Баланцев и др.). Под редакцией Е. Я. Юдина, С. В. Белова М.: Машиностроение, 1983 г. 432 стр.
- 3. Методические указания по выполнению домашних заданий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» (Никулина И.М.) М.: МИЭТ, 2008. 108 стр.

#### Интернет источники:

http://window.edu.ru/resource/784/76784/files/plazmohim.pdf

https://3ys.ru/osnovy-mikroelektroniki/travlenie.html

https://lektsii.org/7-16413.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бромоводород

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлороводород

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сероводород

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны

https://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/ПС Оператор прециз травления изд микроэлектроники.pdf

http://www.authorstream.com/Presentation/irinazhdanova718-1828343/