Manuale Utente

SnakeByte (Gruppo 1):
Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
0.2.1	9/04/2026	Verificato	**Interni:** SnakeByte **Esterni:** prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo, Vimar

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Approvatore**	**Descrizione**
0.2.1	09/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	—
0.2.0	06/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Schermate di gestione, configurazione allarmi
0.1.0	05/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Prima stesura

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento . . . 4
1.2 Glossario . . . 4
1.3 Riferimenti . . . 4
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 4
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 4

2 Concetti **4**
2.1 Tipi di utenti . . . 4
2.1.1 Operatore Sanitario . . . 5
2.1.2 Amministratore . . . 5
2.2 Autenticazione e autorizzazione . . . 5
2.2.1 Token . . . 5
2.2.2 Procedura di autenticazione . . . 5
2.3 Dispositivi . . . 5
2.4 Datapoint . . . 6
2.5 Appartamenti . . . 6
2.6 Reparti . . . 6
2.7 Allarmi . . . 6
2.7.1 Regole di allarme . . . 6
2.7.2 Evento di allarme . . . 6

3 Test **6**
3.1 Esecuzione dei test di unità . . . 6
3.2 Esecuzione dei test di integrazione . . . 6
3.3 Esecuzione dei test di accettazione . . . 6

4 Requisiti **6**
4.1 Browser supportati . . . 6
4.2 Requisiti hardware . . . 6
4.3 Requisiti software . . . 6

5 Accesso e installazione **6**
5.1 Utilizzo via web . . . 6
5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub* . . . 6
5.2.1 Preparazione del Sistema . . . 6
5.2.2 Esecuzione del Sistema . . . 6

6 Guida all'utilizzo **8**
6.1 Login . . . 8
6.1.1 Primo accesso come Operatore Sanitario . . . 8
6.2 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar* . . . 8
6.3 Logout . . . 8
6.4 Visualizzare la *Dashboard* . . . 8
6.5 Gestire le notifiche . . . 8
6.5.1 Visualizzare le notifiche . . . 8
6.5.2 Eliminare le notifiche . . . 8
6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 8
6.6.1 Visualizzare i dispositivi . . . 8
6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 8
6.7 Gestire gli eventi di allarme . . . 8
6.7.1 Visualizzare gli eventi di allarme . . . 8
6.7.2 Risolvere un evento di allarme . . . 8
6.7.3 Visualizzare lo storico degli eventi di allarme . . . 8

6.8 Gestire le regole di allarme . . . 8
6.8.1 Visualizzare le regole di allarme . . . 8
6.8.2 Creare una nuova regola di allarme . . . 8
6.8.3 Abilitare o disabilitare una regola di allarme . . . 8
6.8.4 Modificare una regola di allarme . . . 8
6.8.5 Eliminare una regola di allarme . . . 8
6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento . . . 8
6.10 Gestire i reparti . . . 8
6.10.1 Visualizzare tutti i reparti . . . 8
6.10.2 Creare un reparto . . . 8
6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto . . . 8
6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto . . . 8
6.11 Gestire gli utenti . . . 8
6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 8
6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario . . . 8
6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario . . . 8

7 Riferimento API **8**

8 Supporto Tecnico **8**

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del Manuale Utente è quello di introdurre il lettore al Sistema sviluppato da *SnakeByte* per il Capitolato$_G$ C9 proposto da *Vimar S.p.A.*. Il manuale illustra le modalità di installazione del Sistema e le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del Sistema, guidandolo passo dopo passo nelle funzionalità disponibili.
In particolare, nel presente documento sono contenute le seguenti sezioni:

- **Concetti**: una spiegazione completa dei concetti chiave che potrebbe essere necessario conoscere per utilizzare il Sistema correttamente;
- **Test**: una spiegazione su come eseguire i vari test di unità, integrazione e accettazione;
- **Requisiti**: una definizione di quelli che sono i requisiti minimi di *hardware*, *software* e *browser* per poter correttamente eseguire il Sistema;
- **Accesso e installazione**: una spiegazione dettagliata per poter eseguire il Sistema;
- **Guida all'utilizzo**: una guida completa che descrive in modo chiaro e dettagliato le operazioni da eseguire per utilizzare una specifica funzionalità;
- **Riferimento API**: documenta in modo chiaro e dettagliato tutte le chiamate *API* disponibili nel Sistema, specificandone utilizzo, parametri e risultati.
- **Supporto tecnico**: una sezione dedicata alla richiesta di assistenza in caso di problematiche durante l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Glossario

All'interno del documento possono essere presenti termini il cui significato può risultare ambiguo o sconosciuto, essi sono riportati in italico e alla loro prima occorrenza è associata una G a pedice ad indicare la presenza del suddetto termine all'interno del *glossario*$_G$, che è disponibile al seguente link: Glossario.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

1.3.2 Riferimenti informativi

- Analisi dei Requisiti v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).
- Glossario v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

2 Concetti

2.1 Tipi di utenti

Nel Sistema realizzato sono presenti due tipologie di utenti: **Amministratore** e **Operatore Sanitario**.

2.1.1 Operatore Sanitario

L'**Operatore Sanitario** è l'utente che opera all'interno del Sistema svolgendo attività legate ai reparti e agli allarmi. Può consultare e aggiornare le informazioni di propria competenza, senza però avere accesso alle funzionalità amministrative. Questo tipo di utente può effettuare le seguenti azioni:

- Autenticarsi;
- Visualizzare il cruscotto iniziale ($Dashboard_G$);
- Visualizzare e modificare lo stato dei dispositivi IoT_G;
- Visualizzare e risolvere gli allarmi attivi;
- Visualizzare lo storico degli allarmi risolti;
- Visualizzare le notifiche relative agli allarmi attivi;
- Visualizzare il cruscotto analitico (*Analytics*) relativo agli appartamenti;

2.1.2 Amministratore

L'**Amministratore** è l'utente responsabile della gestione complessiva del Sistema, inclusi i reparti, gli allarmi e gli operatori sanitari presenti. In aggiunta alle funzionalità disponibili all'Operatore Sanitario, questo tipo di utente può effettuare anche le seguenti azioni:

- Collegare il proprio profilo all'*account MyVimar*;
- Visualizzare, creare e gestire le regole di allarme;
- Creare un reparto;
- Assegnare degli appartamenti ad un reparto;
- Assegnare degli Operatori Sanitari ad un reparto;
- Creare ed eliminare utenti di tipo Operatore Sanitario;

2.2 Autenticazione e autorizzazione

2.2.1 Token

2.2.2 Procedura di autenticazione

2.3 Dispositivi

Sono i dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless* dislocati nelle varie stanze degli appartamenti. I dispositivi *IoT* gestiti dal Sistema sono: termostati, tapparelle, luci, pulsanti di allarme, sensori di presenza e di caduta.

2.4 Datapoint

2.5 Appartamenti

2.6 Reparti

2.7 Allarmi

2.7.1 Regole di allarme

2.7.2 Evento di allarme

3 Test

3.1 Esecuzione dei test di unità

3.2 Esecuzione dei test di integrazione

3.3 Esecuzione dei test di accettazione

4 Requisiti

4.1 Browser supportati

4.2 Requisiti hardware

4.3 Requisiti software

5 Accesso e installazione

5.1 Utilizzo via web

5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub*

5.2.1 Preparazione del Sistema

Installazione di Docker

Installazione del Software

Configurazione del file `.env`

5.2.2 Esecuzione del Sistema

Avvio

Spegnimento

Ripristino

6 Guida all'utilizzo

6.1 Login

6.1.1 Primo accesso come Operatore Sanitario

6.2 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar*

6.3 Logout

6.4 Visualizzare la *Dashboard*

6.5 Gestire le notifiche

6.5.1 Visualizzare le notifiche

6.5.2 Eliminare le notifiche

6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento

6.6.1 Visualizzare i dispositivi

6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi

6.7 Gestire gli eventi di allarme

6.7.1 Visualizzare gli eventi di allarme

6.7.2 Risolvere un evento di allarme

6.7.3 Visualizzare lo storico degli eventi di allarme

6.8 Gestire le regole di allarme

6.8.1 Visualizzare le regole di allarme

6.8.2 Creare una nuova regola di allarme

6.8.3 Abilitare o disabilitare una regola di allarme

6.8.4 Modificare una regola di allarme

6.8.5 Eliminare una regola di allarme

6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

6.10 Gestire i reparti

6.10.1 Visualizzare tutti i reparti

6.10.2 Creare un reparto

6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto

6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto

6.11 Gestire gli utenti

6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari

6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario

6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario

7 Riferimento API

8 Supporto Tecnico

Il nostro team è disponibile per offrire supporto in caso di domande o problematiche legate al progetto. In presenza di difficoltà tecniche, dubbi sull'utilizzo delle funzionalità o problemi durante l'installazione,

è possibile contattarci all'indirizzo: snakebyteteam@gmail.com, descrivendo nella maniera più dettagliata possibile il problema.