Вопросы к экзамену СиФО ВМ

- 1. Что относится к понятию «архитектура системы команд»?
- 2. В чём состоит проблема семантического разрыва?
- 3. Аккумуляторная архитектура системы команд, достоинства и недостатки.
- 4. Стековая архитектура системы команд, достоинства и недостатки.
- 5. Регистровая архитектура системы команд, достоинства и недостатки.
- 6. Архитектура системы команд с выделенным доступом к памяти.
- 7. Принципы CISC архитектуры.
- 8. Принципы RISC архитектуры.
- 9. Типы команд.
- 10. Способы адресации. Непосредственная и регистровая адресация.
- 11. Способы адресации. Прямая и косвенная регистровая адресация.
- 12.Способы адресации. Косвенная, автоинкрементная и автодекрементная адресация
- 13. Способы адресации. Адресация со смещением (3 типа).
- 14. Способы адресации. Страничная и блочная адресации.
- 15. Способы адресации. Стековая адресация.
- 16.Транзакция. Целевое назначение шин.
- 17. Иерархия шин.
- 18. Распределение линий шины управления.
- 19. Алгоритмы смены приоритетов при арбитраже шин.
- 20. Разновидности централизованного арбитража.
- 21. Разновидности децентрализованного арбитража.
- 22.Понятие протокола шины.
- 23. Последовательность действий в процедуре квитирования установления связи.
- 24.Синхронные и асинхронные шины, достоинства и недостатки.
- 25.Методы повышения эффективности шин.
- 26.Чем характеризуются ЗУ?
- 27.Основная проблема памяти и способ её решения.
- 28.Система ввода-вывода, понятие и задачи.
- 29. Совмещенное адресное пространство СВВ, достоинства и недостатки.
- 30. Конфликты в конвейере команд. Типы рисков.
- 31. Риск по данным, типы конфликтов по данным.
- 32.Предсказание переходов статический и динамический.
- 33. Стратегии статического перехода.

- 34.Классификация архитектур системы команды (АСК)
- 35.Принципы концепции BM фон Неймана. Какой из принципов можно назвать наиболее существенным?
- 36.Принципы ЕРІС архитектуры (ІА-64).
- 37. Какие факторы влияют на длину команды? Возможные пути сокращения длины команды.
- 38.В чём суть и достоинства конвейеризации транзакций?
- 39.Способы ускорения транзакций.
- 40. Методы доступа к ЗУ?
- 41. Иерархия запоминающих устройств.
- 42.Статические и динамические ОЗУ?
- 43. Блочная схема расслоения памяти.
- 44. Циклическая схема расслоения памяти.
- 45. Блочно-циклическая схема расслоения памяти.
- 46. Последовательный и конвейерный режим доступа к микросхеме ЗУ.
- 47. Регистровый и страничный режим доступа к микросхеме ЗУ.
- 48. Микросхемы SDRAM, отличия от асинхронных DRAM.
- 49. Энергонезависимые ОЗУ.
- 50.Специализированные ОЗУ.
- 51.Типы микросхем ПЗУ.
- 52. «Flash» ПЗУ.
- 53. Производительность иерархии памяти.
- 54. Ассоциативная память.
- 55.Кэш с полностью ассоциативным отображением.
- 56.Кэш с прямым отображением.
- 57.Кэш с множественно-ассоциативным отображением.
- 58.Эффективность множественно-ассоциативного отображения. Размеры строки кэш.
- 59. Синхронизация данных. Метод сквозной записи.
- 60.Синхронизация данных. Метод обратной записи.
- 61. Гарвардская архитектура организации кэш. Преимущества.
- 62.Выделенное (изолированное) адресное пространство СВВ, достоинства и недостатки.
- 63.Структура ПУ. Модули ввода-вывода.
- 64.Структура и функции модуля ввода/вывода.
- 65.Программно управляемый ВВ.
- 66.Ввод/вывод по прерываниям.

- 67. Динамические схемы предсказания: А1.
- 68.Динамические схемы предсказания: А2.
- 69. Динамические схемы предсказания: А3.
- 70. Адрес команды условного перехода в качестве шаблона доступа к таблице предыстории переходов (РНТ).
- 71. Регистр глобальной истории в качестве шаблона доступа к таблице предыстории переходов (РНТ).
- 72. Регистр локальной истории в качестве шаблона доступа к таблице предыстории переходов (РНТ).
- 73.Комбинационный шаблон доступа к таблице предыстории переходов (РНТ).
- 74.Параллелизм. Уровни параллелизма.
- 75. Классификация Флинна.
- 76. Конвейеризация вычислений. Линейные и нелинейные конвейеры. Основные ступени конвейеров команд.
- 77. Программное и аппаратное устранение конфликтов по данным.
- 78. Риски по управлению. Потери производительности на переходах. Способы сокращения издержек на переходы.
- 79. Способы решения проблемы условного перехода
- 80. Переименование регистров.
- 81.Идентификация устройств при вводе/выводе по прерываниям.
- 82.Прямой доступ к памяти. Понятие и задачи КПДП.
- 83.Переупорядочивание команд с использованием технологии «шелвинга»
- 84.Типы прерываний. Контроллеры прерываний ПК.
- 85.Типы регенерации динамических ЗУ.
- 86.Микросхемы DDR SDRAM.
- 87.Суперконвейерные процессоры.
- 88.Суперскалярные процессоры.
- 89.Операционные автоматы. Структура М- автомата и S- автоматов.
- 90.Операционные автоматы. Структура І-автомата.
- 91. Управляющие автоматы с жёсткой логикой. Автоматы Мили и Мура.
- 92. Управляющие автоматы с программируемой логикой.
- 93. Кодирование микрокоманд. Горизонтальный, вертикальный способы кодирования.
- 94. Кодирование микрокоманд. Смешанный способ кодирования команд.
- 95.Последовательность выполнения микропрограмм.

- 96. Организация памяти микропрограмм.
- 97.3акон Амдала.
- 98. Закон Густафсона.
- 99. Организация памяти вычислительных систем.
- 100. Модели архитектур распределённой памяти.
- 101. Мультипроцессорная когерентность кэш-памяти.
- 102. Протокол MESI.
- 103. Организация виртуальной памяти.
- 104. Построение управляющих автоматов.
- 105. Способы кодирования микропрограмм.
- 106. Команды арифметической и логической обработки.
- 107. Команды управления потоком команд.
- 108. В чём состоит особенность SIMD-команд и в каком формате должны быть представлены операнды? Что такое «арифметика с насыщением» и где она применяется?
- 109. Особенности архитектуры ARM процессоров.
- 110. Организация виртуальной памяти. Многоуровневые таблицы трансляции адресов.
- 111. Архитектура ARM Cortex процессоров