# ((A)) Introducción a las Telecomunicaciones

# Tipos de comunicación

Simplex  $A \rightarrow B$ 

Semiduplex o Half duplex  $A \rightarrow B \& B \rightarrow A$  **pero no simultáneo** (en el mismo canal)

Duplex completo o Full dulex A ↔ B simultáneo

### Medios de comunicación

**Alámbricos** • Par de alambres de cobre

Coaxial

fo

Inalámbricos • Radio

MO (microondas)

Satélite

## **Espectro Radioeléctrico**

- Subconjunto de bandas de frequencias del espectro electromagnético que se utilizan en telecomunicaciones
- Atribución: Uso general que se le da a las frecuencias (igual en cada país). Viene del UIT y luego reguladores como IFT
- Asignación: Uso específo que se le da a las freguencias; quién las opera (distinto en cada país)

#### Propagación

- 1. Onda de tierra
- 2. Onda de directa
  - (a) Línea de vista: Óptica / eléctrica

#### Distribución

TODO: UIT, IFT

**VLF** Freq: ?

**LF** Freq: 30-300kHz

**AM Radio** 

Banda kilometro

Se pueden propagar reflejándose por la tierra o por la ionosfera

MF Freq: 300kHz-3MHz

**\***"

**HF** Freq: 3-30MHz

Comunicación de larga distancia mediante la ionosfera

Usos: militar, aviación, marítimo

VHF Freq: 30-300MHz

Propagación por línea de vista

Usos: WIFI, radio FM, audio digital, televisión (analógica y digital)

**UHF** Freq: 300MHz-3GHz

Propagación: Línea de vista. Permite reusar bandas

Usos: televisón; celulares, 3 & 4G; satélite, GPS, Wifi, Bluetooth;

**SHF** Freq: 3-30GHz (microondas)

La longitud de onda permita que se transmitan de manera muy dirigida, por lo

cual se usan para comunicación de punto a punto y radar.

Usos: LAN (WIFI?), satélite

**EHF** Freq: 30-300GHz

Propagación: Línea de vista, díficilmente pasan por paredes o plantas Propagación: Línea de vista, díficilmente pasan por paredes o plantas

Usos: Radar de control de trio, scanners de seguridad en airopuertos, redes in-

alámbricas de rango corto

**Wifi** 2.4, 5, 6 GHz

Tamaño de antena

 $\lambda = \frac{C}{f}$ , tamaño de antena =  $\frac{\text{lambda}}{2}$