

Chapitre III Premier principe

- Rappels de mécanique
- L'énergie interne
- Conservation de l'énergie énoncé du Premier Principe
- Travail des forces de pression, sensibilisation à l'idéalité (réversibilité) d'une transformation
- Fonction d'état, fonction de parcours
- Quelques transformations particulières fonction enthalpie
- Cas du gaz parfait : relation de Mayer
- Application du 1^{er} principe au cas de la machine frigorifique : Coefficient de performance
- Application du 1^{er} principe au cycle TAC d'une centrale combiné gaz : cas de l'adiabatique réversible, introduction et intérêt du calcul différentiel, diagramme de Clapeyron
- Expression différentielle de la variation d'énergie interne et de l'enthalpie: coefficients calorimétriques

3h – semaines 5, 6 et 7

INSA

FIMI

Cours de Thermodynamique















Rappels de mécanique



Théorème de l'énergie cinétique

La variation de l'énergie cinétique d'un point matériel lorsqu'il parcourt sa trajectoire d'un point M_1 à un point M_2 est égale au **travail** de la résultante des forces appliquées au point matériel de M_1 à M_2 le long de la trajectoire

Position du problème

Référentiel terrestre supposé galiléen

Système:

{balle assimilée à un point matériel M}

Hyp = on néglige les frottements de l'air

2

INSA

Rappels de mécanique

FIMI


Cours de Thermolynamique











Théorème de l'énergie cinétique


$$\Delta E_{cinétique} = mgh$$

Energie cinétique <u>macroscopique</u>

Poids = force <u>extérieure</u> conservative



Son travail ne dépend pas du chemin suivi!





Cours de Thermolynamique















Rappels de mécanique



Théorème de l'énergie cinétique

$$\Delta E_{cinétique} = mgh$$

Energie cinétique macroscopique

Energie potentielle de pesanteur

$$\Delta E_{PP} = -mgh = -\Delta E_{cinétique}$$

Energie potentielle **macroscopique**




Cours de Thermo-dynamique














Rappels de mécanique

Théorème de l'énergie mécanique

$$\Delta E_{\textit{m\'e}canique} = \Delta E_{\textit{c,macroscopique}} + \Delta E_{\textit{P,macroscopique}}$$


= W(forces non conservatives)

Mais on voit quand on fait l'expérience avec une craie, qu'il se passe des choses à l'intérieur du système (aspects microscopiques). Mettons en évidence les limites de ce traitement uniquement

macroscopique du système sur un

exemple.

Théorème de l'énergie cinétique



Energie cinétique macroscopique

Energie potentielle de pesanteur


$$\Delta E_{PP} = -mgh = -\Delta E_{cinétique}$$

Energie potentielle **macroscopique**

FIMI Cours de Thermo-

L'énergie interne U

La notion de température



Ecinétique MICROSCOPIQUE

L'énergie potentielle microscopique

Traduit les <u>forces d'interaction à</u> distance entre les molécules



Interactions électrostatiques, Liaisons H, Interactions de Van Der Waals ...

U = E_{cinétique microscopique} + E_{potentielle microscopique}

INSA

Insuffisance des théorèmes mécaniques

FIMI

Cours de Thermodynamique



















Q = échange énergétique <u>d'origine microscopique</u>, associé aux chocs moléculaires, <u>qui n'est pas directement</u> <u>mesurable par le travail d'une force</u>.


FIMI Cours de Thermo-

Température vs. Chaleur



Chaleur reçue ou transmise par le système n'est pas forcément associée à une variation de sa température

Chauffage isobare d'une quantité définie d'eau sous 1 atm





Le 1^{er} principe : l'énergie se conserve !

Pour un système donné, le premier principe suppose l'existence d'une fonction d'état extensive U, appelée énergie interne et homogène à une énergie (en J).

Au cours d'une transformation d'un système fermé entre un état 1 et un état 2 :

$$\Delta E_{\text{mécanique,macro}} + \Delta U = W + Q$$

Expression générale

Pour un système macroscopique immobile (« au repos ») :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$$

Expression pour un système au repos

Principe = affirmation indémontrable dont la validité est justifiée par le fait qu'elle n'est jamais mise en défaut dans toutes les conséquences qu'on peut en tirer




Le 1^{er} principe : l'énergie se conserve !

L'énergie finale ne peut donc pas être créée.
Elle est puisée dans le **stock épuisable** (à part le solaire disponible sous forme de flux) des énergies primaires.
A chaque étape de transformation, l'énergie du système se conserve si ce dernier est isolé, ce qui est rarement le cas dans la pratique.

Dans tous les cas, elle se dégrade comme l'énoncera le second principe.



Transformation fermée



L'énergie totale est conservée au cours d'une transformation :

Ou
$$W = -Q$$


Pour un système subissant une transformation fermée :

la somme des quantités de <u>travail</u> et de <u>chaleur</u> échangées avec l'extérieur est nulle.

Énergie non calorifique Énergie calorifique

FIMI Cours de Thermodynamique

Transformation ouverte



- 1 + 3 = transformation fermée : $W_1 + Q_1 + W_3 + Q_3 = 0$
- 2 + 3 = transformation fermée : $W_2 + Q_2 + W_3 + Q_3 = 0$


$$W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = cte$$

Pour un système subissant une transformation ouverte :

La quantité d'énergie totale échangée avec l'extérieur ne dépend pas du chemin suivi : elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

FIMI Cours de Thermodynamique

Transformation ouverte




$$W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = cte$$

Pour un système s U est une fonction d'état :

La quantité d'énergie totale échangée avec l'extérieur ne dépend pas du chemin suivi : elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

FIMI Cours de


L'énergie interne est une fonction d'état




Etat 1: état initial

FIMI Cours de


L'énergie interne est une fonction d'état



Etat 2: état final



Transformation ouverte



$$W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = cte$$

Pour un système subissant une transformation ouverte:

La quantité d'énergie totale échangée avec l'extérieur ne dépend pas du chemin suivi : elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

U est une fonction d'état

Qu'en est-il de W et Q?



Calcul du travail des forces de pression au cours d'une transformation du système




Transformation **ouverte**car état d'équilibre final ≠ état d'équilibre initial
mais **système fermé**!

FIMI Cours de Thermodynamique

Transformation d'un système

2 cas extrêmes pour cet exemple :



Cas 1 : transformation **très lente** et progressive : Le système passe par des **états intermédiaires d'équilibre avec le milieu extérieur**.

Une modification infinitésimale des conditions permet au système qui a évolué sous l'influence de ce phénomène de retrouver son état immédiatement antérieur : la transformation est renversable.


Supposons en outre qu'il en est de même du milieu extérieur : la transformation est alors réversible.

Dans la pratique, tous les phénomènes réels sont irréversibles. La réversibilité est un *cas limite* mathématique ou une *idéalisation*, qu'il reste très intéressant d'étudier et de modéliser.


FIMI Cours de Thermodynamique

Transformation d'un système

2 cas extrêmes pour cet exemple :



Les états initial (P₁,V₁,T₁) et final (P₂,V₂,T₂) sont identiques dans les deux cas



Transformation réversible

Cas 2 : transformation **brusque**, hors état d'équilibre :


Une des variables finales du système est imposée brutalement par le milieu extérieur.

Impossible de « revenir en arrière », en passant par les mêmes états pour le système et le milieu extérieur




Transformation d'un système

2 cas extrêmes pour cet exemple :



Les états initial (P₁,V₁,T₁) et final (P₂,V₂,T₂) sont identiques dans les deux cas



Transformation réversible

Transformation brusque

Dans les 2 cas, c'est une modélisation de la transformation. Dans la réalité, on se situe en général entre ces 2 cas extrêmes.



Cours de















\Leftrightarrow Calcul du travail : $W = \int \vec{F} \cdot \overrightarrow{du}$




 \clubsuit Calcul du travail : $W = \int \vec{F} \cdot \overrightarrow{du}$





 \clubsuit Calcul du travail : $W = \int \vec{F} \cdot \overrightarrow{du}$





\Leftrightarrow Calcul du travail : $W = \int \vec{F} \cdot \overrightarrow{du}$



$$P_{\text{ext}}$$
 $\overrightarrow{F_{\text{ext}}}$
 \overrightarrow{v}
 $\overrightarrow{F_{\text{ext}}}$
Surface S

Surface S
$$P_{ext} = \frac{F_{ext}}{S}$$



FIMI

Cours de
Thermodynamique















� Calcul du travail : $W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du}$



$$W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du} = \int F_{ext} \times du = \int P_{ext} \times S \times du$$




FIMI

Cours de Thermodynamique















� Calcul du travail : $W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du}$



$$W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du} = \int F_{ext} \times du = \int P_{ext} \times S \times du = \int P_{ext} \times |dV|$$




FIMI

Cours de Thermodynamique















 \clubsuit Calcul du travail : $W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du}$



$$W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du} = \int F_{ext} \times du = \int P_{ext} \times S \times du = \int P_{ext} \times |dV|$$

$$Or: dV < 0 \text{ donc } |dV| = -dV$$

INSA

Travail des forces de pression


FIMI

Cours de
Thermodynamique















 \clubsuit Calcul du travail : $W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du}$



$$W = \int \vec{F}_{ext} \cdot \overrightarrow{du} = \int F_{ext} \times du = \int P_{ext} \times S \times du = \int P_{ext} \times |dV|$$


$$Or: dV < 0 \text{ donc } |dV| = -dV$$

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$


FIMI Cours de

Travail des forces de pression





$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$



Transformation réversible $P_{ext} = P_{\sigma}$ à tout instant

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

FIMI Cours de Thermodynamique

Travail des forces de pression



$$T_1 = T_2$$

Transformation

 $P_{ext} = P_{\sigma}$ à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

C'est un exemple!





$$T_1 = T_2$$

Transformation

réversible $P_{ext} \Rightarrow P_{\sigma}$

à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

forcément ISOtherme

FIMI Cours de Thermodynamique

Travail des forces de pression



 $T_1 = T_2$

Transformation

$$P_{ext} = P_{\sigma}$$
 à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

$$P_{ext} = cte = P_2$$

à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$P_{\sigma} = nRT/V$$



Cours de Thermo-dynamique















Travail des forces de pression



$$T_1 = T_2$$

Transformation

réversible

 $P_{ext} = P_{\sigma}$ à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$P_{\sigma} = nRT/V$$

$$W_{r
eq v} = \int_{1}^{2} -nRT \frac{dV}{V} = nRT_{1}ln(\frac{V_{1}}{V_{2}})$$




Cours de Thermo-dynamique














Travail des forces de pression



$T_1 = T_2$

Transformation

réversible

 $P_{ext} = P_{\sigma}$ à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$P_{\sigma} = nRT/V$$

$$W_{r\acute{e}v} = \int_1^2 -nRT rac{dV}{V} = nRT_1 ln(rac{V_1}{V_2})$$

$$W_{brusque} = \int_{1}^{2} -P_2 dV$$

= $-P_2 \times (V_2 - V_1)$

A.N.: $P_1 = 1$ atm, $V_1 = 10$ L, $T_1 = T_2 = 300$ K, $P_2 = 2$ atm, $V_2 = 5$ L, n = 0.4 mol




Cours de Thermo-dynamique















Travail des forces de pression





Transformation

réversible

 $P_{ext} = P_{\sigma}$ à tout instant

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV$$

Transformation

brusque

 $P_{ext} = cte = P_2$ à tout instant

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$P_{\sigma} = nRT/V$$

$$W_{r\acute{e}v} = \int_1^2 -nRT \frac{dV}{V} = nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_2})$$

$$W_{brusque} = \int_{1}^{2} -P_2 dV$$

$$= -P_2 \times (V_2 - V_1)$$


A.N.: $P_1 = 1$ atm, $V_1 = 10$ L, $T_1 = T_2 = 300$ K, $P_2 = 2$ atm, $V_2 = 5$ L, n = 0.4 mol

$$\mathbf{W}_{\text{rév}} = 692 \, \mathbf{J}$$





Cours de Thermodynamique



Travail des forces de pression

Transformation réversible



Transformation **brusque**

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$W_{r\acute{e}v} = nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_2})$$

$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$



Cours de Thermodynamique



Transformation réversible




Transformation **brusque**
















$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$



Cours de Thermodynamique

Travail des forces de pression


Transformation réversible




Transformation **brusque**

$$W_{ extbf{rév}} = nRT_1 ln(rac{V_1}{V_2})$$

$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$





INSA

FIMI

Cours de Thermolynamique

Travail des forces de pression

Transformation réversible



Transformation **brusque**

























Travail des forces de pression

FIMI

Cours de



De façon générale :






















Aire sous la courbe = valeur absolue du travail échangé



Travail des forces de pression


FIMI


Cours de Thermodynamique Cas d'une transformation fermée (état initial = état final : cycle) :


$$\mathbf{W} = \int_{A}^{B} -\mathbf{P}_{\mathsf{ext}} \cdot \mathbf{dV}$$



Sens trigonométrique W > 0 : reçu par le système









Cours de Thermodynamique





Travail des forces de pression

$$\mathbf{W} = \int_{A}^{B} -\mathbf{P}_{\mathsf{ext}} \cdot \mathbf{dV}$$

Cas d'une transformation fermée (état initial = état final : cycle) :

- Sens des aiguilles d'une montre
 W < 0 : cédé par le système
- Sens trigonométrique W > 0 : reçu par le système






















Cours de Thermodynamique



Travail des forces de pression

Transformation réversible



Transformation **brusque**

$$W_{ extbf{r} ext{\'e} extbf{v}} = nRT_1ln(rac{V_1}{V_2})$$

$$Q_{r\acute{e}v} = ?$$

$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$

$$Q_{brusque} = ?$$




Cours de Thermo-



Travail des forces de pression

Transformation réversible



Transformation brusque

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$W_{r\acute{e}v} = nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_2})$$

$$Q_{r\acute{e}v}=?$$

$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$

$$Q_{brusque} = ?$$

U est une fonction d'état

Donc d'après le 1^{er} principe :

$$Q_{r\acute{e}v} + W_{r\acute{e}v} = Q_{brusque} + W_{brusque} = \Delta U$$

Q et W sont des grandeurs de parcours




Cours de Thermo-dynamique












Travail des forces de pression

Transformation réversible



Transformation **brusque**

Cas du gaz parfait et d'une transformation monotherme $(T_1=T_2)$

$$W_{r\acute{e}v} = nRT_1ln(\frac{V_1}{V_2})$$

$$Q_{r\acute{e}v} = ?$$

$$W_{brusque} = -P_2 \times (V_2 - V_1)$$

$$Q_{brusque} = ?$$

U est une fonction d'état

Donc d'après le 1^{er} principe :

 $Q_{r\acute{e}v} + W_{r\acute{e}v} = Q_{brusque} + W_{brusque} = \Delta U$

Q et W Comment calculer Q?



Cours de Thermodynamique














Dépendance de l'énergie interne à la température

Cas particulier des gaz parfaits :

 $E_{\text{potentielle microscopique}} = 0$



U = E_{cinétique microscopique}

qui ne dépend que de la variable d'état T

Théorie cinétique des gaz (hors programme) :

$$U = A \times T$$



$$\Delta U = A \times \Delta T$$
 (A = cte)

Cas des phases condensées :

 $E_{potentielle\ microscopique} = cste$

E_{cinétique microscopique} ne dépend que de la variable d'état T

Approximation:

$$U \approx B \times T + C$$



$$U \approx B \times T + C$$
 $\Delta U \approx B \times \Delta T$ $(B = cte)$

FIMI Cours de Thermodynamique

Cas d'une transformation isochore

$$V_1 = V_2$$

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV = 0$$

$$Q = Q_V = \Delta U$$

Rappel: Capacité thermique (ou capacité calorifique) = grandeur permettant de quantifier la possibilité qu'a un corps d'absorber ou de restituer de l'énergie par échange thermique au cours d'une transformation pendant laquelle sa température varie.

C'est l'énergie qu'il faut apporter à un corps pour augmenter sa température d'un kelvin.



Cas d'une transformation isochore

$$V_1 = V_2$$

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV = 0$$

$$Q = Q_V = \Delta U$$

- ❖ Pour les gaz (compressibles) : la capacité thermique dépend de la façon dont la variation de température est réalisée
 - Il existe une infinité de façons de faire varier sa température d'un degré, en combinant chaleur et travail
 - Parmi celles-ci, on retient deux valeurs particulières :
 - o C_p: capacité thermique à pression constante
 - C_v: capacité thermique à volume constant

$$Q_V = C_V \times \Delta T = \Delta U$$



Cas d'une transformation isochore


$$V_1 = V_2$$

$$Q_V = C_V \times \Delta T = \Delta U$$

Cas particulier des gaz parfaits : U ne dépend que de T

D'où la généralisation :

$$\forall$$
 transformation d'un GP $\Delta U = C_V \times \Delta T$



Cas d'une transformation isochore

$$V_1 = V_2$$

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV = 0$$

$$Q = Q_V = \Delta U$$

Cas des phases condensées :

Pour les solides et les liquides (considérés comme incompressibles): la capacité thermique ne dépend pas de la façon dont la variation de température est réalisée on définit une valeur de capacité thermique.

$$Q_V = C \times \Delta T = \Delta U$$

 $\Delta U \approx C \times \Delta T$

∀ transformation




Cours de Thermodynamique














Dépendance de l'énergie interne à la température

Cas particulier des gaz parfaits :

 $E_{potentielle\ microscopique} = 0$

Pour tout type de transformation



U = E_{cinétique microscopique}

qui ne dépend que de la variable d'état T

Théorie cinétique des gaz (hors programme) :

$$U = A \times T$$



$$\Delta U = A \times \Delta T$$
 (A = cte)

$$\Delta U = C_V \times \Delta T$$

Cas des phases condensées :

 $E_{potentielle\ microscopique} = cste$

E_{cinétique microscopique} ne dépend que de la variable d'état T

Approximation:

$$U \approx B \times T + C$$



$$\Delta U \approx B \times \Delta T$$
 (B = cte)





Cours de Thermo-dynamique














Cas d'une transformation monobare

 $P_1 = P_2 = P_{ext}$ et P_{ext} =cte mais P_{syst} peut varier

$$W = \int_{1}^{2} -P_{ext} \times dV = -P_{ext} \times (V_2 - V_1)$$

$$Q = Q_P = \Delta U + P_{ext} \times (V_2 - V_1)$$
 Bof...

Introduction de la fonction enthalpie : $H = U + P \cdot V$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta (P \cdot V) = \Delta U + P_2 V_2 - P_1 V_1 \Delta H = U_2 - U_1 + P_2 V_2 - P_1 V_1 = \Delta U + P_{ext} (V_f - V_i)$$

$$Q = Q_P = \Delta H$$



Cours de Thermodynamique














Cas d'une transformation monobare

 $P_1 = P_2 = P_{ext}$ et P_{ext} =cte mais P_{syst} peut varier

$$W = \int_1^2 -P_{ext} \times dV = -P_{ext} \times (V_2 - V_1)$$

$$Q = Q_P = \Delta U + P_{ext} \times (V_2 - V_1)$$
 Bof....

Introduction de la fonction enthalpie : $H = U + P \cdot V$


$$H = U + P \cdot V$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta (P \cdot V) = \Delta U + P_2 V_2 - P_1 V_1$$
$$= \Delta U + P_{ext} (V_f - V_i)$$

$$Q = Q_P = \Delta H$$

H est une fonction d'état

$$H = U + P \cdot V$$



Cas d'une transformation monobare

$$P_1 = P_2 = P_{ext}$$
 et P_{ext} =cte mais P_{syst} peut varier

$$Q = Q_P = \Delta H$$

- ❖ Pour les gaz (compressibles) : la capacité thermique dépend de la façon dont la variation de température est réalisée
 - Il existe une infinité de façons de faire varier sa température d'un degré, en combinant chaleur et travail
 - o Parmi celles-ci, on retient deux valeurs particulières :
 - C_p: capacité thermique à pression constante
 - C_v: capacité thermique à volume constant

$$Q_P = C_P \times \Delta T = \Delta H$$



Cours de Thermo-dynamique














Cas d'une transformation monobare

 $P_1 = P_2 = P_{ext}$ et P_{ext} =cte mais P_{syst} peut varier

$$Q_P = C_P \times \Delta T = \Delta H$$

Cas particulier des gaz parfaits :

$$H = U + P \cdot V = U + nRT$$
: ne dépend que de T

D'où la généralisation :

$$\forall$$
 transformation d'un GP $\Delta H = C_P \times \Delta T$



Cours de

Thermo-

dynamique

Dépendance de l'énergie interne et de l'enthalpie à la température

Cas particulier des gaz parfaits :

Pour tout type de transformation



U = E_{cinétique microscopique}

qui ne dépend que de la variable d'état T




$$U = A \times T$$



$$\Delta U = A \times \Delta T$$
 (A = cte)

$$\Delta U = C_V \times \Delta T$$

$$\Delta H = C_P \times \Delta T$$




$$U = A \times T$$









Cas des phases condensées :

E_{potentielle microscopique} = cste

E_{cinétique microscopique} ne dépend que de la variable d'état T

Approximation:

$$U \approx B \times T + C$$



$$\Delta U \approx B \times \Delta T$$
 (B = cte)





Cours de Thermodynamique














Relation entre C_P et C_V – Relation de Mayer **pour un gaz parfait**

$$H = U + P \cdot V$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta (P \cdot V) = \Delta U + \Delta (nRT)$$

$$\Delta H = C_P \times \Delta T$$



$$\Delta \boldsymbol{U} = \boldsymbol{C}_{\boldsymbol{V}} \times \Delta \boldsymbol{T}$$

Système fermé: n=cte



$$C_P \times \Delta T = C_V \times \Delta T + nR \times \Delta T$$

$$C_P = C_V + nR$$

$$\bar{\mathbf{C}}_{\mathbf{P}} = \bar{\mathbf{C}}_{\mathbf{V}} + \mathbf{R}$$

Attention : capacité thermiques **molaires**

$$\gamma = \frac{\overline{C_P}}{\overline{C_V}}$$

$$\bar{\mathbf{C}}_{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{\gamma} - \mathbf{1}}$$

$$\bar{\mathbf{C}}_{\mathbf{P}} = \frac{\gamma \mathbf{R}}{\gamma - 1}$$



Cours de Thermo-dynamique














Bilan – transformations particulières

Vocabulaire et définitions à connaitre :

- **Sochore**: volume du système constant tout au long de la transformation $V = cte = V_{final} = V_{initial}$
- ❖ Isobare : pression du système constante et uniforme tout au long de la transformation $P = cte = P_{finale} = P_{initiale} = P_{ext}$
- **Monobare**: $P_{finale} = P_{initiale} = P_{ext}$ et $P_{ext} = cte$ mais la pression du système peut varier au cours de la transformation avant de reveni à sa valeur initiale
- → Une transformation monobare réversible est isobare.
- **Sotherme**: température du système constante et uniforme tout au long de la transformation $T=cte=T_{finale}=T_{initiale}=T_{ext}$
- * Monotherme : $T_{finale} = T_{initiale} = T_{ext}$ et $T_{ext} = cte$ mais la température du système peut varier au cours de la transformation avant de revenir à sa valeur initiale
- → Une transformation monotherme réversible est isotherme pitre III



Bilan – transformations particulières

FIMI

Cours de
Thermodynamique














Transformation	Caractéristique	Conséquence
Fermée	Etat initial = Etat final	$\Delta U = \Delta H = 0$
Isochore	$V_{initial} = V_{final} \rightarrow W = 0$	$\Delta U = Q = Q_{V}$
Monobare	$P_{initiale} = P_{finale} = P_{extérieure}$	$\Delta H = Q = Q_{P}$
Monotherme	$T_{initiale} = T_{finale} = T_{ext\'erieure}$	GP : $\Delta U = \Delta H = 0$ Liq ou sol : $\Delta U \approx 0$

Rappel:

Système isolé : $Q = W = \Delta U = 0$

Système thermiquement isolé : Q = 0

Transformation adiabatique



Cours de Thermodynamique














Bilan – transformations particulières

Pour un GP : Rappel
$$\Delta U = C_V \times \Delta T = n\overline{C}_v(T_f - T_i)$$

Or:
$$T_f = \frac{P_f V_f}{nR}$$
 et $T_i = \frac{P_i V_i}{nR}$ donc:

$$\Delta U = n \overline{C}_v (T_f - T_i) = \frac{1}{\gamma - 1} (P_f V_f - P_i V_i)$$

Pour toute transformation d'un GP (réversible, renversable, brusque...)



Cours de Thermo-dynamique














Bilan – transformations particulières

Transformation adiabatique : $oldsymbol{Q} = oldsymbol{0}$ donc $oldsymbol{W} = \Delta oldsymbol{U}$

En conséquence, lors d'une transformation adiabatique,

W ne dépend pas du chemin suivi puisqu'il vaut alors ΔU qui est une fonction d'état!!

Dans ce cas seulement, on peut également calculer le travail pour une transformation adiabatique d'un GP

$$\Delta U = n\overline{C}_v(T_f - T_i) = \frac{1}{\gamma - 1}(P_f V_f - P_i V_i) = W_{\text{adiab, GP}}$$