# 使用 C2000 I2C 模块连接 EEPROM



### Manoj Kumar Santha Mohan

#### 摘要

本应用手册描述了 C2000™ I2C 如何使用轮询方式 ( 或中断方式 ) 与 EEPROM 进行通信。本文档实现了不同的 EEPROM 写入协议,如字节写入、字写入、分页写入操作和不同的 EEPROM 读取操作,如字节读取、字读取和分页读取操作。

本示例使用的 EEPROM 为 AT24C256 (写入周期时间为 6ms,分页操作为 64 字节)。

#### I2C EEPROM 示例代码位于以下路径中:

轮询方式示例:<C2000Ware>\driverlib\<device>\examples\c28x\i2c\i2c\_ex4\_eeprom\_polling 中断方式示例:<C2000Ware>\driverlib\<device>\examples\c28x\i2c\i2c\_ex6\_eeprom\_interrupt

# 内容

1引言	2
2 硬件连接	
3 C2000 I2C 源代码	
3.1 I2CHandle 说明	
3.2 I2CBusScan	3
3.3 I2C_MasterTransmitter	4
3.4 I2C_MasterReceiver	4
4 EEPROM 字节写入	5
5 EEPROM 字节读取	6
6 EEPROM 字写入	7
7 EEPROM 字读取	8
8 EEPROM 分页写入	
9 EEPROM 分页读取	
插图清单	
图 4-1. EEPROM 字节写入命令	5
图 5-1. EEPROM 字节读取命令	
图 6-1. EEPROM 字写入命令	
图 7-1. EEPROM 字读取命令	
图 8-1. EEPROM 分页写入命令	
图 9-1. EEPROM 分页读取命令	
表格清单	
表 3-1. 工程文件名和描述	3
表 3-2. i2c_ex6_eeprom_interrupt 示例中使用的 I2C 中断	
表 3-3. I2CHandle 的详细信息	
商标	
C2000™ is a trademark of Texas Instruments.	
所有商标均为其各自所有者的财产。	

# 1引言


本应用手册中使用的 C28x-I2C 模块具有以下特性:

- 符合 NXP 半导体 I2C 总线规范(2.1 版):
  - 支持 8 位格式传输
  - 7 位和 10 位寻址模式
  - 常规调用
  - START 字节模式
  - 支持多个主发送器和从接收器
  - 支持多个从发送器和主接收器
  - 组合主器件发送/接收和接收/发送模式
  - 数据传输速率从 10kbps 到 400kbps (快速模式)
- 接收 FIFO 和发送器 FIFO (16 深 x 8 位 FIFO)
- 支持两个 ePIE 中断:
  - I2Cx 中断 以下任何事件都可以配置为生成 I2Cx 中断:
    - 发送数据准备好
    - 接收数据准备好
    - 寄存器访问准备好
    - 没有接收到确认
    - 仲裁丢失
    - 检测到停止条件
    - 被寻址为从器件
  - I2Cx\_FIFO 中断:
    - 发送 FIFO 中断
    - 接收 FIFO 中断
- 模块启用/禁用能力
- 自由数据格式模式

# 2 硬件连接

下面的原理图显示了如何将 EEPROM 器件连接到 C2000 I2C 模块。本应用报告中使用的 EEPROM 为 AT24C256。在 AT24C256中,称为器件地址引脚的用户可配置引脚(A0、A1)可用于对同一 I2C 总线上多达四个的 AT24C256 器件寻址。这些 A0、A1 引脚被下拉,使得 EEPROM 的从器件地址 = 0x50。写保护输入引脚需要接地,以允许 EEPROM 写操作。

有关选择上拉电阻的信息,请参阅 I2C 总线上拉电阻计算。



Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated



# 3 C2000 I2C 源代码

表 3-1 中提供的 C2000Ware 软件示例显示了如何使用 I2C 模块通过 I2C 总线与 EEPROM 通信。本示例是为 EEPROM AT24C256 开发的,后者需要 2 个字节为 EEPROM 存储器(从器件地址为 0x50)寻址。表 3-2 显示 了基于 EEPROM 中断的示例中使用的 I2C 中断。

# 表 3-1. 工程文件名和描述

源代码	说明								
i2c_ex4_eeprom_polling.c	该程序将展示如何使用 I2C 轮询方式执行不同的 EEPROM 写入和读取命令								
i2cLib_FIFO_polling.c	使用轮询的 FIFO 的 C28x-I2C 库源文件								
i2cLib_FIFO_polling.h	使用轮询的 FIFO 的 C28x-I2C 库头文件								
i2c_ex6_eeprom_interrupt.c	该程序将展示如何使用 I2C 中断方式执行不同的 EEPROM 写入和读取命令								
i2cLib_FIFO_master_interrupt.c	用于 FIFO 中断的 C28x-I2C 库源文件								
i2cLib_FIFO_master_interrupt.h	用于 FIFO 中断的 C28x-I2C 库头文件								

# 表 3-2. i2c\_ex6\_eeprom\_interrupt 示例中使用的 I2C 中断

停止条件	寄存器访问就绪
被寻址为从器件	TX FIFO 中断
仲裁失败	RX FIFO 中断
NACK 条件	

# 3.1 I2CHandle 说明

表 3-3 提供了示例代码中定义的 I2CHandle 结构的详细信息。

#### 表 3-3. I2CHandle 的详细信息

次 o o. izorialiale fly 和ll心									
结构成员	说明								
base	使用的 I2C 模块的基址								
SlaveAddr	EEPROM 的从器件地址								
pControlAddr	指向存储 EEPROM 地址的变量的指针								
NumOfAddrBytes	EEPROM 所需的地址字节数								
pTX_MsgBuffer	指向 TX 消息缓冲区的指针								
pRX_MsgBuffer	指向 RX 消息缓冲区的指针								
NumOfDataBytes	I2C 事务中的数据字节数								
currentHandlePtr	指向 I2CHandle 对象的指针								
numofSixteenByte	数据包中的 16 字节数 注意:FIFO 深度为 16。因此,我们需要计算 16 字节的数量。								
remainingbytes	小于 16 字节的字节数								
WriteCycleTime_in_us	基于 EEPROM 定义的写入周期时间(以 us 为单位)								

# 3.2 I2CBusScan

函数名称: I2CBusScan(I2CA\_BASE, pAvailableI2C\_slaves)

**说明:** 此函数可用于扫描所有连接到 I2C 总线的 I2C 器件,方法是发送不同的从器件地址并检查 ACK/NACK 条件

参数:

base: base 是使用的 I2C 实例的基地址



pAvailableI2C slaves:存储 I2C 总线上可用 I2C 地址的数组地址

返回: I2C 事务的状态



#### 3.3 I2C\_MasterTransmitter

函数名称:I2C MasterTransmitter(I2CA BASE, struct I2CHandle \*pI2C Params)

说明: 此函数可用于发送在 pl2C\_Params 中定义的 "N"个字节。此函数可用于执行以下 EEPROM 写入操作。

1. EEPROM 字节写入

设置 EEPROM.NumOfDataBytes = 1,因为需要发送一个字节

2. EEPROM 字写入

设置 EEPROM.NumOfDataBytes = 2, 因为需要发送两个字节

3. EEPROM 分页写入

设置 EEPROM.NumOfDataBytes = "N",因为需要发送"N"个字节 - 页面大小取决于选择的 EEPROM 以下设置适用于上述所有 EEPROM 写入操作

设置 EEPROM.NumOfAddrBytes = 2,因为需要发送高地址字节和低地址字节

#### 参数:

base: base 是使用的 I2C 实例的基地址

pl2C Params:指向从器件的 I2C 地址句柄的指针

返回: I2C 事务的状态

#### 3.4 I2C\_MasterReceiver

函数名称:I2C\_MasterReceiver(I2CA\_BASE, struct I2CHandle \*pI2C\_Params)

**说明**: 此函数可用于接收在 pl2C\_Params 中定义的 "N" 个字节。此函数还可用于执行以下 EEPROM 读取操作。

1. EEPROM 字节读取

设置要读取的字节数 (EEPROM.NumOfDataBytes = 1)

2. EEPROM 字读取

设置要读取的字节数 (EEPROM.NumOfDataBytes = 2) - 两个字节组成一个字

3. EEPROM 分页读取

设置要读取的字节数(EEPROM.NumOfDataBytes = "N")。分页读取没有页面大小限制。

以下设置适用于上述所有 EEPROM 读取操作

设置 EEPROM.NumOfAddrBytes = 2,因为需要发送高地址字节和低地址字节

#### 参数:

base: base 是使用的 I2C 实例的基地址

pl2C\_Params:指向从器件的 I2C 地址句柄的指针

返回: I2C 事务的状态

# 4 EEPROM 字节写入

图 4-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 字节写入协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1) 中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),后跟数据字节。





图 4-1. EEPROM 字节写入命令

#### 代码流程:

- 1. 启动条件+发送从器件地址 (0x50)+写入位+ACK位(来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 发送数据字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 5. 生成停止条件





# 5 EEPROM 字节读取

图 5-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 字节读取协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1)中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),随后在主接收器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 0)中生成重复启动条件,以从 EEPROM 接收数据字节。


S	Slave address	W	A C K	High address byte	A C K	Low address byte	A C K	R S	Slave address	R	A C K	Data byte	N A C K	Р
---	------------------	---	-------------	-------------------------	-------------	------------------------	-------------	--------	------------------	---	-------------	-----------	------------------	---

图 5-1. EEPROM 字节读取命令

#### 代码流程:

- 1. 启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 写入位 + ACK 位 (来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位(来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 重复启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 读取位 + ACK 位 (来自从器件)
- 5. 接收数据字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 6. 生成停止条件

```
//Example 2: EEPROM Byte Read
//Make sure 11 is written to EEPROM address 0x0
ControlAddr = 0;
EEPROM.pControlAddr = &ControlAddr;
EEPROM.NumOfDataBytes = 1;
status = I2C_MasterReceiver(&EEPROM);
while(I2C_getStatus(EEPROM.base) & I2C_STS_BUS_BUSY);
```



Setup Write to [80] + ACK 0 + ACK 0 + ACK Setup Read to [80] + ACK 11 + NAK www.ti.com.cn EEPROM 字写入

# 6 EEPROM 字写入


图 6-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 字写入协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1)中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),后跟两个数据字节。

Г	Slave		Α		Α		Α		Α		Α	П
s	S Slave W address	W	С	address	С	address	С	Data byte #1	С	Data byte #2	С	Р
			K	byte	K	byte	Κ		К		К	Ш

图 6-1. EEPROM 字写入命令

#### 代码流程:

- 1. 启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 写入位 + ACK 位 (来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 发送数据字节 # 1 + ACK 位 (来自从器件)
- 5. 发送数据字节#2+ACK位(来自从器件)
- 6. 生成停止条件





# 7 EEPROM 字读取

图 7-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 字读取协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1)中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),随后在主接收器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 0)中生成重复启动条件,以从 EEPROM 接收两个数据字节。

S	Slave address	W	High address byte	A C K	Low address byte	A C K	R S	Slave address	R	A C K	Data byte #1	A C K	Data byte #2	N A C	Р	
---	------------------	---	-------------------------	-------------	------------------------	-------------	--------	------------------	---	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	---	--

图 7-1. EEPROM 字读取命令

#### 代码流程:

- 1. 启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 写入位 + ACK 位 (来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 生成重复启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 读取位 + ACK 位 (来自从器件)
- 5. 接收数据字节#1+ACK位(来自从器件)
- 6. 接收数据字节#2+NACK位(来自从器件)
- 7. 生成停止条件

```
//Example 4: EEPROM word (16-bit) read
 //Make sure EEPROM address 1 has 0x11 and 2 has 0x22
 ControlAddr = 1;
 EEPROM.pControlAddr = &ControlAddr;
 EEPROM.pRX_MsgBuffer = RX_MsgBuffer;
EEPROM.NumOfDataBytes = 2;
status = I2C_MasterReceiver(&EEPROM);
                                                High
                                                              Low
                                  Slave
                                                                              Slave
                                                                                          С
                                                                                            Data byte #1
                                                address
                                                             address
                                                                      С
                                                                                                           Data byte #2
                                 address
                                                                             address
                                                 byte
                                                              byte
              $ ( ₹ )
                                                                                                                               34 + NAK
```

www.ti.com.cn EEPROM 分页写入

# 8 EEPROM 分页写入

图 8-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 分页写入协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1) 中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),后跟"N"数据字节。




图 8-1. EEPROM 分页写入命令

#### 代码流程:

- 1. 启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 写入位 + ACK 位 (来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 发送数据字节#1+ACK位(来自从器件)
- 5. 发送数据字节#2+ACK位(来自从器件)

ooo(发送更多字节)

- 6. 发送数据字节 # N + ACK 位 (来自从器件)
- 7. 生成停止条件





# 9 EEPROM 分页读取

图 9-1 显示了 AT24C256 中是如何定义 EEPROM 分页读取协议的。C2000 I2C 在主发送器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 1) 中进行配置,以发送 EEPROM 地址(高地址字节,低地址字节),随后在主接收器模式(I2CMDR.MST = 1, I2CMDR.TRX = 0) 中生成重复启动条件,以从 EEPROM 接收"N"数据字节。



图 9-1. EEPROM 分页读取命令

#### 代码流程:


- 1. 启动条件 + 发送从器件地址 (0x50) + 写入位 + ACK 位 (来自从器件)
- 2. 发送 EEPROM 高地址字节 + ACK 位(来自从器件)
- 3. 发送 EEPROM 低地址字节 + ACK 位 (来自从器件)
- 4. 生成重复启动条件+发送从器件地址(0x50)+读取位+ACK位(来自从器件)
- 5. 接收数据字节#1+ACK位(来自从器件)
- 6. 接收数据字节#2+NACK位(来自从器件)

ooo(接收更多字节)

- 7. 接收数据字节 # N + ACK 位 (来自从器件)
- 8. 生成停止条件

```
//Example 6: EEPROM word Paged read
ControlAddr = 64;
EEPROM.pControlAddr = &ControlAddr;
EEPROM.pRX_MsgBuffer = RX_MsgBuffer;
EEPROM.NumOfDataBytes = MAX_BUFFER_SIZE;
```

status = I2C\_MasterReceiver(&EEPROM);



# 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司