
### 品番 PH313803

## ペットカート ● 取扱説明書

## **INSTRUCTION**

適用範囲:猫、小型犬、中型犬



この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの 「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ● 安全上のご注意

### (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

商品が到着しましたら、不良簡所がないか、ご注文商品に合うかを必ずご確認ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はご使用の前にお客様の組立が必要となります。

ご使用中は常にペット及び周囲の安全に十分ご考慮の上、ルールやマナーを守って正しく ご使用いただきますようお願いいたします。


## ● 使用上のご注意

ハンドル部分に荷物をかけないでください。フレームの変形や破損、転倒の恐れがあります。 足元の段差にご注意ください。

滑りやすい場所では使用しないでください。


使用中はカートから離れないでください。また、悪天候の際は使用しないでください。

### 各部の名称



### 部品明細

箱の中には下記のものが入っています。商品を開封してから全部揃ってご確認ください。 部品が欠ける場合、弊社アフターサービスまでご連絡ください。



### 組み立て方





### 組み立て方つづき

# STEP-03


ハンドルは差し込み口に取り付けます。 ボタンを押しながら、ハンドルを取り外します。

## STEP - 04

キャリーコットをフレームに差し込みます。

※カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。 キャリーコットの左右にあるレバーを押しながら フレームから引き抜きます。

### **STEP - 05**




前輪をカチッと音が鳴るまで前輪フレームに 差し込んでください。

前輪レバーは前輪回転止めです。直進固定レバーを 押しと前輪の向きを正面に固定できます。

### 前輪の取り外し方

前輪ボタンを押さえながら下から引き抜きます。

### **STEP - 06**



後輪は軸穴と合わせて、後論フレームに差し込みます。 後輪のストッバーを下に下げるとロックがかかります。

### 後輪の取り外し方

後輪ボタンを押さえながら外から引き抜きます。

### **STEP - 07**

ポタンを押してから、ロック解除装置を 右に押して、全体を下に倒して、ロックフックを かけると収納完成です。



## 日常のお手入れ.



長期間に本製品を使用されない場合は、 折り畳んで保管することをおすすめします。



色褪せや劣化防止のため、本製品を直射日光の当たる場所に保管しないでください。



損傷を防ぐために、鋭利なものの近くに 置かないでください。



本製品が汚れたときは、柔らかいブラシか布を 使って拭き、通風所でよく乾かしてから 使用してください。ねじって乾かさないでください。



### お洗濯いについて

30℃以下の水で手洗いにしてください。洗濯機で洗わないでください。 漂白剤は使用しないでください。アイロンをかけないでください。 ドライクリーニングはしないでください。