# 子供記書節目 BTM 取扱説明書

はじめに

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容

● 組立ての前に、必要な部品がそろっているか確認してください。 ・ #祖立て前の部品に異常や破損、不足が見られましたらお店までお問い合わせください。



#### フリーペダルの使い方

#### ストッパーの取扱い



前車輪の赤いボタンを左にス ライドさせるとペダルがフ リーの状態になります。 赤いボタンを右にスライドさ せるとペダルロックされ、通 常の三輪車の状態になりま す。 (主意) ストッパーは自転車等のブレーキ機構ではありません。一時的に後輪の回転を止めておくための機構です。お子様をのせたまま放置し

ないでください。

#### サドルの回転



座席の下のネジを緩めてシートを自分に向けて回し、ネジを締めます。 ②注意・ネジをしっかりと締めてください。ご確認をお願いします。

#### ● 保護者の方へ ~必ずお読みください~

#### **介**注 意

- 乗車前の点検として、ハンドル・車輪・サドル・ペダルにガタつきや緩みがないことを確かめてください。
- 使用対象年齢は1.5歳から5歳までが望ましい。
- 耐荷重:30KG。安全のため、オーバーロードしないでください。
- 初めて一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導し、保護者のもとで遊ばせてください。また幼児の足が地面及びペダルに確実に着く事を確かめてからを使用ください。
- 長期のご使用でネジやナットが緩むことがあります。定期的に締め直してください。
- 故障の原因にもなりますので砂場や水たまりで使用しないでください。
- 屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしたり水をかけないでください。
- 火気のある所、高温の場所は変形、故障の原因にもなりますので近づけないでください。

## **企警告**

- 素足で車輪に巻き込まれると危険ですので、三輪車に乗る際にはお子様に靴をはかせてください。
- 幼児の足が地面に十分着かない状態で使用しますと転倒する危険がありますので、大人が付き添ってください。
- 車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないようにしてください。
- 坂道や車両の交通量が多い所では使用しないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落の恐れがある場所では乗らないでください。
- 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
- お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
- 時々手入れ点検をして、故障及び破損したままで使用しないでください。
- 三輪車以外の目的で使用しないでください。
- 業務用団体等で使用しないでください。
- 小さな部品があります。組み立てる際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
- 梱包用の袋で遊ばないでください。窒息の危険があります。

#### 日頃のお手入れ

- ●本体や車輪に付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落としてください。ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。 (シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 前車輪のベアリング・ハンドル金具の回転部分・後車輪にのみ、自転車用油などを3ヶ月に一度程度、少量 注油してください。

# 子供記画師国 BTM 取扱説明書

## 組立て方



組立ての前に、「セット内容」で必要なパーツがそろっているか確認してください。 組立ては必ず大人が行ってください。

## 1 前輪の取付け

● 組立て必要なパーツ: 4.前輪 16本体フレーム 17.レンチ





- (1) 前輪を本体フレームに差し込んでください。
- (2) レンチでネジを締めます。

## 3 後輪の取付け

● 組立て必要なパーツ: 5.後輪\*2 9.ブレーキ(L/R) 14.軸\*2 16本体フレーム









- (1) 後輪フレームの保護カバーを取り外す
- (2) ブレーキを本体フレームに差し込んでください
- \* ブレーキのマークは溝に合わせてください。
- \* 左右が乱れないようにご注意してください。
- (3) 軸を後輪に差し込んでフレームに押入してください。



取り付けが間違っている場合、赤いボタンを押してもいいです。

## 2 ハンドルと前かごの取付け

● 組立て必要なパーツ: 1.ハンドル 6.前かご 16本体フレーム 17.レンチ





- (1) 前かごを本体フレームに差し込んでください。
- (2) ハンドルを本体フレームに差し込んでください。
- (3) レンチでネジを締めます。

## セーフティーガードと背もたれの取付け



● 組立て必要なパーツ: 8.セーフティーガード (L/R) 11.背もたれフレーム 12.シートカバー 16本体フレーム



- (1) セーフティーガードを本体 フレームに差し込んでください \*左右が乱れないようにご注意 してください。
- (2) 背もたれフレームを本体フ レームに差し込んでください。




(3) シートカバーを図のように セーフティーガードと背もたれ フレームに取付けてください。

## 5 サンシェードとリアかごの取付け

● 組立て必要なパーツ: 7.リアかご 13.サンシェード 16本体フレーム

- (1) サンシェードを背もたれフレームに差し込んでください。
- (2) リアかごを取り付けてください。





● 組立て必要なパーツ: 2.押棒 I3.押棒 II 16本体フレーム



(1) 押棒 I を押棒 II に差し込んでください。(2) 押棒を本体フレームに差し込んでください。

- 7 ベルの取付け
- 組立て必要なパーツ:1.ハンドル 10.ベル



ベルをハンドルに取り付けてください。

### ▼ 保証書 本保証書に記載の内容に従い、お買い上げの三輪車を保証いたします。

#### 保証の範囲と内容

- ●製品保証はお届け日から1年です。 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万 一故障等が発生した場合は、無償で修理いたしますので当社カスタマーサービスへご連絡ください。
- 配送状態などでの不具合等が発生する場合がございます。
- ●初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管して下さい。
- ●梱包材がない場合は返品等受けられない場合がございます。

### 保証適用外事項

●以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等については本保証は適用されません。

A.取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。 B.天災、火災、地変等による故障。

C.砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障。

D.お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等。 E.保管上の不備。 G.本製品本来の使用目的以外の使用。 H.注意を怠った結果に起きたもの。

1.本保証書の添付がない場合。

- ●保証の適用されない故障、および保証期限が切れた後の故障につきましては、有償で修理します。
- 不特定多数の人の利用は、保証を受けられない場合がありますので、あらかじめご 了承ください。
- ◆本製品によって床面の擦り傷や汚れなどは保証適用外となります。
- ●消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。
- 配送状態などでの不具合等が発生する場合がございます。
- 初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管して下さい。
- 梱包材がない場合は返品等受けられない場合がございます。