品番 WF530345

収納棚

取扱・組立説明書




収納棚

取扱-組立説明書

安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態で ご使用いただくために、ご使用前に この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しくご利用いただきます ようにお願い申し上げます。なお、 お読みになった後も、お使いになる方 がいつでもご利用できる所に大切に 保管してください。用途以外でご使用



になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、 ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意

- *事故·転倒·落下·ケガ·破損·変形·変色·接地面のキズ·錆·腐食などの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- ・不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- ・組み立てた後、各フレームがしっかり固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用く ださい。
- ・使用中はボルトやフレームのジョイント部分がゆるんでいないか定期的に確認してください。 ゆるみが発生した場合は、六角レンチでしっかりと締めて固定してください。
- ・設置後、製品が安定しているかどうか、ご確認の上ご使用ください。
- ・製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。
- ・物を収納したり、掛けたり、外したりする際は、本品に負担をかけないよう丁寧に取り扱ってく ださい。また、重量の偏りがないよう、パランスよく収納してください。
- ・耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により本品や収納したものや掛けたものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- ・貴重品や壊れやすいもの、危険なものは収納したり、掛けたりしないでください。
- ・無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・不当な分解・改造等はしないでください。
- ・直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

お手入れ方法

- ・スチール本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- ・濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆や腐食の原因と なります。
- ・シンナー·ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。


部品明細

※部品に番号がつけられているので、

商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組立作業を行ってください。


部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

※防錆と滑らかさのために、金具とスライドレールに油があります。あらかじめご了承ください。




② 組立方法

- 二人で組み立てることをおすすめします。
- 組み立てに必要な六角レンチは入っているが、キッチンの一部の部材には補助穴が無いものもあるので、女性ひとりで組み立てる場合は電動ドライバーの使用を強くおすすめします。
- 組み立てるとき、ネジを少し緩めておいて、最後一気にしっかり締めることをおすすめします。
- 明るい場所で組み立てることをおすすめします。








ネジAで棚板①③をフレーム⑤⑥に取り付けます。

5



ネジDで部品⑦をフレーム⑤⑥に取り付けます。



